

G FERRARI®

BY TREVIDEA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G20128



Technický model: SP-7438



Mlýnek na kávu



POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI A
VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM ASISTENCE.

Pokud jsou na spotřebiči vyraženy níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost vysokonapěťových součástí uvnitř produktu; v žádném případě jej neotevírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.



Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenční službu. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenesे odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako limit maximálního výkonu vyznačený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte ze sítě. Čištění je nutné provést až poté co jste vytáhli zástrčku.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku. Nenechávejte jej viset přes pracovní desku, kde by jej mohlo uchopit dítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud došlo ke zkratu; nechte výrobek opravit u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku.

- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Uchovávejte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento výrobek by neměly používat děti, i když jsou starší 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jim byl zajištěn dohled nebo pokud obdržely pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nezasahujte do spotřebiče. Jakékoli opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická asistenční služba nebo v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná použití, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, klienty v hotelech, motelech, penzionech, rezidencích nebo statcích.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladná místa a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. V každém případě zabraňte vniknutí stříkající vody nebo jiných kapalin.

Umístěte výrobek na stabilní a rovné police.

Před prvním použitím pečlivě omyjte části, které přijdou do styku s potravinami.

Neprovozujte výrobek prázdný nebo s množstvím větším než 50 g.

Nikdy nezvedejte víko, když jsou mlecí nože ještě v chodu. Před otevřením počkejte, až se úplně zastaví.

Abyste zabránili přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 30 sekund; v tomto případě počkejte alespoň 3 minuty, než jej znovu spustíte.

Po použití vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Kabel musí být navinut pomocí speciálního navíječe kabelu pod základnou těla motoru. Neomotávejte motor, aby nedošlo k zauzlování a poškození kabelu.

G20128

- 1) Ovládací klávesa
- 2) Víko
- 3) Kontejner
- 4) Čepele mlýnku na kávu
- 5) Tělo motoru
- 6) Napájecí kabel
- 7) Kabelový naviják

PROVOZ - Kávová zrna nebo koření vložte do nádoby.

- Nepřidávejte více než 50 g produktu k mletí.

- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

- Nasadte kryt na blok motoru otáčením ve směru hodinových ručiček. Tento spotřebič má bezpečnostní zařízení, které zabrání provozu, pokud není víko správně nasazeno, aby bylo zajištěno bezpečné použití.

- Mlýnek na kávu aktivujte stisknutím tlačítka (1). Pro jemnější a homogennější mletí je vhodné brousit stisknutím tlačítka (1) v krátkých a pravidelných intervalech.

- Při maximální kapacitě (50 g) může zpracování trvat asi 30 sekund, ale může to trvat méně v závislosti na množství produktu a konzistenci mletého produktu, který má být získán. V žádném případě nepřekračujte 30 sekund.

- Na konci procesu mletí odpojte zástrčku a nalijte kávu do nádoby a jemně protřepejte, abyste odstranili případné zbytky. Na konci použití navijte napájecí kabel do speciálního navijáče kabelu (7), který se nachází ve spodní části výrobku.

Je-li nutné namlít více než 50 g produktu, opakujte právě popsanou sekvenci operací.

Tyto spotřebiče jsou vhodné k mletí kávy pro domácí použití, k vytvoření vlastní oblíbené směsi doma a mít vždy k dispozici čerstvou a voňavou kávu. Mlýnek na kávu je schopen zpracovat i zrnka pepře, hrubou sůl, sušené ovoce a tvrdé koření obecně.

ČIŠTĚNÍ. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

- S víkem lze zacházet jako s normálním nádobím. Opláchněte jej pod tekoucí vodou z vodovodu.

Před nasazením zpět na tělo motoru jej zcela osušte.

- Motorovou jednotku, nože a nádobu na kávová zrna omyjte vlhkým hadříkem. Nikdy z žádného důvodu neponořujte motorový blok do vody nebo jiných kapalin.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení: AC 230V~50-60Hz. Výkon: 150W

Kapacita nádoby: 50g kávových zrn

