

Severin WK 3418

Návod k obsluze

Vážený zákazník,

Dúfame, že sa vám bude páčiť kvalitný produkt od SEVERIN a ďakujem za dôveru.

Už viac ako 120 rokov je značka SEVERIN synonymom dôslednosti, nemeckej kvality a vývojová sila. Každé zariadenie bolo starostlivo vyrobené a testované. Presvedčil príslušnou sauerlandskou dôkladnosťou, presnosťou a poctivosťou rodinný podnik zo Sundernu s inovatívnymi produktmi od svojho založenia v roku 1892

zákazníkov po celom svete. V siedmich produktových skupinách káva, raňajky, kuchyňa, grilovanie, domácnosť, personál. Starostlivosť a chladenie a mrazenie, SEVERIN ponúka ucelený rad viac ako 250 produktov sortiment malých elektrospotrebičov. Správny produkt pre každú príležitosť!

Zoznámte sa s rozmanitosťou produktov SEVERIN a navštívte nás na www.severin.de alebo



www.severin.com.

zloženie výrobku

1. Veko
2. Otváranie veka
3. Rukoväť
4. Indikátor vody
5. Spínač pre zapnutie / vypnutie so svetelnou kontrolkou
6. Napájací kábel so zástrčkou
7. Podstavec
8. Kanvica
9. Nalievací otvor s filtračným sitkom

Bezpečnostné pokyny

Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu, musia opravy výrobku vrátane napájacieho kábla so zástrčkou vykonávať náš zákaznícky servis. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky alebo emailom náš zákaznícky servis (viď nižšie v návode).

Pred každým čistením výrobok odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť kanvica ani jej podstavec ponorený do tekutiny, ani čistený pod tečúcou vodou.

Vodný kameň musí byť pravidelne odstraňovaný. V prípade potreby čistite kanvicu navlhčenou handričkou. Podrobnejšie pokyny nájdete v kapitole Čistenie a údržba.

Výrobok smie byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.

Deti sa s výrobkom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu výrobku. Možno je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od rýchlouvarnej kanvice a jej pripojenia do elektrickej siete.

Varná kanvica je určená na použitie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:

- zamestnanci v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
- v poľnohospodárskych prevádzkach,
- zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch typu nocľah s raňajkami.

Vonkajší povrch kanvice je počas prevádzky a aj po jeho skončení veľmi horúci.

Kanvicu prevádzkujte pod dohľadom. Používajte zakaždým iba čistú vodu. Neprekračujte rysky, označujúce minimálne a maximálne množstvo vody: MIN (0,5 l) a MAX (1,7 l). Ak je maximálne množstvo prekročené, vriaca voda môže z kanvice vystreknúť.

Dávajte pozor na unikajúcu paru v blízkosti veka kanvice - nebezpečenstvo obarenia! Preto sa počas prevádzky dotýkajte rukoväte. Pozor! Veko musí byť počas varenia aj vylievania vody zatvorené.

Kanvicu používajte iba s pre ňu originálnym podstavcom!

Kanvicu skladajte z podstavca alebo ju naň pokladajte iba vtedy, keď je kanvica vypnutá.

Elektrický kontakt v podstavci musí byť chránený pred vystrekujúcou vodou.

Pozor! Neadekvátne používanie výrobku môže viesť k zraneniam.

Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí o nebezpečenstvo udusení!

Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane napájacieho kábla so zástrčkou a prípadného príslušenstva, či neobsahuje chyby, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Ak výrobok napríklad spadol na zem alebo bol odpojený zo siete ťahaním za kábel, zvonku nemusí byť zrejme žiadne viditeľné

poškodenie. V prípade väd výrobok nesprevádzkuje.

Výrobok umiestnite vždy len na rovnú podložku odolnú voči pôsobeniu vysokých teplôt.

Výrobok sa nesmie počas prevádzky nachádzať pod závesnými skrinkami pod., aby mohla voľne unikať vznikajúca para.

Výrobok ani jeho napájací kábel so zástrčkou sa nesmú dostať do blízkosti rozpálenej varnej dosky alebo otvoreného ohňa.

Kábel nenechajte visieť voľne dole a dbajte na to, aby bol dostatočne vzdialený od horúcich častí výrobku.

Zástrčku vyťahujte:

- pri poruchách počas prevádzky,
- po každom použití,
- pred každým čistením.

Pokiaľ je rýchlovarná kanvica zle obsluhovaná alebo je používaná na iné než na to určené účely, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Ochrana proti prehriatiu

Regulátor teploty chráni vykurovacie teleso proti prehriatiu, keby nedopatrením došlo k zapnutiu kanvice bez vody, alebo v prípade, že by bolo pokryté vodným kameňom. Pokiaľ sa rýchlovarná kanvica vďaka tomuto opatreniu sama vypne, nechajte ju pred ďalším použitím vychladnúť, prípadne z nej odstráňte vodný kameň.

Pred prvým uvedením do prevádzky

Z hygienických dôvodov prvú prevarenú vodu z kanvice nepoužite a vylejte ju.

Pokyny na obsluhu

Kanvicu odoberte z podstavca.

Na rukoväti stlačte tlačidlo pre otváranie veka. Do kanvice nalejte požadované množstvo vody. Dodržujte označené hranice MIN a MAX pre minimálne (0,5 l) a maximálne (1,7 l) množstvo vody.

Zatvorte veko a kanvicu položte späť na podstavec.

Zasuňte zástrčku do zásuvky a rýchlovarnú kanvicu zapnite pomocou spínača pre zapnutie / vypnutie. Rozsvieti sa kontrolka.

Proces varenia vody je začatý. Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne a kontrolka zhasne.

Ak chcete proces ukončiť skôr, vypnite kanvicu pomocou spínača pre zapnutie / vypnutie.

Kanvicu odoberte z podstavca.

Veko musí zostať pri nalievaní zatvorené - zabraňuje výstupu horúcej vodnej pary.

Po použití kanvice opäť vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Prípadnú zvyšnú vodu z kanvice vylejte.

uloženie kábla

Na spodnej strane podstavca je uložený namotaný napájací kábel. Umožňuje skrátiť dĺžku kábla medzi podstavcom a zásuvkou.

Odstránenie vodného kameňa

V závislosti od tvrdosti vody sa na dne kanvice usadzuje vodný kameň. Preto kanvicu pravidelne čistite.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká vtedy, ak výrobok prestal fungovať z dôvodu neodstraňovania vodného kameňa.

Na odstránenie vodnej