

SEVERIN



ART.-NO. WK 3427 / WK 3489 / WK 9555

Elektrická kanvica

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte tento manuál, riad'te sa pokynmi a uchováajte ho pre budúce použitie. Spotrebič môžu používať len osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie na hlavnú sieť

Spotrebič by mal byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na menovitej doske. Tento produkt spĺňa všetky povinné smernice pre označenie CE.



Spoznávanie sa navzájom

1. Veko nádoby na vodu
2. Páka na otváranie veka
3. Rukoväť
4. Ukazovateľ hladiny vody
5. Vypínač s kontrolkou
6. Napájací kábel so zástrčkou
7. Základňa
8. Navíjač šnúry (spodok základne)
9. Nádoba na vodu
10. Nalievací výtok s vodným filtrom

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, mali by ste dodržiavať bezpečnostné pokyny. Opravy tohto zariadenia a jeho napájacieho kábla musí vykonávať iba naše servisné centrum. Ak sú potrebné opravy, prosím, pošlite Spotrebič servis@bvz.cz do nášho servisného oddelenia.
- Uistite sa, že spotrebič je odpojený od napájania a úplne vychladnutý pred čistením.
- Aby ste predišli riziku elektrického úrazu, nečistite kanvicu a základňu vodou ani ich neponárajte do vody. Nečistite pod tečúcou vodou.
- Spotrebič musíte pravidelne odvápnovať. Nádobu podľa potreby vyčistite vodou pomocou vlhkou handrou.
- Podrobné informácie o tom, ako čistiť nádobu spotrebiča, nájdete v sekcii Čistenie a starostlivosť.
- Tento prístroj môžu používať deti (aspoň 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, za predpokladu, že dostali dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia a plne rozumeli všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.
- Deti nesmú mať povolené hrať sa s týmto zariadením.
- Deti nesmú vykonávať žiadne čistenie alebo údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nemajú aspoň 8 rokov.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce alebo podobné prostredia, ako sú
 - v osobných kuchyniach v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,
 - v poľnohospodárskom prostredí,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných ubytovaniach,
 - v prostredí typu bed and breakfast.
- Vonkajšie povrchy sa počas používania zahrievajú a u niektorých to tak zostane ešte nejaký čas potom.
- Počas prevádzky nenechávajte kanvicu bez dozoru. Pri plnení používajte len čistú vodu nádoby na požadovanú úroveň pri dodržiavaní minimálnych (0,5 l) a maximálnych (1,0 l) značiek na indikátore hladiny vody. Preplnenie nádoby môže spôsobiť nebezpečenstvo vytlačenia vriacej vody.
- Dávajte si tiež pozor na riziko popálenia horúcou parou. Preto sa nedotýkajte žiadnych častí spotrebiča okrem

Rukou počas používania.

- Pozor! Počas varenia a pri vylievaní horúcej vody musí byť veko neustále zatvorené.
- Kanvica musí byť ovládaná iba zariadením na základe základne.
- Nikdy neodnímate nádobu na vodu zo spodku (ani ju nemeňte), keď je spotrebič zapnutý.
- Ak na jeho dne nie je nádoba na vodu, uistite sa, že sa nemôže šmýkať po žiadnom hladkom povrchu.
- Elektrické spojenie v základni musí byť neustále chránené pred možným kontaktom s vodou.
- Varovanie! Akékoľvek nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k vážnemu zraneniu na zdraví.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály držte mimo dosahu detí – takéto materiály môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napríklad udusením.
- Pri každom použití spotrebiča by sa mala dôkladne skontrolovať hlavná časť, vrátane napájacieho kábla, ako aj všetky pripojené príslušenstvo, na prípadné chyby.

Ak spotrebič napríklad spadol na tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila na jeho vytiahnutie

Napájací kábel sa už nesmie používať: môže dôjsť aj k neviditeľnému poškodeniu a nepriaznivým vplyvom na bezpečnosť prevádzky zariadenia.

- Umiestnite spotrebič na rovný povrch, ktorý je odolný voči teplu a vode.
- Nepoužívajte spotrebič pod závesnou skrinkou alebo podobným predmetom; Existuje riziko, že unikajúca para sa môže zachytiť pod povrchom.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dostali do kontaktu s otvoreným plameňom alebo horúcimi povrchmi, ako sú varné dosky.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel uvoľnil a držte ho ďalej od horúcich častí ubytovanie.
- Buďte mimoriadne opatrní pri prenášaní nádoby s horúcou vodou.
- Vždy vyberte zástrčku zo zásuvky
 - v prípade akejkoľvek poruchy,
 - po použití,
 - Pri upratovaní.

Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič je výhradne navrhnutý na ohrievanie čistej, čerstvej vody. Nemala by sa brať do úvahy žiadna iná forma nevhodného použitia a môže viesť k osobnému zraneniu alebo škodám na majetku.
- Nie je vhodné na ohrievanie mlieka, čaju alebo iného jedla či nápojov.

Tepelná bezpečnostná poistka

Prednastavený tepelný bezpečnostný spínač chráni vykurovacie teleso pred prehrievaním, ak je spotrebič chybný

Zapnite bez vody, alebo ak je vyhrievacia platňa kalcifikovaná. Keď sa vypínač vypne kanvicu, musí sa dostatočne vychladnúť, alebo sa musí pred zapnutím opäť odvápniť.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetky obalové materiály a propagačné nálepky a uistite sa, že nechýbajú žiadne súčiastky.

Nikdy

Odstráňte štítky s hodnotením zo spotrebiča alebo podstavca.

- Na vyčistenie kanvice ju prevarte a prvú náplň vylejte s vodou.

Vriaca voda

- Odstráňte nádobu na vodu od jej dna.
- Stlačte otvárač veka na rukoväti, aby ste otvorili viečko a naplnili nádobu na požadovanú úroveň, pričom sledujte označenia Min (0,5 L) a Max (1,0 L).
- Zatvorte viečko a vložte nádobu späť na dno.
- Vložte zástrčku do vhodnej zásuvky a stlačte tlačidlo napájania; a kontrolka sa rozsvieti.
- Začína proces varenia. Keď sa dosiahne bod varu, spotrebič sa automaticky vypne pomocou integrované zariadenie na odpojenie pary; a kontrolka zhasne.
- Na prerušenie procesu varenia nastavte vypínač On/Off do polohy Off.

- Na naliatie horúcej vody odstráňte nádobu od jej dna.
- Aby sa zabránilo úniku horúcej pary, uistite sa, že veko zostane zatvorené pri vylievaní vody.
- Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky (červené svetlo zhasne).
- Nenechajte v nádobe žiadnu zvyškovú vodu.

Úložný priestor pre vysúvateľný napájací kábel pod základňou uľahčuje obmedzenie dĺžky napájacieho kábla počas používania a uľahčuje skladovanie spotrebiča.

Odvápňovanie

- V závislosti od kvality vody vo vašej oblasti, kde sa môžu hromadiť vápenné usadeniny Vykurovacie prvok. Odporúča sa takéto usadeniny pravidelne odstraňovať.
- Akákoľvek reklamácia na záruku bude neplatná v prípade poruchy spotrebiča, ktorá je neplatná kvôli nedostatočnému odvápneniu.
- Vhodná je zmes 0,5 litra vody a 40 ml octovej esencie.
- Nalejte odvzdušnovač.
- Zapnite zariadenie a nechajte roztok dosiahnuť bod varu.
- Nechaj to pracovať krátky čas.
- Na vyčistenie nádoby po odstraňovaní vodného kameňa dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas odstraňovania vodného kameňa a nevdychujte žiadnu paru z octu.
- Neliajte odvápňovače na smaltovaný povrch umývadla.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne ochladený.
- Aby ste predišli riziku elektrického úrazu, nečistite kanvicu a základňu tečúcou vodou ani ich neponárajte do vody.
- Handrička sa dá použiť na čistenie mierne vlhkého, bez žmolkov.
- Nepoužívajte abrazíva ani hrubé čistiace roztoky a nepoužívajte tvrdé štetce na upratovanie.

Vápenný filter

- Ak dôjde k silnému usadzovaniu, vápenný filter možno vybrať z trysky a vyčistiť mäkkou kefou.
- Po vyčistení vložte filter na vodný kameň späť do trysky a stlačte vrch.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaše miestne informácie môže poskytnúť úrad alebo

predajca

K veci.