

SEVERIN



ART.-NO. HS 0708

Zastříhovač vlasů

Vážený zákazníku,

před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Příklad smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

1. Přehled

1. Stříhací hlavice
2. Posuvník pro prostřihávání
3. Hlavní jednotka
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Indikátor baterie
6. Indikátor uzamčení
7. Nabíjecí port

- 8. Nůžky
- 9. Čisticí kartáček
- 10. Nabíjecí kabel
- 11. Hřebenové nástavce (1/3/6/9/12/15 mm a 18/21/24/27/30/33 mm)

1.1. Nezobrazeno

- 12. Kadeřnická pláštěnka
 - 13. Úložná taška
-

2. Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou související rizika. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Přístroj smí být napájen pouze bezpečným nízkým napětím odpovídajícím označení na přístroji.
 - Před čištěním se ujistěte, že je hlavní jednotka odpojena od nabíjecího kabelu.
 - Hlavní jednotku lze čistit pod tekoucí vodou.
-

2.1. Další bezpečnostní pokyny

POZOR! Nebezpečí poranění!

Čepele stříhací hlavice jsou ostré.

- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj nebo přístroj, který spadl! Kontaktujte zákaznický servis pro kontrolu nebo opravu.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno v tomto návodu. Mohlo by představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a poškodit přístroj. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Po použití odstraňte veškeré příslušenství nebo nástavce.
- Nevkládejte žádné předměty do těla přístroje.
- Přístroj nabíjejte a používejte pouze při pokojové teplotě v rozmezí $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, skladujte jej s plně nabitou baterií a dobíjejte jej každých 6 měsíců.

- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

3. Zamýšlené použití

VAROVÁNÍ! Riziko poranění! Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu. Jiné použití se považuje za neoprávněné.

- Přístroj je určen výhradně ke stříhání a zastříhování lidských vlasů. Není určen pro domácí zvířata.
 - Přístroj je určen pro osobní použití, nikoli pro komerční účely.
 - Přístroj je určen k použití v suchém prostředí a pouze v interiéru.
-

4. Rozbalení

VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení! Udržujte obalové materiály mimo dosah dětí a zvířat, aby se předešlo riziku udušení.

- Pečlivě zkontrolujte obal, zda nevykazuje viditelné známky poškození, jako jsou promáčkliny, propíchnutí nebo trhliny. V případě závažných problémů okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
 - Opatrně otevřete krabici a vyjměte veškerý obalový materiál. Obalový materiál zlikvidujte a recyklujte odpovědně.
 - Důkladně zkontrolujte přístroj, zda nevykazuje viditelné poškození, škrábance nebo vady. Ověřte, že jsou přítomny všechny očekávané díly a příslušenství, a nahlase případné poškození nebo chybějící části zákaznickému servisu.
-

5. Použití

5.1. Nabíjení baterie

UPOZORNĚNÍ! Riziko poškození!

- Zvolený zdroj napájení pro nabíjení přístroje musí mít výstup 5 V DC, 1000 mA.
- Nenabíjejte přístroj déle než 3 hodiny, aby se zachoval výkon baterie.
- Před prvním použitím plně nabijte přístroj přibližně 90 minut.
- Po plném nabití lze přístroj používat až 60 minut bezdrátového provozu.
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení.
- Při nízké úrovni baterie bliká indikátor baterie, což signalizuje potřebu nabití.

1. Připojte konec USB-C nabíjecího kabelu do nabíjecího portu a druhý konec do vhodného USB-A zdroje napájení.
2. Indikátory baterie se během nabíjení postupně rozsvěčují.
3. Po nabití odpojte nabíjecí kabel od přístroje i od zdroje napájení.

5.2. Stav baterie během nabíjení

Stav baterie – Indikátory baterie

0% ≥5%	
≥25%	
≥50%	
100%	

5.4. Funkce uzamčení

- Aktivujte funkci uzamčení, aby se přístroj zabránil nechtěnému zapnutí, například dětmi nebo během cestování.
- Pokud je při uzamčeném přístroji stisknuto tlačítko zapnutí/vypnutí, rozsvítí se indikátor uzamčení na několik sekund a poté zhasne.

1. Pro uzamčení stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund. Indikátor uzamčení 3× blikne.
2. Pro odemčení stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund. Přístroj se zapne. Indikátory baterie se rozsvítí a indikátor uzamčení 3× blikne.

5.5. Tipy

- Ujistěte se, že jsou vlasy čisté a zcela suché.
- Před stříháním nebo zastříhovááním se ujistěte, že pokožka hlavy není mastná nebo zanesená produkty.
- Kolem krku si dejte pláštěnku a upevněte ji, aby chránila oblečení před odstřiženými vlasy.
- Vlasy rozčešte, abyste odstranili zacuchání a vytvořili rovnoměrné prameny.
- Použijte nůžky ke zkrácení dlouhých pramenů před použitím přístroje.
- Použijte posuvník pro prostříhávání k ztenčení hustých vlasů. Vysuňte prostříhávací hřeben a stříhejte s ním, aby se odstranila objemnost a vlasy byly lehčí a vzdušnější.

5.6. Stříhání s hřebenovým nástavcem

- Doporučuje se začít s hřebenovým nástavcem nastaveným na nejdelší délku stříhu a postupně ji podle potřeby zkracovat.
- Přístroj obsahuje 2 hřebenové nástavce pro různé délky stříhu. Zvolte požadovaný nástavec podle požadované délky stříhu.

- Pro zkrácení délky stříhu stiskněte a podržte tlačítko na hřebenovém nástavci a zkraťte délku stříhu.
- Pro zvětšení délky stříhu nebo sejmutí hřebenového nástavce jej opatrně posuňte směrem k čepelím.

1. Vyrovnajte vodící lišty hřebenového nástavce s drážkami po stranách hlavní jednotky.
2. Po zarovnání zatlačte hřebenový nástavec na hlavní jednotku.
3. Nastavte požadovanou délku stříhu podle potřeby.
4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí přístroje.
5. Začněte stříhat vlasy. Doporučuje se vždy stříhat proti směru růstu vlasů pro nejlepší výsledky.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vypnutí přístroje.
7. Po použití přístroj vyčistěte.

5.7. Stříhání bez hřebenového nástavce

- Používejte přístroj bez hřebenového nástavce pro zastříhování vlasů těsně u pokožky nebo pro tvarování linie krku a oblasti kolem uší.

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí přístroje.
2. Opatrně ved'te stříhací hlavici k oblasti zastříhování. Buďte vždy opatrní, protože čepele jsou ostré a mohou poranit pokožku.
3. Při úpravě linie krku nebo oblasti kolem uší používejte plynulé a kontrolované pohyby pro přesné výsledky.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vypnutí přístroje.
5. Po použití přístroj vyčistěte.

6. Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ! Riziko poškození!

- Před jakýmkoli čištěním vždy přístroj vypněte.
- Během čištění neponořujte elektrické části přístroje do vody ani jiných kapalin.
- Vyhněte se používání agresivních nebo abrazivních čisticích prostředků, rozpouštědel, drátěnek nebo houbiček, které mohou poškodit povrchy, odstranit ochranné vrstvy nebo způsobit korozi.

6.1. Hlavní jednotka

- Hlavní jednotku čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Hlavní jednotku lze také opláchnout pod tekoucí vodou.
- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port zcela suchý.

6.2. Hřebenové nástavce

- Po každém použití odpojte hřebenový nástavec a opláchněte jej pod tekoucí vodou. V případě potřeby použijte jemné mýdlo.
- **Před dalším použitím důkladně vysušte.**

6.3. Stříhací hlavice

- Čistěte stříhací hlavici po každém použití.
 - Pravidelně ji olejujte, aby byl zachován optimální výkon a prodloužila se její životnost.
1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund pro uzamčení přístroje. Tím se zabrání nechtěnému zapnutí.
 2. Pevně držte hlavní jednotku.
 3. Střed stříhací hlavice (na straně s posuvníkem pro prostřívání) odtlačte směrem od hlavní jednotky a hlavici sejměte.
 4. Očistěte stříhací hlavici pod tekoucí vodou.
 5. Pomocí přiloženého čistícího kartáčku odstraňte zbytky vlasů uvnitř hlavní jednotky.
 6. Před opětovným nasazením stříhací hlavici zcela vysušte.
 7. Zarovnejte a vložte výstupek na spodní straně stříhací hlavice do odpovídající drážky v hlavní jednotce.
 8. Stříhací hlavici pevně zatlačte, dokud nezacvakne.
 9. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je hlavice bezpečně připevněna.
 10. Naneste kapku bezkyselinového mazacího oleje na stříhací hlavici.
 11. Krátce zapněte přístroj, aby se mazací olej rovnoměrně rozprostřel.

7. Skladování

- Přístroj důkladně vyčistěte, odstraňte nečistoty, zbytky vlasů a veškeré zbytky materiálů. Ujistěte se, že jsou všechny části suché, aby se zabránilo korozi nebo poškození během skladování.
- Skladujte přístroj v čistém, suchém a dobře větraném prostředí. Vyhněte se skladování ve vlhkých, příliš teplých nebo přímému slunci vystavených prostorách.
- Ujistěte se, že je přístroj uložen na bezpečném místě mimo dosah dětí a zvířat.
- Skladujte přístroj a příslušenství v přiložené úložné tašce.

8. Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Přístroj se nezapne.	Baterie je vybitá. Před použitím přístroj plně nabijte.
Přístroj se neočekávaně vypíná.	Baterie je slabá. Ujistěte se, že je před použitím nabitá.
Přístroj se nenabíjí.	Nabíjecí kabel není připojen. Ujistěte se, že je správně připojen ke zdroji napájení.
Stříhací hlavice nestříhá rovnoměrně.	Stříhací hlavice je znečištěná nebo nesprávně nasazená. Sejměte stříhací hlavici a důkladně ji vyčistěte. Poté ji znovu nasadte a pokračujte ve stříhání.

- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, které uživatel nemůže vyřešit, kontaktujte náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v přiloženém záručním listu.
- Před vrácením přístroje kontaktujte zákaznický servis pro konkrétní pokyny týkající se balení a označení, které mohou být vyžadovány.

9. Likvidace

9.1. Likvidace přístroje

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) si klade za cíl minimalizovat dopad elektrických a elektronických výrobků na životní prostředí a lidské zdraví tím, že podporuje opětovné použití a recyklaci a snižuje množství elektroodpadu ukládaného na skládky.

Symbol na tomto výrobku a jeho obalu znamená, že tento výrobek musí být po skončení své životnosti likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Upozorňujeme, že

odpovědností majitele je odevzdat elektrický a elektronický odpad do sběrných recyklačních míst, aby se zachovaly přírodní zdroje.

Každá země má svá sběrná místa pro elektroodpad. Informace o recyklačních sběrných místech získáte u místního úřadu pro nakládání s elektroodpadem, na městském úřadě nebo u služby likvidace komunálního odpadu.

· Tento přístroj obsahuje nevyměnitelnou baterii. Po skončení životnosti přístroje jej zlikvidujte jako jeden celek. Nepokoušejte se baterii rozebírat ani odstraňovat vnitřní součásti.

9.2. Likvidace baterie

Baterie nevyhazujte do domovního odpadu! Jako koncový uživatel máte zákonnou povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, na sběrném místě určeném městem, okresem nebo u prodejce. Tím je zajištěna jejich ekologická likvidace.

Upozorňujeme, že baterie označené symbolem Cd (kadmium), Hg (rtuť) nebo Pb (olovo) vyžadují zvláštní zacházení kvůli svým nebezpečným vlastnostem. Tyto látky mohou při nesprávném zacházení poškodit životní prostředí i lidské zdraví.

9.2.1. Likvidace lithiových baterií

U starých baterií obsahujících lithium existuje vysoké riziko požáru. Proto je nutné věnovat zvláštní pozornost správné likvidaci starých baterií a akumulátorů s obsahem lithia.

Nesprávná likvidace může vést také k vnitřním i vnějším zkratům v důsledku tepelného působení (teplo) nebo mechanického poškození. Zkrat může způsobit požár nebo výbuch a mít vážné následky pro lidi i životní prostředí.

Z tohoto důvodu před odevzdáním baterií a akumulátorů přelepte jejich póly, aby se zabránilo vnějšímu zkratu.

Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité!

9.3. Vyjmutí baterie (pouze pro kvalifikovaný personál!)

VAROVÁNÍ! Riziko poranění! Nepokoušejte se přístroj otevírat nebo rozebírat za účelem vyjmutí baterie sami. Baterii smí vyjmout pouze kvalifikovaný personál nebo profesionální firma zabývající se likvidací odpadu.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a baterie je zcela vybitá.
2. Pevně držte hlavní jednotku.

3. Střed stříhací hlavice (na straně s posuvníkem pro prostřihávání) odtlačte směrem od hlavní jednotky a hlavici sejměte.
4. Odstraňte šrouby umístěné uvnitř hlavní jednotky.
5. Vložte vhodný nástroj do spáry krytu a kryt opatrně rozevřete.
6. Oddělte kryt od vnitřní sestavy.
7. Vyjměte desku plošných spojů s baterií.
8. Vyjměte baterii z desky plošných spojů a řádně ji zlikvidujte.