SEVERIN



ART.-NO. **HT 000178** / **000179**



Fén na vlasy

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do správně instalované zásuvky s ochranným uzemněním.
Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice označení CE.

Popis částí

1. Kryt nasávání vzduchu (odnímatelný)
2. Mřížka nasávání vzduchu
3. Vypínač (zap/vyp)
4. Regulace teploty
5. Regulace rychlosti
6. Ochrana proti zlomení kabelu
7. Napájecí kabel
8. Difuzér
9. Tlačítko studeného vzduchu
10. Stylingová hubice
11. Výstup vzduchu

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět náš zákaznický servis.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od sítě a zcela vychladl.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou ani jej neponořujte do vody.
- Elektrické topné spotřebiče se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Držte je pouze za rukojeť.
- Spotřebič vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.
- Nebezpečí popálení! Spotřebič musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během a po použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ!** Spotřebič nesmí být používán v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- V blízkosti vody existuje riziko i při vypnutém spotřebiči. Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména v koupelně.

- Doporučuje se instalace proudového chrániče (max. 30 mA).
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí (riziko udušení).
- Chraňte spotřebič před vlhkostí a nepoužívejte jej mokrýma rukama.
- Nedotýkejte se horkých částí kromě rukojeti – hrozí popálení.
- Nepoužívejte na syntetické paruky nebo příčesky.
- Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky během provozu.
- Ucpání proudění vzduchu může aktivovat tepelnou pojistku. V takovém případě spotřebič odpojte a nechte vychladnout.
- Před každým použitím zkontrolujte spotřebič i kabel. Pokud došlo k poškození (např. pádem), nepoužívejte jej.
- Napájecí kabel neohýbejte, netahejte za něj a neomotávejte jej kolem spotřebiče.
- Po použití vždy spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.

IONIZAČNÍ funkce

IONIZAČNÍ funkce usnadňuje šetrné a snadné tvarování vlasů tím, že zabraňuje jejich statickému nabíjení. Vytváří „mrak“ negativních iontů, který omezuje poletování vlasů. Funkce se aktivuje automaticky.

Stylingová hubice

Nasazuje se na výstup vzduchu pomocí magnetu a umožňuje přesné tvarování.

Difuzér

Nasazuje se na výstup vzduchu pomocí magnetu. Zajišťuje šetrné sušení, objem a přirozený vzhled kudrnatých vlasů.
Používejte krouživými pohyby po hlavě.

Regulace teploty

Reguluje teplotu vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

Úrovně ovládání:



Nízká / střední / vysoká teplota
· Čím více LED diod svítí, tím vyšší je teplota.

Regulace rychlosti
Regulátor rychlosti nastavuje množství vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.
Úrovně ovládání:



Nízká / střední / vysoká rychlost
· Čím více LED diod svítí, tím vyšší je rychlost.

Funkce studeného vzduchu

Funkci studeného vzduchu lze použít kdykoli během sušení.
Proudí chladnější vzduch, který pomáhá při tvarování účesu.

Použití

· Nasaďte požadovaný nástavec.
· Zapojte fén do zásuvky a nastavte vypínač do polohy I.
· Použije se poslední zvolené nastavení.
· Pomocí ovladačů nastavte požadovanou teplotu a rychlost a upravte vlasy podle potřeby.
· Po použití přepněte vypínač do polohy O a odpojte spotřebič ze zásuvky.

Čištění a údržba

· Před čištěním odpojte fén ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
· Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte fén vodou ani jej neponořujte do vody.
· V případě potřeby otřete fén suchým hadříkem bez vláken.
· Pravidelně kontrolujte nasávací otvory a odstraňte vlasy nebo prach.
· Pro snadnější čištění sejměte mřížku nasávání:

- Stiskněte střed krytu na zadní straně a kryt sejměte.
- Otevřete držák uvnitř a vyjměte mřížku.
- Mřížku vyčistěte kartáčem nebo opláchněte.
- Nechte ji důkladně uschnout, poté ji vraťte zpět a nasaďte kryt.

Nikdy nepoužívejte fén bez nasazené mřížky!

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem nesmí být likvidována s běžným komunálním odpadem, protože obsahují cenné recyklovatelné materiály.
Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.