

7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá vznikne v čase dodania produktu podľa podmienok, ustanovení a termínov stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vašim produktom alebo máte pochybnosti, neváhajte kontaktovať oficiálnu technickú podporu Cecotec
Prevádzka na +34 963 210 728.

Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

EN

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Tento návod si nechajte pre budúce použitie alebo pre nových používateľov.

- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené pre bary, reštaurácie, farmárske domy, hotely, motely ani kancelárie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru .
- Udržiaвайте spotrebič a jeho obaly mimo dosahu detí a zvierat, ak nie sú pod dohľadom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je kábel poškodený , musí ho vymeniť oficiálna technická podpora spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Nesnažte sa zariadenie otvárať, rozoberať alebo opravovať sami. Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne servisovateľné súčiastky.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte spotrebič vonku. Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám, vlhkosti, vlhkým podmienkam ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Cecotec neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nesprávnym používaním.
- Držte vodu a iné tekutiny mimo spotrebiča.
- Veľké teplotné výkyvy môžu spôsobiť kondenzáciu. V takom prípade nechajte spotrebič pred použitím opäť dosiahnuť izbovú teplotu.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky, to by mohlo poškodiť povrch.

Pokyny k batérii

- Držte batérie mimo dosahu detí a zvierat, môžu byť nebezpečné, ak ich prehltnete. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Požitie z batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Môže spôsobiť vážne popáleniny do dvoch hodín po požití.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Úniky z batérií môžu vzniknúť aj za extrémnych podmienok. Nedotýkajte sa žiadnej tekutiny, ktorá uniká z batérií. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite ich umyte čistou vodou na minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste rukavice na manipuláciu s batériou a okamžite ju likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Vyhnite sa kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nenabíjateľné batérie by sa nemali dobíjať.
- Vybité batérie je potrebné vybrať zo spotrebiča a bezpečne ich zlikvidovať .
- Ak má byť zariadenie uložené nepoužívané dlhší čas, je Odporúča sa vybrať batérie.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vložením batérií sa uistite, že kontakty batérií v zariadení sú čisté; Ak nie, vyčistite ich.
- Používajte iba typ batérie špecifikovaný v technických špecifikáciách.
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani rôzne kapacity.
- Batéria musí byť vložená s ohľadom na polaritu. Pri výmene batérií si všimnite správnu polaritu (+/-).
- Batérie vyberte zo zariadenia, keď sa vybijú alebo keď zariadenie nebude dlhodobo používané.
- Tento spotrebič vyžaduje 4 x 1,5 V batérie, typ AA.

1. DIELY A KOMPONENTY

- Obr. 1
1. Hlava
2. Tlačidlo napájania
3. Telo zariadenia
4. Kryt batériového priestoru

- Hlavy (Obr. 2)
5. Štetec na tvár 1
6. Štetec na tvár 2
7. Hrubý pilník
8. Plet'ová hubka 1
9. Plet'ová hubka 2

10. Pilník na nechty
11. Silikónový štetec na tvár
12. Jemný pilník na nohy
13. Kefa na telo

POZNÁMKA:

Grafika v tomto manuáli je schématická a nemusí presne zodpovedať samotnému zariadeniu.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený tak, aby ho chránil počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetky obalové materiály.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú zahrnuté a v dobrom stave. Ak chýba nejaký diel alebo je v zlom stave, okamžite kontaktujte Oficiálnu technickú podporu Cecotec.

3. PREVÁDZKA

- Tento prístroj je vhodný na:
- Čistenie akné a čiernych bodiek pre jemnú a jemnú pokožku.
- Masáž na odstránenie únavy.
- Odstraňovanie špiny a mastnoty z pokožky tváre a tela.
- Znižovanie pórov a spevnenie pokožky.
- Odstraňovanie kukurých očí a mozolov na nohách.
- Starostlivosť o nechty.

UPOZORNENIA

- Nepoužívajte štetec na odstránenie očného make-upu.
- Tento štetec nie je určený na odstránenie make-upu.

1. Nainštalujte požadovanú hlavu štetca tak, že ju položíte na hriadeľ a pritlačíte, kým nepočujete "cvaknutie" (obr. 3).
2. Ak používate štetec alebo špongiu, navlhčte hlavu štetca a miesto, ktoré sa má ošetriť.
3. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie spotrebiča; Hlava sa začne otáčať.
4. Nepritláčajte hlavu štetca príliš silno na pokožku, aby ste počas používania nezablokovali kefkou a nepoškodili pokožku.
5. Keď spotrebič skončíte používať, stlačte tlačidlo napájania znova, aby ste ho vypli a odstránili hlavu na čistenie.

Instalácia alebo výmena batérie

- Otvorte priehradku na batérie potiahnutím krytu nadol (obr. 4).
- Odstráňte staré batérie a nahraďte ich novými. Vždy kontroluj polaritu batérií. Riad'te sa pokynmi vo vnútri zariadenia.

POZNÁMKA: vždy vymeňte všetky batérie naraz.

- Dajte kryt batériového priestoru späť na miesto.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite kefkou na tvár.
- Odstráňte hlavu štetca z tela kery tak, že ju odtrhnete a vyčistite pod kohútikom (obr. 5).
- Po každom použití použite mäkkú, vlhkú handričku na čistenie povrchu spotrebiča.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drhacie podložky.
- Nechajte hlavu vyschnúť pred opätovným zložením.
- Ak spotrebič nebudete používať dlhší čas, odstráňte ho

batérie a uložte spotrebič do krabice.

Upozornenie:

Telo zariadenia nie je umývateľné. Neponárajte sa do vody.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 03371

Produkt: Bamba FaceCare TotalClean

napájanie: 4 AA batérie (4 x 1,5 V)

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV

 Tento symbol označuje, že podľa platných predpisov musia byť výrobky a/alebo batérie likvidované oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne

Po skončení trvanlivosti by ste mali zlikvidovať články/batérie/akumulátory a odniesť ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Spotrebiteľia by mali kontaktovať svoje miestne úrady alebo predajcu pre informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených smerníc pomôže chrániť iivotné prostred

cecotec

BAMBA FACECARE TOTALCLEAN

Kefka na masáž tváre.



Návod na použitie

BAMBA



