

SEVERIN



ART.-NO. **WK 3462**

Elektrická cestovní konvice

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě pokyny a uschovejte je tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněnou zásuvku instalovanou v souladu s předpisy. Můžete nastavit různá napájecí napětí pomocí voliče napětí na spodní straně spotřebiče. Vždy se ujistěte, že je volič nastaven na správné napětí.

Tento výrobek vyhovuje všem závazným CE směrnice o označování.

SEVERIN



Seznámení se

1. Víko nádoby na vodu
2. Otvírák víka
3. Rukojeť
4. Napájecí kabel se zástrčkou
5. Vypínač s kontrolkou
6. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
7. Volič napětí (spodní strana spotřebiče)
8. Resetovací tlačítko (spodní strana zařízení)
9. Nádoba na vodu s hladinou vody

indikátor

10. Hubička se sítím

Bez ilustrace

2 lžíce

2 šálky

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, opravy tohoto spotřebiče, výkonu nebo kabelu musí být provedena prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Pokud jsou nutné opravy, prosím zašlete spotřebič na náš zákaznický servis oddělení (viz naše servisní adresy v samostatný záruční list nebo na www.severin.de).
- Před čištěním zařízení se ujistěte, že je odpojeno od napájení a úplně vychladl.
- Abyste se vyhnuli riziku šoku z elektrického proudu, nečistěte spotřebič s kapalinami popř. pod tekoucí vodou.
- Odstraňujte vodní kámen ze spotřebiče pravidelně. Pokud je stroj silně zvápenatělý, je zde nebezpečí vystříknutí horké vody.
- V případě potřeby použijte vlhký hadřík na čištění konvice.
- Podrobné informace na čištění nádoby spotřebiče najdete v sekci Čištění a péče.
- Toto zařízení mohou používat děti (alespoň 8 let věku a více) a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností za předpokladu, že byly instrukce týkající se používání spotřebiče řádně vysvětleny a bylo plně porozuměno všem nebezpečím plynoucím z používání elektrospotřebiče.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem.

- Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoliv čištění nebo údržbu na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako např. v personálních kuchyních v obchodech, kanceláře a další podobné pracovní prostředí, v zemědělství prostředí, zákaznicky v hotelech, motely atd. a podobné ubytování, v typu nocleh se snídaní.
- Vnější povrchy se během používání zahřívají a to tak zůstane čas poté.
- Nenechávejte vodu v konvici bez dozoru během vaření. Používejte pouze čistou vodu při plnění nádoby na požadovanou úroveň při dodržení min. a max. označení na ukazatel hladiny vody. Přeplnění nádoby může způsobit nebezpečí opaření vroucí vodou.
- Pozor také na nebezpečí opaření horkou párou (nebezpečí opaření). Proto se nedotýkejte žádných částí spotřebiče kromě rukojeti během používání.
- Pozor: Během procesu varu a vylévání horké vody, víko musí zůstat zavřené pořád.
- Upozornění! Jakékoli zneužití spotřebiče může způsobit těžké osobní zranění.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
- Při každém použití spotřebiče včetně napájecího kabelu včetně příslušenství je nutné důkladně zkontrolovat, zda nevykazuje případné závady. Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení kabelu byla použita nadměrná síla, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození a ohrozit bezpečnost provozu spotřebiče.
- Upozornění: Vždy se ujistěte, že šálky a lžice jsou odstraněny z konvice před použitím.
- Neprovozujte níže uvedený spotřebič jako závěsnou skříň nebo podobný předmět; existuje riziko, že může unikající pára být uvězněn vespod.
- Spotřebič musí být umístěn pouze na tepelně odolným, rovným povrchu.
- Nedovolte spotřebič ani jeho napájení kabel přijít do kontaktu s otevřeným plamenem nebo jakékoli horké povrchy, jako jsou horké plotýnky.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset a udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých částí v bydlení.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvky, - v případě jakékoli poruchy, - po použití, - při čištění.
- Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud poškození vyplývá z nesprávného použití nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro ohřev čisté vody. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může způsobit vážné zranění osob nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič není určen pro ohřívání mléka, čaje nebo jiného jídla.

Tepelná bezpečnostní pojistka

- Přednastavená tepelná bezpečnostní pojistka chrání topné těleso před přehřátím spotřebiče, které bylo omylem zapnuto bez obsahu jakékoliv vody nebo v případě že dno je zvápenatělý. Při resetu tlačítka na spodní straně spotřebiče, přestane ohřívat vodu.
- Po sepnutí bezpečnostního vypínače mimo konvici, se musí nechat dostatečně vychladnout.
- Poté můžete použít resetovací tlačítko na spodní části spotřebiče k odstranění vodního kamene spotřebiče před dalším použitím.

Před prvním použitím

Z hygienických důvodů vyvařte konvici a poté vylijte před naplněním novou čistou vodou.

- Nastavte volič napětí na spodní straně spotřebiče správně
- Stisknutím otvírače víka otevřete víko nádoby a nádobu naplňte vodou na požadovanou úroveň. Dodržujte označení minimální a maximální indikátoru hladiny vody.
- Zavřete víko.
- Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky a pomocí spínače On/Off konvic zapněte. Kontrolka se rozsvítí.
- Začne proces varu. Po dosažení bodu varu, spotřebič automaticky vypíná integrál zařízení na odpojení páry. Kontrolka jde ven.
- Chcete-li přerušit proces varu, použijte vypínač pro vypnutí konvice.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvky před naléváním horké vody.
- Abyste zabránili úniku horké páry, zajistěte, aby zůstalo víko při nalévání zavřené.
- Nenechávejte v přístroji žádnou zbytkovou vodu v nádobě.
- Po několikanásobném převaření vody se na spotřebiči může tvořit kondenzát na dnu konvice díky automatickému odpojení páry. To je normální a nemělo by to být považováno za vadu.

Odstraňování vodního kamene

V závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti se na konvici topného tělesa mohou hromadit vápenné usazeniny. Je vhodné odstranit jakékoli usazeniny v pravidelných intervalech. Jakýkoli nárok na záruku bude neplatný, pokud konvice nefunguje správně díky nedostatečnému odvápnění. Při odvápnění použijte směs 0,3 litru vody na dvě lžíce octa.

- Nalijte odstraňovač vodního kamene.
- Zapněte spotřebič a nechte roztok dosáhnout bodu varu.
- Nechte krátce působit.
- Chcete-li vyčistit nádobu po odstranění vodního kamene, důkladně opláchněte čerstvou vodou.
- Nelijte odstraňovače vodního kamene na smaltované dřezy.

Síto

V případě potřeby lze sítko vyjmout z hubice pro čištění. Po vyčištění znovu vložte síto do hubice.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a úplně vychladl.
- Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte konvici do kapaliny a nečistěte pod tekoucí vodou.
- Pro čištění použijte mírně navlhčenou látku, která nepouští vlákna.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, roztoky na hrubé čištění nebo tuhé kartáče pro čištění.
- Šálky a lžičky lze vyčistit v teplé mýdlové vodě. Pozor: Tyto předměty nejsou vhodné do myčky nádobí.

Úložný prostor

Pro úsporu místa lze kelímky a lžičky vložit dovnitř konvice. Nejprve se však ujistěte, že spotřebič zcela vychladl.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Více informací může poskytnout místní úřad nebo prodejce.

Záruka

Tento přístroj podléhá záruce v případě závad na materiálu či zpracování v zákonné lhůtě dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit či nahradit jakékoli části, které shledá vadnými, po přijetí přístroje autorizovaným servisem. Tato záruka je platná pouze tehdy, byl-li přístroj používán v souladu s výše uvedenými instrukcemi a nebylo-li shledáno, že byl upraven, opravován či do něj nebylo zasaženo neoprávněnou osobou, případně byl poškozen nevhodným použitím.

Tato záruka nepokrývá opotřebení ani rozbití skleněnými či keramickými předměty, žárovkami, aj. Tato záruka neovlivňuje vaše práva ani jakákoli jiná práva, která vám jako zákazníkovi náleží v rámci platných právních předpisů vaší země. Pokud přístroj nesprávně funguje a je nezbytné jej vrátit, opatrně jej zabalte a přiložte informace s vaším jménem, adresou a důvodem vrácení. Pokud se tak stane během záruční doby, přiložte, prosím, potvrzený záruční list a potvrzení o koupi.