

TESLA



TS200BX

TOPINKOVAČ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a nie na komerčné použitie!
- Vždy odpojte sieťovú zástrčku, keď sa zariadenie nepoužíva, keď pripájate časti príslušenstva, čistíte zariadenie alebo keď dochádza k rušeniu. Predtým zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Aby ste deti ochránili pred nebezpečenstvami elektrických spotrebičov, nikdy ich nenechávajte pri zariadení bez dozoru. Preto pri výbere umiestnenia zariadenia dbajte na to, aby k nemu nemali prístup deti. Uistite sa, že šnúra nevisí dole.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a kábel, či nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie a kábel chráňte pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, ostrými hranami atď.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie bez dozoru! Zariadenie vypnite vždy, keď ho nepoužívate, aj keď len na chvíľu.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Prístroj nesmie byť za žiadnych okolností umiestnený vo vode alebo iných kvapalinách, ani s nimi nesmie prísť do styku. Zariadenie nepoužívajte s mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Ak sa spotrebič namočí alebo navlhne, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nedotýkajte sa vody.
- Chlieb sa môže spáliť. Hriankovače sa preto nesmú používať v blízkosti alebo pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká. Nikdy sa nedotýkajte kovových častí prstami!
- Zariadenie používajte len na určený účel.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TENTO SPOTREBIČ

- Počas používania spotrebiča ho vždy sledujte! (Veľmi suchý chlieb sa môže pri opekaní spáliť!)
- Kovové časti na vrchu sa zahrejú! **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**
- Pri prvom použití zariadenia sa z ohrievacích telies bude šíriť mierny dym a zápach, ktoré sú neškodné a po 5 až 10 minútach suchého pečenia zmiznú.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atď.)!

POUŽÍVÁNIE

1. Prístroj zapájajte len do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky (220-240 V ~, 50 Hz - 60 Hz).
2. Stupeň zhnednutia nastavíte otáčaním voliča v smere hodinových ručičiek od najsvetlejšieho nastavenia 1- po najtmavšie nastavenie -7. Ak si nie ste istí, začnite s nižším nastavením. Zvyčajne sa naše zlatisté nastavenie pohybuje medzi nastaveniami 4-5, s týmito úrovňami získate vynikajúci chlieb.
3. Do každého otvoru na opekánie vložte jeden plátok chleba a nakláňajte otvor pomocou páčky, kým nezacvakne na miesto.
4. Zariadenie začne pražiť a na konci sa automaticky vypne. Chlieb sa automaticky vysunie.
5. Strúhanku vyčistíte pomocou vyberateľného zásobníka na spodnej strane prístroja.
6. Pred odložením spotrebiča ho nechajte vychladnúť.

CANCEL: Pravdepodobné zastavenie opekania.

REHEAT: Umožňuje v krátkom čase ohriať už opečený chlieb alebo opečený chlieb, ktorý nie je dostatočne opečený, bez zmeny stupňa opečenia.

DEFROST (rozmrazovanie): umožňuje opekať vopred zmrazený chlieb.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením prístroja odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Vytiahnite zásuvku na omrvinky, vyberte všetky kúsky chleba a vložte ju späť.
- Všetku ostatnú údržbu a opravy by mal vykonávať kvalifikovaný technik.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V-240V~

Frekvencia: 50Hz-60Hz

Výkon: 700W-850W

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Toto označenie uvádza, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. V záujme ochrany potenciálneho rizika pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nezodpovednej likvidácie odpadu zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie materiálu. V prípade likvidácie odovzdajte zariadenie do vybraných zberných dvorov alebo sa obráťte na svojho predajcu, aby zabezpečil zodpovednú likvidáciu výrobku.