

FR03 Stolový mixér

TRIEDY OCHRANY / OCHRANNÉ TRIEDY

UPOZORNENIE

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ALEBO VHLKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE ZARIADENIE. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI URČENÉ NA OBSLUHU ALEBO VÝMENU UŽÍVATEĽOM. SO VŠETKÝMI SERVISNÝMI ZÁSAHMI SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO.

Ak je na zariadení zobrazený niektorý z nižšie uvedených symbolov, znamená to, že technické vlastnosti zariadenia zodpovedajú danému symbolu.



Tento symbol upozorňuje na prítomnosť súčiastok pracujúcich pod vysokým napätím vo vnútri výrobku – zariadenie v žiadnom prípade neotváraajte.

Tento symbol varuje používateľa, že v zariadení sa nachádza neizolované nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neotváraajte kryt.



Tento symbol označuje, že zariadenie patrí do triedy ochrany II – tzn. má dvojité izoláciu a nevyžaduje ochranný uzemňovací vodič (kolík).



Symbol triedy II: Dvojito izolované elektrické zariadenie je navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k ochrannému uzemneniu.

Pozor: Tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré je nutné si prečítať a dodržiavať pri používaní zariadenia.

Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité pokyny k prevádzke a údržbe v tejto používateľskej príručke.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie nájdete dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento návod si starostlivo uschovajte na ďalšie použitie. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nevhodným použitím.

- Pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a kontaktujte autorizovaný servis.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú možné nebezpečenstvo. Tieto materiály patria do triedeného odpadu.

- Uistite sa, že technické údaje na výrobnom štítku zodpovedajú vašej elektrickej sieti. Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu a s ohľadom na maximálny príkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na majetku, zranenia osôb alebo zvierat, za čo výrobca nenesie zodpovednosť.
- Ak je potrebné použiť adaptéry, rozdvojky alebo predlžovacie káble, používajte len také, ktoré zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným normám. Neprekračujte ich maximálny príkon.
- Nenechávajte zariadenie zbytočne zapojené. Keď ho nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak zariadenie nepoužívate alebo ho necháte bez dozoru, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak je zariadenie nefunkčné a neplánujete jeho opravu, odporúča sa urobiť ho nepoužiteľným odstránením napájacieho kábla.
- Neumiestňujte kábel do blízkosti ostrých predmetov alebo horúcich povrchov. Pri odpájaní netiahnite za kábel. Nenechávajte ho visieť z pracovnej dosky, aby ho dieťa nemohlo chytiť.
- Ak je napájací kábel, zástrčka alebo zariadenie poškodené, nepoužívajte ho. Opravy smú vykonávať len autorizované servisy.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti, dažďu, mrazu atď. Uchovávajte ho na suchom mieste. Nepracujte s ním mokрыmi rukami alebo naboso.
- Zariadenie nesmú používať deti, ani tie staršie ako 8 rokov.
- Zariadenie môžu používať osoby so zníženými schopnosťami, len ak sú pod dozorom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Zariadenie a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Ak je kábel poškodený alebo zariadenie nefunguje správne, nezasahujte doň. Opravy smie vykonávať iba výrobca alebo kvalifikovaný technik. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.
- Zariadenie nie je určené na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním.
- Pred použitím rozviňte napájací kábel.

POUŽITIE ZARIADENIA

Toto zariadenie je určené na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napr. v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre hostí v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo apartmánach.

- Nevystavujte nárazom – mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, závesov, zdrojov tepla, chladu alebo pary.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

- Pred prvým použitím dôkladne umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami: nádobu, veko a čepele.
- **POZOR:** Zariadenie zapínajte len so zatvoreným vekom. Vždy vytiahnite zástrčku pred manipuláciou s príslušenstvom, najmä s čepeľami.
- Nevkladajte príliš veľké alebo tvrdé kusy potravín. Odporúča sa ich predbežne nakrájať.
- Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 2 minúty v kuse. Potom ho nechajte odpočívať aspoň 5 minút.
- Ihneď po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom.
- Ak sa čepele zablokujú, vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku pred odstránením blokády.
- Nepridávajte príliš horúce potraviny (maximálna teplota 60 °C).
- Neprekračujte maximálny objem uvedený na odmerke.
- Po skončení práce počkajte, kým sa čepele úplne nezastavia, predtým než vyberiete zmes z nádoby.
- Po použití odporúčame napájací kábel uskladniť alebo omotať, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Pri spracovaní ovocia odstráňte kôstky a tvrdé šupky.

ČISTENIE

- Používajte iba vlažnú vodu a čo najmenej čistiacich prostriedkov. Ak ich použijete, dôkladne opláchnite.
- Motorovú jednotku neponárajte do vody ani iných tekutín. Utierajte ju vlhkou handričkou.
- Čepele sú veľmi ostré – dávajte pozor pri čistení a odstraňovaní zvyškov.
- Na rýchle vyčistenie čepelí medzi jednotlivými prípravami naplňte nádobu do polovice vodou a na pár sekúnd zapnite.



NÁZVOSLOVIE FR03

- B. Veko
- C. Tesnenie veka
- D. Nádob

- E. Zámok nádoby
 - F. Tlačidlo spustenia
 - G. Telo motora
-

FUNKCIA

1. Umiestnite motorovú jednotku (G) na rovnú a stabilnú plochu.
 2. Vložte nádobu (D) do motorovej jednotky (G) tak, že ju vložíte do priestoru a otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je správne nasadená – inak bezpečnostná poistka nedovolí spustenie.
 3. Vložte potraviny do nádoby (D), neprekračujte 500 ml.
 4. Správne nasadte veko (B) na nádobu.
 5. Zapojte zariadenie do zásuvky a stlačte tlačidlo spustenia (F).
 6. Počas prevádzky nechajte veko zatvorené. Ak sa čepele zablokujú, vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete pred odstránením prekážky.
-

VHODNÉ NA PRÍPRAVU:

- Koktaily, smoothie, sorbety, drvený ľad, omáčky, krémy, nápoje atď.

Nevhodné na:

- Drvenie ľadu, mrazených potravín, obilnín, ryže alebo kávy – mohlo by dôjsť k poškodeniu čepeľí.
-

BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA

Model FR03 je vybavený bezpečnostnou poistkou: zariadenie funguje iba vtedy, keď je nádoba (D) správne vložená do motorovej jednotky (G). Ak je nádoba vybratá alebo zle nasadená, motor sa vypne.

PRVÉ POUŽITIE

Niekoľkokrát nasadte a zložte nádobu bez pripojenia k elektrickej sieti a bez potravín – na nacvičenie manipulácie.

Umyte veko a nádobu v teplej vode s prostriedkom na riad. Motorovú jednotku utrite vlhkou handričkou a ihneď osušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájanie: AC 230V~ 50–60Hz

- Príkon: 170 W
- Kapacita: 500 ml
- Bezpečnostné zariadenie