

Trevi ME 3108 RC



POPIS

1. Rádiom riadený časový signál 2. Symboly meteorologických ikon 3. Hodiny 4. Sekundy 5. Externý senzorový kanál 6. Teplota vonkajšieho senzora 7. Teplota 8. Vnútorná vlhkosť 9. Vnútorná teplotná tendencia 10. Dátum 11. Fáza mesiaca 12. Tlačidlo ALARM, aktivácia a nastavenie alarmu 13. Tlačidlo dole, výber stupňov °C / °F 14. SNZ/LIGHT 15 tlačidlo. Tlačidlo NASTAVIŤ, dátum a nastavenie hodín 16. Tlačidlo HORE, zmena časového pásma 12/24 hodín 17. Tlačidlo KANÁL, výber kanála externého senzora 18. Tlačidlo ALERT pre alarm maximálnej a minimálnej teploty 19. Tlačidlo MAX/MIN, zobrazenie maximálnej a minimálnej vlhkosti 20. Priestor na batérie 3xAAA 21. Externý senzorový kanál 22. Vonkajšia teplota 23. Kláves CH, výber kanála externého senzora 24. Tlačidlo C/F, výber °C/°F 25 stupňov. Kapacita batérie 2xAAA

Batérie Otvorte batériový priestor (20) vzadu na zariadení a vložte tri "AAA" batérie, ktoré zodpovedajú uvedeným polaritám.

EXTERNÝ SENZOR Otvorte batériový priestor (25) vzadu na spotrebiči a vložte dve "AAA" batérie podľa označených polárností.

NASTAVENIE EXTERNÝCH SENZOROV Táto meteorologická stanica je nastavená na komunikáciu s tromi externými senzormi. Jedna z nich je súčasťou zariadenia, ostatné dve sú voliteľné. 1. Najprv vložte batérie do meteorologickej stanice, ako je popísané v časti Batérie. 2. Stlačte a podržte tlačidlo CHANNEL (17) na meteorologickej stanici, aby ste získali signál z externého senzora. 3. Vložte batérie do externého senzora a údaje sa automaticky prenásu na meteorologickú stanicu. Použite tlačidlo °C/°F (24) umiestnené pod krytom batérie na výber požadovanej teplotnej jednotky medzi °C/°F. 5. Meteorologická stanica ukladá teplotné hodnoty v kanáli "1", ak chcete použiť dva ďalšie senzory, nasledujúce kroky sú "2 a 3", stanica ukladá hodnoty v jednotlivých kanáloch 2 a 3. 6. Už registrovaný kanál s hodnotou teploty je možné resetovať vybratím batérií z externého senzora alebo meteorologickej stanice, alebo stlačením tlačidla CHANNEL (17) na 3 sekundy. 7. Na zobrazenie teplôt rôznych senzorov stlačte postupne tlačidlo CHANNEL (17) na meteorologickej stanici. Poznámka: Umiestnite meteorologickú stanicu mimo prístrojov, ktoré môžu generovať magnetické pole, ako sú mobilné telefóny, televízory a podobne... **Toto** zariadenie je vybavené prijímačom, ktorý dokáže prijímať časový signál z Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (stredné Nemecko) v okruhu 1500 km. 1. Podržte tlačidlo DOWN (13) na meteorologickej stanici, symbol rádiového ovládania bliká a signál ovládacieho času sa zobrazí do 24 hodín. Poznámka: Keď sa na displeji objaví symbol riadenia, manuálne nastavenie nie je možné.

ČASOVÉ PÁSMO Časový rozvrh sa prenáša zo stredného Nemecka, takže ak sme v krajine s iným časom ako Nemecko, musíme nastaviť časové pásmo.

1. Stlačte tlačidlo SET (15), kým nezačne blikáť slovo "00" vzhľadom na časové pásmo na displeji. 2. Použite tlačidlá HORE (16) alebo DOLE (13) na nastavenie časového pásma vašej oblasti.

Poznámka: Umiestnite meteorologickú stanicu mimo prístrojov, ktoré môžu generovať magnetické pole, ako sú mobilné telefóny, televízory a podobne... Nie všetky oblasti Európy musia byť schopné prijímať rádiové ovládanie signál. V takom prípade musíte čas nastaviť manuálne.

NASTAVUJEM HODINY MANUALLY 1. Stlačte tlačidlo SET (15), kým nezačne blikáť slovo "00" vzhľadom na časové pásmo na displeji.

2. Nastavte časové pásmo pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). Stlačte tlačidlo SET (15), čas začne blikáť na displeji. 4. Nastavte čas pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). Stlačte tlačidlo SET (15), minúty blikajú na displeji. 6. Nastavte minúty pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). Stlačte tlačidlo SET (15), rok začne blikáť. 8. Nastavte rok pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). 9. Stlačte tlačidlo SET (15), mesiac začne blikáť na displeji. 10. Nastavte mesiac pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). 11. Stlačte tlačidlo SET (15), deň začne blikáť na displeji. 12. Nastavte deň pomocou klávesov HORE (16) alebo DOLE (13). Stlačte tlačidlo SET (12), na displeji začne blikáť indikátor jazyka. 14. Nastavte jazykový indikátor pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). 15. Stlačte tlačidlo UP (16) na výber zobrazenia času za 12/24 hodín.

PRIPRAVUJEM ALARMU 1. Stlačte a podržte tlačidlo ALARM (12) na monitore a čas začne blikáť. 2. Nastavte čas pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). 3. Stlačte tlačidlo ALARM (12), minúty sa rozblíkajú na displeji. 4. Nastavte minúty pomocou tlačidiel HORE (16) alebo DOLE (13). Stlačte tlačidlo ALARM (12) na potvrdenie nastaveného času. 6. Stlačte tlačidlo ALARM (12) na aktiváciu alarmu, ikona alarmu sa zobrazí na displeji. Stlačte tlačidlo znova na deaktiváciu alarmu. 7. Na dočasné deaktivovanie alarmu stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT (14). Po 5 minútach bude budík pokračovať.

METEOROLOGICKÁ PREDPOVEĎ Digitálny barometer automaticky detekuje zmeny atmosférického tlaku a potom zobrazuje meteorologický symbol (2). Táto predpoveď je o 12/24 hodín neskôr. Napríklad: ak barometer detekuje vysoký tlak, na displeji sa objaví symbol slnka, ale môže pršať zvonku, pretože predpoveď je o 12/24 hodín neskôr. Poznámka: Symboly predpovede počasia neodrážajú aktuálne poveternostné podmienky. Ide výlučne o budúce podmienky. Predpovede nemusia byť 100% isté z rôznych dôvodov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo situácie spôsobené nesprávnou

predpoved'ou.

VNÚTORNÁ/VONKAJŠIA TEPLOTA A VLNKOST' Ukazovateľ teploty sa nachádza napravo od displeja, zatiaľ čo hodnota vlhkosti je zobrazená napravo od teploty. Stlačte tlačidlo DOLE (13) na výber teplotnej jednotky v °C alebo °F.

VNÚTORNÁ/VONKAJŠIA TEPLOTA Spolu s vnútornou a vonkajšou teplotou sa predpoveď teploty zobrazuje pomocou ikon:



pri znižovaní teploty sa ikona zobrazí, keď teplota klesne pod -1°C.

pri stabilnej teplote sa ikona zobrazí, keď sa teplota zmení medzi +/- 1°C.



stúpajúca teplota, ikona sa zobrazí pri zaznamenaní zmeny teploty presahujúcej +1 °C.

ALARM NA MAXIMÁLNU/MINIMÁLNU TEPLOTU1. Stlačte a podržte tlačidlo ALERT (18), aby ste nastavili alarm na maximálnu teplotu.2. Na nastavenie maximálnej teploty použite tlačidlo HORE (16) alebo tlačidlo DOLE (13). Stlačte a podržte tlačidlo ALERT (18) na nastavenie alarmu minimálnej teploty.4. Použite tlačidlá UP (16) alebo DOWN (13) na nastavenie minimálnej teploty.

UKLADANIE MAXIMÁLNYCH A MINIMÁLNYCH TEPLoty1. Stlačte tlačidlo MAX/MIN (19), displej zobrazí vrchol uloženej teploty MAX a MIN.2. Stlačte a podržte tlačidlo MAX/MIN (19) na zrušenie

HHYGROMETRA . Táto meteorologická stanica má vlhkometer (8) na meranie vlhkosti prostredia.

LUNARNÁ FÁZA Štvorfázový lunárny cyklus (6) sa zobrazuje na základe dátumu, do ktorého ste vstúpili.

TECHNICKÉ ÚDAJEMeteorologická stanica: od 0°C do +50°C Vnútorná vlhkosť: z 20 % na 95 % Externý senzor: -30°C až +60°C Kanály: Maximálne 3 externé senzory Ovládanie prijmu rádiového signálu: 77,5 KHz Vysielanie: 30m, RF 433MHz, 10mW Postup: 0,1°C pre napájanie teplotou

: 3xAAA meteorologická stanica 2xAAA externý senzor

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV podľa legislatívneho nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014 "Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpade, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE)" Symbol preškrtnutého koša označuje, že produkt na konci svojej životnosti musí byť zbieraný oddelene od ostatného odpadu. Preto musí používateľ zariadenie integrujúce základné komponenty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, priniesť do príslušných diferencovaných zberných centier pre elektronický a elektrický odpad, alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu. Vhodný samostatný zber pre následné účely sa má oddeliť od mandátu zariadení na recykláciu, spracovanie a likvidáciu životného prostredia a aby sa predišlo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, pričom sa podporuje recyklácia materiálov, ktoré tvoria l'equipment. Nelegálne skladovanie produktu používateľom vyžaduje uplatnenie administratívnych sankcií uvedených v legislatívnom dekréte č. 49 zo 14. marca 2014.

ZÁRUKA1. Spotrebič je garantovaný na 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na etikete použitej na výrobku.

2. Záruka platí len pre zariadenie, ak nebolo manipulované,

3. TREVI nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody na veciach a/alebo osobách spôsobené používaním alebo pozastavením používania spotrebiča.