

SEVERIN



ART.-NO. KM 3898

Kuchynský robot

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si nechajte pre budúce použitie. Spotrebič môžu používať iba osoby oboznámené s pokynmi.

Pripojenie na hlavnú sieť

Toto zariadenie by malo byť pripojené len k správne nainštalovanej zásuvke s uzemnením. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na označení spotrebiča. Tento produkt spĺňa všetky povinné smernice pre označenie CE.

SEVERIN



Diely a príslušenstvo spotrebičov

1. Rameno mixéra
2. Páka na uvoľnenie ramena mixéra
3. Ovládací gombík
4. Displej
5. Obaly na príslušenstvo, ktoré je možné objednať samostatne
6. Napájací kábel so zástrčkou
7. Menovka (spodná strana spotrebiča)

Prílohy:

8. Flat Beater
9. Háčik na miesenie
10. Bič
11. LED na osvetlenie miešacej misy
12. Držiteľ prílohy
13. Miešacia miska
14. Ochrana proti striekaniu s plnivým otvorom

Bezpečnostné pokyny

· Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musia sa dodržiavať bezpečnostné predpisy, všetky opravy spotrebiča a napájacieho kábla musí vykonávať len servisný technik. Preto, ak je oprava potrebná, kontaktujte našu zákaznícku podporu telefonicky alebo e-mailom (pozrite si naše servisné adresy v samostatnej záručnej knihe alebo na www.severin.de).

· LED pre osvetlenie miešacej misy nie je možné vymeniť.

· Vždy vypnite a odpojte spotrebič,

- Pred vložením alebo odstránením prílohy,

- ak nie je k dispozícii dohľad,

- po každom použití,

- v prípade problémov počas prevádzky,

- Pred upratovaním, zakaždým.

· Nevytahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací kábel, ale držte zástrčku, aby ste ju vytiahli.

Nikdy nemanipulujte so zásuvkou v mokrej ruke.

· Nastavenia pre každý príslušenstvo nájdete v tabuľke pod "Ovládací gombík" a v sekcii "Príslušenstvo".

· Varovanie! Zneužívanie (nesprávne použitie). Spotrebič môže spôsobiť osobné zranenia.

· Varovanie! Spotrebič je možné používať, ak sú miešacia miska a príslušenstvo správne namontované.

· Z dôvodov elektrickej bezpečnosti sa motorová jednotka nesmie nikdy dostať do kontaktu s kvapalinami ani sa do nich ponoriť.

· Odnímateľné časti ihneď po použití vyčistíte vodou alebo v umývačke riadu a dôkladne ich vysušte.

· Pre viac informácií o upratovaní pozri sekciu Čistenie a starostlivosť.

· Buďte opatrní pri nalievaní horúcich tekutín do miešacej misy, môžu uniknúť z prístroja v podobe náhleho výbuchu pary.

· Tento spotrebič je navrhnutý na domáce použitie a podobné prostredia, ako sú kuchyne používané zamestnancami v obchodoch, kanceláriách a podobných umývacích priestoroch, v poľnohospodárskych prostrediach,

- zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných typických obytných prostrediach, v zariadeniach ponúkajúcich raňajky.

· V prípade, že tento prístroj používajú osoby so zníženým fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym stavom

Bez ohľadu na schopnosti alebo nedostatok skúseností či znalostí, používateľ musí byť pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní spotrebiča a musí rozumieť následným potenciálnym nebezpečenstvám.

· Tento spotrebič nesmie používať deti. Tento spotrebič a kábel musia byť oddané deti.

· Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

· Uchovávajte všetok obalový materiál mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusení!

· Pred prevádzkou skontrolujte celý spotrebič, vrátane napájacieho kábla a všetkého príslušenstva, na prípadné chyby alebo poškodenia, ktoré by mohli ohroziť funkčnú bezpečnosť spotrebiča. Napríklad,

ak spotrebič spadol na zem alebo bol vytiahnutý napájací kábel, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné zvonku. V takých prípadoch spotrebič nepoužívajte.

- Vždy položte spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Nikdy nenechajte napájací kábel visieť dole.
- Nikdy nedovoľte, aby bol spotrebič alebo napájací kábel odpojený a vystavený akémukoľvek vonkajšiemu zdroju tepla.
- Nikdy nedávajte prsty alebo predmety (škrabka na cesto, drevená lyžica alebo podobne) do nástavcov počas prevádzky.
- Pred zapojením stroja do zásuvky sa uistite, že ovládací gombík je nastavený na polohu "0".
- Po vypnutí počkajte, kým sa motor zastaví, než odstránite ochranný kryt alebo zdvihnete rameno mixéra! Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča počas prevádzky.

Zamýšľané použitie

- Kuchynský robot je navrhnutý na váženie a miešanie jedla a pri použití rôznych doplnkov na miešanie a krájanie jedla.
- Váha je domáci spotrebič, ktorý nie je určený na lekárske alebo komerčné použitie. Spotrebič nemá oficiálny kalibračný certifikát.
- Váha má maximálnu nosnosť až 7,5 kg.
- Spotrebič musí byť prevádzkovaný iba s pôvodným príslušenstvom a len na svoj zamýšľaný účel, ako je popísané.
- Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je uvedené v manuáli (nesprávne použitie), sa považuje za neúmyselné a môže spôsobiť vážne osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.
- Ak je spotrebič nesprávne prevádzkovaný alebo použitý na iné účely, než je zamýšľané, nemôže byť zodpovedná za škody.

Ďalšie príslušenstvo

- Kuchynský robot môže byť vybavený rôznymi doplnkami, ktoré sú dostupné samostatne.
- Brúška ZB 5591

Struhadlo na zeleninu ZB 5592

Stojanový mixér ZB 5593

Náhradná miešacia misa ZB 5560

Aktuálne informácie o ďalších doplnkoch nájdete na našej domovskej stránke.

Pred prvým použitím

- Rozbaľte zariadenie úplne a odstráňte všetky zvyšky balenia a nálepky.
- Vyčistite odnímateľné časti, ako je uvedené nižšie v časti 'Čistenie a starostlivosť'.

Short Run

Tento spotrebič je navrhnutý na krátky čas prevádzky (10 minút), teda môžete ho používať maximálne 10 minút na jeden ťah. Potom je potrebné jednotku na 20 minút vypnúť a nechať vychladnúť.

Automatické vypínanie

- Po 10 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne. Potom musí vychladnúť 20 minút.
- Ak sa spotrebič nepoužíva približne 2 minúty, displej sa vypne.
- Akonáhle sa zdvihne rameno mixéra, spotrebič sa vypne a bude potrebné ho reštartovať hneď, ako rameno spustíme.

Ochrana proti prehrievaniu

Spotrebič má zabudovanú ochranu proti prehrievaniu, ktorá ho v prípade prehriatia vypne. Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu pred ďalším použitím.

Svetelný kruh a osvetlenie miešacej misy

Svietiaci krúžok na ovládacom ovládači a LED na rozsvietenie miešacej misky blikajú, keď spotrebič čaká. Počas miešania zostávajú trvalo zapálené.

Displej

Displej zobrazuje vybrané funkcie, hmotnosť a časy prevádzky. Môžete si tiež vybrať čas behu a jednotku hmotnosti:

Symbol	Funkcie
	Mixážny displej
	Vážiaci displej
88:88	Zobrazenie zostávajúceho času alebo miešacieho času alebo hmotnosť v procese váženia
	Výber času miešania alebo výber hmotnostných jednotiek (kg, g, lb a oz) v procese váženia

Ovládací gombík

Ovládací gombík sa dá použiť na výber nastavenia rýchlosti medzi 0 a 8 alebo na výber funkcie Pulse

Speed setting	Označenie použitia
0	Vypnuté Pred každou výmenou nástavca, po použití
1	Najnižšia rýchlosť Na pomalé miešanie, začiatok miešania ingrediencií, miesenie
2-3	Nízka rýchlosť na šľahanie, pridávanie a miešanie ingrediencií, miesenie
4-6	Stredná rýchlosť Na miešanie všetkých ingrediencií
7-8	Rýchla rýchlosť na šľahanie bielkov a šľahačky
P	Pulse Pre krátke dávky miešania najvyššou rýchlosťou

Prílohy

Vyberte prílohy podľa tabuľky nižšie. Na pomalé miešanie ingrediencií vždy začnite na rýchlosti nastavenej 1.

Attachment	Symbol	Použite dodatočnú rýchlosť
Flat beater		Ľahké mäkké zmesi, napr. cesto, koláče a puding 1-6
Whisk		Smotana, bielok a pena 7-8
Dough hook		Ťažšie cesto, napr. cesto na chlieb, cesto na pizzu, Kvasnicové cesto 1-3

Prevádzka

- Spotrebič musí byť pred vložením, výmenou, odstránením príslušenstva alebo čistením vypnutý a odpojený.
- Skontrolujte, či je miešacia miska zamknutá pred spustením!
- Počkaj, kým motor po vypnutí prestane! Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča, kým je ešte v pohybe.

Vložím miešaciu misku a naplním ju ingredienciami

- Zapoj spotrebič.
- Budeš počuť pípnutie a svetlo a LED diódy blikajú.

- Potiahni uvoľňovaciu páku nahor. Rameno mixéra sa automaticky posunie nahor. Pritlačte rameno rukou, kým nepočujete cvaknutie. Tlačidlo sa rozsvieti a displej ukazuje kg a 0,000.
 - Umiestnite miešaciu miskú tak, aby výstupky na miske zapadli do zárezov spotrebiča.
 - Stlač tlačidlo raz, aby si stopoval váhu.
 - Naplňte miešaciu miskú ingredienciami, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota.
 - Otočte miešaciu misu v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uzamkli na mieste.
- TIP! Počas varenia môžete odvážiť ďalšie ingrediencie vypnutím spotrebiča, odstránením ochrany proti vode a potiahnutím páky na uvoľnenie ramena mixéra. Odomkni miskú na miešanie, stlač tlačidlo a môžeš odvážiť ingrediencie.

Vložte prílohu

- Vyberte prílohu.
- Vložte náplň do ramena mixéra tak, aby kolík na ramene mixéra zachytil drážku v príslušenstve – nástavec. Posuňte nástavec čo najvyššie. Otočte nástavec proti smeru hodinových ručičiek, aby ste priestor zabezpečili. Skontrolujte, či je pevne pripevnený.
- Na spustenie ramena mixéra potiahni páku na uvoľnenie nahor a zatlač rameno mixéra smerom nadol, kým nepočuješ cvaknutie a cvaknutie.
- Tlačidlo sa rozsvieti a displej ukáže 00:00.
- Na ľavú stranu miešacej misy namontujte ochranný štít proti vode.

Prevádzka

- Pomaly otočte ovládací gombík na požadovanú rýchlosť.
- Vždy začnite miešať rýchlosťou nastavenou na 1, aby ste ingrediencie zmiešali.

TIP!

Časovač

- Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí nastavenie prevádzkového časovača.
- Ak je pred zapnutím spotrebiča potrebný čas miešania, nastaví sa pomocou tlačidiel v 10 rýchlostiach, potom sa spotrebič zastaví – čas uplynul. Počujete pípnutie a svetlo zabliká.
- Na reštart zariadenia po uplynutí času – po uplynutí tohto času musí byť ovládací gombík najprv nastavený na 0.
- Môžete pridávať ďalšie ingrediencie alebo miesiť počas miešania bez ich váženia pridaním cez výplňový otvor do striekacích bariér.
- Ingrediencie sa niekedy môžu prilepiť na okraj miešacej misy a byť poháňané pohybom háčika. Ak sa to stane, vypnite spotrebič a zoškrabajte ingrediencie z okraja.

Po použití

- Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel. Počkaj, kým motor nezastaví.
- Odstráňte ochranný kryt.
- Potiahni uvoľňovaciu páku nahor. Rameno mixéra sa automaticky posunie nahor. Tlačte rukami, kým nepočujete cvaknutie.
- Otočte nástavec v smere hodinových ručičiek a odstráňte ho.
- Odstráňte nádobu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Po varení vyberte jedlo z miešacej misy.
- Vyčistiť jednotlivé časti, ako je popísané v sekciách Čistenie a starostlivosť.

Recept na testovacie ústavy

Zmiešajte 1925 g múky a 1386 g vody na najvyššej rýchlosti
Nastavte na 8 minút.

Čistenie a starostlivosť

- Spotrebič vypnite zakaždým, odpojte napájací kábel a počkajte, kým motor prestane fungovať, než vyčistíte

Bežal.

- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Z dôvodov elektrickej bezpečnosti sa motorová jednotka nesmie nikdy dostať do kontaktu s vodou ani sa do nej ponoriť.
- Pri čistení motorovej jednotky používajte iba mäkkú, vlhkú handričku.
- Odstráňte ochrannú ochranu proti striekaniu, príslušenstvo a miešaciu misu a ihneď po použití vyčistite

Horúca voda s trochou pracieho prostriedku. Jednotlivé doplnky je možné umývať v umývačke riadu.

· Poznámka: Ak ich vyčistíte v umývačke, farba spojky sa môže zmeniť. To nie je vada a môžete použiť šľahač ako predtým.

· Ak je to potrebné, odstráňte kryt držiaka hlavy hlavy mixéra na čistenie. Na to sa prilepte na medzeru na spodnej strane krytu a schovaj sa. Dajte kryt späť tak, aby čiary (– –) smerovali k sebe.

· Môžete tiež odstrániť kryt držiaka na spodku ramena mixéra.



Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od vašej domácnosti

odpad, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré sa dajú recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca vám môže poskytnúť informácie o tejto záležitosti.

Záruka

Tento spotrebič je garantovaný proti chybám v materiáloch alebo remesle v zákonnej lehote dvoch rokov od dátumu kúpy. V rámci tejto záruky sa výrobca zaväzuje opraviť alebo vymeniť akékoľvek diely, ktoré sa po doručení spotrebiča zistia ako chybné v autorizovanom servisnom centre. Táto záruka je platná len v prípade, že bol spotrebič použitý v súlade s vyššie uvedenými pokynmi a ak nebolo zistené, že bol upravený, opravený alebo manipulovaný neoprávnenou osobou, alebo bol poškodený nesprávnym používaním.

Táto záruka nekryje opotrebovanie ani poškodenie spôsobené sklenenými alebo keramickými predmetmi, žiarovkami a podobne. Táto záruka neovplyvňuje vaše práva ani žiadne iné práva, ktoré môžete mať ako zákazník podľa platných zákonov vašej krajiny. Ak spotrebič zlyhá a je potrebné ho vrátiť, starostlivo ho zabaľte a uložte informácie s vaším menom, adresou a dôvodom vrátenia. Ak sa to stane počas záručnej doby, priložte potvrdenú záručnú kartu a doklad o kúpe.