

ENG: INDEX

Symbols.....	s. 2
Bezpečnostné pokyny.....	
Všeobecné informácie.....	
IM21.....	s. 11
Miesenie.....	s. 11
Vyberte prílohu.....	s. 11
Čistenie.....	s. 11
Technické vlastnosti.....	
Plytvanie elektrickými a elektronickými zariadeniami (Smernica WEEE).....	s. 30



TRIEDA OCHRANY / TRIEDY OCHRANY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Cisse II**, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

ANGLICKY: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod si uložte na budúce použitie; používajte vybavenie len podľa špecifikácie v tomto sprievodcovi; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte baliace materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; vždy pamätajte, že musia byť vyzdvihnuté samostatne.

Uistite sa, že hodnotiace informácie uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s hodnotením elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V každom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačoch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte jednotku zapojenú; Lepšie je odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Vždy odpojte napájanie, ak ho necháte bez dozoru.

Čistenie by sa malo vykonať po odpojení jednotky zo zásuvky.

Ak je jednotka mimo prevádzky a nechcete ju opravovať, musí byť nefunkčná prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcim povrchom; Neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Na opravu produktu sa obráťte len na autorizované servisné centrum.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami.Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
- Tento prístroj nemôžu používať deti, aj keď majú viac ako 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zneplatniť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou

externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnym škodám.
- Nepoužívajte blízko ani pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pred prvým použitím dôkladne umyte časti v styku s jedlom: nádobu, kryt a príslušenstvo.
- Aby sa predišlo prehrievaniu motora, nepoužívajte zariadenie bežiacе nepretržite viac ako 15 minút; v tomto prípade interval s aspoň 10 minútami odpočinku. Nepoužívajte bez jedla v nádobe.



- Počas prevádzky zariadenia nevkladajte prsty do nádoby s jedlom. Držte vlasy a oblečenie mimo pohyblivých častí. Nevkladajte predmety ani ingrediencie počas bežiaceho stroja.

- Umiestnite jednotku na rovný, stabilný a nie klzký povrch.
- Pred vložením zástrčky do zásuvky dajte gombík na polohu "0" (VYPNUTÉ).
- Pred prevádzkou skontrolujte, či sú diely správne zložené. Pred pripojením konektora namontujte správne príslušenstvo.
- Pred odstránením príslušenstva vždy jednotku vypnite. Príslušenstvo čistite po každom použití.
- Použitie neoriginálnych doplnkov môže poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.
- Po použití a pred inštaláciou odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo odstráňte akýkoľvek príslušenstvo.

- Neponorte hlavnú jednotku do vody alebo iných kvapalín; Vyčistite ho vlhkou handričkou.

UPOZORNENIE!! Nepreťažujte spotrebič. Celková hmotnosť ingrediencií v nádobe nesmie byť vyššia ako 1,8 kg pri mäkkom ceste, 1,2 kg pri tvrdých pastách, ako je pizza pasta, 1 kg pri čerstvo vyrobených cestovinách.

POPIS IM21

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Prenos | 2. Tlačidlo na uvoľnenie hlavy | 3. Gombík 10 rýchlostí |
| 4. Hlavné bývanie | 5. Nerezová misa | 6. Hook |
| 7. H príslušenstvo (mixér) | 8. Beater | 9. Veko |

MIESENIE

- Umiestnite kontajner (5) na miesto otočením v smere LOCK, kým sa nezablokuje.
- Hlavné telo zdvihnite pomocou tlačidla na uvoľnenie (2).
- Príslušenstvo nainštalujte vstupom do spoja v hnacom hriadeľi jednotky a potom otáčajte uzamykacím krúžkom, kým sa nezastaví. Na miskú pripevnite viečko (9).
- Vložte ingrediencie do misky. Celková hmotnosť ingrediencií nesmie presiahnuť 1,8 kg pri mäkkom ceste, alebo 1,2 kg pri tvrdých pastách, ako je pizza pasta, alebo 1 kg pri čerstvo vyrobených cestovinách.
- Spustíte rameno uvoľnením tlačidla (2). Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Začnite produkt gombíkom (3) a vyberte rýchlosť medzi 1 a 10. Odporúča sa na začiatku používať nižšiu rýchlosť a potom prejsť na vyššie rýchlosti. Ak je cesto tvrdé, nepoužívajte vysoké rýchlosti.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehrievaniu, nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 15 minút; v tomto prípade interval s aspoň 10 minútami odpočinku. Nepoužívajte spotrebič bez jedla v nádobe.

- Keď je práca hotová, prestaňte stroj, aby nastavoval gombík (3) na "0"

Po procese uvoľnite rameno pomocou tlačidla (2) a zdvihnite ho, vyberte príslušenstvo a nádobu s jedlom. Cesto odstráňte pomocou špachtle.

Čistite produkt podľa pokynov, ktoré nájdete v sekcii "Čistenie".

VYBERTE DOPLNOK

Súčasťou sú tri doplnky, ktoré je možné použiť podľa situácie.

HOOK (6). Použite tento doplnok s tvrdým cestom, ako je chlieb, pizza, cestoviny a podobne...

MIXÉR (7). Použite ho s mäkkým cestom, napríklad so sladkosťami, alebo na rozmixovanie

ODRÁŽAČ (8). Používajte ho na šľahanie vajec alebo šľahanie.

ČISTENIE - Odpojte jednotku zo zásuvky.

Hlavné telo neponorte do vody, len ho umývajte vlhkou handričkou a neabrazívnym pracím prostriedkom. Vyhňte sa akémukoľvek prenikaniu vody do krytu motora.

Nástavce, nádobu a viečko sa nedajú umývať v umývačke riadu, umývajte ich ručne neabrazívnou špongiou a jemným pracím prostriedkom. Dôkladne ich vysušte pred montážou do jednotky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 1500W
- Nerezová nádoba s kapacitou 5 L, až 1,8 kg ingrediencií
- Bezpečnostné zariadenie
- Doplnky: háčik, šľahač, nástavec na miešanie, nádoba, viečko
- Spotreba energie v režime vypnutý: 0,11 W. Produkt prechádza do režimu vypnutia pomocou gombíka



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistentatecnica@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistentatecnica@g3ferrari.net _požiadajte o vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou. TREVIDEA S.r.l. Ospravedlňujem sa aj za prípadné tlačové chyby.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ a ESTETICKÉ zmeny na zariadeniach a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho upozornenia, aby vždy ponúkla spoľahlivejšiu, odolnejšiu a pokročilejšiu technológiu. TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za možné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je
označený značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE