

SEVERIN





Trouba na pečení / toastovací trouba

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte následující pokyny a tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE o označování.

Popis částí

1. Kryt
2. Regulátor teploty
3. Čtyřpolohový ovládací přepínač
4. Časovač
5. Kontrolka
6. Pečicí plech
7. Rukojeť pro rošt a pečicí plech
8. Drátěný rošt
9. Zásuvka na drobky
10. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
11. Dvířka s rukojetí

Důležité bezpečnostní pokyny

- **Upozornění!** Tento symbol označuje, že během provozu mohou být přístupné povrchy velmi horké. **Nebezpečí popálení!**
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je horký a obsahuje horké potraviny.
- Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami ani jej neponořujte do kapaliny.
- Spotřebič vždy po použití vyčistěte.
- Pečicí plech, drátěný rošt a zásuvku na drobky lze čistit jemným běžně dostupným prostředkem na mytí nádobí.
- Při čištění postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
- Tento spotřebič není určen k provozu s externím časovačem ani se samostatným dálkovým ovládáním.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,

- zemědělské usedlosti,
 - použití hosty v hotelech, motelech a podobných zařízeních,
 - zařízení poskytující ubytování se snídaní.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a plně chápou související rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět běžnou údržbu bez dozoru.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – představují potenciální nebezpečí, např. udušení.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte spotřebič, napájecí kabel i případné příslušenství, zda nejsou poškozené. Pokud například spotřebič spadl na tvrdý povrch nebo byl napájecí kabel vystaven nadměrné síle, nesmí se již používat – i neviditelné poškození může negativně ovlivnit provozní bezpečnost spotřebiče.
- Nedotýkejte se topných těles.
- Před použitím spotřebiče musí být zásuvka na drobký správně zasunuta pod topnými tělesy.
- Přehřátý olej nebo tuk se může vznítit. Proto nepřepĺňujte pečicí plech; zabráníte tak odkapávání tuku na topná tělesa pod ním.
- Používejte pouze originální příslušenství dodané výrobcem. Použití neschváleného příslušenství může představovat riziko pro uživatele.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Spotřebič nesmí být používán ani skladován venku.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část spotřebiče.
- Po celou dobu musí být zajištěno dostatečné větrání. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty a dodržujte následující minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů:
- boky: 12 cm
 - zadní strana: 12 cm
 - horní část: 60 cm

- Spotřebič nesmí být instalován do skříňky; při jeho umístění se také ujistěte, že není přímo pod policí nebo jiným podobným předmětem.
- Nožičky na spodní straně spotřebiče se nesmí odstraňovat.
- Neumísťujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod nástěnnými skříňkami či zavěšenými předměty, jako jsou závěsy nebo jiné hořlavé materiály.
- Během provozu musí být spotřebič umístěn na tepelně odolném povrchu, odolném proti postříkání a skvrnám. Neumísťujte spotřebič na horké povrchy ani do jejich blízkosti, k otevřenému ohni nebo hořlavým výparům.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých částí spotřebiče.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - po použití,
 - v případě poruchy,
 - při čištění.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů.

Před prvním použitím

- Vybalte spotřebič a odstraňte veškeré zbylé obalové materiály, reklamní samolepky a vložky. Typový štítek se nesmí odstraňovat.
- Vyčistěte spotřebič (viz kapitola **Čištění a údržba**).
- Před prvním použitím nechte spotřebič zahřívat po dobu 10 minut na maximální výkon se zapnutými oběma topnými tělesy. Při prvním zapnutí se může objevit mírný zápach. To je normální a potrvá to jen velmi krátkou dobu. Z tohoto důvodu zajistěte dostatečné větrání, např. otevřením oken nebo balkonových dveří.

Regulace teploty

Pomocí otočného ovladače teploty lze nastavit požadovanou teplotu (100–230 °C).

Nastavení čtyřpolohového přepínače

- Vypnuto (ohřev vypnut)
- Horní ohřev
- Spodní ohřev

- Horní a spodní ohřev

Topná tělesa se zapnou pouze po aktivaci časovače.

Časovač

- Časovač slouží k nastavení doby přípravy (až 120 minut).
- Pro vypnutí spotřebiče otočte ovladač časovače do polohy **OFF**.
- Pro nastavení času kratšího než 20 minut nejprve otočte časovač na vyšší hodnotu a poté jej pomalu vraťte zpět na požadovaný čas.
- Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál, který oznámí vypnutí topných těles.

Kontrolka

Kontrolka svítí po celou dobu, kdy je spotřebič zapnutý. Po vypršení času nebo po otočení časovače do polohy **OFF** kontrolka zhasne.

Obsluha

- Před každým použitím se ujistěte, že je zásuvka na drobký správně umístěna pod spodními topnými tělesy.
- Předehřejte prostor trouby po dobu několika minut se zavřenými dvířky a zapnutými oběma topnými tělesy. Nastavte regulátor teploty na požadovanou hodnotu a pomocí časovače zvolte dobu předehřevu.
- Vložte připravované potraviny na rošt. Při přípravě potravin obsahujících tuk nebo vlhkost použijte pečicí plech, aby se zabránilo odkapávání do vnitřního prostoru spotřebiče.
- Zavřete dvířka, nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň, přepněte čtyřpolohový přepínač na zvolenou funkci a pomocí časovače nastavte požadovanou dobu přípravy.
- Po uplynutí nastavené doby přípravy časovač automaticky spotřebič vypne.
- Chcete-li spotřebič vypnout dříve, nastavte časovač do polohy **OFF**.
- Po použití vždy otevírejte horká dvířka pouze pomocí rukojeti.
- Při vyjímání pečicího plechu a drátěného roštu používejte rukojeť. Horký plech nebo rošt pokládejte pouze na tepelně odolný povrch.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Doby přípravy

Uvedené doby grilování a pečení jsou pouze orientační, protože jednotlivé potraviny se liší svými vlastnostmi a konzistencí. Řiďte se také informacemi uvedenými na obalu potravin.

Pokrm	Teplota / nastavení	Doba grilování / pečení
Pizza (hluboce zmrazená)	200 °C	9–10 min

Pokrm	Teplota / nastavení	Doba grilování / pečení
Toast Hawaii	220 °C	10–14 min
Bageta (hluboce zmrazená)	200 °C	14–15 min

Čištění a údržba

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami ani jej neponořujte do kapaliny.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čisticí roztoky ani sprejové čističe trub.
- Vnější povrch spotřebiče lze čistit vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pečicí plech a drátěný rošt lze mýt jemným běžně dostupným prostředkem na mytí nádobí.
- Zásuvku na drobky lze vyjmout za účelem čištění. Větší nánosy tuku nejprve odstraňte papírovou utěrkou. Ujistěte se, že je zásuvka po vyčištění znovu správně umístěna pod topnými tělesy.
- Před čištěním nechte pizzový kámen zcela vychladnout. Zbytky jídla lze seškrábnout dřevěnou špachtlí.

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace o způsobu likvidace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.