

SEVERIN



ART.-NO. SM 003722



Mixér

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a návod si uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmto návodom oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá údajom na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok spĺňa všetky platné smernice CE.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Plniaci otvor s uzáverom (odmerka)
 2. Veko mixovacej nádoby
 3. Mixovacia nádoba s rukoväťou
 4. Nožová jednotka
 5. Pohonná jednotka
 6. Ovládací gombík
 7. Napájací kábel so zástrčkou
 8. Typový štítok (spodná časť spotrebiča)
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Opravy spotrebiča a napájania smie vykonávať iba zákaznícky servis.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami len pod dohľadom alebo po poučení.
- Deti nesmú spotrebič používať ani sa s ním hrať.
- Do nádoby nelejte horúce potraviny.
- Pozor pri teplých tekutinách – hrozí prudké uvoľnenie pary a vystreknutie.
- Nebezpečenstvo poranenia: nikdy neumiestňujte nožovú jednotku na pohonnú jednotku bez nádoby.
- Nepoužívajte spotrebič naprázdno ani len so suchými surovinami (napr. orechy, mandle).
- Po vypnutí vždy počkajte na úplné zastavenie motora.
- Pred zapnutím vždy skontrolujte správne nasadenie veka.
- Nevkladajte ruky do nádoby počas prevádzky.
- Na zatláčanie surovín používajte vhodné pomôcky (napr. stierku).
- Nože sú ostré – pri čistení buďte mimoriadne opatrní.

- Spotřebič odpojte zo siete: pred montážou, čistením, po použití, pri poruche alebo bez dozoru.
 - Zástrčku nevyťahujte ťahaním za kábel.
 - Spotřebič je určený na domáce a podobné použitie.
 - Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte spotřebič, ak je poškodený alebo spadol.
 - Používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Chráňte pred zdrojmi tepla a nenechávajte kábel voľne visieť.
 - Vlasy, odev a ruky udržiujte mimo pohyblivých častí.
-

Čistenie a údržba

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
 - Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Motorová jednotka a kábel nesmú prísť do kontaktu s vodou.
 - Odnímateľné časti umývajte v mydlovej vode.
 - S nožmi zaobchádzajte veľmi opatrne.
 - Tesnenie možno opatrne vybrať a po vyčistení správne nasadiť späť.
 - Pred opätovným zostavením musia byť všetky diely suché.
 - Rýchle čistenie: naplňte nádobu cca 1000 ml teplej vody s trochou saponátu, krátko spustite, potom opláchnite.
 - Nádobu a veko sú vhodné do umývačky riadu (max. 65 °C).
-

Určené použitie

Spotřebič je určený na:

- mixovanie, sekanie a prípravu pyré
 - prípravu polievok, omáčok, nápojov
 - drvenie ľadu
-

Pred prvým použitím

Pred použitím umyte všetky odnímateľné časti.

Nastavenia

- P – pulzný režim (spotrebič pracuje iba počas podržania)
 - 0 – vypnuté
 - 1 – nízky výkon
 - 2 – maximálny výkon
-

Bezpečnostný spínač

Spotrebič funguje iba vtedy, keď je nádoba správne nasadená. Pri manipulácii musí byť gombík v polohe 0.

Používanie mixéra

- Naskrutkujte nožovú jednotku na nádobu.
 - Nasadte nádobu na základňu a zaistite.
 - Naplňte ingredienciami (max. cca 1500 ml, pri penivých tekutinách max. 1250 ml).
 - Nasadte veko.
 - Počas prevádzky môžete pridávať suroviny cez otvor vo veku.
 - Po použití vypnite a odpojte zo siete.
-

Drvenie ľadu

Naplňte max. 1/4 nádoby. Použite pulzný režim približne 2 sekundy, opakujte, kým nie je ľad rozdrvený.

Recepty

Ľadová káva: káva, mlieko, čokoláda, sirup, ľad – rozmixovať.

Banánový čokoládový shake: banán, mlieko, čokoládová omáčka, zmrzlina – rozmixovať.

Likvidácia

Spotřebič nevyhadzujte do komunálního odpadu. Obsahuje recyklovatelné materiály.
Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.