



## Rýchly štartovací sprievodca Digitálny fotorámik



# DPL 2218 a 2220

Ďakujeme za rozhodnutie kúpiť tento produkt. Pred inštaláciou a nastavením si prosím prečítajte celý manuál – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využívanie všetkých jeho funkcií a funkcií. Ulož si návod, keby si ho potreboval.

### VLASTNOSTI A FUNKCIE ZARIADENIA

Okrem iného zariadenie vyniká aj v nasledujúcich funkciách a vlastnostiach:

- vysokokvalitná LED obrazovka s diagonálou 8" (DPL 2218) a 10" (DPL 2220), rozlíšením 800 x 600 (DPL 2218) a 1024 x 600 (DPL 2220) pixelov;
- dokonalé zobrazenie vysokokvalitných JPEG obrázkov;
- super-tenký dizajn, módný dizajn;
- Funkcia prezentácie snímok s možnosťou použiť sériu efektov na prepínanie na zobrazenie nasledujúceho obrázka;
- možnosť otáčania alebo zväčšovania obrazu;
- zabudovaný reproduktor;
- Prehrávanie komprimovaných hudobných súborov vo formáte MP3;
- elektronický kalendár;
- svetelný senzor na automatickú úpravu jasu;
- Nočný režim na používanie zariadenia pri nízkej viditeľnosti;
- Možnosť prehrávania obrazových / hudobných súborov uložených na SD alebo SDHC pamäťovej karte.

**UPOZORNENIE** 

Pri manipulácii so spotrebičom postupujte podľa pokynov v návode. Ani výrobca, ani predajca zariadenia nie sú nijako zodpovední za škody spôsobené nedodržaním prevádzkových inštrukcií uvedených v manuáli.

- Chráňte spotrebič pred namočením, striekaním alebo rozliatím tekutinou, nepoužívajte ani neskladujte spotrebič na miestach, kde by mohol byť postriekaný alebo rozliaty – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom.
- Nezakrývajte ventilačné otvory skrinky spotrebičov – používajú sa na odvádzanie tepla vznikajúceho počas prevádzky. Nedodržanie tohto pokynu hrozí prehrievaním a poškodením spotrebiča.
- Natiahnite napájací kábel tak, aby na ňu nestúpil. Neťahajte kábel cez ostré hrany alebo blízko horúcich predmetov či objektov.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete počas búrky alebo predtým, než ste dlhšie preč.
- Na čistenie spotrebiča používajte mäkkú, suchú handričku – nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Používajte iba príslušenstvo dodané alebo špecifikované výrobcom spotrebiča.
- Za žiadnych okolností spotrebič neopravujte sami – hrozí vám úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Spotrebič neobsahuje súčiastky, ktoré by používateľ mohol opravovať alebo upravovať. Ak spotrebič potrebuje úpravu alebo opravu, kontaktujte špecializovaný servis.
- Zaobchádzajte so sieťkou opatrne – netlačte na ňu, dávajte pozor, aby ste ju nepoškriabali.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť a formát obrazovky             | DPL 2218 diagonálka 8" (približne 20 cm), formát 4:3                                                                    |
| Veľkosť a formát obrazovky             | DPL 2220 diagonálny formát 10,2" (približne 25,9 cm) 16:9                                                               |
| Viditeľná plocha obrazovky             | DPL 2218 162 x 121 mm                                                                                                   |
| Viditeľná plocha obrazovky             | DPL 2220 223 x 126 mm                                                                                                   |
| Rozlíšenie obrazovky                   | DPL 2218 800 x 600 pixelov                                                                                              |
| Rozlíšenie obrazovky                   | DPL 2220 1024 x 600 pixelov                                                                                             |
| Podporované formáty súborov            | JPEG; MP3, BMP, GIF, WAV, WMA, AVI                                                                                      |
| Hodiny / kalendár                      | áno / áno                                                                                                               |
| Záloha dátumu/času                     | 3 V mincová batéria                                                                                                     |
| Interná pamäť                          | 8 MB (systém, programy)                                                                                                 |
| Externá pamäť                          | SD/SDHC pamäťová karta (max.32 GB), formát FAT/FAT32                                                                    |
| Svetelný senzor                        | na ovládanie funkcie automatického prepínania do nočného režimu (znížený jas, na obrazovke sa zobrazí iba dátum a čas); |
| Napájanie                              | DPL 2218 5 V / 600 mA (AC adaptér)<br>DPL 2220 9 V / 1,5 A (AC adaptér)                                                 |
| Sieťový adaptér                        | 100 – 240 V AC, 50 Hz / 5 V = 1 A                                                                                       |
| Sieťový adaptér                        | 100 – 240 V AC, 50 Hz / 9 V = 1,8 A                                                                                     |
| Rozmery / hmotnosť zariadenia          | 196 x 164 x 6,5 mm / 322 gramov                                                                                         |
| Pracovná teplota / Teplota skladovania | 0 - +40 °C / -10 - +60 °C                                                                                               |

## PRÍSLUŠENSTVO ZARIADENÍ

Zariadenie obsahuje nasledovné:

- Sieťový adaptér
- Návod na použitie


# POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

## ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE ZARIADENIA

- Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo . Opakovaním tohto postupu sa zariadenie vypne.
- Stlačením tlačidla  počas zobrazenia menu SETUP sa prístroj prepne do hlavného menu.
- Stlačením tlačidla  vedľa hlavného menu sa zobrazí podmenu na nastavenie dátumu a času.

## ZOBRAZOVANIE OBRÁZKOV / PREHRÁVANIE MP3 SÚBOROV

Stlačením tlačidla  počas **prezentácie** sa zobrazí podmenu Funkcie na obrazovke.

Tlačidlá  sa potom dajú použiť na výber:

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | Preskočte na začiatok MP3 súboru, ktorý práve prehráva |
|    | Preskočte na začiatok ďalšieho MP3 súboru              |
|    | Zapnúť/vypnúť prehrávanie                              |
|  | Spustenie/zastavenie prehrávania MP3 súboru            |
|  | Zobrazíť zoznam funkcií podmenu                        |

Stlačením a podržaním tlačidla dostatočnosti  je možné vybrať nasledujúce funkcie:

- Zapni/vypni kalendár
- prehrávanie súborov v náhodne vybranom poradí (**Random**) / v "normálnom" poradí
- spôsob prepínania na zobrazenie nasledujúceho obrázka počas sekvenčného prehrávania obrázkov (**prezentácia snímok**), napr. (**náhodný** = náhodný výber obrázka na prehrávanie; **stredné rozloženie** = zobrazenie od stredu obrazu po jeho okraje; **zľava doprava** = zľava doprava; **hore nadol** = zhora nadol, atď.
- **Interval** – čas, po ktorom sa nasledujúci obrázok prepne na zobrazenie nasledujúceho obrázka s možnosťou výberu času 20 sekúnd, 1 minúta, 30 minút, 1 hodina, 1 deň;
- **Mierka** (veľkosť obrázka – originálna alebo automatická)
- **Otočte** (otočte obrázok o 0° ... 90° ... 180° ... 270°;
- **Zoom** (zväčšenie obrazu) 1x ... 2x ... 3x ... 4x ... 5x

## KOPÍROVANIE A MAZANIE OBRÁZKOV

- Vložte kartu na nahrávanie obrázkového súboru do slotu na pamäťovú kartu a zvýraznite ikonu **Slideshow**.
- Stlačením tlačidla  sa prepne na zobrazenie škálovaných obrázkov.
- Vyberte obrázok, ktorý chcete skopírovať alebo vymazať, a potom stlačte a podržte  tlačidlo. Uvidíte možnosť **Play Copy alebo Delete**.
- Ak chcete obrázok skopírovať, vyberte **Kopírovať** a potvrdte tlačidlom .
- Po dokončení kopírovania budete vyzvaní, aby ste si uložili kópiu obrazu – bude uložená v internej pamäti stroja.

### Doplňujúce informácie

Veľkosť skopírovaných obrázkov by mala byť menšia ako 300 KB.

Analogicky k vyššie uvedenému postupu je možné vymazať obrázok (**Delete**) – iba z internej pamäte. Na vymazanie obrázkov z pamätej karty použite Windows Explorer.

## PODMENU HUDBA

Pre vstup do podmenu stlačte ►|| tlačidlo.

Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel [▲ / ▼].

Ak chcete preskočiť na začiatky predchádzajúcich alebo nasledujúcich súborov, použite tlačidlá [◀ / ▶].

Na zobrazenie podmenu **Nastavenia** stlačte a podržte ►|| tlačidlo. V podmenu sú zahrnuté nasledujúce funkcie:

- **Opakuj** – Možnosti výberu **Opakuj raz ... Repeat One** (opakovanie prehrávania piesne) ... **Repeat All** (na opakované prehrávanie všetkých piesní) ... **Žiadne** (opakovanie bude vypnuté);
- **Sekvencia prehrávania** – výberom **náhodného** prehrávania v náhodne vybranom poradí; po výbere **poradia** sa skladby prehrávajú podľa poradia v nahrávke;
- **Šetrič obrazovky** – dá sa zapnúť (**zapnuté**) alebo vypnúť (**vypnuté**).

## PODMENU HODÍN / KALENDÁRA

Podmenu vám umožňuje používať nasledujúce funkcie:

- **Režim** – na výber 12- alebo 24-hodinového režimu;
- **Čas** – použite tlačidlá na nastavenie hodín [▲ / ▼], na výber hodín/minút [◀ / ▶];
- **Kalibrácia** na nastavenie hodín tlačidlom ►|| v rozsahu +/- 4 sekundy;
- **Dátum** na nastavenie dátumu – na výber dátumu, mesiaca alebo roka, použite tlačidlá [◀ / ▶] na nastavenie tlačidiel dátum, mesiac alebo rok; [▲ / ▼]
- **Formát dátumu** – po výbere funkcie ►|| stlačte tlačidlo a vyberte požadované nastavenia;
- **Začiatok týždňa** – na výber dňa v týždni, ktorým začína nový týždeň (vyberte ►|| **pondelok** = pondelok alebo **nedeľa** = nedeľa = nedeľa pomocou tlačidla);
- **Pozadie** – vyberte ►|| **Fotografia** alebo **Čierna** tlačidlom;

## PODMENU NASTAVENÍ

Ako nastaviť vybrané funkcie, pozri predchádzajúci odsek.

Podmenu obsahuje nasledujúce funkcie:

### Poplach

- na zapnutie (**Zapnuté**) alebo vypnuté (**Vypnuté**) alarmového programu použite tlačidlo ►|| ;

- **Čas** nastavenia času spustenia alarmu pomocou tlačidiel [▲ / ▼] a [◀ / ▶];
- **Opakujte** na určenie frekvencie alarmu (**raz** = raz; **Každý deň** = denne; **Mon to Pi** = od pondelka do piatku alebo **Pondelok až sobota** = od pondelka do so) ►||
- **Ring** na určenie počtu vyzváňacích tónov (1 – 5) pomocou ; ►||
- **Hlasitosť** na úpravu hlasitosti – vyberte ►|| **Medium, Low** alebo **Loud** tlačidlom;

### Časovač

- Stav – stav časovača (**Zapnuté** = aktivované; **Vypnuté** = vypnuté)

- Čas zapnutia – čas na aktiváciu časovača – [▲ / ▼] tlačidlá a [◀ / ▶] naprogramovanie času automatické zapnutie zariadenia pomocou časovača;
- Čas vypnutia – tlačidlá [▲ / ▼] a programovanie [◀ / ▶] automatického času vypínania zariadenia časovačom;
- Opakovanie – frekvencia používania časovača (Každý deň = denne; Po až piatok = z Po do Víkend = víkend);

## POKYNY NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU

**Tento produkt je označený ako produkt podliehajúci smernici 2002/96/ES o likvidácii odpadu, elektrických a elektronických zariadení.**

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo balení znamená, že produkt nesmie byť pri neskoršej likvidácii (z akéhokoľvek dôvodu) považovaný za domáci odpad. Produkt zlikvidujte odovzdaním na zberné miesto na ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením ich správnej likvidácie predídete vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nesprávneho nakladania s odpadom.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov pomáha šetriť prírodné suroviny pre budúce generácie.

Pre podrobné informácie o správnej likvidácii tohto produktu kontaktujte prosím environmentálneho ochranu vášho miestneho (mestského alebo okresného) úradu alebo obchodu, kde ste produkt kúpili.



Zmeny v dizajne a špecifikáciách podliehajú oznámeniu bez upozornenia.