

SEVERIN



ART.-NO. **SM 003724**



Blender Pro

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Plnicí otvor s uzávěrem (integrovaná odměrka)
 2. Víko mixovací nádoby
 3. Mixovací nádoba s rukojetí
 4. Víceúčelová mixovací nožová jednotka A
 5. Univerzální nádoba sekáčku
 6. Univerzální nožová jednotka sekáčku B
 7. Nástavec nožové jednotky
 8. Nožová jednotka pro smoothie C
 9. Nádoba na smoothie
 10. Víko nádoby na smoothie
 11. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
 12. Napájecí kabel se zástrčkou
 13. Ovládací knoflík
 14. Pohonná jednotka
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byly dodrženy bezpečnostní předpisy, smí veškeré opravy spotřebiče a napájecí jednotky provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné záruční podmínky).
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a plně chápou související rizika.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být uchovávány mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Bud'te opatrní při zpracování horkých tekutin, protože náhlá tvorba páry může způsobit jejich vystříknutí ze spotřebiče.
- Do nádoby na smoothie ani do univerzální nádoby sekáčku nelijte horké potraviny.
- Do nádoby sekáčku přidávejte pouze malé množství tekutin, například oleje do pesta.
- Varování, nebezpečí poranění! Nikdy nepřipojujte nožové jednotky přímo k pohonné jednotce bez nádoby.
- Pozor! Nepoužívejte spotřebič naprázdno! Nenaplňujte mixovací nádobu pouze suchými surovinami (např. ořechy, mandlemi).
- Po vypnutí vždy vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.
- Varování! Před použitím vždy zajistěte správné nasazení víka mixovací nádoby podle návodu.
- Nikdy nevkládejte ruku do nádoby, když je nasazena na pohonné jednotce.
- Používejte vhodné nástroje, například stěrku, k bezpečnému zatlačení surovin dolů.
- Jednotlivé nástavce je nutné čistit po každém použití. Podrobnosti naleznete v části Čištění a údržba.
- Varování, nebezpečí poranění! Nože jsou ostré. Při čištění nožových jednotek buďte mimořádně opatrní!
- Varování! Nesprávné použití spotřebiče může způsobit zranění.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - před montáží nebo demontáží spotřebiče,
 - v případě poruchy,
 - pokud není pod dohledem,
 - po použití,
 - před čištěním spotřebiče.
- Neodpojujte zástrčku taháním za kabel, ale uchopte zástrčku. Se zástrčkou manipulujte pouze suchýma rukama.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, například:
 - v kuchyňkách obchodů, kanceláří a podobných pracovních prostředích,
 - v zemědělském prostředí,
 - pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,

- v prostředí typu nocleh se snídání.
 - Pozor: Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – mohou představovat nebezpečí, např. udušení.
 - Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič včetně kabelu a příslušenství, zda není poškozen, které by mohlo ovlivnit bezpečnost provozu. Pokud spotřebič spadl nebo byl vytažen kabel, může dojít k neviditelnému poškození. V takovém případě spotřebič nepoužívejte.
 - Spotřebič používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
 - Spotřebič ani napájecí kabel nikdy nevystavujte zdroji tepla.
 - Napájecí kabel nikdy nenechávejte volně viset.
 - Udržujte vlasy, ruce a volné oblečení mimo pohyblivé části, otvory a větrací mřížky, aby nedošlo k zachycení.
 - Neručíme za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.
-

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Po každém použití očistěte všechny jednotlivé části.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí pohonná jednotka ani kabel přijít do kontaktu s kapalinami ani být ponořeny do vody. Pohonnou jednotku čistěte lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- Odnímatelné části umyjte v mýdlové vodě.

Manipulace s nožovými jednotkami

- Při čištění zacházejte s nožovými jednotkami opatrně. Nože jsou ostré! K bezpečnému čištění nožů použijte kartáček.
 - Pro důkladné čištění nožových jednotek lze opatrně odstranit těsnění. Po vyčištění je znovu nasadte.
 - Před opětovným sestavením nebo uložením spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.
 - Pro rychlé čištění ihned po použití lze do mixovací nádoby nalít přibližně 1000 ml teplé vody s trochou saponátu, nebo 400 ml do nádoby na smoothie.
- Zapněte spotřebič na krátkou dobu podle části „Obsluha“. Poté nádoby vyjměte a případně je protřepejte. Nakonec všechny odnímatelné části opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

- Nádoby a víka jsou také vhodné do myčky, ale pouze do maximální teploty 65 °C.
-

Určené použití

- Spotřebič je určen výhradně ke krájení, míchání, mixování a šlehání potravin.
 - Je vhodný pro přípravu smoothie, polévek a omáček z ovoce, zeleniny, ovocných šťáv, mléka a podobných potravin. Lze jej také použít k výrobě pesta a ke krájení cibule, bylinek nebo kostek ledu.
 - Používejte spotřebič pouze s příslušným příslušenstvím.
 - Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu, se považuje za nesprávné a může vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.
-

Před prvním použitím

Před prvním použitím očistěte všechny odnímatelné části (viz část Čištění a údržba).

Nastavení přepínače

Lze zvolit následující režimy:

- **P** – spotřebič je zapnutý pouze po dobu držení otočného knoflíku v této poloze
 - **0** – spotřebič je vypnutý
 - **1** – nízký výkon
 - **2** – maximální výkon
-

Bezpečnostní spínač

V motorové jednotce je bezpečnostní spínač. Spotřebič lze zapnout pouze tehdy, když jsou nádoby správně nasazeny.

Při odebírání nádob musí být ovládací knoflík vždy v poloze **0**.

Stejné pravidlo platí i při nasazování nádob na motorovou jednotku, protože motor by se mohl okamžitě spustit, pokud knoflík není v poloze „0“.

Použití multifunkčního mixéru

- Na mixovací nádobu našroubujte nožovou jednotku A.

- Nasadte nádobu na pohonnou jednotku rukojetí doprava a zajistěte ji (kliknutí).
 - Přidejte suroviny. Maximální objem je cca **1500 ml**. U tekutin, které pění (např. mléko), nenaplňujte více než **1250 ml**, aby nedošlo k přetečení.
 - Nasadte víko tak, aby byl plnicí otvor zcela zakrytý.
 - Pro přidání surovin během provozu lze vyjmout uzávěr ve středu víka.
 - Nikdy nevkládejte ruce ani předměty do nádoby během provozu.
 - Zapojte do sítě a zvolte požadovaný výkon.
 - Po mixování vypněte spotřebič, odpojte ze sítě a počkejte, až se motor zastaví, než nádobu sundáte.
-

Drcení ledu

Kostky ledu lze snadno drtit v mixovací nádobě:

Naplnit nádobu do čtvrtiny kostkami ledu, nasadit na jednotku, uzavřít víkem a použít pulzní režim (**P**) přibližně 2 sekundy.

Počkejte, až led klesne na dno, a postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované velikosti.

Použití smoothie nástavce

- Suroviny nakrájejte na kostky cca 15 mm a vložte do nádoby.
- Doporučené pořadí:
 1. tekutiny
 2. čerstvé suroviny
 3. mražené suroviny
 4. jogurt/zmrzlina
- Maximální objem nádoby je **600 ml**.
- Nasadte nožovou jednotku B a pevně ji zajistěte.
- Otočte nádobu dnem vzhůru, nasadte na pohonnou jednotku a zajistěte otočením.
- Zapojte spotřebič a zvolte rychlost nebo pulzní režim.
- Pokud se suroviny lepí na stěny, protřepejte nádobu a znovu krátce mixujte.
- Po použití odpojte spotřebič, počkejte na zastavení motoru, odstraňte nádobu a odšroubujte nože.

- Uzavřete víkem.
-

Použití univerzálního sekáčku

- Určeno pro sekání koření, bylinek, pesto, dipů a pyrů.
 - Suroviny nakrájejte na malé kousky.
 - Nepřekračujte značku MAX.
 - Nasaďte nožovou jednotku C a zajistěte ji otočením.
 - Otočte nádobu, nasaďte na motor a zajistěte.
 - Zapojte a zvolte rychlost.
 - Po použití vypněte, odpojte a po zastavení motoru sejměte nástavec.
-

Informace pro zkušební ústavy

Recept:

Smíchejte 400 g namočené mrkve a 600 g vody po dobu 3 minut.

Recepty

Ledová káva

- 200 ml studené kávy
- 100 ml mléka (1,5 %)
- 2 lžičky hořké čokolády (strouhané)
- 1 lžička karamelového sirupu
- 3 kostky ledu
- 1 kopeček vanilkové zmrzliny

Vše vložte do mixéru a mixujte na stupeň II. Podle chuti lze dosladit.

Banánový čokoládový shake

- 1 banán
- 400 ml studeného mléka

- 2–3 lžíce čokoládové omáčky
- 4 kopečky čokoládové zmrzliny

Banán rozmixujte s mlékem, poté přidejte ostatní suroviny a krátce promixujte.

Smoothie recepty

Jahodovo-banánové smoothie

- 175 g jahod
- ½ banánu
- 250 ml pomerančového džusu
- ½ lžíce medu

Vše rozmixujte.

Tropické smoothie

- celer, okurka, rukola, rajče, banán, ananas
- jogurt, olivový olej, lněné semínko, med, voda

Nakrájet, vložit do nádoby a rozmixovat.

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, protože obsahují recyklovatelné materiály. Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.