

SEVERIN



ART.-NO. KA 4819

Kávovar

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí označenému na hodnotící štítek. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnici označování CE.



SEVERIN

1. Napájecí kabel se zástrčkou
2. Vypínač s kontrolkou
3. Štítek s hodnocením (na spodní straně)
4. Skleněná karafa s víkem
5. Výklopný filtr s filtrační vložkou
6. Indikátor hladiny vody
7. Nádobu na vodu
8. Víko pro nádobu na vodu
9. Trvalý filtr (není zobrazen)

· Abyste se vyhnuli nebezpečí, je nutné dodržovat bezpečnostní požadavky. Opravy tohoto elektrického spotřebiče smí provádět pouze náš zákaznický servis. Pokud jsou opravy potřeba, kontaktujte prosím náš zákaznický servis oddělení telefonicky popř. e-mail (viz naše služba adresy v samostatné záruční list nebo na www.severin.de).

· Před čištěním zařízení, ujistěte se, že je odpojeno od napájení a je úplně vychladlý.

- Vyčistěte skleněnou karafu a přefiltrujte v horké mýdlové vodě.
- Pro podrobné informace při čištění spotřebiče, viz část Čištění a péče.
- Abyste se vyhnuli riziku šoku elektrickým proudem, nečistěte spotřebič s kapalinami či neponořujte do kapalin.
- Spotřebič nesmí nikdy být provozován uvnitř uzavřená skříň.
- Upozornění! Zneužití spotřebiče může vést k zranění.
- Upozornění: Varná deska během provozu se zahřívá a zůstává horký nějakou dobu poté.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako je např.
 - personální kuchyně v prodejnách, kanceláře a další podobné pracovní prostředí,
 - zemědělské práce prostředí,
 - zákaznky v hotelech, motely atd. a podobně ubytování,
 - v typu nocleh se snídání prostředí.
- Toto zařízení může být používáno dětmi (alespoň nad 8 let věku) a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností za předpokladu, že byly tyto osoby obeznámeny instrukcemi o používání spotřebiče a plně porozumí všem nebezpečím a bezpečnostní opatřeními.
- Dětem není povoleno hrát si se spotřebičem.
- Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoliv čištění nebo údržbu na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – je to potenciální zdroj nebezpečí, např. z udušení.
- Při každém použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolujte, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být používán: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Před použitím se ujistěte, že rukojeť skleněné karafy je správně a bezpečně namontována.
- Během provozu musí kávovar být umístěn na rovném, neklouzavém povrchu, odolný vůči postříkání a skvrnám.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.
- Nedovolte spotřebič ani jeho napájení kabel dotknout horkých povrchů nebo přijít do kontaktu s jakýmkoli zdroji tepla.
- Abyste předešli nebezpečí horké vody popř. uniká pára, vždy vypněte kávovaru a ponechte dostatek času na vychladnutí spotřebiče před jeho otevřením nebo jakýmkoliv příslušenstvím popř. přílohy jsou odstraněny.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky - v případě jakékoli poruchy,
 - při úklidu,
 - po použití.
- Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Nenechávejte napájecí kabel viset volně, šňůra musí být udržována v dostatečné vzdálenosti z horkých částí spotřebiče.
- Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud poškození vyplývá z nesprávného použití nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Automatické vypínání

Pro úsporu energie bude spotřebič automaticky vypnut cca 35 minut po ukončení spařovacího cyklu.

Před prvním použitím

Před prvním vařením kávy nechte spotřebič projít dvěma popř. tři filtrační cykly za použití uvedeného maximálního množství studené vody, ale bez pomoci mleté kávy. To by také mělo být provedeno, pokud spotřebič nebyl používán na delší dobu a poté odvápněn.

Obecná informace

- Měřicí stupnice vody na nádobě a na skleněné karafě usnadňuje plnění nádoby správným množstvím čisté vody. Měřítka se vztahují na šálky běžné velikosti cca 125 ml.
- Nepřekračujte uvedenou max. počet šálků.
- Pokud několik po sobě jdoucích cyklů spařování jsou vyžadovány, vypněte kávovar po každém cyklu a nechte spotřebič vychladnout na cca. 5 minut.
- Důležitá poznámka: Krátce po dokončení cyklu vaření při plnění spotřebiče čerstvou vodou vzniká nebezpečí opaření horkou vodou nebo párou unikající z vývodu.

Příprava kávy

- Plnění vodou:

Otevřete víko nádoby na vodu a naplňte ji s požadovaným množstvím vody.

Zavřete víko nádoby na vodu.

- Vkládání papírový filtr: Otevřete výklopný filtr a vložte 1x2 papírový filtr velikosti do držáku filtru. První, sklopte děrované strany filtru. Případně přiložený permanentní filtr může být použit.

- Náplň mletou kávou: Pro každý šálek běžné velikosti (125 ml) a odměrka asi 6 g (= 1½ - 2 čajové lžičky) budete potřebovat středně mletou kávu.

Poté výklopný filtr zavřete.

- P přípravě skleněné karafy: Nasadte víko na karafu a poté jej umístěte na karafu do spotřebiče. Pokud správně vložíte, víko deaktivuje zárazku odkapávání mechanismus v držáku filtru během varného cyklu.

- Spuštění spařovacího cyklu: Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky a pomocí vypínače zapněte/vypněte kávovar zapněte. Spustí se filtrační cyklus a voda prochází filtrem.

- Vyjmutí skleněné karafy: Počkejte, dokud neproteče všechna voda přes filtr před vyjmutím karafy spotřebič.

- K uchování kávy teplé: Káva může být uvnitř karafy teplá tak, že ji necháte stát na plotýnce.

Talíř se udržuje horký asi 35 minut po dokončení vaření.

- Přerušování vaření/udržování teploty cyklus:

Chcete-li přerušit spařovací cyklus, nebo pokud funkce udržování teploty není potřeba, použijte vypínač pro vypnutí spotřebiče.

- S vypnutím kávovaru: Jakmile je vaření/udržování dokončeno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Odstraňování vodního kamene

- V závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti a také četnost použití, všechny tepelné domácnosti spotřebiče využívající teplou vodu odvápnění (tj. odstranění vápenných usazenin) pravidelně, aby to zaručovalo řádné fungování.

- Jakýkoli nárok na záruku bude neplatný v případě poruchy spotřebiče neplatné kvůli nedostatečnému odvápnění.

- Prodloužení doby louhování a signalizuje zvýšený hluk během vaření, které odvápnění kávovar má se stanou nezbytnými.

- Nadměrné hromadění vápenných usazenin je velmi obtížné odstranit, i když používají se silné odvápnovací prostředky. To může také způsobit varný systém unikat. Proto důrazně doporučujeme odvápnění spotřebiče po každé třicítce na čtyřicet varných cyklů. Pro odvápnění a octový roztok lze použít následovně:

- Smíchejte 40 ml octové esence s uvedenou maximální množství chladné vody.

- Nalijte odvápnovací roztok do nádoby na vodu, vložte papírový filtr do držáku filtru bez přidání jakékoli mleté kávy, jak je popsáno v části Vaření kávy a nechte spotřebič projít jednou filtrační cyklus. Opakujte postup, pokud je nutné. Během odstraňování vodního kamene zajistěte dostatečné větrání a nevdechujte případné octové výpary.

- Chcete-li spotřebič po odstranění vodního kamene vyčistit, nechte projít 2-3 filtračními cykly používat pouze čistou vodu.

- Nelijte odstraňovače vodního kamene na smaltového dřezu.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a úplně vychladl.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami nebo neponořujte; nečistěte za chodu vody z vodovodu. Spotřebič může být čištěn mírně navlhčeným hadříkem pomocí jemného čistícího prostředku. Poté otřete do sucha.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani hrubé čištění řešení.
- Chcete-li odstranit použitou kávovou sedlinu, otevřete výklopný filtr, zvedněte jej papírový (nebo trvalý) filtr a zlikvidujte z důvodů; (jako přírodní látka pozemky lze kompostovat).
- Filtrační vložka nebo permanentní filtrační nádoba čistit teplou mýdlovou vodou.
- Skleněnou karafu lze vyčistit po použití teplou vodou. Poté vytřete do sucha.
- Nepokládejte spotřebič ani nic z jeho příslušenství do myčky nádobí.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace může poskytnout úřad nebo prodejce.