

SEVERIN



ART.-NO. HV 7130 / HV 7132

Akumulátorový ruční vysavač na baterie

Technické parametry

Vstup napájení 100-240 V~ 50-60 Hz, 0.2 A
Napájení Výstup 9,6 V= 500 mA
Baterie / Baterie 7,4 V = 220 mAH 16,28 Wh
Eco režim 25 min
provozní režim napájení 15 min

O tomto návodu k použití

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání spotřebiče. Nedodržení pokynů manuál může způsobit zranění osob nebo poškození spotřebiče. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě. Když předání spotřebiče třetí straně, přiložte také návod k použití. Předtím si kompletně přečtěte návod k použití prvním použití spotřebiče.

Označení na spotřebiči:

Spotřebič vyhovuje všem směrnicím EU, které jsou závazné pro certifikaci CE.

Přehled produktů/rozsah dodávky



1. Hlavní jednotka
2. Vypínač / přepínač režimu ECO/Power
3. Nádobka na prach
4. Připevnění klávesnice
5. Krátká štěrbinová tryska
6. Stojany pro štěrbinové trysky
7. Nabíjecí základna
8. Nabíjecí zásuvka napájecího zdroje
9. Napájení
10. Dlouhá štěrbinová tryska
11. Gumový držák trysek s připojenou pryžovou tryskou
12. Sítko
13. Látkový filtr

Bezpečnostní pokyny

Určité skupiny osob

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud ano byli pod dohledem nebo byli poučeni o použití spotřebiče v a bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Dětem není dovoleno hrát si se spotřebičem nebo na něm stát nebo sedět.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a elektrické sítě adaptér.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál nesmí být používán pro účely hraní. Existuje riziko udušení.

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič se nabíjí elektrickým proudem. Existuje tedy riziko el šoku.

Proto:

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí zdroj, zda nejsou poškozeny. Nikdy provozujte spotřebič, pokud je spotřebič nebo jeho napájení vadné.
- Síťový adaptér zapojujte pouze do zásuvek, které odpovídají specifikacím na typový štítek síťového adaptéru.

- Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič nebo síťový adaptér sami. Pro z bezpečnostních důvodů se smí provádět pouze opravy spotřebiče nebo síťového adaptéru prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Vadnou jednotku vraťte k opravě odbornému prodejci nebo kontaktujte zákaznický servis SEVERIN (viz kontaktní údaje v samostatné záruce brožuru nebo na www.severin.de).
- Spotřebič ani síťový adaptér neponořujte do vody nebo jiných kapalin ani neošetřujte s tekutinami. Chraňte přístroj a síťový adaptér před deštěm a mokrem podmínky. Spotřebič a síťový adaptér nepoužívejte venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nemanipulujte se spotřebičem nebo síťovým adaptérem mokřima rukama. Při odpojování síťový adaptér ze zásuvky, vždy tahejte přímo za zástrčku.
- Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, přiskřípnutý nebo přejetí a že nepřijde do styku se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými okraje. Ujistěte se, že se kabel síťového adaptéru nezasekne nebezpečí.
- Spotřebič nenabíjejte ani neotáčejte sací otvor směrem nahoru, pokud ano neperlivá voda v nádobě na prach.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství vypněte spotřebič a ujistěte se, že není připojen síťový adaptér.

Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

Při nesprávném zacházení s dobíjecími bateriemi hrozí nebezpečí zranění a výbuch.

- Nikdy nevyměňujte dobíjecí baterii za jiné dobíjecí baterie nebo jiné nenabíjecí baterie. Nikdy nezkratujte dobíjecí baterie, tzn. nikdy se nedotýkejte obou pólů současně, zvláště ne předměty, které vedou elektřinu. Nabíjecí baterie skladujte tak, aby nemohlo dojít k jejich zkratování jiné dobíjecí baterie nebo kovové předměty během skladování.
- POZOR! K nabíjení dobíjecí baterie používejte pouze síťový adaptér součástí dodávky. Nikdy nenabíjejte dobíjecí baterii jiným síťovým adaptérem. K nabíjení používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky dobíjecí baterie tohoto zařízení.
- Na konci své životnosti vyjměte dobíjecí baterii a odneste ji do vhodné sběrné místo v blízkosti bez prodlení pro bezpečné a ekologické vhodné likvidaci. Nikdy nevhazujte přístroj a dobíjecí baterii dovnitř domovní odpad.
- Dobíjecí baterii nikdy nerozebírejte, nevystavujte vysokým teplotám ani nevyhazujte to do ohně.
- Při nesprávné manipulaci může z akumulátoru uniknout kapalina. Dělat dobíjecí baterii nepoužívejte, pokud je poškozená nebo z ní vytéká kapalina.
- Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.
- V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte velkým množstvím vody. V případě následků (bez ohledu na typ) vyhledejte lékaře.

Zamýšlené použití

Spotřebič je určen výhradně pro použití v soukromé sféře.

Spotřebič by měl být používán pouze k čištění běžně znečištěných povrchů popř. čalounění nebo k vysávání tekutin.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, spotřebič se nesmí používat vysát:

- Lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí, hořící nebo doutnající částice (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápasy).
- Výbušné nebo vysoce hořlavé látky nebo tonery.
- Ostré předměty, jako jsou skleněné třísky, hřebíky nebo stavební odpad.
- Jemný prach, jako je sádra, cement, jemný prach z vrtání nebo prášek.
- Kyselé nebo chemické kapaliny.

Dále je zakázáno:

- Nezávislá úprava nebo oprava spotřebiče nebo jeho síťového adaptéru.

- Vkládání předmětů do otvorů spotřebiče. Speciálně dodávané příslušenství jsou výjimkou z tohoto pravidla.
- Použití, skladování nebo nabíjení venku.
- Zakryjte větrací otvory na spotřebiči. Udržujte větrací otvory bez vláken, vlasů a podobně.
- Používání spotřebiče bez nasazených filtrů.

Pokud je spotřebič vadný

- Vadnou jednotku vraťte k opravě odbornému prodejci nebo zákaznickému servisu (viz kontaktní údaje v samostatné záruční knížce nebo na www.severin.de).

Instalace a nabíjení spotřebiče

Připojení nabíjecí základny

1. Nabíjecí základna musí být v dosahu elektrické zásuvky.
2. Připevněte dva držáky pro štěrbínovou hubici a nástavec klávesnice vpravo a vlevo na nabíjecí základnu.
3. Zasuňte stojan pro pryžovou trysku do zadní části nabíjecí základny.
4. Zapojte nabíjecí zástrčku napájecího zdroje do nabíjecí zásuvky na levé straně nabíjecí základny.
5. Připojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. Nabíjecí stanici lze také namontovat na zeď. To provedete zasunutím stojanu pro pryžovou trysku pod nabíjení základnou a přišroubováním nabíjecí základny k vhodnému povrchu pomocí dvou šroubů a v případě potřeby hmoždinek (nejsou součástí dodávky).

Nabíjení baterie pomocí nabíjecí základny

Před prvním použitím nabijte baterii pomocí nabíjecí základny. Před každým použitím se doporučuje nabít baterii, zvláště pokud se spotřebič nějakou dobu nepoužíval. To prodlužuje životnost baterie a zajišťuje nejdelší možné čištění cykly.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
2. Vložte spotřebič do nástěnného držáku. Ujistěte se, že nabíjecí kontakty spotřebiče jsou v kontaktu s kontakty spotřebiče nabíjecí stanice.

- Kontrolka na spotřebiči bliká červeně. Spustí se proces nabíjení.

- Když je dobíjecí baterie plně nabitá, kontrolka se rozsvítí zeleně. Když je baterie vybitá, nabíjení proces trvá cca. 4,5 hodiny.

TIP: Když jednotku nepoužíváte, můžete ji nechat v nabíjecí stanici, abyste měli jistotu, že bude vždy připravena k použití. Pokud použijete spotřebič pouze příležitostně nebo krátce, neměli byste nechat síťový adaptér trvale připojený, abyste zajistili dlouhá výdrž baterie.

Výběr přílohy

Pro různé aplikace vyberte z rozsahu dodávky jedno z následujících příslušenství:

Aplikace přílohy

Krátké a dlouhé štěrbínové hubice - Pro čištění těžko dostupných míst.

Gumová hubice - Absorbující kapaliny

Nástavec na klávesnici (připevnění ke štěrbínovým hubicím) - Pro čištění nábytku, klávesnic nebo nerovných povrchů.

Bez Spotřebič lze používat i bez jakýchkoliv nástavců.

TIP: Vždy se řiďte doporučeními pro čištění a údržbu, které poskytuje podlaha, koberec nebo nábytek výrobce. Před použitím jakýchkoli nástavců se ujistěte, že nejsou poškozené. V případě poškození mohou nástavce poškrábání povrchů.

Vysávání prachu a vody

Vysávání se provádí se sníženým výkonem v režimu Eco. Spotřebič spotřebovává méně energie a provozu doba dobíjecí baterie se prodlouží.

Pomocí vypínače můžete přepínat mezi režimem ECO a Power.

1. V případě potřeby nasadte na spotřebič další nástavec.
2. Zapněte spotřebič zatlačením vypínače dopředu.
Spotřebič se spustí v režimu ECO. Kontrolka se rozsvítí zeleně.
V případě potřeby zatlačte vypínač dále dopředu. Tím se spotřebič přepne do režimu Power.
Kontrolka změní barvu na pevnou žlutou.
3. Vysajte povrch / vysajte kapalinu.
4. Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
5. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte ji (viz „Čištění nádoby na prach a filtru“).

TIP: Zelená blikající LED na rukojeti znamená, že je baterie vybitá.

Když je úroveň baterie příliš nízká, přístroj se automaticky vypne. Nabijte baterii (viz „Instalace a nabíjení spotřebiče“).

Čištění a údržba spotřebiče

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádoba na prach pojme pouze omezené množství nečistot a kapaliny. Po každém čištění vyprázdněte nádobu na prach když se zdá, že sací výkon je snížený nebo když je nádoba na prach naplněna prachem/kapalinou po značku MAX. Před vysáváním kapalin vyprázdněte nádobu na prach; vyprázdněte, vyčistěte a nechte uschnout po každém použití absorbovat tekutiny.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a v případě potřeby odstraňte nástavce.
2. Držte spotřebič sacím otvorem směrem dolů.
3. Odjistěte nádobu na prach otočením a vytáhněte ji.
4. Vyjměte filtrační jednotku (sestavající ze sítka a látkového filtru).
5. Vyprázdněte nádobu na prach.
6. Vložte filtrační jednotku do nádoby na prach.
7. Nasadte nádobu na prach na spotřebič a otáčejte jí, dokud nezapadne na místo s cvaknutím.

Čištění nádoby na prach

Nádobu na prach a filtrační jednotku byste měli vyčistit, když sací výkon klesne s plně nabitou baterií nebo po každém

dobu, kdy je spotřebič používán k absorbování tekutin.

1. Odjistěte nádobu na prach, vyjměte ji a vyprázdněte (viz „Vyprázdnění nádoby na prach“).
2. Vyjměte filtrační jednotku z nádoby na prach.
3. Vypláchněte nádobu na prach čistou vodou.
4. Vyjměte látkový filtr ze sítka.
5. Vyklepejte látkový filtr a sítko přes popelnici a v případě potřeby odstraňte nečistoty měkkým kartáčem.
6. Sítko a látkový filtr v případě potřeby vypláchněte vlažnou tekoucí vodou a poté je nechte zcela vyschnout (min. 24 hodin).
7. Nasadte látkový filtr zpět do sítka.
8. Nasadte filtrační jednotku do nádoby na prach.
9. Nasadte nádobu na prach na spotřebič a otáčejte jí, dokud nezapadne na místo s cvaknutím.
Ujistěte se, že je nasazena nádoba na prach správně.

Čištění spotřebiče

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Pouzdro a násadec otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté je vytřete do sucha.
TIP: K čištění nepoužívejte žádné ostré, abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení spotřebiče

- Spotřebič a příslušenství skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Ostatní nástavce můžete mít v nabíjecí základně, když je nepoužíváte.

Vyjmutí a výměna dobíjecí baterie

1. Otočte spotřebič a povolte šroub uprostřed víka.
2. Po uvolnění středového šroubu zatáhněte víko rukojetí dozadu a sejměte jej.
3. Vyjměte baterii.
4. Odpojte konektor baterie od konektoru zařízení.
5. Vložte novou baterii a připojte ji vhodným způsobem ke spotřebiči.
6. Nasadte víko rukojetí tak, že jej posunete dopředu zpět na místo a utáhněte šroub.
7. Starou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz „Likvidace“).

Objednací číslo Příslušenství/náhradní díl

7010-048 Sítko
6994-048 Látkový filtr
0957-048 Základnová stanice, komplet
7069-048 Gumová hubice
6993-048 Nástavec na klávesnici
0958-048 Napájení
0956-048 Krátká štěrbinová hubice
6992-048 Dlouhá štěrbinová hubice
7056-048 Lithium-iontová baterie
1020-048 Nádobu na prach

Odstraňování problémů

Aby nedošlo k žádným problémům, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a využijte této příležitosti a zkontrolujte filtry a vyčistěte je, pokud jsou znečištěné. Pokud však na nějaké narazíte problémy se spotřebičem, použijte následující tabulku, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit sami.

· Před odstraňováním závad vždy spotřebič vypněte a odpojte od nabíjecí základny.

Problém Možná příčina / řešení

Spotřebič nelze přepnout - Baterie je vybitá a kontrolka na rukojetí nesvítí. Vypněte spotřebič a nabijte baterii („Instalace a nabíjení spotřebiče“). Spotřebič nemůže být nabito (kontrolka je nesvítí).

Síťový adaptér nebo spotřebič není správně zapojen: Zkontrolujte, zda je spotřebič správně usazené v nabíjecí základně. Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně zapojen do elektrické zásuvky (viz „Nabíjení baterie pomocí nabíjecí základny“). Ujistěte se použijte vhodný napájecí zdroj.

Nabíjecí baterie je plně nabitý, ale spotřebič téměř nechytá žádné nečistoty. Vyprázdněte nádobu na prach nebo vyčistěte filtr (viz „Vyprázdnění nádoby na prach“, „Čištění nádoby na prach a filtru“). Doba provozu je stále kratší. Vyčistěte filtr (viz „Čištění nádoby na prach a filtru“).

Pokud vám tato tabulka nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v samostatném záručním listu nebo na www.severin.de. Likvidace Před likvidací baterie ji vyjměte, jak je popsáno v části „Vyjmutí a výměna dobíjecí baterie“.



Zařízení a baterie označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Tyto spotřebiče a dobíjecí baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace z těchto položek chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Vraťte přístroj a dobíjecí baterii odděleně do příslušných sběrných míst k likvidaci. Informace vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce správnou likvidaci.

