

Grimi TS0301

Keď je jedlo vložené do spotrebiča, dodržiavajte správne postupy chladenia a skladovania, kým nezačnete s opätovným ohrievaním. Pre správne skladovanie potravín odporúčame:

- Umiestnite spotrebič na chladné miesto v hodinách pred jedlom a pred ohrevom jedla.
- Ak nie je možné umiestniť spotrebič do chladničky (napríklad počas prepravy), ak plánujete dlhé cesty, odporúčame použiť chladiace obklady.
- Keďže varené jedlo je rýchlo kaziteľné, malo by sa kaziť udržiavať teplotu nižšiu ako 4 °C, kým sa neohrieva na nulu.
- Odporúčame uchovávať po jedle zvyšok rýchlo sa kaziacich potravín

V spotrebiči: Ak nie je možné umiestniť spotrebič do chladničky, odporúča sa Zvyšky vyhodí.

SC03

1 otvor pre vývod pary

2 Veko

3 Priehradka na príbor

4 Nerezová nádoba

5 Napájací kábel

6 Elektrická zásuvka

7 Kontrolka prevádzky

8 Vykurovací základňa

9 Zámkové záložky

10 Gumové tesnenie

11 skladacích rukovätí



TIPY NA POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE: Pred vykonaním nižšie popísaných operácií sa uistite, že je produkt odpojený od elektrickej siete.

- Odstráňte ochranný plast a všetky obalové prvky pred ďalším použitím.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom: misku (4) môžete umyť v teplej vode s prostriedkom na riad a viečko (2) umyť handričkou alebo mäkkou špongiou navlhčenou teplou vodou a neutrálnym mydlom. Každú časť pred použitím spotrebiča opatrne vysušte.

Spotrebič sa dá tiež použiť na skladovanie potravín v chladničke. Pred umiestnením spotrebiča do chladničky odpojte elektrický kábel. Aby ste jedlo zmäkli a zabránili jeho vysušeniu počas zahrievania, môžete pred zapnutím spotrebiča pridať čajovú lyžičku vody.

Fáza ohrievania jedla môže trvať od 20 do 40 minút, v závislosti od okolitej teploty. Vo všeobecnosti trvá fáza ohrevu v priemere 25-30 minút pri okolitej teplote 25 °C.

PREVÁDZKA

- Umiestnite zariadenie na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.
- Opatrne nalejte jedlo do misky (4) lyžicou.
- Ak chcete ohrievať rôzne druhy jedla naraz, môžete ich vložiť do 3 priehradiek nádoby (4), aby sa jedlo rozdelilo.
- Vráťte veko (2) a západky (9) zaháknite na príslušné konce na podstavci jemným zatlačením nadol.
- Vložte koniec napájacieho kábla (5) do zásuvky (6) na zadnej strane spotrebiča a zapojte zástrčku do kompatibilnej elektrickej zásuvky (AC 230 V ~ 50 Hz), aby ste zariadenie spustili.
- Kontrolka prevádzky (7) sa rozsvieti, aby signalizovala, že fáza ohrievania začala.
- Nezakrývajte otvor pary (1) na veku (2) spotrebiča, aby sa počas ohrievania mohla pravidelne uvoľňovať para.

UPOZORNENIE: Počas používania noste kuchynské rukavice, aby ste predišli riziku popálenín.

- Keď je kúrenie dokončené (20 až 40 minút), odpojte spotrebič zo zásuvky.

7 - Znova stlačte otvor na paru (1), aby ste ho zatvorili a jedlo udržalo teplé. Odstráňte veko, uchopte len rukoväť (11) a naraz zdvihnite 4 uzamykacie západky (9).

UPOZORNENIE: Veko opatrne zdvihnite, aby ste predišli možným popáleniam od horúcej pary, ktorá sa počas používania v spotrebiči tvorí.

Poznámka: Neodporúčame používať nože a ostré príbory v miske (4), pretože môžu poškodiť povrch. Ak teda plánujete používať misku a tanier na jedenie, odporúčame použiť jednorazový príbor.

ČISTENIE

UPOZORNENIE: Pred čistením spotrebič odpojte zo zásuvky.

Neponorte vyhrievaciu základňu (7), veko (2) ani elektrický kábel (5) do vody.

Viečko a vonkajšie telo vyčistite vlhkou, neabrazívnou handričkou. Vyhnite sa používaniu abrazívnych alebo agresívnych čistiacich prostriedkov, aby ste nepoškodili estetické časti spotrebiča.

UPOZORNENIE: Použite mierne vlhkú handru, nie príliš mokrú, najmä pri čistení vykurovacej základne (7), pretože ak voda vnikne do spotrebiča cez elektrickú zásuvku (6), môže ho vážne poškodiť.

Misku (4) umyte ručne v teplej vode s bežným saponátom na riad; Pred opätovným zložením dôkladne opláchnite a vysušte všetky časti spotrebiča a príslušenstvo.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

1 litrová misa – kontrolka prevádzky

Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz, 50-60W