

SEVERIN



ART.-NO. **WK 3427 / WK 3489 / WK 9555**

ART. NO. WK 9342

Rýchlovarná kanvica

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte pokyny. Uchovajte ho pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky, ktorá je nainštalovaná v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky platné smernice CE o označovaní.



Zoznámenie sa so spotrebičom

1. Viečko nádoby na vodu
2. Páčka na otváranie viečka
3. Rukoväť
4. Ukazovateľ hladiny vody
5. Vypínač s kontrolkou
6. Napájací kábel so zástrčkou
7. Základňa
8. Navíjač kábla (spodná časť základne)
9. Nádoba na vodu
10. Nalievacia hubica s vodným filtrom

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, mali by ste dodržiavať bezpečnostné pokyny. Opravy tohto zariadenia a jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba náš servis. Ak sú opravy potrebné, prosím zašlite spotrebič nášmu servisnému oddeleniu na servis@bvz.cz.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené od napájania a úplne vychladnuté.
- Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite varnú kanvicu a jej základňu vodou a neponárajte ich do vody. Nečistite pod tečúcou vodou.
- Spotrebič musíte pravidelne odvápnovať v stanovených intervaloch. Nádobu podľa potreby vyčistíte vlhkou handričkou.
- Podrobné informácie o čistení nádoby spotrebiča nájdete v sekcii Čistenie a údržba.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností a znalostí, za predpokladu dohľadu alebo ak im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa používania zariadenia a plne porozumeli všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.
- Deťom nie je dovolené hrať sa so zariadením.
- Deťom nie je dovolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom a vo veku minimálne 8 rokov.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť počas celej doby mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné prostredie, napríklad:
 - v personálnych kuchyniach v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,
 - v poľnohospodárskom prostredí,
 - pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných ubytovacích zariadeniach,
 - v prostredí typu penzión so službou raňajok.
- Vonkajšie povrchy sa počas používania zahrievajú a u niektorých osôb môžu zostať teplé ešte určitý čas po použití.
- Nezanedbávajte kanvicu bez dozoru počas prevádzky. Používajte iba čistú vodu pri naplňaní nádoby na požadovanú úroveň s dodržaním minimálnej (0,5 l) a maximálnej (1,0 l) značky na indikátore hladiny vody. Preplnenie nádoby môže spôsobiť nebezpečenstvo vytlačenia horúcej vody von.
- Dávajte pozor aj na nebezpečenstvo popálenia horúcou parou. Nedotýkajte sa počas používania žiadnych častí spotrebiča okrem rukoväte.
- Pozor! Počas varného procesu a pri nalievaní horúcej vody musí byť viečko stále zatvorené.
- Kanvica smie byť prevádzkovaná iba so základňou, ktorá je k zariadeniu pripojená.
- Nikdy neodstraňujte nádobu na vodu zo základne (ani ju nevymieňajte), kým je spotrebič zapnutý.
- Ak nádoba na vodu nie je na svojej základni, uistite sa, že nemôže sklúzať po žiadnom hladkom povrchu.
- Elektrické pripojenie základne musí byť počas celej doby chránené pred možným kontaktom s vodou.
- Upozornenie! Akékoľvek zneužitie môže spôsobiť vážne osobné zranenia.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – tieto materiály môžu predstavovať riziko napríklad udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča dôkladne skontrolujte hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého namontovaného príslušenstva, či nevykazuje známky poškodenia.
- Ak spotrebič napríklad spadol na tvrdý povrch alebo ak bolo pri vyťahovaní napájacieho kábla použitá nadmerná sila, nesmie byť spotrebič ďalej používaný – môže dôjsť k neviditeľnému poškodeniu, ktoré negatívne ovplyvňuje bezpečnosť prevádzky spotrebiča.
- Umiestnite spotrebič na rovný povrch odolný voči teplu a vode.
- Nepoužívajte spotrebič pod závesnou skrinkou alebo podobným predmetom; existuje riziko, že unikajúca para sa zachytí pod ním.
- Nedovoľte, aby spotrebič alebo jeho napájací kábel prišli do kontaktu s otvoreným ohňom

alebo horúcimi povrchmi, ako sú varné platne.

- Nepovoľujte, aby napájací kábel voľne visel a udržiajte ho v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí spotrebiča.
- Pri prenášaní buďte obzvlášť opatrní s nádobou plnou horúcej vody.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky po použití.

- v prípade akejkoľvek poruchy,
- po použití,
- pri čistení.

Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič je výhradne navrhnutý na ohrievanie čistej, čerstvej vody. Iné použitie je nevhodné a môže viesť k osobným zraneniam alebo materiálным škodám.
- Nie je vhodný na ohrievanie mlieka, čaju alebo iných jedál či nápojov.

Tepelná bezpečnostná poistka

Prednastavený tepelný bezpečnostný vypínač chráni vykurovací článok pred prehriatím, ak je spotrebič zapnutý bez vody alebo ak je vykurovacia platňa zanesená vodným kameňom. Po aktivácii bezpečnostného vypínača musí byť kanvica dostatočne vychladená alebo pred ďalším zapnutím musí byť odvápnená.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál a reklamné nálepky a skontrolujte, či nechýbajú žiadne diely. Nikdy neodstraňujte hodnotiace štítky zo spotrebiča alebo zo základne.
- Ak chcete kanvicu vyčistiť, uvarte ju a prvú vodu vylejte.

Varenie vody

- Vyberte nádobu na vodu zo základne.
- Stlačte páčku na otváranie viečka na rukoväti, otvoríte viečko a naplňte nádobu vodou na požadovanú úroveň, dodržiavajte označenie Min (0,5 l) a Max (1,0 l).
- Zavrite viečko a položte nádobu späť na základňu.
- Zasuňte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky a stlačte vypínač; kontrolka sa rozsvieti.
- Začne sa proces varenia. Po dosiahnutí bodu varu sa spotrebič automaticky vypne pomocou integrovaného zariadenia na odpojenie napájania a kontrolka zhasne.
- Ak chcete proces varenia prerušiť, nastavte vypínač do polohy Off.
- Na nalievanie horúcej vody vyberte nádobu zo základne.
- Aby ste zabránili úniku horúcej pary, počas vylievania vody nechajte viečko zatvorené.
- Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky (červená kontrolka zhasne).
- Nezanechávajte v spotrebiči žiadnu zvyškovú vodu.

Úložný priestor na navíjanie napájacieho kábla pod základňou uľahčuje nastavenie dĺžky kábla počas používania a uľahčuje uskladnenie spotrebiča.

Odstraňovanie vodného kameňa

- V závislosti od kvality vody vo vašej oblasti sa môže na vykurovacom telese usadzovať vodný kameň. Je vhodné ho pravidelne odstraňovať.
- Ak spotrebič nebude pravidelne odvápnovaný, záruka môže byť neplatná v prípade poruchy spôsobenej zanedbaním odvápnovania.
- Pripravte si zmes 0,5 litra vody a 40 ml octovej esencie vhodnej na odvápnovanie.
- Nalejte roztok na odvápnovanie do kanvice.
- Zapnite spotrebič a nechajte roztok zovrieť.
- Nechajte krátko pôsobiť.
- Po odvápnení dôkladne opláchnite nádobu čistou vodou.
- Počas odvápnovania zabezpečte dostatočné vetranie a nevdychujte výpary octu.
- Nevylievajte odvápnovače do smaltovaného drezu.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte od napájania a nechajte úplne vychladnúť.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite kanvicu a základňu pod tečúcou vodou a

neponárajte ich do vody.

- Na čistenie používajte mierne navlhčenú, nevlniacu handričku.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drsné čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.

Vodný filter

- Ak dôjde k silnému usadzovaniu vodného kameňa, vodný filter možno vybrať z nalievacej hubice a vyčistiť mäkkou kefkou.
- Po vyčistení vložte filter späť do hubice a pevne zatlačte.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domového odpadu, obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o správnej likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.

