

SEVERIN



ART.-NO. KM 3867

Technická data:

Spotřeba energie: 400W

Objem pracovní nádoba: 1000ml

Hmotnost: 1780 g

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě návod k použití a dodržujte pokyny, uschovejte jej pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.



Seznámení se

1. Motorová jednotka
2. Víko pracovní nádoby
3. Emulgační disk
4. Řezací čepel, 2 díly
5. Pracovní nádoba
6. Protiskluzový kroužek
7. Víko čerstvosti
8. Dvoupolohový spínač
9. Napájecí kabel se zástrčkou

Bez vyobrazení:

Typový štítek (pod motorovou jednotkou)

Připojení k elektrické síti

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče.

Tento výrobek vyhovuje všem závazným CE směrnice o označování.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí je potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy, případné opravy spotřebiče a napájecího kabelu musí provádět pouze náš zákaznický servis. Proto v případě opravy potřebné, kontaktujte prosím náš zákaznický servis po telefonu nebo e-mailem (viz příloha).
- Z elektrických důvodů bezpečnosti, motorová jednotka nesmí nikdy přijít do kontaktu s kapalinami nebo být ponořen v nich.
- Vytáhněte zástrčku:
 - před montáží nebo demontáž spotřebiče,
 - po každém cyklu použití,
 - v případě poruchy během úkonu,
 - před čištěním spotřebiče.
- Upozornění! Jakékoli zneužití může způsobit vážné osobní zranění.
- Čepel je extrémně ostrá. Aby se předešlo zraněním, dávejte zvláštní pozor při vyprázdňování nebo čištění misky.
- Vyčistěte pracovní víko nádoby v čisté vodě a pak setřete všechnu zbytkovou vodu.
- Všechny ostatní odnímatelné části lze vyčistit pomocí vody nebo v myčce na nádobí.
- Pro podrobné informace při čištění spotřebiče, viz část Čištění a péče.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním spínačem a může fungovat pouze tehdy, když víko pracovní nádoby a motorová jednotka je namontována na pracovní nádobu.
- Neplňte horkými tekutinami nebo tvrdými potravinami (např. kávová zrna, rýže popř. koření). Čokoláda také není vhodná.
- Je třeba opatrnosti, při nalévání horkých tekutin do misky na zpracování v případě úniku páry ze spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako je např. - personální kuchyně v prodejnách, kanceláře a další podobné pracovní prostředí,
 - zemědělské prostředí,
 - zákazníky v hotelech, motely atd. a podobné ubytování,
 - v typu nocleh se snídaní prostředí.
 - Spotřebič smí používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, popř. nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dostatečný dohled popř. instrukce týkající se používání spotřebiče a plně rozumí nebezpečím a bezpečnostním opatřením zapojeného přístroje. Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Tento spotřebič a jeho šňůra musí být udržována mimo dosah dětí.
 - Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem.
 - Upozornění: Ponechte obalové materiály daleko od dětí – tyto materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
 - Před uvedením do provozu, zkontrolujte celý spotřebič, včetně napájecího kabelu a veškeré příslušenství, k zajištění vad nebo poškození, které by mohli narušit funkčnost bezpečnosti spotřebiče.
- Například pokud spotřebič spadl na podlahu, nebo má vytažen napájecí kabel, může být škoda neviditelná. Proto v takových případech neprovozujte spotřebič.
- Spotřebič nebo napájecí kabel nesmí být vystaven jakémukoli vnějšímu zdroji tepla.
 - Po vypnutí vždy počkejte, až motor dojde k úplnému zastavení, poté otevřete spotřebič.
- Nedotýkejte se jakékoliv pohyblivé části.
- Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud dojde k poškození z nesprávného použití, nebo pokud tyto pokyny nejsou následovány.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro sekání určených potravin a smetany ke šlehání nebo šlehání bílků.
- Spotřebič používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu je považováno za nesprávné použití a mohlo by to vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý zbývajcí obalový materiál a případné propagační nálepky ze spotřebiče. Typový štítek nelze odstranit.
- Vyčistěte spotřebič, jak je popsáno v části Sekce čištění a péče.

Krátký provoz

Nezapínejte jednotku déle než 30 sekund. Poté následuje ochlazovací pauza a ta musí být dodržena alespoň 3 minuty.

Bezpečnostní spínač

Spotřebič je vybaven pojistkou spínače a může fungovat pouze tehdy, když je víko pracovní nádoby a motorová jednotka připevněné k pracovní nádobě.

Přepnout Nastavení

- Lze zvolit následující nastavení:

I Spotřebič je zapnutý na nízkou úroveň Rychlost.

např. na sekání masa a kostek ledu, nebo pro míchání

II Spotřebič je zapnutý na vysoký výkon Rychlost.

např. na sekání cibule, ořechů, bylinek; pro šlehačka; na šlehání vaječných bílků

- Tlačítka musí být vždy stisknutá střed symbolů I nebo II.

Přípravné množství a provozní doby

Product	Amount (max)	Preparing	Time (in seconds)
Meat (raw)	250 g	2 cm cubes	20
Gouda (young)	250 g	1 cm cubes	15
Onions	1-3	Coarsely chopped	3
Nuts	100 g		30
Herbs	one bunch	Coarsely chopped	5
Cream	200 ml		45
Ice cubes	200 g		10 x 1
Egg white	3 egg whites		60
Garlic	3 cloves		25

Nakrájejte bylinky, cibuli, maso, ořechy, ledové kostky atd.

- Umístěte pracovní nádobu na protiskluzovou podložku.
- Umístěte menší řezací nůž na větší a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se dva trojúhelníky jsou seřazeny proti sobě jiný ().
- Umístěte řezací nůž na kolík dovnitř pracovní nádobu.
- Potraviny nakrájejte nahrubo a naplňte kontejner. Dodržujte „Max“. označení a informace v tabulce.
- POZOR: Čepele jsou velmi ostré.

Při manipulaci s noži vždy držte za horní ochranný plast krytina.

- Umístěte víko pracovní nádoby na pracovní kontejner. Zářezy v víko pracovní nádoby musí zaskočit oka v pracovní nádobě.
- Nasadte motorovou jednotku na místo a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že zapadla.
- Zapojte síťovou zástrčku.
- Stiskněte a podržte střed tlačítka I nebo II dokud jídlo nedosáhne požadovaná jemnost.

Sprobitné! Nakrájení jídla obvykle trvá jen pár sekund. Doporučujeme krájení jídla v intervalech.

- Po sekání počkejte, až se motor zastaví a odpojte napájecí zástrčku.
- Poté vyjměte motorovou jednotku a víko pracovní nádoby a opatrně nejprve vyjměte řezné nože a poté.

Úkon

Přípravné množství a provozní doby

Množství produktu (max.) Doba přípravy (v sekundách)

Maso (syrové) 250 g 2 cm kostky 20

Gouda (mladá) 250 g 1 cm kostky 15

Cibule 1-3 hrubě nakrájené 3

Ořechy 100 g 30

Bylinky jeden svazek Hrubě nasekané 5

Krém 200 ml 45

Kostky ledu 200 g 10 x 1

Vaječný bílek 3 bílky 60

Česnek 3 stroužky

- Když začnete znovu sekat, ujistěte se, že na čepu nejsou žádné zbytky jídla na dně pracovní nádoby.

Míchání, šlehání a šlehání - smetana,

Bílky

- Umístěte pracovní nádobu na protiskluzovou podložku prsten.
- Umístěte emulgační kotouč na kolík v pracovní nádobě.

- Vložte ingredience do pracovního prostoru kontejner. Dodržujte „Max“. označení a informace v tabulce.
- Umístěte víko pracovní nádoby na pracovní kontejner. Zážezky v víko pracovní nádoby musí zaskočit oka v pracovní nádobě.
- Nasadte motorovou jednotku na místo a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že zapadla.
- Zapojte síťovou zástrčku.
- Stiskněte a podržte střed tlačítka I nebo II dokud jídlo nedosáhne požadovanou pevnost.
- Po promíchání počkejte, až se motor zastaví a odpojte napájecí zástrčku. Pak vezměte motorovou jednotku a pracovní sejměte víko nádoby a vyjměte potraviny.

Připravené jídlo lze ponechat pracovní nádobu a uskladnit. Tím uzavřete pracovní nádobu víkem a díky tomu budou potraviny více čerstvé.

Receptura pro zkušební ústav

Pomelte 100 g hovězího masa (po kusech 60x20x20 mm) v cyklech 5 sekund zapnuto a 2 minuty vypnuto.

Čištění a péče

- Z hygienických důvodů spotřebič je třeba ihned poté vyčistit použití.
- Předtím vždy vytáhněte síťovou zástrčku čištění.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani hrubé čištění roztoky pro čištění.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti motorová jednotka s připojovacím kabelem nesmí být ošetřeny tekutinami nebo dokonce ponořený do nich. Tyto části otřete mírně navlhčeným hadříkem.
- Vyčistěte víko pracovní nádoby vodou a poté setřeste veškeré zbytky voda.
- Všechny ostatní odnímatelné části mohou být očištěny vodou nebo v myčka.
- Pozor! Řezné nože jsou extrémně ostré!

Zařízení zlikvidujte



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní informace může poskytnout úřad nebo prodejce dané na věci.