

SEVERIN



ART.-NO. KM 3880

Kávomlýnek

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro pozdější použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá hodnotě uvedené na štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny platné směrnice CE o označování.

Seznámení s přístrojem

1. Víko nádoby na zrna
2. Nádoba na zrna
3. Mechanismus mletí
4. Knoflík pro nastavení hrubosti/mletí
5. Napájecí kabel s vidlicí

6. Kryt
7. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
8. Nádoba na mletou kávu s víkem
9. Volič množství mleté kávy
10. Spínač zapnutí/vypnutí

(Nezobrazeno: Čisticí kartáček)

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Aby se předešlo nebezpečí a splnily bezpečnostní požadavky, musí opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provádět naše zákaznická služba. Pokud je nutná oprava, zašlete spotřebič na naši zákaznickou službu (viz příloha).
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič kapalnými prostředky ani jej neponořujte do vody.
- Pro informace o čištění spotřebiče viz sekce "Údržba a čištění".
- **Varování!** Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážná zranění.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě:
 - Před sestavením
 - Po použití
 - V případě jakéhokoli poruchy, a také
 - Před otevřením nádoby na zrna nebo sběrné nádoby, a také před jejich vyjmutím z přístroje
 - Před čištěním spotřebiče
 - Když není spotřebič pod dohledem
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné aplikace, jako například:
 - Kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích
 - Zemědělská pracovní prostředí
 - Pro zákazníky v hotelech, motelech atd. a podobných ubytovacích zařízeních
 - V prostředí typu bed-and-breakfast
- Spotřebič mohou používat pouze osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim

byla poskytnuta dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

- Dětem není dovoleno obsluhovat tento spotřebič. Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí.
- Dětem není dovoleno si s tímto spotřebičem hrát.
- Udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udusení!

Bezpečnostní pokyny a používání spotřebiče

- Před každým použitím spotřebiče důkladně zkontrolujte hlavní tělo spotřebiče včetně napájecího kabelu a jakéhokoli příslušenství, zda nejsou poškozené. Pokud například spotřebič spadl na tvrdý povrch nebo byl napájecí kabel příliš tahán, přístroj už nesmí být používán; i neviditelné poškození může mít negativní vliv na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Dávejte pozor, aby se tělo spotřebiče ani kabel nedostaly do kontaktu s horkými povrchy, jako jsou horké plotny elektrického sporáku nebo horké plynové plameny.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte zástrčku samotnou.
- Neponechávejte napájecí kabel volně viset nebo se táhnout po podlaze. Nepřehýbejte napájecí kabel.
- Nebereme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo pokud nejsou dodržena tato návod k použití.
- Neodstraňujte víko nádoby na zrna, dokud mechanismus mletí není úplně zastaven.
- Nezasahujte do mechanismu mletí nebo výstupu mleté kávy holými prsty během provozu.
- Nikdy neprovozujte spotřebič, pokud je nádoba na zrna prázdná.
- Před použitím vždy zajistěte, že víko nádoby na zrna je na svém místě.
- Používejte pouze originální příslušenství doporučené výrobcem.
- Ujistěte se, že mechanismus mletí je před použitím spotřebiče čistý a bez cizích předmětů a nečistot.
- Nikdy nezapojujte zástrčku do zásuvky mokřima rukama.
- Spotřebič nesmí být používán venku.

Určené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro mletí pražené kávy a kávových zrn pro espresso.
- Nesmí být používán k mletí jiných potravin, jako jsou koření.
- Spotřebič není určen pro mletí zelené, karamelizované nebo jinak upravené kávové zrna.

Krátkodobý provoz

- Spotřebič je navržen pouze pro krátkodobý provoz, tj. neměl by být používán nepřetržitě déle než 3 minuty. Po této době vypněte spotřebič a nechte motor vychladnout (minimálně 30 minut) před jeho opětovným zapnutím.

Tepelný bezpečnostní spínač

- Spotřebič má integrovaný bezpečnostní spínač, který jej chrání před přehřátím a automaticky jej vypne po 4 minutách nepřetržitého provozu. Pokud byl spínač aktivován, nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu (minimálně 2 hodiny) před jeho opětovným zapnutím.

Před prvním použitím

- Pečlivě vybalte spotřebič a odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím vyčistěte mechanismus mletí, nádobu na zrna a nádobu na mletou kávu podle pokynů v sekci "Údržba a čištění".

Sestavení spotřebiče

- Umístěte nádobu na zrna do příslušného otvoru. Trojúhelník na nádobě na zrna musí být nad symbolem zámku na spotřebiči.
- K zajištění nádoby na zrna ji otočte proti směru hodinových ručiček, dokud trojúhelník nebude nad nastavením mletí.

Provoz

- **Nastavení hrubosti mletí**
 - Pomocí ovládacího knoflíku lze nastavit hrubost mletí v několika krocích. V závislosti na druhu kávy a způsobu přípravy může být užitečné následující nastavení mletí:
 - **30-21 (Hrubé):** Hrubé mletí pro French press.
 - **20-11 (Střední):** Střední mletí pro filtrovanou kávu / ruční filtr.
 - **10-1 (Jemné):** Jemné mletí pro superautomatický espresso stroj / filtr pro espresso.
 - **Upozornění:** Aby se zabránilo zablokování mechanismu mletí nebo poškození motoru, vždy nastavte hrubost mletí před napuštěním zrn do nádoby. Pokud jsou zrna již vložena, měňte nastavení hrubosti pouze při běhu motoru.
 - Otočte nádobu na zrna na požadované nastavení. Můžete si vybrat mezi hrubým (1-10), středním (11-20) a jemným (21-30) mletím.
- **Vkládání kávových zrn**

- Sejměte víko nádoby na zrna.
- Vložte zrna do nádoby a znovu nasadte víko.
- Maximální kapacita nádoby na zrna je 240 g.
- **Výběr požadovaného množství**
 - **Automatické mletí**
 - Pomocí voliče množství nastavte požadované množství mleté kávy v krocích po 2. Můžete zpracovat jakékoli množství od 2 do 12 šálků v jednom cyklu. Upozorňujeme, že údaje na voliče množství jsou pouze orientační. Různé druhy kávy a další faktory, jako velikost šálků a vaše osobní preference, mohou vyžadovat odlišné nastavení. Doporučujeme vyzkoušet nastavení, které vám nejlépe vyhovuje.
 - **Ruční mletí**
 - Nastavte volič množství na manuální režim. Tento režim vám umožní mletí jakéhokoli množství mleté kávy.
 - Maximální kapacita sběrné nádoby je 130 g. **Pozor:** Vždy se ujistěte, že sběrná nádoba je vyprázdněná včas, protože přeplněná nádoba může způsobit zablokování spotřebiče.

Mletí zrn

- Umístěte nádobu na mletou kávu do spotřebiče s víkem na místě, přičemž silikonová krytka musí zůstat otevřená.
- Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky.
- Nastavte požadované množství mleté kávy nebo vyberte manuální režim.
- Krátce stiskněte spínač zapnutí/vypnutí.
- Proces mletí začne a automaticky se zastaví, jakmile je dosaženo požadovaného množství mleté kávy.
- Proces mletí můžete kdykoli zastavit stisknutím spínače zapnutí/vypnutí znovu.
- V manuálním režimu lze proces mletí spustit stisknutím spínače a zastavit uvolněním spínače.
- Jakmile mletí skončí, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až motor zcela zastaví, než vyjmete a otevřete sběrnou nádobu.
- **Poznámka:** Spotřebič neprovozujte déle než 1 minutu v kuse. Hrozí přehřátí!
- **Poznámka:** Aby byla zajištěna optimální chuť kávy, je nejlepší mlet pouze požadované množství zrn těsně před přípravou. Zbylá mletá káva ve spotřebiči ztrácí svou čerstvost. Pravidelně proto čistící mechanismus mletí, nádobu na zrna a nádobu na mletou kávu, jak je popsáno v sekci "Údržba a čištění".

Údržba a čištění

- Před čištěním spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až motor zcela zastaví.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte tělo spotřebiče ani napájecí kabel kapalnými prostředky, ani je nenasouvejte do vody. Tělo spotřebiče lze otřít mírně vlhkou, bezvláknovou tkaninou. Poté důkladně osušte.
- Nepoužívejte abraziva, silné čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče na čištění.
- Sejměte sběrnou nádobu a její víko a umyjte je jemným čisticím prostředkem. Ujistěte se, že jsou před opětovným nasazením na mlýnek zcela suché.
- Pro čištění nádoby na zrna ji otočte po směru hodinových ručiček, aby trojúhelník byl nad symbolem zámku, a následně ji vyjměte z držáku. Odstraňte zbytek kávových zrn a nádobu otřete vlhkým hadříkem; poté ji důkladně osušujte. Víko nádoby na zrna by mělo být důkladně opláchnuto a poté dobře vysušeno. Nakonec nádobu na zrna vložte zpět, jak je popsáno v sekci "Sestavení spotřebiče".
- Mechanismus mletí lze otevřít pro čištění nebo v případě poruchy.
 - Otočte nádobu na zrna po směru hodinových ručiček, dokud trojúhelník na ní nebude nad symbolem zámku.
 - Uvolněte nádobu na zrna z držáku a vyjměte ji.
 - Odstraňte zbývající kávová zrna, například pomocí ručního vysavače.
 - Otočte horní část mechanismu mletí proti směru hodinových ručiček, dokud šipka nebude směřovat k symbolu zámku, a poté ji vyjměte.
 - Použijte dodaný kartáček k čištění mechanismu mletí a horní části mechanismu.
 - Důkladně vyčistěte výstup mleté kávy kartáčkem vložením kartáče do výstupu ze spodní strany.
 - **Pozor:** Mechanismus mletí má ostré hrany; buďte opatrní, abyste se nezranili.
 - Znovu nainstalujte horní část mechanismu mletí tak, aby šipka byla nad symbolem zámku a otočte ji po směru hodinových ručiček, dokud nebude opět ukazovat na symbol zámku.

Případné problémy

- **Mletá káva vyteče ze sběrné nádoby:** Toto je běžný jev. Obvykle je příčinou statická elektřina.
- **Motor nenastartuje nebo vydává abnormální zvuky, jako kdyby běžel pod těžkým zatížením, nebo mlýnek vydává vysokofrekvenční pískání:**

Mechanismus mletí je zablokován nebo ucpán. Okamžitě odpojte zástrčku od zásuvky a vyčistěte mechanismus mletí, jak je popsáno v sekci "Údržba a čištění". Ujistěte se, že výstup mleté kávy je důkladně vyčištěn.

Zlikvidování zařízení

Zařízení označené tímto symbolem musí být likvidováno odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahuje cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o likvidaci vám může poskytnout vaše místní autorita nebo prodejce.