

# **SEVERIN**



ART.-NO. **KA 4320**

KA 4320, KA 4323

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A terméket csak hozzáértő és felelős személyek használhatják.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán feltüntetett feszültséggel. A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó kötelező érvényű irányelveknek.



## Készülék leírása

1. Fedő
2. Vízzintjelző (jobbra készülék oldala)
3. Szűrőtartó
4. Üvegkancsó fedővel
5. Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval
6. Be/Ki gomb jelzőfényvel
7. Szűrőbetét
8. Állandó szűrő
9. Típus tábla (a készülék alja)
10. Víz tartály

## Biztonsági utasítások

· A biztonsági előírások betartása és a veszélyek elkerülése érdekében a termék javítását, beleértve a tápkábelt és a dugaszt, ügyfélszolgálatunknak kell elvégeznie. Ha a termék javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal telefonon vagy e-mailben (lásd lent az útmutatóban).

- Minden tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból, és hagyja kihűlni. További információkért lásd a "Tisztítás és karbantartás" fejezetet.
- Elektromos biztonsági okokból a terméket nem szabad folyadékba meríteni, és semmilyen módon nem szabad vele érintkezni.
- Légy óvatos! A termék nem megfelelő használata sérülésekhez vezethet.
- Figyelem! A melegen tartó fűtőlap nagyon forró a termék használata közben és után is.
- A terméket háztartásokban vagy hasonló helyeken való használatra tervezték, mint például:
  - üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben,
  - Mezőgazdasági tevékenységben,
  - Szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken lévő ügyfelek,
  - Reggeliző panziókban.
- A terméket csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelik őket, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, amit kellően megértettek.
- Gyermek nem játszhat a termékkel.
- Gyermek nem tisztíthatja vagy karbantarthatja a terméket. Ez csak akkor lehetséges, ha elmúltak 8 évesek és felügyelet alatt állnak.
- A 8 év alatti gyermekeknek biztonságos távolságot kell tartaniuk a terméktől és az elektromos hálózathoz való csatlakozásától.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva. Fennáll a fulladás veszélye!
- Használat előtt ellenőrizze a teljes terméket, beleértve a tartozékokat is, hogy nincsenek-e olyan hibák, amelyek befolyásolhatják a használat biztonságát. Például, ha a termék a földre esett, kívülről nem lehet látható sérülés. Az esetleges meghibásodások esetén a termék nem működik.
- Helyezze a kávéfőzőt sima, csúszásmentes és vízálló felületre.
- A termék és a tápkábel nem kerülhet a főzőlap közelébe vagy nyílt tűzbe.
- A kávéfőző kinyitása vagy tartozékainak eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki és hagyja kihűlni. Ellenkező esetben fennáll a forró víz vagy gőz kilépésének veszélye.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt.
- Húzza ki a terméket a konnektorból:
- Üzem közbeni meghibásodások esetén,
- Minden használat után
- Minden tisztítás előtt.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne hagyja, hogy a kábel szabadon lelógjon, és ügyeljen arra, hogy elég távol legyen a termék forró részeitől.
- Ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, vagy a rendeltetésétől eltérő célokra használják, a gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

#### **automatikus kikapcsolás**

A szükségtelen áramfogyasztás elkerülése érdekében a kávéfőző a fűtőlap felmelegedésével együtt automatikusan kikapcsol kb.

ízfokozó

A kávéfőző egy speciális funkcióval van ellátva, amely kifejezettebb aromát biztosít a kávénak. Ez azért történik, mert az őrölt kávé szakaszosan főzik. Ez a funkció különösen akkor javasolt, ha kis mennyiségű kávé készítt.

A funkciót a be-/kikapcsoló gomb 2 másodperces lenyomásával lehet kiválasztani, amíg a jelzőfény ki nem gyullad.

## **Első üzembe helyezés**

Az első használat előtt töltsse fel a kávéfőző tartályát a maximális mennyiségű hideg vízzel, és futtasson kb. 2-3 főzési ciklust őrölt kávé felöntése nélkül. Ismételje meg ugyanezt az eljárást akkor is, ha hosszabb ideig nem használta a kávéfőzőt, vagy a vízkömentesítési folyamat után.

Általában

A víztartályon és a vízforralón vízszintjelző található, amely a friss víz helyes adagolására szolgál. Az indikátor bal oldala normál méretű, kb. 125 ml-es csészékhez, jobb oldala kisebb méretű csészékhez használható. Ne lépje túl a feltüntetett csészék maximális számát.

- Ha a kávéfőzőt egymás után több főzési cikluson keresztül kívánja használni, minden ciklus után kapcsolja ki, és hagyja rövid ideig (kb. 5 percig) lehűlni.

- Fontos: Ha röviddel a főzési folyamat befejezése után több friss vizet tölt a tartályba, forró gőz vagy víz távozhat a vízkimenetből (forrázás veszélye).

Kávé készítés

### **· Vízfeltöltés:**

Nyissa ki a víztartály fedelét, öntse a szükséges mennyiségű hideg vizet a tartályba, majd zárja le a fedelet.

- Papírszűrő behelyezése:

Húzza ki a felhajtható szűrőt, és helyezzen be egy 4-es méretű papírszűrőt a szűrőbetétbe. Mielőtt ezt megtenné, hajtsa át a perforált oldalait.

- Töltelék őrölt kávéval:

Minden általában nagy csészéhez (125 ml) kb. 6 g = 11/2-2 teáskanál finomra vagy nagyon finomra őrölt kávé javasolunk. Ezután zárja le a csuklós szűrőt.

- kész vízforralók:

Zárja le a teáskannát fedővel az aroma megőrzése érdekében, és helyezze be a kávéfőzőbe. A megfelelően behelyezett vízforraló kinyitja a fedéllel ellátott csuklós szűrő kupakját, amelyen a kávé a főzési folyamat során átcsöpög.

### **· Indítsa el a főzési folyamatot:**

Dugja be a dugót a konnektorba, és kapcsolja be a kávéfőzőt a be/ki gomb megnyomásával. Megindul a víz áramlása.

- Kávé eltávolítás:

Várja meg, amíg az összes víz átfolyik a szűrőn, majd vegye ki a vízforralót.

- A kávéfőző kikapcsolása:

Az üvegedényben lévő kávé melegen tartása érdekében a melegítőtányérra helyezheti. Az utolsó csésze kávé elfogyasztása után kapcsolja ki a kávéfőzőt a be-/kikapcsoló gombbal.

Ha nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, a fűtőlap a kávé lefolyása után kb. 35 percig bekapcsolva marad. Ezt követően a kávéfőző automatikusan kikapcsol. A kávéfőző használata után húzza ki a dugót a konnektorból.

## **Tisztítás és karbantartás**

- Minden tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.

- Elektromos biztonsági okokból a készüléket nem szabad folyadékba meríteni. Törölje le a készüléket egy kevés mosószeres nedves ruhával, majd szárítsa meg.

- Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószereseket. · Lerakódások eltávolítása: Húzza ki a csuklós szűrőt, billentse felfelé a szűrőbetét tartót és távolítsa el a kivehető szűrőbetétet. Dobja ki a papírszűrőt az üledékkel együtt. Az üledék komposztálható.

- Öblítse le a szűrőbetétet. Ezután tegye vissza a szűrőbetétet, hajtsa le a tartót és rögzítse.

- Tolja vissza a csuklós szűrőt.

- Használat után mossa ki az üveg teáskannát meleg vízzel, majd törölje szárazra.

#### Vízkőmentesítés

Minden forró vizet használó készüléket a víz keménységétől és a használat gyakoriságától függően rendszeresen vízkőteleníteni kell, hogy a termék megfelelő működését ne befolyásolja.

- A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek nem működnek, mert nem lettek vízkőmentesítve.
- Ha a főzési folyamat tovább tart, vagy gyakrabban hall hangot, ez egyértelmű jele annak, hogy a kávéfőzőt vízkőteleníteni kell.
- Ha a vízkövet nem távolítják el rendszeresen, az eltávolítására szolgáló eszközök lényegében már nem segítenek, és előfordulhat, hogy a tömítőrendszer nem lesz elegendő. Ezért kb. 30-40 főzési folyamat után rendszeresen vízkőtelenítsen. Az ecet vízkőmentesítésre alkalmas.
- Keverjen el 80 ml ecetesszenciát a maximális számú csésze hideg vízzel.
- Öntse az oldatot a víztartályba, és hagyja átfolyni a behelyezett papírszűrőn, de a behelyezett kávé nélkül, a „Kávé készítése” című fejezetben leírtak szerint (ha szükséges, ismételje meg ezt a műveletet). Ennek során gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és ne lélegezze be az ecetgőzt.
- Ezt követően "tisztítsa meg" a kávéfőzőt – öntsön tiszta vizet a tartályba, és futtasson 2-3 főzési ciklust.
- Ne öntse a vízkőoldó szert zománcozott mosogatóba vagy mosdókagylóba!

#### Alkatrészek és tartozékok

Pótalkatrészek és tartozékok kényelmesen megrendelhetők online a [www.severin.de](http://www.severin.de) oldalon, a „Service / Ersatzteile-Shop” felső fül alatt.

#### Ártalmatlanítás

A jelölés azt jelenti, hogy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezek a termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek újra felhasználhatók. A termék megfelelő ártalmatlanítása védi a környezetet és az egészségünket is. Az ártalmatlanításról részletesebb tájékoztatást a helyi illetékes hatóság vagy az eladó ad.

#### Garancia

A törvényes jótállásból eredő igényeket a jelen garanciális feltételek nem érintik.

Folyamatos jótállási időszak esetén kérjük, forduljon az eladóhoz. A SEVERIN termékeire a vásárlástól számított 2 év garanciát vállal. Ezalatt az idő alatt ingyenesen eltávolítunk minden olyan hibát, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibából áll, és jelentősen korlátozza a termék funkcionalitását. Egyéb követelések kizárva. A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre: olyan károkra, amelyek a termék használati feltételeinek nem megfelelő használatából, a termék nem megfelelő kezeléséből vagy normál kopásából, valamint könnyen törhető alkatrészekből (pl. üveg, műanyag vagy izzóként). A garancia lejár, ha a terméket nem engedélyezett SEVERIN márkaszervizben javítják. Ha a termék javításra szorul, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben. A szükséges elérhetőségeket az alábbi útmutatóban találja.