

Prevádzkové inštrukcie

Vážení zákazníci,

Pred použitím spotrebiča je potrebné dôkladne si prečítať prevádzkové pokyny.

KONEKTIVITA

Spotrebič môže byť pripojený len k chránenej zásuvke inštalovanej v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Zariadenie spĺňa záväzné CE smernice.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prevádzkou skontrolujte spotrebič, vrátane príslušenstva, na známky poškodenia, ktoré by mohli ohroziť jeho funkčnosť. Ak napríklad spotrebič spadol na zem, mohlo dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné zvonku. V tomto prípade spotrebič tiež neuvádzajte do prevádzky.
- Počas prevádzky je teplota odkrytých povrchových častí spotrebiča veľmi vysoká.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstiev, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi, a nemali by ich používať.
- Spotrebič musí byť udržiavaný pod neustálym dohľadom.
- **UPOZORNENIE:** Potraviny s vysokým obsahom tuku a oleja sa pri prehriatí môžu ľahko vzplanúť.
- Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti závesov, závesov alebo iných citlivých materiálov, ani pod zavesenými policami a podobne.
- Umiestnite spotrebič dostatočne ďaleko od okolitých predmetov na umývateľnú podložku, ktorá je odolná voči vysokým teplotám a vodnej pare. Udržiavajte potrebnú vzdialenosť medzi základnými nohami sporáka a podložkou.
- Po každom použití spotrebič vypnite a odpojte ho zo zásuvky. Vidličku je potrebné tiež vybrať v prípade poruchy a pred každým čistením.
- Neodpájajte zástrčku zo zásuvky pomocou napájacieho kábla; Na tento účel je k dispozícii zástrčka.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj pracovnej plochy.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. To isté platí pre napájacie káble iných elektrických spotrebičov.
- Ak je spotrebič nesprávne používaný, výrobca nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie.
- Spotrebič je určený na domáce použitie, nie na komerčné použitie.
- Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikované osoby, pretože je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pri výmene napájacieho kábla. Ak váš elektrický spotrebič vykazuje chybu, kontaktujte prosím technickú službu dovozcu (adresa uvedená na *záručnej karte*).

PRED PRVÝM ZARADENÍM DO SLUŽBY

Pred prvým použitím zapnite spotrebič na plný výkon v dobre vetranej miestnosti a nechajte ho zohriať asi 3 minúty. Tým sa spáli ochranná vrstva nanosená na horúcu platňu a spotrebič bude

lepšie chránený proti hrdze. Ľahký dym môže byť uvoľnený ako sprievodný jav, ale nie je to problém. Potom spotrebič umyte tak, ako je popísané v *sekcii Čistenie a údržba*.

INDUKČNÉ VARENIE

Tento elektrický sporák je vhodný na varenie a ohrievanie mnohých jedál pomocou špeciálnych hrncov a panvíc. Indukčný varák "indukuje" magnetické pole na dne kuchynskej nádoby, a vytvára prúdy priamo v nádobe, ktoré ohrievajú potravu v nej.

Týmto spôsobom sa takmer všetka absorbovaná energia preniesie do nádoby, čím sa minimalizuje strata tepla.

Navyše je bezpečnejšie ho používať, pretože doska zostáva studená.



MÔŽE SA POUŽIŤ S HRNCAMI, PANVICAMI ALEBO PANVICAMI: Smaltované, liatiné, železné, nerezové s

feritový základ, hliníkové zliatiny s feritovým základom. Dno hrnca musí byť rovné.

NEMOŽNO POUŽIŤ S HRNCAMI, PANVICAMI ALEBO PANVICAMI:




Meď, sklo, keramika, hliník, zaoblené dno alebo s

priemerom menším ako 8 cm.

PI51

1. Varná doska
2. Povrchy na varenie
3. Na spodku: ventilátor
4. Ovládací panel



PREVÁDZKA

- Položte platňu na rovný a stabilný povrch, pričom na bokoch spotrebiča zostane dostatok miesta. Miesto

Vhodný hrniec na varenie do stredu varnej plochy (2) a vložte doň jedlo.

- Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky: spotrebič pípne a displej zobrazí "Lo".

- Stlačte tlačidlo ON/OFF na paneli (4); kontrolka ON/OFF sa rozsvieti. Na paneli je len jedno tlačidlo ON/OFF, ktoré platí pre oba horáky.



Ovládací panel (4)

1) Varenie s nastavením výkonu

- Raz sa dotknite tlačidla "Select" pod horákom, ktorý chcete použiť. Spotrebič sa zapne, displej ukáže "1200 W" pre veľkú platňu alebo "1000 W" pre malú platňu.

- Použite tlačidlá "Max" a "Min" na nastavenie výkonu horáka na maximum alebo minimum.

- Pomocou tlačidiel "+" a "-" môžete meniť absorbovanú silu a tým aj množstvo tepla prenášaného na jedlo.

Nastavenie výkonu pre veľký tanier je 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000W.

Nastavenie výkonu pre malý tanier je 500, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 wattov.

- Po dokončení varenia stlačte tlačidlo ON/OFF na vypnutie spotrebiča a na ľavom displeji sa zobrazí "Lo".

1A) Časovač po nastavení napájania

- Stlačte tlačidlo "Select" počas varenia. Kontrolka "času" bliká a displej ukazuje "0".

- Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie času varenia na 180 minút.

- Stanovený čas varenia sa zobrazuje na niekoľko sekúnd.

- Počas varenia displej zobrazí zvolenú silu a zostávajúci čas.

- Po tomto čase varenie končí.

2) Varenie s reguláciou teploty

- Stlačte tlačidlo "Select" 3-krát, kým sa nerozsvieti kontrolka "Temp" a na displeji sa neobjaví "240". Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie požadovanej teploty varenia. 10 stupňov je možné nastaviť medzi 60°C a 240°C.

2A) Časovač po nastavení teploty

- Stlačte tlačidlo "Select" už štvrtýkrát. Kontrolka "času" bliká a displej ukazuje "0".

- Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie času varenia na 180 minút.

- Nastavený čas varenia sa zobrazí na displeji niekoľko sekúnd.

- Počas varenia sa na displeji zobrazí zvolená teplota a zostávajúci čas.

- Po tomto čase varenie končí.

Body 1), 1A), 2), 2A) platia pre oba horáky.

ZÁMKY NA KLÚČE

Na zamknutie panelovej klávesnice (4) stlačte tlačidlá "+" a "-" súčasne počas používania. Na displeji sa zobrazí písmeno L, ktoré označuje zámok. Na odomknutie stlačte tlačidlá "+" a "-" súčasne.

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Spotrebič sa automaticky vypne, ak nie je vložený žiadny hrniec na varenie, ak sa vyberie alebo ak je vyrobený z materiálu nevhodného na indukčné varenie.

V tomto prípade horák pípne približne 30 sekúnd a potom prejde do pohotovostného režimu s displejom "Lo".

Pri každom vypnutí produktu tlačidlom ON/OFF ventilátor beží približne 60 sekúnd, aby ochladil všetky časti spotrebiča. Vždy používajte tlačidlo ON/OFF na vypnutie produktu, nevypínajte ho odstraňovaním hrnca.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Riešenie príčiny chyby

E0 Hrnec na varenie nie je vhodný.

Hrnec na varenie nie je umiestnený v varnej zóne.

V ňom nie je žiadny hrniec na varenie. Použite panvicu vhodnú na indukčné varenie a položte ju do stredu varnej zóny.

E01 Vnútorne prehriatie alebo skrat.

Skontrolujte, či ventilácia nie je upchatá alebo kontaktujte servisné stredisko, v tomto prípade môže byť termostat chybný.

E02 Prehrievanie pohára na varenie.

Nechajte sklo vychladnúť a odstráňte všetko, čo ho prehrieva.

Po vychladnutí môžete pokračovať vo varení.

E03 Vysoké alebo nízke napätie Pripojte sa na vhodnú sieť s informáciami o evidenčných číslach.