Girmi

AUTOR: TREVIDEA

Používateľská príručka

Mod.: **SC01**

Technický model: SF608



VIVANDIERE

Scaldavivande - Elektrický obedár - Elektrická jedálenská misa

TRIEDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TRIEDY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI





VAROVANIE PRED
RIZIKOM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ MOHOL OVLÁDAŤ ALEBO OVLÁDAŤ NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.
Ak má zariadenie dole vyrazené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.
Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotváraj kufor.

Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Cisse II,** čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nie je potrebná uzemnená zástrčka.



Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné pripojenie s elektrickým uzemnením/uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si musí používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.
Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.

ANGLICKY: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe; Tento manuál si nechajte pre budúce použitie; používajte iba vybavenie uvedené v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zadržaný

Zodpovedný v prípade škody spôsobenej nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným použitím.
Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva; vždy pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.
Uistite sa, že údaje o hodnotení na technickej tabuľke sú kompatibilné s hodnoteniami hlavných vodičov; Inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu, pričom sa zohľadňuje maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovanie, používajte len tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; V žiadnom prípade neprekročte limity spotreby energie uvedené na napájacom adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.
Nenechávajte zariadenie zapojené do zásuvky; Je lepšie vytiahnuť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Vždy odpojte zdroj napájania, ak ho necháte bez dozoru. Čistenie Prevádzka Mal by be Prenesené Von Po odpojení zariadenia.
Ak je jednotka mimo prevádzky a nechcete ju opravovať, musí byť nefunkčná pretrhnutím napájacieho kábla.
-Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom; Neťahajte za ňu odpojením zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Kontaktujte autorizované servisné centrum len na opravu produktu.

-Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami ani bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
– Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám; deti sa nesmú hrať so spotrebičom; čistenie a údržba používateľom nesmú vykonávať deti bez *dozoru.*
-Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
-Držte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravy musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič má funkciu vykurovania. Povrchy, okrem funkčných povrchov, môžu dosiahnuť vysoké teploty. Keďže teploty vnímajú rôzni ľudia, toto zariadenie by sa malo používať OPATRNE. Držte spotrebič výhradne tak, aby mohol uchopiť povrchy, ktorých sa môžete dotknúť.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientov v hoteloch, moteloch a iných rezidenčných zariadeniach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou

externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.
- Nepoužívajte blízke alebo podhorľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

-Pripojte zariadenie na kompatibilnú elektrickú zásuvku.
-Neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
-Uistite sa, že je spotrebič správne zložený pred použitím. Udržiavajte spotrebič 8 cm od ostatných predmetov, aby sa zabezpečilo uvoľnenie dobrého tepla.
-Vždy používajte spotrebič zatvorený. Počas prevádzky nedovoľte, aby bol kábel alebo zástrčka vo vnútri spotrebiča.
-Používajte len napájací kábel, ktorý je súčasťou jednotky.
-Počas používania nenosiť (ani nepohybovať) strojom.
-Vyhrievacia základňa nemá izolačné vlastnosti. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá týkajúce sa skladovania, nezmrazených operácií a chladenia.

NÁVRHY NA SPRÁVNE SKLADOVANIE POTRAVÍN

Keď je jedlo vložené do spotrebiča, dodržiavajte pravidlá dobrého chladenia, kým sa jedlo nezačne zohrievať. Preto odporúčame: Vždy umiestnite jednotku na chladné miesto pred ohrevom jedla.

- Ak nemôžete jednotku vložiť do chladničky (napríklad pri preprave), odporúčame použiť studené dlaždice počas dlhej cesty. Jedlo musí byť uchovávané pod 4 ℃, kým sa nezohrieva.
- Po jedle uložte zvyšky jedla do jednotky: ak spotrebič nemôžete dať do chladničky, odporúča sa rozdeliť rýchlo sa kaziace zvyšky.

POPIS DIELOV SC01

1 Parný ventil	2 Veko	3 Priehľadná anténa
4 Vyhrievacia misa	5 Napájací kábel	6 zásuvka napájacieho kábla
7 Power Light	8 Vykurovacia základňa	9 Západky na uzamykaní víka
10 Gumový tesniaci krúžok	11 Rukoväť	

TIPY NA POUŽÍVANIE – **POZOR: odpojte zariadenie pred vykonaním akejkoľvek z nižšie uvedených operácií.**

Pred pokračovaním odstráňte ochranný plast a každý prvok obalu.

Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom: priehľadnú plastovú misku (3) a vyhrievaciu misku (3) umyte pod teplou vodou s neutrálnym prostriedkom na riad; Uzáver (2) možno vyčistiť handričkou alebo mäkkou špongiou navlhčenou vlažnou vodou a jemným mydlom. Pred použitím upchatia starostlivo vysušte všetky časti. Zariadenie sa dá tiež použiť na skladovanie potravín v chladničke. Pred vložením spotrebiča do chladničky odpojte napájací kábel.

Doba ohrievania jedla sa pohybuje medzi 20 a 40 minútami v závislosti od okolitej teploty. Vo všeobecnosti je priemerná dĺžka trvania 25-30 minút pri okolitých teplotách 25 °C.

PREVÁDZKA

- Umiestnite jednotku na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.
- Jemne nalejte jedlo do misky (4) pomocou špachtle. Ak chcete ohrievať rôzne druhy jedla naraz, pred použitím položte priehľadnú misku (3) nad ohrievaciu misu (4).

Poznámka: miska (4) je ideálna na ohrievanie cestovín, ryže, polievok a smotanov. Priehľadná miska (3) sa môže súčasne používať na ohrievanie mäsa, rýb alebo zeleniny.

- Nainštalujte veko (2) na vyhrievaciu základňu (8) pomocou rukoväte (11) a jemne zatlačte polohu (9) na jednotke priamo na veko (2) a zatvorte, kým nepočujete cvaknutie.
- Zapojte napájací kábel (5) do zásuvky (6) na jednotke a zapojte ho do hlavnej elektrickej zásuvky (AC 230V ~50Hz) na spustenie spotrebiča.
- Žiarovka (7) sa rozsvieti, čo znamená, že proces ohrevu sa začal.
- Stlačte odvzdušňovací otvor pary (1) na veku (2), aby para mohla pravidelne unikať počas zahrievania.

UPOZORNENIE: odporúča sa používať kuchynské rukavice, aby ste predišli riziku popálenín.

- Odpojte jednotku a znova stlačte parný ventil (1), aby ste ho zatvorili a udržali jedlo teplé.
- Uzáver odstráňte tak, že uchopíte len rukoväť (11) a zdvihnete obe západky (9) naraz. **UPOZORNENIE: Veko opatrne zdvihnite, aby ste predišli zraneniam, ktoré by mohli byť spôsobené horúcou parou vznikajúcou vo vnútri zariadenia počas používania.**

Vyberte jedlo mäkkou špachtľou, aby ste nepoškriabali tanier. **Poznámka**: neodporúčame používať ostré nože a príbor na misku a misku, pretože môžu poškodiť ich povrch. V tomto ohľade, ak chcete jesť jedlo v miske alebo miske, dôrazne sa odporúča používať plastové príbory.

ČISTENIE – **UPOZORNENIE: Vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky pred čistením.**

Nenamáčajte vyhrievaciu základňu (8), napájací kábel (5) a veko (2) vo vode.
Po odstránení gumového tesniaceho krúžku (10) vyčistite viečko a vonkajšie telo neabrazívnou vlhkosťou, pričom sa vyhnite používaniu pracích prostriedkov alebo abrazívnych či agresívnych čistiacich prostriedkov.
UPOZORNENIE: používajte vlhkú handru, ktorá nie je príliš mokrá, pretože ak voda prenikne dovnútra základu (8) cez výstup klimatizácie, môže jednotku vážne poškodiť. Umývanie riadu
(3) a ručne (4) v teplej vode; Pred inštaláciou príslušenstva dôkladne opláchnite a vysušte.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



0,7-litrová misa, 0,5-litrová misa, Power svetlo
Príslušenstvo: plastová lyžica, miska a priehľadná miska
Napájanie: AC 220-240 V ~ 50-60Hz, 40 W

PLYTVANIE ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia podľa správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolieskach znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete viac informácií, požiadajte prosím o vyhradené priestory na likvidáciu odpadu vo vašom dome. Každý, kto nezlikviduje produkt v súlade s ustanoveniami tohto oddielu, je zodpovedný podľa zákona.

Ak chcete zistiť najbližšiu pomoc alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenzatecnica@trevidea.it a požiadajte o administrátora servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenzatecnica@trevidea.it s otázkou pre manažéra servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho upozornenia, ak považuje za najvhodnejšie ponúknuť čoraz spoľahlivejší a dlhodobejšie trvanlivý produkt s pokročilou technológiou. TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ a ESTETICKÉ úpravy zariadenia a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, aby vždy ponúkla spoľahlivejšie, odolnejšie a pokročilejšie technológie. TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie, a preto je označené značkou CE

Spotrebič spĺňa príslušné európske predpisy a preto je označený CE.

www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 RIMINI (RN) - TALIANSKO

VYROBENÉ V ČÍNE