

# TESLA



## RÝCHLOVARNÁ KANVICA TESLA KT500X

NÁVOD NA POUŽITIE

Len na domáce použitie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto pokyny

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Používateľ nemôže vymeniť napájací kábel kanvice KT500X. Ak je kábel poškodený, smie ho vymeniť len kvalifikovaný elektrikár.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami bez toho, aby boli pod dohľadom zodpovednej osoby alebo aby boli poučené o používaní zariadenia.
- Vriaca voda a para môžu spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič vždy umiestnite na stabilný, rovný povrch.
- Používajte iba dodanú základňu.
- Pred zapojením do elektrickej siete sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane základne. V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte a vráťte ho.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy neumiestňujte kanvicu ani jej základňu do vody alebo iných tekutín. Nedovoľte, aby sa voda dostala k elektrickým komponentom.
- Kanvicu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Vonkajší povrch kanvice je počas prevádzky veľmi horúci. Pri manipulácii so spotrebičom buďte vždy mimoriadne opatrní. Nikdy nenoste kanvicu za veko. Vždy používajte rukoväť.
- Pred vybratím zariadenia zo základne sa vždy uistite, že je vypnuté. Uistite sa tiež, že je odpojený od elektrickej siete, ak sa chystáte prístroj čistiť alebo ho nepoužívate.
- Pri vypúšťaní pary z výlevky alebo veka buďte opatrní, najmä pri dopĺňaní vody.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Nemôže sa použiť na žiadny iný účel.
- Toto zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti horúcich povrchov, ako sú varné dosky.

- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť ani sa nedotýkajte horúcich povrchov. Nezväzujte ho.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Taktiež ho nepoužívajte, ak je prístroj nefunkčný alebo akokoľvek poškodený. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky poškodenia.
- **POZOR:** Pri prevádzke kanvice vždy zatvorte veko. Počas varu kanvice nikdy neotvárajte veko.
- Nenapĺňajte kanvicu nad značku MAX. Mohlo by dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
- Aby ste zabránili poškodeniu parou, otočte trysku smerom od stien.
- Tento prístroj neobsahuje žiadne diely, ktoré by sa dali vymeniť ručne.

## PRÍPRAVA NA POUŽITIE

1. Zo zariadenia odstráňte všetky obalové materiály a vyberte základňu. Pred prvým použitím kanvice alebo pred jej použitím po dlhšej nečinnosti ju naplňte až po značku MAX a vodu prevarte. Potom ju vylejte a prepláchnite kanvicu čistou studenou vodou.
2. Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred naplnením kanvice vodou ju vždy vyberte zo základne.
2. Otvorte veko.
3. Naplňte kanvicu studenou vodou medzi značkami MIN a MAX na kanvici.
4. Zatvorte veko a položte kanvicu späť na základňu. Pred spustením kanvice sa uistite, že je veko bezpečne zatvorené.
5. Kanvicu umiestnite späť na základňu.
6. Zapojte kanvicu do elektrickej siete a zapnite spotrebič.
7. Ak chcete kanvicu zapnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF umiestnené na spodnej strane kanvice.
8. Potom sa rozsvieti kontrolka a voda sa začne variť. **NIKDY NEOTVÁRAJTE VEKO POČAS PREVÁDZKY.**
9. Keď voda zovrie. Kanvica sa automaticky vypne a kontrolka zhasne.

10. Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla OFF.
11. Po automatickom vypnutí kanvice je potrebné počkať približne 20 sekúnd, kým sa voda opäť začne variť.
12. Bezpečnostná poistka sa spustí, ak ju náhodne zapnete, keď je prázdna. Potom počkajte 15 minút, kým znovu spustíte a naplníte studenou vodou.

## **ČISTENIE**

1. Pred čistením alebo odložením kanvice ju vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.
2. Nikdy neponárajte žiadnu časť napájacieho kábla, zástrčku ani základňu do vody alebo iných kvapalín.
3. Vonkajšiu časť kanvice utrite vlhkou handričkou. Dôkladne vysušte. Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli kanvicu poškodiť.
4. Je možné, že sa vo vnútri kanvice po určitom čase objaví vodný kameň. Ak ho chcete odstrániť, naplňte kanvicu do polovice vodou a pridajte citrónovú šťavu. Tento roztok prevarte a pred vyliatím ho nechajte 15 minút odstáť v kanvici. Potom niekoľkokrát prevarte čistú vodu v kanvici.

## **TECHNICKÉ PARAMETRE**

Napätie: AC 220 V - 240 V~

Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Výkon: 1850 W - 2200 W

## **SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA**



Toto označenie uvádza, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. V záujme ochrany potenciálneho rizika pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nezodpovednej likvidácie odpadu zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie materiálu. V prípade likvidácie odovzdajte zariadenie do vybraných zberných dvorov alebo sa obráťte na svojho predajcu, aby zabezpečil zodpovednú likvidáciu výrobku.