

TESLA



NAPAROVACIA ŽEHLIČKA TESLA IR302BL

NÁVOD NA POUŽITIE

Len na domáce použitie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto pokyny.

1. Zariadenie je určené na používanie osobami, ktoré sú schopné zvládnuť jeho obsluhu, majú skúsenosti s podobnými zariadeniami a zdravý rozum. Osoby, ktorých bezpečnosť pri obsluhu prístroja nie je možné zaručiť, musia byť pod dohľadom opatrovníka. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nemohli hrať.
2. Žehlička nesmie zostať bez dozoru, keď je zapojená do siete.
3. Žehlička sa musí používať a umiestňovať len na rovný povrch.
4. Pri umiestňovaní žehličky na stojan dbajte na to, aby bol stojan vodorovne.
5. Nepoužívajte žehličku, ktorá bola vystavená pádu, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo ak z nej uniká voda.
6. Pred naplnením nádržky na vodu je potrebné vytiahnuť zástrčku zo siete (platí pre naparovacie žehličky a žehličky, ktoré môžu používať rozprašovač).

ŠPECIFIKÁCIE

Model: IR302BL

Funkcie: Sušenie / Para / Sprej / Dávkovanie / Parný sprej / Samočistenie / Zberač vodného kameňa / Funkcia proti odkvapkávaniu

Parametre: AC 220-240 V~, 50 - 60 Hz, 2400 W

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

1. Pred prvým použitím sa uistite, že sieťové napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu nastavenému vo vašej domácnosti.
2. Pri odchode od žehličky sa vždy uistite, že je odpojená od elektrickej siete a je na správnej strane. Žehličku uchovávajte mimo dosahu detí.
3. Žehlička dosahuje pri používaní vysoké teploty, preto sa jej nikdy nedotýkajte rukami ani ju neumiestňujte do blízkosti horľavých látok. Predídete tak riziku poškodenia.
4. Upozornenie: Pred naplnením zariadenia vodou ho vždy odpojte od elektrickej siete.
5. Nikdy neponárajte žehličku do vody alebo iných tekutín.
6. Ak zistíte akúkoľvek poruchu na napájacom kábli, vždy pošlite zariadenie nášmu technikovi na opravu.

7. Usadeniny a minerály vo vode môžu viesť k rýchlejšej tvorbe vodného kameňa a zablokovat' výstupy pary; preto odporúčame používať destilovanú vodu.
8. Nepoužívajte chemicky ošetrovanú vodu.
9. Unikajúca para je horúca, a preto nebezpečná. Nikdy nenastavujte parné otvory smerom k ľuďom.
10. Žehlička sa musí používať len na rovnom a nepohyblivom povrchu.
11. Pri umiestňovaní žehličky na stojan sa uistite, že je povrch rovný a stabilný.
12. Netahajte za napájací kábel, nepoužívajte ho ako rukoväť, nezatvárajte dvierka, ak je medzi nimi, ani ho neobtáčajte okolo ostrých hrán. Nenechávajte ho v blízkosti horúcich povrchov.
13. Nepoužívajte žehličku, ktorá bola vystavená pádu, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo ak z nej uniká voda.

UPOZORNENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Z testovacích dôvodov žehlička obsahuje malé množstvo kvapaliny, takže pri prvom zapojení žehličky sa môže uvoľňovať para. Po krátkom čase sa odparovanie zastaví.
2. Pred prvým použitím odstráňte zo žehliacej plochy všetky nálepky alebo ochranné fólie. Povrch vyčistite mäkkou handričkou.
3. Udržujte žehliacu plochu hladkú. Vyhnite sa kontaktu s kovovými predmetmi.

POPIS PRODUKTU



- A) Žehliaca plocha
- B) Parná dýza
- C) Nádrž na vodu
- D) Veko na dopĺňanie vody do nádrčky
- E) Tlačidlo Splash
- F) Tlačidlo Steam
- G) Rukoväť
- H) Flexibilná ochrana napájacieho kábla
- I) Zadný kryt
- J) Svetelný indikátor
- K) Tlačidlo samočistenia
- L) Gombík na nastavenie objemu pary
- M) Gombík na nastavenie teploty

DOPĺŇANIE VODY

Uistite sa, že je žehlička odpojená od elektrickej siete a volič termostatu je v polohe MIN. Umiestnite žehličku na operadlo, nakloňte ju dopredu pod uhlom približne 45 stupňov a nalejte vodu do otvoru nádrčky na vodu do polohy MAX.

Vertikálne naparovanie

Naparovanie môžete spustiť aj tak, že žehličku podržíte vo vertikálnej polohe, čo je užitočné pri žehlení záhybov na oblečení na vešiakoch, záclonách atď.

SUCHÝ ANGLING

1. Nastavte gombík množstva pary do polohy O (=bez pary).
2. Zvoľte správnu teplotu žehlenia podľa všitých štítkov na oblečení.

ANGLING

1. Naplňte žehličku vodou, pozri časť Doplnenie vody.
2. Zapojte zariadenie do zdroja napájania.
3. Nastavte gombík termostatu do polohy MAX podľa ukazovateľa teploty. Funkcia pary je teraz uvoľnená, inak môže zo žehliacej plochy uniknúť voda.
4. Teplota je stabilizovaná, keď kontrolka zhasne.
5. Správne nastavte objem pary a potom zvýšte odparovanie stlačením gombíka objemu pary. Opätovným stlačením gombíka znížte odparovanie.

POZOR!

Syntetické tkaniny, nylon, syntetickú bavlnu a bavlnu nemožno žehliť parou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu tkaniny.

SPRAYING

Táto funkcia sa používa najmä pri silne pokrčených a tvrdých tkaninách. Stlačenie tlačidla Steam spôsobí silný únik pary zo žehliacej plochy, čo môže byť užitočné pri žehlení veľmi odolných záhybov. Funkciu pary možno použiť len pri žehlení na vysokej teplote. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by medzi stlačením tlačidla pary mala byť 5-sekundová prestávka. Aby ste zabránili odkvapkávaniu zo žehliacej plochy, nestláčajte tlačidlo nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd. Pred spustením funkcie varenia v pare tiež počkajte aspoň jednu minútu.

FUNKCIA ROZPRAŠOVANIA

Niekoľkonásobným stlačením tlačidla postreku pri ľubovoľnej teplote možno oblečenie namočiť. Uistite sa, že je v zásobníku dostatok vody.

SELF-HARM

Funkciu samočistenia používajte približne raz za dva týždne. Ak je voda vo vašom regióne tvrdá (napr. ak počas žehlenia vyskakujú kúsky zo žehliacej plochy), mali by ste častejšie zapínať funkciu samočistenia. Uistite sa, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete, nastavte gombík na reguláciu množstva pary na 0 a naplňte nádržku na vodu do polohy MAX. Do nádržky na vodu nenalievajte ocot ani iné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. Zvoľte teplotu žehlenia, zapojte spotrebič do elektrickej siete a po zhasnutí kontrolky ho odpojte. Podržte žehličku nad umývadlom, stlačte a podržte funkciu samočistenia a jemne ňou zatrasť. Zo žehličky sa uvoľní para a vypustia sa prípadné nečistoty alebo vodný kameň. Po spotrebovaní všetkej vody v zásobníku uvoľníte tlačidlo samočistenia. Ak je žehlička stále zanesená, zopakujte proces samočistenia. Po skončení samočistiaceho procesu žehličku opäť zapojte do elektrickej siete, nechajte ju zahriať a vysušte žehliacu plochu. Po dosiahnutí požadovanej teploty odpojte žehličku zo zásuvky, zdvihnite horúcu žehličku nad použitú látku a vysušte všetky mokré miesta, ktoré sa mohli na povrchu vytvoriť. Nechajte žehličku vychladnúť a potom ju uložte.

FUNKCIA PROTI ODKVAPKÁVANIU

1. Systém proti odkvapkávaniu navrhnutý tak, aby zabránil úniku vody zo žehliacej plochy počas automatického chladenia žehličky.
2. Počas prevádzky môže táto funkcia vydávať hlasné cvakanie, zvyčajne počas vykurovania alebo chladenia. Je to úplne normálne a znamená to, že systém funguje správne.

FUNKCIA ODSTRAŇOVANIA VODNÉHO KAMEŇA

Zabudovaný zásobník na odstraňovanie vodného kameňa je navrhnutý tak, aby znižoval usadzovanie vodného kameňa počas žehlenia.

Táto funkcia predĺži životnosť vašej žehličky. Ani táto funkcia však nezabráni tomu, aby sa v žehličke úplne usadzoval vodný kameň.

TABUĽKA NASTAVENIA TEPLoty A PARY

Pozor:  znamená, že tkanina nie je vyžehlená		
Pokyny na etikete	Typ látky	Nastavenie termostatu
	Nylon Hodváb	
	Vlna	
	Bavlna Len, džínsy	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vytiahnite zástrčku zo siete a nechajte žehličku dostatočne vychladnúť.

1. Žehliacu plochu utrite vlhkou handričkou s neabrazívnym (tekutým) čistiacim prostriedkom.
2. Ak sa látka prílepi na žehliacu plochu, použite vlhkú handričku s octom a povrch utrite.
3. Nikdy nepoužívajte silné kyslé alebo alkalické čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili žehliacu plochu.
4. Ak sa výparník upchá vodným kameňom, odstráňte ho špáradlom - nepoškodzujte žehliacu plochu.
5. Postavte žehličku a nechajte ju dostatočne vychladnúť. Medzitým vylejte prebytočnú vodu zo zásobníka a nastavte gombík regulácie pary do polohy 0.

JEDNODUCHÉ POSTUPY OPRÁV

Problém	Možné dôvody	Oprava
---------	--------------	--------

Nedostatočná teplota alebo príliš vysoká teplota	Nesprávne nastavenie termostatu, odpojenie zo zásuvky.	Nastavte termostat do polohy, v ktorej je žehlička zapojená.
Žiadne úniky pary alebo kvapiek	Ovládanie termostatu bolo nastavené na MIN	Nastavte termostat do požadovanej polohy.
Žiadne naparovanie alebo vertikálne naparovanie	Funkcia (Vertikálne) naparovanie sa v krátkom čase používala príliš často. Žehlička nie je dostatočne horúca.	Pokračujte v žehlení v horizontálnej polohe a počkajte, kým opäť použijete vertikálne naparovanie.
Kvapkanie zo žehliacej plochy	Nastavte termostat mimo rozsahu pary.	Nastavte termostat na parný rozsah.
	Nedostatočná teplota.	Tlačidlo nastavte na paru až po zhasnutí kontrolky.
	Voda je nad maximálnou polohou.	Prebytočnú vodu vylejte.
Malá para	Skontrolujte, či je tlačidlo výberu pary v správnej polohe.	Nastavte tlačidlo pary do správnej polohy.
	Výparník je zablokovaný.	Výparník vyčistite destilovanou vodou.
	Nedostatok vody v nádrži.	Doplňte nádrž na vodu.
Žiadne striekanie	Nedostatočný tlak, vo vnútri je vzduch	Ručne stlačte postrekovač a niekoľkokrát ho nepretržite opakujte.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: AC 220-240 V~

Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Výkon: 2400 W

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA:



Toto označenie uvádza, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. V záujme ochrany potenciálneho rizika pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nezodpovednej likvidácie odpadu zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie materiálu. V prípade likvidácie odovzdajte zariadenie do vybraných zberných dvorov alebo sa obráťte na svojho predajcu, aby zabezpečil zodpovednú likvidáciu výrobku.