myFirst Camera



myFirst Camera **Insta 20**

Používateľská príručka

Veci, ktoré treba urobiť predtým, než začnete

Útok
Tvoj fotoaparát
Doba
nabíjania do 2
hodín



Vloženie
pamäťovej
karty Podpora
úložiska
až do 32 GB



Vložte rolku
termálneho
papiera do
držiaka
Takto



Použite papierovú rolku, ktorá je priložená


ALEBO si vyberte správny rozmer papierovej rolky pre váš fotoaparát





Postupujte krok za krokom

1 Zapnutie napájania



Stlač a podrž otočiť sa na kamere.

2 Odfoťte sa




Tlač aby som urobil fotku.

3 Natoč video



Stlač a podrž Aby ste natočili video. Stlačte znova pre zastavenie.

4 Urob si selfie



Stlač a podrž do Prepnite na selfie objektív.

5 Vytlačte fotografiu



Tlač na vytlačenie fotografie.

6 Dôsledky



Stlačte + alebo − aplikujte filtre, šablóny a 9-boxovú mriežku.


7 Prehliadať galériu



Stlačte pre zadanie Režim galérie.



Tlač + alebo − na prehliadanie Galéria.



Pri videu môžete stlačiť na prehrávanie videa.

8 Vymaž médiá



V modu Galéria sa vám zobrazí
menu na vymazanie.



Použite + a − na potvrdenie alebo zrušenie vymazania.



Stlačte tlačidlo na potvrdenie vášho výberu.


9 Prostredia



Tlač vstúpiť do Menu nastavení.



Použite + a − na výber Nastavenia.



Tlač pre vstup do podmenu. Stlačte znova pre uloženie a ukončenie.

10 Skratka: Upraviť hustotu tlače



V režime fotoaparátu alebo galérie, dlhé stlačenie
na otvorenie menu Tlačová hustota.
Použite to na rýchle nastavenie hustoty

Špecifikácie

- 3,0" IPS farebný displej
- Rozlíšenie: 16MP/12MP/8MP/5MP
- Rozlíšenie videa: 1920x1080 / 30fps
- Kapacita batérie: 800mAh / 7,4V
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjací výkon: DC-5V/1,5A
- Úložisko: Pamäťová karta až do 32GB
- Rozmery fotoaparátu: 104x75x44mm
- 3 rolky kvalitného termopapiera
- Vrátane šnúrky na krk


my
First