



RA 764

Používateľská príručka

**PRENOSNÝ AM/FM RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ
NAPÁJANÉ BATÉRIAMI/ZO SIETE**



Pred zapnutím a nastavením zariadenia si prosím prečítajte celý manuál – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využívanie všetkých jeho funkcií a funkcií. Ulož si návod, keby si ho potreboval.

	UPOZORNENIE NEVYBERAJTE SPOTREBIČ ZO SKRINKY – HROZÍ VÁM ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM.	
VO VNÚTRI PRÍSTROJOVEJ SKRINKY NIE SÚ ŽIADNE SÚČIASTKY, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ MOHOL OPRAVIŤ ALEBO NASTAVIŤ BEZ VHODNÉHO VYBAVENIA A KVALIFIKÁCIE. AK SPOTREBIČ POTREBUJE ÚPRAVU ALEBO OPRAVU, VYHLADAJTE ODBORNÚ SLUŽBU. AK POČAS ZÁRUČNEJ DOBY ZASAHUJETE DO ZARIADENIA, RISKUJETE STRATU AKÝCHKOL'VEK NÁROKOV NA ZÁRUKU. ODPOJTE SPOTREBIČ OD ELEKTRICKEJ SIETE PREDTÝM, NEŽ HO VYBERIETE ZO SKRINKY (NEODPORÚČA SA).		

OVĽÁDANIE PRÍSTROJOV A ICH FUNKCIE



1. Teleskopická FM anténa na príjem FM vysielačov.
2. Ladenie stupnice.
3. Ladiaci gombík.
4. Prepínač AM/FM na výber rádiových pásiem.
5. Ovládanie hlasitosti v kombinácii s prepínačom zapnutia/vypnutia zariadenia.
6. TELEFÓNNA zásuvka na pripojenie slúchadiel.
7. AC zásuvka na pripojenie sieťového kábla k zariadeniu – je uložená v batériovom priestore nového zariadenia.
8. Batériový priestor.
9. Kontrolka na zapnutie zariadenia.
10. Rečník.

Napájanie zariadenia

Zariadenie môže byť napájané zo siete alebo z batérií vložených do zariadenia.

Napájanie zariadenia zo siete

- Vložte konektor AC kábla do zásuvky.
- Zapojte zástrčku na druhom konci kábla do elektrickej zásuvky.

Upozornenie

Pripojením sieťového kábla k zariadeniu sa zariadenie prepne na sieťové napájanie, aj keď sú do zariadenia vložené batérie.

Napájanie z batérie

- Odpojte sieťový kábel od spotrebiča.
- Otvorte kryt batériového priestoru a vložte 4 batérie veľkosti C. Potom zatvorte priehradku na batérie.

Doplňujúce informácie

- Pri vkladaní batérií do zariadenia dávajte pozor na ich správnu polaritu – je označená v priehradke na batérie. Zariadenie nefunguje s nesprávne vloženými batériami.
- Okamžite odstráňte vybité batérie (čo vedie k zníženému objemu alebo skreslenej reprodukcii) zo zariadenia. Tieto batérie nepatria do domáceho odpadu – batérie likvidujte podľa miestnych predpisov.
- Ak sa zariadenie nemá dlhodobo používať alebo ak má byť dlhodobo napájané zo siete, vyberte batérie zo zariadenia, aby ste predišli poškodeniu v prípade úniku batérie.

Používanie zariadenia

- Otočením gombíka hlasitosti v smere hodinových ručičiek sa zariadenie zapne po prekonaní počuteľného odporu a hlasitosť sa postupne zvyšuje opätovným otočením.
- Použite prepínač AM/FM na výber požadovaného rádiového pásma (AM alebo FM).
- Použite ladiaci gombík na naladenie na požadovaný vysielateľ.
- Na nastavenie hlasitosti použijte ovládač hlasitosti.
- Na vypnutie spotrebiča otočte ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek. Hlasitosť sa postupne znižuje a po počuteľnom prekonaní odporu zámku sa zariadenie vypne.

Na zlepšenie rádiového príjmu...

- Pre optimálny príjem FM vysielateľov je potrebné upraviť dĺžku, uhol a orientáciu teleskopickú FM anténu.
- V pásme AM rádio zariadenie používa zabudovanú feritovú anténu. Pre optimálny príjem v tomto rádiovom pásme je potrebné zariadenie nasmerovať.

Používanie slúchadiel

Pre nerušený a nerušivý príjem rádia vložte konektor slúchadlového kábla (musí byť zakúpený samostatne) do slúchadlového konektora (konektor s priemerom 3,5 mm). Pripojenie slúchadiel k zariadeniu odpojí reproduktor (zvuk bude reprodukován iba slúchadlami).

Upozornenie

- Nepoužívajte slúchadlá s vysokou hlasitosťou – dlhodobé používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou riskuje trvalé poškodenie sluchu. Pri používaní slúchadiel nastavte hlasitosť tak, aby ste nerušili okolie a mohli sledovať dianie vo vašom okolí.
- Ak zažijete jav nazývaný "zvonenie v ušiach", prestaňte používať slúchadlá alebo aspoň stíšte nastavenú hlasitosť.

Údržba a starostlivosť o zariadenie

- Zariadenie je presný produkt a vyžaduje si primeranú manipuláciu.
- Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla.
- Chráňte spotrebič pred namočením, striekaním alebo rozliatím tekutinou.
- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Na vyčistenie zariadenia stačí mäkká handrička a v prípade väčšej kontaminácie sa ľahko navlhčí v vlažnom riedkom roztoku mierneho pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte agresívne pracie prostriedky, riedidlá ani rozpúšťadlá na čistenie spotrebiča – môžu spotrebič poškodiť.

Pokyny na správnu likvidáciu produktu

Tento produkt je označený ako produkt podliehajúci smernici 2002/96/ES o likvidácii odpadu, elektrických a elektronických zariadení.

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo balení znamená, že produkt nesmie byť pri neskoršej likvidácii (z akéhokoľvek dôvodu) považovaný za domáci odpad. Produkt zlikvidujte odovzdaním na zberné miesto na ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením ich správnej likvidácie predídete vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nesprávneho nakladania s odpadom.



Okrem toho recyklácia odpadových materiálov pomáha udržiavať prírodné zdroje surovín pre budúce generácie.

Pre podrobné informácie o ekologickej likvidácii tohto produktu kontaktujte prosím environmentálneho ochranára vašej miestnej (mestskej alebo okresnej) samosprávy alebo obchodu, kde ste produkt zakúpili.

Technické údaje

Napájanie

- Z hlavnej časti
- z batérií

220 – 240 V AC, 50 Hz

4 kusy batérií veľkosti C (musí sa kúpiť)

Výstupný výkon

Efekt 0,5 W.

Prijaté frekvencie

- AM

540 – 1 600 kHz

- FM

88 – 108 MHz

Frekvenčná odozva

125 Hz – 6 kHz

Rozmery

207 x 110 x 162mm

Hmotnosť

0,5 kg

Zmeny v dizajne a špecifikáciách podliehajú oznámeniu bez upozornenia.