

SEVERIN SM 3587

Tejhabosító

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló,

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. A készüléket csak azok a személyek használhatják, akik megismerték az itt leírt utasításokat.

Elektromos hálózathoz való csatlakozás

A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni, amely megfelel az érvényes szabványoknak. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A termék megfelel az összes vonatkozó EU irányelvnek.

A készülék részei

1. Fedél
2. Tejtartály
3. Melegítő betét
4. Tömítés a betéthez
5. Habosító betét
6. Hálózati kábel
7. Kábelfeltekerő
8. Adattábla
9. Be/Ki kapcsoló
10. Italválasztó forgógyűrű
11. Talpazat
12. LED világítási gyűrű

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülék vagy hálózati kábel javítását kizárólag szervizünk végezheti. Ha a készülék meghibásodott, kérjük, küldje el az egyik szervizközpontunkba (lásd melléklet).

A készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy ki van húzva az aljzatból, és teljesen kihűlt.

A készüléket soha ne tisztítsa vízzel, ne merítse vízbe! Áramütés veszélye áll fenn.

A készülék kizárólag háztartási és hasonló környezetben történő használatra készült, például:

- munkahelyi konyhákban üzletekben, irodákban vagy hasonló munkahelyeken,
- mezőgazdasági létesítményekben,
- szállodákban, motelekben vagy más szálláshelyeken,
- „bed and breakfast” típusú szállásokon.

Gyermekek (8 éves kortól) és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet mellett vagy megfelelő tájékoztatás után használhatják a készüléket, ha értik a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek csak 8 éves kortól és felnőtt felügyelete mellett végezhetnek tisztítást és karbantartást.

A készüléket és a hálózati kábelt tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.

Figyelem: A csomagolás elemei gyermekekre veszélyesek lehetnek (pl. fulladásveszély), ezért tartsa azokat elzárva!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék, a kábel és a tartozékok nem sérültek-e. Ha például a készülék leesett, vagy túlzott erőhatás érte a kábelt, akkor a készülék további használata tilos.

A láthatatlan sérülések is veszélyesek lehetnek.

A készülék kizárólag tej melegítésére és habosítására szolgál. Ne öntsön bele más folyadékot vagy ne tegyen bele szilárd ételeket.

A használat során soha ne hagyja a tejhabosítót felügyelet nélkül.

Mindig kövesse a belső oldalon található maximális töltési szint jelöléseit. Túl kevés tej használata a készülék túlmelegedését okozhatja.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha üresen működik. Ilyenkor a BE/KI gomb kék fénye villogva jelzi a kikapcsolást.

Túl sok tej töltése esetén a hab kiömölhet.

Figyelmeztetés: A fedélnek a használat alatt mindig rajta kell lennie! Csak akkor vegye le, ha például kakaót vagy más adalékot szeretne hozzáadni.

Csak a gyártó eredeti tartozékait használja.

A készüléket mindig vízszintes, stabil felületre helyezze.

Védje a készüléket és a hálózati kábelt nyílt lángtól vagy forró felületektől (pl. főzőlap).

Ne hagyja a hálózati kábelt lógni vagy forró részekkel érintkezni.

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót:

- ha a készülék hibásan működik,
- ha befejezte a használatot,

- tisztítás előtt.

Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót – mindig a dugót fogja meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A készülék első használata előtt

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Az első használat előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, alaposan tisztítsa meg a használati útmutató **Tisztítás és karbantartás** részében leírtak szerint.

Tápkábel-tároló rekesz

A készülék talpzata tápkábel-feltekerő rekeszt tartalmaz. Használat előtt húzza ki a kábelt a kívánt hosszúságra.

Tejhabosító betét tárolása

Ha nem használja a tejhabosító betétet, azt a fedél alsó részén lehet tárolni.

Használat

Javasoljuk magas fehérjetartalmú tej használatát. A legjobb eredmény elérése érdekében csak közvetlenül habosítás előtt vegye ki a tejet a hűtőszekrényből.

Mindig ellenőrizze, hogy a talpazat és a tejtartály közötti csatlakozás tiszta és száraz legyen.

Keverőbetét előkészítése:

- Tejhabosításhoz helyezze rá a habosító betétet a keverőegységre.
- Csak melegítéshez a keverőbetétet használja habosító nélkül.

Használati útmutató

Fedél: Használat közben a fedélnek mindig a helyén kell lennie.

Világító gyűrű:

- Piros fény: meleg ital funkció
- Kék fény: hideg ital funkció
- Folyamatos fény: a folyamat éppen zajlik

- Villogó fény (piros/kék): a készülék készenléti állapotban van, a program befejeződött vagy hiba történt (lásd hibakeresés rész a használati útmutató végén)

Habosító típusok:

- sima
- bordázott
- bordázott fedéllel

Italfunkciók

- Tejhabosítás
- Meleg tej, forralt bor
- Forró csokoládé vagy kakaó, bébiétel, fehérjetartalmú italok melegítése

Töltési mennyiségek

- Tejhabosításhoz max. 350 ml (alsó MAX jelölés)
- Melegítéshez max. 700 ml (felső MAX jelölés)

Készülék előkészítése

1. Vegye le a fedelet a tejtartályról
2. Helyezze be a megfelelő keverőt a tartályba, és nyomja lefelé, hogy biztosan illeszkedjen az alsó részbe
3. Kapcsolja be a készüléket a forgókapcsolóval, és válassza ki a kívánt funkciót (hideg, meleg, tejmelegítés, forró csokoládé stb.)
4. Öntse be a kívánt mennyiségű tejet vagy vizet
5. Fehérjeitalok vagy bébiétel esetén szórja bele a megfelelő por mennyiséget
6. Tegye vissza a fedelet
7. Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzatba
8. Helyezze rá a tartályt az alapra
9. A kívánt hőmérséklet beállításához fordítsa el a kapcsolót, majd nyomja meg az ON/OFF gombot – a program elindul

Megjegyzés: ha a készülék nincs készenléti módban, kétszer kell megnyomni a gombot.

- Kakaóhoz vagy forró csokihoz: használja az előírt mennyiségű port, ne előre olvasztott csokit
- A melegítés és habosítás a végén automatikusan leáll
- Ezután eltávolíthatja a tejtartályt
- Ne hagyjon benne maradékot
- Húzza ki a tápkábelt
- Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt új ciklust indít vagy tisztítja

Használati tippek

Tejhab:

- Javasolt magas fehérjetartalmú tej
- Közvetlenül a használat előtt vegye ki a hűtőből

Tipp: a sűrűbb hab érdekében először hidegen, majd melegen habosítsa

Forró kakaó:

- Csak tejben oldódó kakaóport használjon
- Alternatív megoldás: daraboljon csokoládét min. 5x4 cm-es darabokra

Figyelmeztetés: olvasztott csokit ne tegyen bele! Csak a program elindítása után adja hozzá

- 200 ml tejhez kb. 15–20 g csoki
- 350 ml tejhez kb. 30–35 g csoki

Különleges italok

Cappuccino:

- Krémes, meleg tejhab készítéséhez
- Javasolt tejmennyiség: 150–200 ml
- A végén rázza fel kissé, és öntse eszpresszóra

Fehérjeital:

- Por alapú fehérjeitalokhoz

Tejalapú bébiétel:

- Tejporral készült bébiételekhez
- Csak 6 hónaposnál idősebb gyermekek számára
- Csak frissen készítse el, ne tárolja hosszan
- Az elkészült ital hőmérséklete kb. 37 °C – ellenőrizze a kézfején, mielőtt a babának adja

Latte macchiato:

- Kompakt meleg tejhabhoz
- Javasolt mennyiség: 200 ml
- A végén öntse magas pohárba

Forralt bor:

- Az ital 65–70 °C közötti ideális hőmérsékletre melegítéséhez

Automatikus kikapcsolás

- A készülék 2 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol

Hangjelzés és világítási funkciók be-/kikapcsolhatók:


1. Fordítsa az irányítógombot a kijelzőn megjelenő szimbólumhoz
2. Kattintson a kijelzéshez
3. Forgassa fel vagy le a kapcsolót, majd erősítse meg

Ha a készüléket kihúzza az aljzatból, visszaáll az alapbeállításokra.

Melegítés/habosítás megszakítása vagy leállítása

- A melegítési vagy habosítási folyamat megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot
- Az újraindításhoz nyomja meg ismét az ON/OFF gombot

Kijelző szimbólumok

Szimbólum	Keverőfárcsa	MAX ml	
		350	Forró krémes tej
		350	Hideg krémes tej
		350	Maximális tejhab funkció
		350	Meleg tej
		350	Forró csokoládé
		350	Cappuccino
		350	Laktózmentes tej
		350	Mandula tej
		350	Szója tej
		700	Fehérjeital
		350	Latte macchiato
		700	Fórralt bor
		700	Bébiétel
	-		Bedliítés
	-		Hangjelzés be
	-		Hangjelzés ki
	-		Jelzőfény be
	-		Jelzőfény ki

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- Soha ne tisztítsa a készülék alapját vagy a tápkábelt vízzel, és ne merítse ezeket vízbe. Áramütés veszélye áll fenn.
- A keverőegységet, a tejhabosító feltétet és a fedelet minden használat után tisztítsa meg forró vízzel és egy kevés tisztítószerrel. Ha szükséges, a tejhabosító feltétet megfelelő kefével is megtisztíthatja.
- A tejtartályt ne merítse vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben. Töltse meg a tartályt egy kevés forró vízzel és tisztítószerrel, majd egy ronggyal tisztítsa ki.
- A készülék összes részét alaposan szárítsa meg.
- Ne használjon dörzsölő hatású vagy durva tisztítószereket.

Készülék hulladékkezelése

Az ilyen szimbólummal jelölt készülékeket külön kell gyűjteni a háztartási hulladéktól. Ezek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. A készülék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

További információért a termék hulladékkezelésével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.

Jótállás

A termékre az anyag- és gyártási hibákra két év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva.

A jótállás keretében a gyártó vállalja, hogy megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket, feltéve, hogy a terméket valamelyik hivatalos szervizközpontjába juttatják el. A garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket a mellékelt útmutató szerint használták, és azt nem módosította, javította vagy más módon nem érintette jogosulatlan személy, valamint ha a készülék nem sérült meg helytelen használat miatt.

Ez a garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásra vagy a törékeny részekre, mint például az üveg- vagy kerámiaelemek, izzók stb. A jótállás nem érinti a fogyasztót megillető jogokat, amelyek a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a vásárlást követően érvényesek.

Hiba esetén és javítási igény esetén gondosan csomagolja be a készüléket, mellékelje nevét és címét, valamint adja meg a visszaküldés okát. Ha a termék még garanciális, csatolja a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló nyugtát is.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.