

Ako používať:

1. Pevne zatvorte sklenené kryty a zarovnajte vstup vákuového čerpadla s vákuovým ventilom (dávajte pozor na cudzie predmety).

2. Stlačiť tlačidlo pri stláčaní vákuového čerpadla.

3. Keď sa vákuové čerpadlo zastaví, vyberte ho z nádoby.

Vákuové uvoľnenie: Keď je vákuový ventil mierne zdvihnutý, uniká vzduch a vákuum sa uvoľní.

Dôležité:

Ak sa viečko nedá otvoriť, funkcia vákua je na svojom mieste. Keď je vnútro nádoby vo vákuovom stave, vákuové čerpadlo. Ak chcete zastaviť vákuovú pumpu ľubovoľne, stlačte tlačidlo napájania.

Použitie a starostlivosť:

Prosím, zdržte sa používania mimo pôvodného účelu.

Nepoužívajte ho vo vákuových nádobách alebo plastových obaloch od iných výrobcov alebo firiem.

Neupravujte, neodstraňujte ani neopravujte produkt v prípade. Pri nabíjaní vákuového čerpadla používajte

špeciálny nabíjací kábel. Bud'te opatrní, pretože náraz do vákuového ventilu môže uvoľniť vákuum. Pri skladovaní teplého jedla ho vychladnite a vysávajte. Nádoba musí byť naplnená viac ako 50 % obsahu pre stabilné použitie. Pri skladovaní tekutín v nádobe umiestnite obsah aspoň 3 cm od vrchu nádoby. Dávajte pozor, aby sa ingrediencie v nádobe nedotkli vákuového ventilu na viečku. Aj pri použití vákua sa jedlo môže pokaziť, ak sa skladuje dlhší čas. Nevyvíjajte nadmerný náraz, napríklad pri páde alebo náraze do tvrdých predmetov. Doba vákua sa môže líšiť v závislosti od času a množstva potravín a miesta skladovania. Nedovoľte, aby sa voda dotýkala vákuového čerpadla ani ho neumývala tekutinou.