

KA 5978

Návod na použitie

- Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie o kúpe tohto výrobku.
- Po vybalení prístroja z prepravného kartónu si prosím prečítajte celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho ďalšej potreby.
- Prístroj je určený na občasnú prípravu espressa alebo cappuccina - nepoužívajte ho na živnostenské účely popr. na účely alebo spôsobom iným ako uvedeným v návode.

• Baliaci materiál prístroja (predovšetkým plastové fólie) uložte pred ich likvidáciou mimo dosahu a dohľadu detí.

Elektrická bezpečnosť

• Pre napájanie prístroja je jeho výrobcom špecifikované striedavé napätie o hodnote uvedenej na typovom štítku prístroja, napätie elektrickej siete v mieste inštalácie prístroja nájdete napr. na štítku elektromera.

• V prípade akýchkoľvek pochybností neprípájajte prístroj k elektrickej sieti a kontaktujte jeho dodávateľa.

• Prístroj pripojte ako jediný spotrebič k riadne inštalovanej sieťovej zásuvke. V prípade pochybností o správnosti inštalácie použitej zásuvky

zásuvku nepoužívajte a kontaktujte odbornú firmu.

• Z dôvodu bezpečnosti zaistite trvalý prístup k použitej sieťovej zásuvke.

• Pred použitím prístroja prekontrolujte, či nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom –

riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

• Oprava príp. výmena sieťového kábla smú byť vykonané iba k tomuto oprávneným pracovníkom so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

• Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel

• Nevedte sieťový kábel cez ostré hrany alebo v blízkosti horúcich predmetov. Kábel vedte tak, aby sa po ňom nešliapalo, na kábel nekladte ťažké predmety.

• Nenechávajte sieťový kábel visieť cez hranu stola alebo kuchynskej linky – riziko strhnutia prístroja deťmi alebo domácimi zvieratami.

• V nasledujúcich prípadoch prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete:

- pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých javov v priebehu používania prístroja ako sú napr. rôzne, zvuky, výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu;
- pokiaľ prístroj nepracuje tak, ako sa od neho očakáva;
- pred jeho čistením.

Pre bezpečné používanie prístroja

Nedovoľte aby prístroj používali deti popr. osoby fyzicky nespôsobilé na jeho používanie popr. osoby, ktoré nie sú schopné rozpoznať riziká možné pri používaní prístroja alebo aby sa deti s prístrojom hrali (a to aj s prístrojom nepripojeným k elektrickej sieti) hrali.

• Počas používania prístroja nesnímajte skrutkovacie veko plniaceho otvoru alebo držiak filtra.

• Pokiaľ nie je prístroj používaný kontrolujte nastavenie prepínača do polohy Off (vypnutý).

• Pod parnú trysku umiestnite nádobu na zachytávanie parného kondenzátu vyrobenú z materiálu odolávajúceho jeho teplote.

• Sklenená nádoba, držiak filtra a parnej trubice sú v priebehu používania prístroja a určitú dobu po jeho ukončení veľmi horúce. Pozor pri manipulácii s prístrojom v blízkosti výstupných otvorov prístroja ako sú výstup z ohrievača vody, držiak filtra, parná tryska atď. - riziko obarenia.



- Otvorenie parnej trysky je možné iba ak bola pod trysku umiestnená vhodná nádoba.
- Pred zapnutím prístroja prekontrolujte, či je prístroj naplnený dostatočným množstvom vody a či sú správne umiestnené držiak filtra, sklenená nádoba a nádoba pod parnou tryskou.
- Prístroj umiestnite na rovnú, pevnú plochu chránenú pred otrasmami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla.

Popis prístroja

1. Plniaci otvor so skrutkovacím vekom;
 2. Otočný prepínač so 4 polohami;
 3. Skrinka prístroja;
 4. Sieťový kábel s vidlicou;
 5. Typový štítok (na spodnej strane prístroja)
 6. Filtračná vložka;
 7. Držiak filtračnej vložky;
 8. Držiak filtra;
 9. Poloha prepínača – výstup pary;
 10. Poloha Off (vypnuté) prepínača;
 11. Poloha Pause prepínača (prerušenie)
 12. Červené kontrolné svetidlo – svieti po zapnutí prístroja
 13. Ikona - indikuje prípravu espressa;
 14. Odmerka;
 15. Nadstavec na speňovanie mlieka;
 16. Parná trubica s parnou tryskou;
 17. Výstup horúcej vody;
 18. Vyberateľná nádoba na zachytávanie kvapiek;
 19. Sklenená nádoba s vekom;
- Význam polôh otočného prepínača
 Prepínač má 4 polohy, ich význam je nasledujúci:

	Na prípravu espressa: Je otvorený výstup horúcej vody a je zapnutý vykurovací element;
	Je vypnutý vykurovací element avšak <u>prístroj je doteraz pod tlakom pary</u> ;
 / OFF	Prístroj je vypnutý a z prístroja je odpustená para;
	Je otvorená parná tryska a zapnutý vykurovací element;

Červené kontrolné svetidlo

Svieti po zapnutí prístroja a zahájení prípravy nápoja.

Pred prvým použitím prístroja

- Vybalte prístroj z prepravného kartónu a z prístroja odstráňte všetok baliaci materiál. Na prístroji ponechajte štítky s pokynmi pre bezpečné zaobchádzanie s prístrojom.
- Dôkladne vyčistite všetky odnímateľné diely prístroja.
- Pred použitím prístroja na prípravu nápojov určených na konzumáciu vykonajte 2 – 3 prevádzkové cykly prístroja s predpísaným množstvom vody, avšak bez použitia kávy. Tento krok je tiež nutný v prípade, keď prístroj nebol dlhšiu dobu používaný alebo po vykonaní úkonov súvisiacich s odstraňovaním usadenín vodného kameňa.

Príprava espressa

- Otáčaním vekom plniaceho otvoru v smere otáčania hodinových ručičiek otvorte plniaci otvor.
- Použitím sklenenej nádoby s vekom naplňte prístroj vodou (nádoba má značky na plnenie vodou na prípravu dvoch alebo štyroch šálok espressa.
- V žiadnom prípade neplňte prístroj väčším ako na prípravu požadovaného počtu šálok espressa potrebného množstva vody. "
- Otáčaním vekom plniaceho otvoru v smere pohybu hodinových ručičiek uzatvorte plniaci otvor
- Do držiaka filtra vložte filter.
- Použitím odmerky naplňte filter zodpovedajúcim množstvom kávy potrebným na prípravu požadovaného počtu šálok espressa (viď značky na vložke filtra) a potom druhým koncom odmerky kávu ľahko utlačte.



Premiestnite držiak filtra k výstupu horúcej vody tak, aby rukoväť držiaka smerovala doľava a zaistite ho otočením doprava pod symbol

- Pod držiak filtra premiestnite sklenenú nádobu s vekom a prekontrolujte, či sa otvor veka nádoby nachádza pod držiakom filtra.
- Vložte vidlicu sieťového kábla prístroja do sieťovej zásuvky a potom prepnite otočný prepínač do polohy označenej ikonou (príprava espressa) - na prístroji sa rozsvieti červené kontrolné svetidlo a bude zahájený ohrev vody.
- Po veľmi krátkom čase bude voda uvedená do varu a pretlakom pary bude prechádzať filtrom naplneným kávou do sklenenej nádoby.



- Vyčkajte na potrebu všetkej vody a potom prepnite otočný prepínač do polohy



- na prístroji zhasne červené kontrolné svetidlo.

- Teraz môžete prístroje vybrať sklenenú nádobu s pripraveným espressom, rozlítať espresso do pripravených šálok a podávať ich na konzumáciu.

- Pre odpustenie zostávajúceho tlaku pary umiestnite pod parnú trysku vhodnú nádobu a potom prepnite otočný prepínač do polohy



Vyčkejte na úplné odpustenie tlaku.

- Vyčkejte na vychladnutie prístroja a potom z prístroja vyberte držiak filtra.
- Pri požiadavke na prípravu väčšieho počtu šálok espressa ako 4 je prístroj po každom cykle nutné vypnúť a ponechať ho najmenej 5 minút vychladnúť.
- Venujte pozornosť pravidelnej kontrole a event. vyprázdňovanie nádoby nezachytávanie kvapiek.

Príprava cappuccina

V priebehu prípravy espressa môžete použitím nástavca na speňovanie mlieka pripraviť mliečnu penu potrebnú na prípravu cappuccina. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Do nádoby z ohňovzdorného skla nalejte cca 100 ml studeného mlieka z chladničky. Veľkosť nádoby zvolte tak, aby bola uvedeným množstvom mlieka zaplnená cca do polovice – zabráňte tak event. úniku pripravenej mliečnej peny.
- K parnej tryske pripevnite nadstavec na speňovanie mlieka. Množstvo pripravenej peny postačuje pre 4 šálky espressa, pokiaľ budú pripravované iba dve šálky espressa zahajte prípravu mliečnej peny po ukončení prípravy espressa.
- Parnú trysku môžete otvoriť potom, čo bude sklenená nádoba na pripravované espresso (4 šálky) zaplnená do cca polovice.

- Prepnete prepínač do polohy  pod parnú trysku umiestnite nádobu s mliekom do ktorého ponorte parnú trysku tak, aby sa výstupný otvor trysky nachádzal pod hladinou mlieka.

- Pre otvorenie výstupu pary a zahájenie prípravy mliečnej peny prepnete otočný prepínač do  polohy a potom cca 40 – 45 sekúnd

pomaly otáčajte nádobou s mliekom. Potom čo bude dosiahnutá požadovaná hustota peny prepnete otočný prepínač do  polohy a pokračujte prípravou espressa.

- Po ukončení prípravy espressa umiestnite pod parnú trysku nádobu vhodnú na zachytávanie kondenzátu z odpúšťanej pary a prepnete otočný prepínač do polohy .

- Vyčkejte na odpustenie pary a potom ponechajte prístroj vychladnúť. Pripravenú mliečnu penu rozdeľte medzi šálky pripraveného espressa – správne cappuccino by malo byť zložené z 1/3 mliečnej peny, 1/3 horúceho mlieka a 1/3 espressa.

Príprava samotnej mliečnej peny


- Naplňte sklenenú nádobu s vekom (príslušenstvo prístroja) vodou po spodnú trysku, odmerané množstvo vody nalejte do prístroja.
- Do hodnej nádoby z ohňovzdorného skla nalejte studené mlieko alebo iný nápoj, ktorý chcete ohriať. Objem použitej nádoby by mal byť najmenej dvojnásobkom objemu mlieka/ohrievaného nápoja.
- Na prípravu mliečnej peny upevnite k parnej tryske nadstavec na prípravu mliečnej peny.
- Pod parnú trysku umiestnite nádobu s mliekom do ktorého ponorte parnú trysku tak, aby sa výstupný otvor trysky nachádzal pod hladinou mlieka.

- Pre otvorenie výstupu pary a zahájenie prípravy mliečnej peny prepnete otočný prepínač do  polohy a potom cca 40 – 45 sekúnd pomaly otáčajte nádobou s mliekom. Potom čo bude dosiahnutá požadovaná hustota peny umiestnite pod parnú trysku nádobu vhodnú pre

zachytávanie kondenzátu z odpúšťanej pary a prepnete otočný prepínač do polohy .

- Vyčkejte na odpustenie tlaku pary z prístroja a potom ponechajte prístroj vychladnúť.

Udržiavanie, ošetrovanie ukladania prístroja

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Pre vyčistenie parnej trysky (po každom použití prístroja) umiestnite pod trysku vhodnú nádobu na zachytávanie kondenzátu a potom prepnete otočný prepínač do polohy  Z prístroja tak bude odpustený tlak pary, potom ponechajte prístroj vychladnúť.

- Odskrutkujte veko plniaceho otvoru az prístroja vylejte zostávajúcu vodu. • Nadstavec na prípravu mliečnej peny vyžaduje po každom jeho použití dôkladné vyčistenie vlhkou handričkou.
- V žiadnom prípade neponárajte prístroj do vody, neumývajte prístroj pod tečúcou vodou - pri ďalšom použití prístroja riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri čistení prístroja nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky spôsobujúce oter – môžu poškodiť plastové diely prístroja.
- Sklenená nádoba, držiak filtra, vložka filtra a odkvapkávacia nádoba môžu byť umývané s bežne používaným riadom. Neumývajte ich v automatickej umývačke.
- Umyté diely prístroja utrite utierkou a pred kompletáciou prístroja ich ponechajte dokonale vyschnúť.
- Prístroj ukladajte v suchom prostredí, mimo dosahu detí.

Odstraňovanie vápenných usadenín (vodného kameňa)

- V závislosti od tvrdosti používanej vody, danej predovšetkým obsahom vápenatých a horečnatých solí dochádza po určitej dobe k usadzovaniu týchto solí na komponentoch prístroja, prichádzajúcich do styku s vodou vzniká tak vrstva označovaná ako „vodný kameň“. Vzhľadom k účinkom tejto vrstvy, predovšetkým jej izolačným vlastnostiam a týmto spojeným zvýšením spotreby elektrickej energie, predĺžením času prípravy espressa a/alebo cappuccina je v záujme používateľa obmedziť pôsobenie týchto usadenín a to ich odstraňovaním.
- Na odstraňovanie usadenín vodného kameňa použite na tento účel predávané prostriedky, pri ich aplikácii postupujte podľa priloženého návodu
- V závislosti na vlastnostiach usadenín vodného kameňa je v niektorých prípadoch nutné postup opakovať.

- Po odstránení usadenín vodného kameňa vykonajte 2 – 3 prevádzkové cykly prístroja s predpísaným množstvom vody, avšak bez použiť ia kávy .
- Na prípravu prostriedkov (predovšetkým ich správnej koncentrácie) na odstraňovanie usadenín vodného kameňa nepoužívajte smaltovaný riad.

Správna likvidácia tohto výrobku

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení metódami a postupmi šetrnými k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie.

Podrobné pokyny pre správnu likvidáciu tohto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho úradu.

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradený bez predchádzajúceho oznámenia.