

G3 FERRARI G30041

Digitálna osobná mierka

PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred používaním tohto zariadenia si veľmi dôkladne prečítajte prevádzkové pokyny a uchovávajte tento manuál spolu so záručnou kartou, účtenkou a ak je to možné, obalom a vnútorným obsahom obalu dobre zachované.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Považujte pokyny v manuáli za súčasť spotrebiča a odovzdajte ich ďalším používateľom spotrebiča.
- Spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely! Nie je určený na použitie v medicínskych prístrojoch a komerčnom použití!
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu vykonávané používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. – Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak spadol na zem a bol poškodený, alebo ak spadol do vody. V takýchto prípadoch vezmite spotrebič do profesionálneho servisu, aby skontrolovali jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Nestúpajte na váhu s mokrými nohami ani na vlhký povrch váhy, inak hrozí riziko pošmyku!
- Nikdy neponorte šupinu do vody (ani čiastočne)!
- Nestúpajte na okraj váhy! Existuje riziko prevrátenia váhy a riziko zranenia!
- Ak bola váha skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju aklimatizujte.
- Používajte váhu len v horizontálnej polohe na miestach, kde nehrozí jej prevrátenie, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. sporáky, krby, tepelné emitory), zdrojov zvýšenej vlhkosti vzduchu (napr. sauna, kúpeľňa, bazén) a zariadení so silným elektromagnetickým poľom (napr. MV rúra, rádio, mobilný telefón).
- Vždy sa vážte bez oblečenia, bez topánok a pred jedlom. Ideálny čas na váženie je hneď ráno.
- Chráňte osobnú váhu pred prachom, chemikáliami, nadmernou vlhkosťou, toaletnými potrebami, tekutou kozmetikou, veľkými teplotnými zmenami a nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.
- Neumiestňujte váhu na nerovný povrch alebo na povrch pokrytý kobercom. Nestabilná alebo mäkká podložka pod váhou môže negatívne ovplyvniť presnosť váženia.
- Pri manipulácii so váhou postupujte tak, aby ste neublížili osobám alebo nepoškodili spotrebič.
- Zaobchádzajte s váhou opatrne. Nehádzte ani neskáčte na ňu. Váha je odolná, ale nesprávne zaobchádzanie môže zničiť jej elektronické senzory.
- Nerozoberajte váhu ani z nej nevyberajte žiadne komponenty.
- Počas skladovania neumiestňujte žiadne predmety na povrch váhy, pretože by to mohlo váhu poškodiť.
- Ak váha nebude dlhodobo používaná, vyberte batérie z váhy.
- Nevkladajte staré a nové batérie dokopy.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Udržiavať batérie a váhy mimo dosahu detí a osôb so zdravotným postihnutím. Osoba, ktorá prehltnie batérie, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc!
- Nepreťažujte spotrebič hmotnosťou väčšou než maximálnou nosnosťou (180 kg)! Tým sa zabráni poškodeniu zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na iný účel než ten, na ktorý je určený a opísaný v tomto texte Inštrukcie!

- UPOZORNENIE: Hrozí riziko zranenia, ak sa spotrebič používa nesprávne v súlade s prevádzkovými pokynmi.
- Akékoľvek cudzie jazykové texty a obrázky na obale alebo v produkte sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej verzie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. poškodenie povrchu sporáka a pod.) a v prípade nesplnenia vyššie uvedených bezpečnostných varovaní nezodpovedá ani zárukou na spotrebič.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál a odstráňte váhu. Odstráňte všetky lepiace fólie, nálepky alebo papier zo váhy. Otvorte kryt batérie na spodku váhy, vložte batérie s správnou polaritou a zatvorte kryt opačným smerom. Umiestnite váhu na rovný, pevný, suchý povrch. Zapnite váhu poklepaním nohou na váhovú plochu a skontrolujte jednotku hmotnosti zobrazenú na displeji (kg). Ak chcete nastaviť jednotku kg, lb alebo st, potom položte váhu na pevný a rovný povrch.

kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb

lb = libra (britská jednotka hmotnosti) 1 lb = 0,454 kg

VKLADANIE BATÉRIE

Komora na batérie sa nachádza pod stupnicou.

Prevádzka stupnice vyžaduje prítomnosť 3 AAA batérií, 1,5 V mini..

- Otvorte dvere potiahnutím zámku. Vyber vybitú batériu jemným ťahom za kovovú západku na okraji krytu batérie.
- Vložte batériu tak, aby +-znak (zobrazený priamo na batérii) smeroval nahor a bol preto viditeľný.
- Na vloženie zatlačte batériu do jej púzdra, kým sa nezablokuje.
- Zatvor veko.

UPOZORNENIE

- Vždy používajte AAA, 1,5V lítiové batérie.
- Vložte batérie s správnou polaritou, inak môžu unikať a poškodiť váhu. Takéto poškodenie nie je kryté zárukou.
- Ak zariadenie dlho nepoužívate, odporúčame vybrať batérie, aby sa zabránilo ich vybitiu.
- Nezáleží na tom, aký typ batérie sa vybíja, nesmie byť vyhadzovaná do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ vybitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v príslušných špecializovaných zberných centrách.

PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

Vaša váha je krehké elektronické zariadenie. Jedna z vecí, ktorú je najťažšie zvážiť, je ľudskosť telo, pretože je stále v pohybe. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivé výsledky, vždy Snažte sa stáť s celými nohami na rovnakom mieste na váhe a stáť pokojne. Zároveň, Nenakláňajte a nepoužívajte stupnicu, ideálne na rovnakom mieste (podložka). Ak je to možné, Vážite sa v rovnakom čase počas dňa (najlepšie ráno) pre porovnateľné výsledky. Pamätajte, že nadmerné oblečenie môže zvýšiť vašu váhu, rovnako ako jedlo a pitie predtým váženie. Krátkodobé výkyvy hmotnosti sa zvyčajne pripisujú strate tekutín.

VÁŽENÍ PÁNÍ,

Pri prvom použití vyberte požadovanú jednotku merania pomocou príkazu umiestneného v základni stupnice.

- Váhu položte na zem, vyhýbajte sa kobercom alebo mäkkým povrchom.
- Postaviť sa na váhu a zostať nehybný chvíľu, kým sa hodnota na displeji nerozblíka.

- Zlez z váhy. Váha zostane zobrazená niekoľko sekúnd, potom sa váha vypne.

Zmena jednotky miery

S kľúčom jednotky merania umiestneným na spodku váhy je možné prepínať z kilogramov (kg) na libry (lb). Displej zobrazí "Kg" alebo "lb" alebo v závislosti od zvolenej jednotky.

Prekročenie maximálneho zaťaženia

Váha môže vážiť až 180 kg (400 lb). Ak je táto hodnota prekročená, na displeji sa zobrazí správa. Ak sú náklady príliš ťažké, hrozí vážne poškodenie váhou. Dodržiavajte maximálny limit 180 kg.

Indikácia nízkej batérie

Keď sú batérie takmer vybité, na displeji sa objaví symbol. L0

Vymeňte batérie za nové podľa odseku "Vkladanie batérií".

VYPNUTIE NAPÁJANIA

Vypnutie je automatické: po vážení sa zobrazí vážená hodnota a po niekoľkých sekundách sa váha vypne.

ČISTENIE

Čistite len vlhkými a mäkkými handrami a neabrazívnymi detergentmi, aby ste nepoškodili vzhľad produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: DC 4,5 V (3 x AAA ministilo)
- Maximálna nosnosť: 180 kg, 400 lb - delenie: 100 g, 0,2 lb
- Digitálny displej
- Automatické zapnutie

Likvidácia

Ak to rozmery umožňujú, znaky použitých materiálov sú vytlačené na všetkých dielach na výrobu a recykláciu obalov, komponentov a príslušenstva. Uvedené symboly na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické alebo elektronické Produkty nesmú byť vyhadzované spolu s komunálnym odpadom. Aby ich mohli napraviť ich likvidácia na určených zberných miestach, kde budú prijaté bezplatne.

Správnym likvidovaním tohto produktu pomôžete šetriť cenné prírodné zdroje a pomôžete potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť Dôsledky nesprávneho likvidovania odpadu. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto (pozri www.elektrowin.cz). Ak to nebude správne zlikvidované, Druh odpadu môže podliehať pokutám v súlade s národnými predpismi. Nízka batéria odstránená zo váhy a primeraným spôsobom pomocou špeciálne určenej zbierky Sieť bezpečne zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batériu spálením!

Údržba väčšieho charakteru alebo údržba, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiče musia byť servisované odborníkom! Nedodržanie pokynov výrobcu ukončuje toto právo Na záručnú opravu!

Zmena technických špecifikácií a obsahu možného príslušenstva podľa modelu vyhradené výrobcom.

POZOR!

Len na domáce použitie.

Neponárajte do vody alebo iných tekutín.

Riziko udusenia. Túto tašku nepoužívajte v postieľkach, postieľkach, kočíkoch ani ohrádkach. Tašku na telesnú výchovu držte mimo dosahu detí. Taška nie je na hranie.

Nestúpajte na váhu s mokrými nohami ani na vlhký povrch váhy, inak hrozí riziko pošmyku!