

SEVERIN

Návod k použití



ART.-NO. HM 3841



Technické údaje:

Produkt HM 3841 - ručný šľahač

Spotreba energie – 500W

Napätie, Frekvencia - 220-240 V~ 50-60 Hz

Trieda ochrany –II

Váha – 0,8 kgRuční mixér

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte starostlivo návod a dodržujte pokyny. Uschovajte tento návod pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá označenému napätiu na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok zodpovedá všetkým záväzným CE smernice o označovaní.

Zoznámenie sa

1. Plastové puzdro s rukoväťou
2. Napájací kábel so zástrčkou
3. Uvoľnite tlačidlo
4. Vypínač s plynulým výkonom riadenia
5. Tlačidlo Turbo
6. 2 háky na cesto
7. 2 nástavce na šľahanie

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, je nutné dodržiavať bezpečnosť požiadavky, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájací kábel vykonáva náš zákaznícky servis. Pokiaľ sú opravy potrebné, zašlite prosím spotrebič nášmu servisnému oddeleniu.
- Aby ste sa vyhli riziku šoku elektrickým prúdom, nečistite spotrebič s kvapalinami príp. ho neponárajte.
- Vyčistite nástavce v oplachovej vode príp. umývačke. Pre podrobné informácie o čistení spotrebiča, viď sekcia Čistenie a starostlivosť.
- Vždy spotrebič vypnite a vyberte zástrčku zo steny zásuvky - pred montážou alebo demontážou nejakej prílohy, - v prípade akejkoľvek poruchy, - pri upratovaní, - keď nie je dozor - po každom cykle použitia.
- Upozornenie: Akékoľvek nesprávne použitie môže spôsobiť vážne osobné zranenie.
- Spotrebič smú používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, príp. nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak majú dohľad popr. inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča a plne porozumie všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.
- Deťom nesmie byť povolené prevádzkovať spotrebič. Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť držaný v dostatočnej vzdialenosti od detí.
- Deťom nesmie byť povolené hrať sa so spotrebičom. Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, ako napr. v personálnych kuchyniach v obchodoch, kanceláriách a ďalšie podobné

pracovné prostredie, v poľnohospodárstve, prostredí hotelov, motelov atď. a podobne, ubytovanie, v type nocľah s raňajkami.

- Upozornenie: Všetky obalové materiály si uschovajte ďaleko od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. z udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča sa hlavné telo vrátane napájacieho kábla ako rovnako jeho akékoľvek namontované príslušenstvo dôkladne skontrolujte, či nevykazuje prípadné závady. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na tvrdý povrch alebo ak na vytiahnutie napájacieho kábla bola použitá nadmerná sila, už nesmie byť použitý: môže dôjsť aj k neviditeľnému poškodeniu a spôsobiť nepriaznivé účinky na bezpečnosť prevádzky spotrebiča.
- Upozornenie: Po vypnutí vždy počkajte kým motor neprestane pracovať. Nedotýkajte sa žiadneho pohybujúceho silu.
- Nedovoľte kryt alebo napájanie kábel, aby sa dotýkal horúcich povrchov, ako je napr. platničky alebo prísť do styku s akýmkoľvek otvoreným zdrojom tepla.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo steny zásuvky, nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Sieťové zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrej ruky.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí a nevkladajte žiadne náradie (napr. škrabky na cesto alebo varné lyžice) do misy, pokiaľ nie je motor úplne zastavený.
- V prípade poškodenia nenesieme žiadnu zodpovednosť v dôsledku nesprávneho použitia, alebo pokiaľ tieto pokyny nie sú dodržiavané.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím spotrebiča, všetko príslušenstvo a diely príslušenstva musia byť vyčistené, ako je popísané v sekcii Čistenie a starostlivosť.

Krátkodobá prevádzka

Tyčový mixér je určený pre krátkodobú prevádzku 5 minút (KB 5). To znamená, že tyčový mixér nesmie byť prevádzkovaný nepretržite dlhšie ako 5 minút. Vypnite spotrebič a potom nechajte motor vychladnúť dole na 20 minút.

Prepnúť nastavenia

- Ručný šľahač má plynulý chod prepínač.
- Pozícia 0: Vypnuté
- Spodná poloha spínača: Na miešanie ľahkých a tekutých zmesí popr. pri vmiešaní akýchkoľvek prísad
- Stredná a horná poloha prepínača: Na miešanie a miesenie
- Pre ťažké a tuhé zmesi cesta, musí byť použitá horná poloha spínača.

Nastavenie turba

Pri zapnutí spotrebiči max rýchlosť je možné získať na krátku dobu pomocou stlačením tlačidla turbo bez ohľadu na zvolenie rýchlostnej úrovne.

Výber nástavcov – metly nástavca · Vhodné pre ľahké a tekuté zmesi ako sú krémy, miešanie cesta, zemiaková kaša, vaječný bielok alebo smotana atď.

Hnetacie háky na cesto - · Pre ťažké cestá na miesenie. · Hnetací hák musí byť vložený do väčšej otvor () na ľavej strane a ďalší hnetací hák zasunutý vpravo otvárania ().

Úkon

· Vložte vybrané príslušenstvo do otvoru na spodnej strane mixéra a jemne ho zatlačte nahor kým nezapadnú na miesto. V závislosti od množstva prísady, použite dostatočne hlbokú misku. Akákoľvek miska, okrúhla nádoba alebo pohár je vhodná za predpokladu, že je odolná proti poškrabaniu a nástavce sa môžu vo vnútri voľne otáčať. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Akonáhle sú nástavce nasadené, vezmite mixér do ruky a umiestnite nástavce vo vnútri nádoby naplnenej s prísadami. Na zapnutie spotrebiča použite vypínač. Akonáhle je spracovanie dokončené, alebo ak chcete prerušiť prevádzku, vypnite najprv a počkajte, až sa motor zastaví do úplného zastavenia pred zdvihnutím prílohy zo zmesi.

Vysunutie príslušenstva

· Spotrebič vždy odpojte zo siete pred tým, než vyberiete metly. Príslušenstvo sú automaticky odpojené () pri uvoľnení tlačidla je stlačené.

Čistenie a starostlivosť

· Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami alebo ho ponárajte. Na utretie použite mierne navlhčenú handričku. Šľahacie metly a hnetacie háky je možné čistiť v oplachovej vode alebo umývačke. Po vyčistení osušte dôkladne.

Receptúra pre skúšobné ústavy

350 g múky

5 g Soľ

10 g cukru

10 g masla

3 g droždia

200 ml vody

Postup miešania:

1. 15 sekúnd v polohe spodného spínača
2. 30 sekúnd na strednej polohe prepínača
3. 3 minúty, 30 sekúnd na hornom spínači pozície

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene z vášho domového odpadu, obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a človeka zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.

Záruka

1. Záonné práva kupujúceho o vadách platia, pokiaľ spotrebič je vadný. Kupujúci môže uplatniť ktorékoľvek z týchto práv zadarmo. Tieto práva budete uplatňovať voči svojmu zmluvnému partnerovi, tj u predajcu, u ktorého ste zakúpili spotrebič. Zmluvné dojednania medzi vami a predajcom musí byť sledovaný. Vaše záonné práva ohľadom chýb nie sú žiadnym spôsobom obmedzené ani ovplyvnené touto zárukou. My ako výrobca sme zobrali dobrovoľne a dodatočne na záručnom servise.

2. Táto záruka platí nasledovne: Ak je spotrebič v tom čase chybný prevodu rizika (tj od prevzatia spotrebiča) v rámci zmysle zákonných ustanovení, my ako výrobca napravíme vadu zadarmo v rámci a rozumnú dobu, podľa nášho uváženia, alebo vám poskytne nový bezchybný spotrebič. Táto záruka nie je a záruka trvanlivosti. Táto záruka platí pre zariadenie s číslom článku uvedeným na prednej strane. Táto záruka platí iba pre novo zakúpené spotrebiče. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré boli používané a opravované, pozmenený popr, inak opravené treťou stranou (tiež označované ako „repasované“ zariadenie)

Môžete získať iba záručnú službu, ak uplatníte svoje práva v rámci tejto záruky do dvoch rokov od prevzatia spotrebiča (napr. čas, kedy si ho vyzdvihnete v obchode v prípade nákupu v stacionárnom maloobchode a od dátumu dodania v prípade zásielky), ako je popísané v časti 4 nižšie. Nebudeme predpokladať žiadne ďalšie dobrovoľné záväzky, napr. ako náhradu za dopravu, náklady na montáž a demontáž. Naše záonné povinnosti zostanú zachované nedotknuté.

Záruka sa nevzťahuje na žiadne závady alebo závady spôsobené: Nesprávne nastavenie alebo inštalácia, napr. nedodržanie príslušných bezpečnostných predpisov alebo písomné návod na použitie, inštaláciu a zhromaždenie, Nesprávne použitie, vrátane nesprávnej prevádzky alebo zneužitia, Vonkajšie vplyvy, ako napr poškodenie pri preprave, spôsobená škoda otrasom alebo nárazom, spôsobeným poškodením podľa počasia · Kolísanie prúdu a napätia mimo tolerančných limitov · Nedodržiavanie údržby a upratovacie práce podľa

Návod na použitie

· Podmienené používaním alebo prirodzené opotrebenie, ako je znižovanie nabíjacia kapacita dobíjacia GB 104 x 142 mm5 batérie, lampy alebo súčasti, ktoré zvyčajne vyžadujú pravidelnú výmenu počas životného cyklu produktu.

3. Garant: Poskytnutá záruka platí pre vašu krajinu možno nájsť v dodatok k tomuto vyhláseniu o záruke.

4. Môžete uplatniť svoje práva podľa tohto uznesenia kontaktovaním vašej zmluvy partnera, teda dílera od koho zakúpili ste spotrebič a poskytnúť im nasledujúce informácie: · Vaše celé meno, adresa a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na ku ktorému sa môžete dostať, · Popis závady vášho spotrebiča (stručný popis stačí známky závad), · Dátum nákupu alebo, ak sa líšia, dátum dodania spotrebiča. Váš predajca nás potom bude kontaktovať a postarať sa o všetko ostatné. Prípadne môžete odoslať vyššie Informácie pre nášho zákazníka servis a kontaktujte ich priamo. Platné

kontaktné údaje nájdete pre vašu krajinu v prílohe k tomuto prehláseniu o záruke alebo na našich webových stránkach www.severin.com

Více o zdrojovém textu Pro další informace o překladu je potřeba zdrojový text

Odeslat zpětnou vazbu

Postranní panely