

SEVERIN



ART.-NO. TO 002079



Mini rúra s konvekčnou funkciou

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE.

Zoznámenie so spotrebičom

1. Plášť
 2. Regulátor teploty
 3. Šesťpolohový prepínač funkcií
 4. Časovač
 5. Kontrolka prevádzky
 6. Pekáč
 7. Rukoväť pre rošt a pekáč
 8. Drôtený rošt
 9. Pizza kameň
 10. Rukoväť otočného špízu
 11. Upevňovacie svorky a skrutky pre otočný špíz
 12. Otočný špíz
 13. Zásuvka na omrvinky
 14. Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)
 15. Dvierka s rukoväťou
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- **Upozornenie!** Tento symbol označuje, že počas prevádzky môžu byť prístupné povrchy veľmi horúce. **Nebezpečenstvo popálenia!**
- Nepresúvajte spotrebič, ak je horúci a obsahuje horúce jedlo.
- Na predchádzanie nebezpečenstvu smie opravy elektrického spotrebiča alebo jeho prírodného kábla vykonávať iba autorizovaný servis. V prípade potreby kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri príloha).
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami a neponoľujte ho do vody.

- Spotrebič čistite po každom použití.
- Pekáč, drôtený rošt, zásuvku na omrvinky, otočný špíz a upevňovacie svorky možno čistiť jemným bežným čistiacim prostriedkom na riad. Pizza kameň čistite drevenou špachtľou.
- Pri čistení dodržiavajte pokyny v časti **Čistenie a údržba**.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách,
 - poľnohospodárske objekty,
 - hotely, motely a podobné ubytovacie zariadenia,
 - penzióny typu „bed and breakfast“.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností či znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám.
- Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Spotrebič a jeho prírodný kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- **Upozornenie:** Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pred každým použitím skontrolujte spotrebič, prírodný kábel a príslušenstvo, či nie sú poškodené. Ak spotrebič spadol alebo bol kábel nadmerne namáhaný, nesmie sa ďalej používať – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť prevádzky.
- Nedotýkajte sa vykurovacích telies.
- Pred použitím musí byť zásuvka na omrvinky správne zasunutá pod vykurovacie telesá.
- Prehriaty olej alebo tuk sa môže vznietiť. Nepreplňujte pekáč, aby tuk neodkvapkával na vykurovacie telesá.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodané výrobcom. Použitie neschváleného príslušenstva môže byť nebezpečné.
- Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Spotrebič nesmie byť používaný ani skladovaný vonku.
- Nepokladajte na spotrebič žiadne predmety.
- Musí byť zabezpečená dostatočná ventilácia. Dodržujte minimálne vzdialenosti od okolitých predmetov:
 - strany: 12 cm
 - zadná časť: 12 cm
 - horná časť: 60 cm
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný do skrinky ani umiestnený priamo pod policu alebo podobný predmet.
- Nožičky na spodnej strane spotrebiča nesmú byť odstránené.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti alebo pod nástenné skrinky, záclony alebo iné horľavé materiály.

- Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený na tepelne odolnom povrchu. Neumiestňujte ho na horúce plochy, vedľa otvoreného ohňa alebo horľavých pár.
 - Nedovoľte, aby sa prírodný kábel dotýkal horúcich častí spotrebiča.
 - Nenechávajte kábel voľne visieť.
 - Vždy spotrebič vypnite a vyberte zástrčku zo zásuvky:
 - po použití
 - pri poruche
 - pred čistením
 - Pri vyberaní zástrčky nikdy netahejte za kábel, ale vždy uchopte zástrčku. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov.
 - **Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!** Pizza kameň sa veľmi zahreje a udržiava teplo aj dlho po vypnutí spotrebiča a odpojení zo siete. Pred vybratím ho nechajte úplne vychladnúť.
 - Nevkladajte hliníkovú fóliu alebo podobné materiály medzi rošt a pizza kameň. Pizza kameň vždy položte priamo na rošt.
-

Pred prvým použitím

- Vybaľte spotrebič a odstráňte všetky obaly, reklamné nálepky a vložky. Typový štítok neodstraňujte.
 - Spotrebič vyčistite (pozri Čistenie a údržba).
 - Pred prvým použitím nechajte spotrebič zahriať na maximálny výkon po dobu 10 minút s zapnutými horným a spodným vykurovacím telesom. Pri prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach – je to normálne a rýchlo pominie. Zabezpečte dostatočné vetranie otvorením okien alebo balkónových dverí.
-

Regulácia teploty

Pomocou regulátora teploty nastavíte požadovanú teplotu (100–230 °C).

Nastavenie šesťpolohového prepínača

- Horný ohrev
- Horný a spodný ohrev
- Horkovzdušná konvekcia / horný ohrev
- Horkovzdušná konvekcia / horný a spodný ohrev
- Otočný špíz / horný ohrev
- Otočný špíz / horný ohrev / horkovzdušná konvekcia

Topné telesá sa zapnú až po aktivácii časovača.

Časovač

- Časovač umožňuje nastavenie doby pečenia až do 120 minút.
 - Na vypnutie otočte časovač do polohy **OFF**.
 - Pri nastavení času kratšieho ako 20 minút najprv otočte časovač na vyššiu hodnotu a potom ho pomaly vráťte na požadovaný čas.
 - Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a topné telesá sa vypnú.
-

Kontrolka prevádzky

Kontrolka svieti počas celej prevádzky. Po vypršaní času alebo otočení časovača do polohy OFF kontrolka zhasne.

Otočný špíz

- Pri nasadzovaní potravín na špíz dbajte, aby sa nedotýkali horného ani spodného topného telesa a bola zachovaná dostatočná vzdialenosť.
- Maximálne zaťaženie otočného špízu je 3 kg.
- Potravinu prepichnete špízom tak, aby prechádzal stredom – zabráni sa kontaktu so stenami alebo topnými telesami. Pomocou upevňovacích svoriek zafixujte potravinu uprostred špízu.
- Vyčnievajúce časti (napr. krídla kurčiat) upevnite páratkom, šnúrkou alebo inak, aby sa počas pečenia neuvoľnili.

Vloženie a vybratie otočného špízu:

- Nasadte naložený špíz na rukoväť a uistite sa, že je bezpečne uložený v drážkach.
 - Zasuňte poháňaný koniec špízu do pohonu na pravej strane vnútra rúry.
 - Druhý koniec vložte do podperného držiaka na ľavej strane rúry.
 - Pri vyberaní postupujte v opačnom poradí.
-

Pizza kameň

- Pizza kameň vždy položte doprostred drôteného roštu pred vložením roštu do spotrebiča.
- Predhrejte spotrebič na požadovanú teplotu podľa kapitoly **Prevádzka**.
- Pri niektorých predpečených pizzách z obzvlášť ľahkého cesta odporúčame skrátiť dobu predohrevu, aby sa spodná vrstva cesta nepripálila príliš rýchlo.
- Po predohreve otvorte dverka a pomocou špachtle položte pizzu doprostred kamene. Pizza by mala byť o niečo menšia ako kameň, aby okolo nej zostal voľný priestor.

· Pizza je hotová, keď sa roztopí syr a spodná časť cesta je mierne hnedá. Na vybratie a servírovanie použite špachtľu.

Prevádzka

- Pred každým použitím sa uistite, že zásuvka na omrvinky je správne umiestnená pod spodnými vykurovacími telesami.
- Predhrejte rúru na niekoľko minút so zatvorenými dvierkami, zapnite horné aj spodné vykurovacie teleso. Nastavte požadovanú teplotu pomocou regulátora teploty a zvolte požadovanú dobu predhriatia pomocou časovača.
- Potraviny položte na pečiaci rošt. Pri pečení potravín obsahujúcich tuk alebo vlhkosť použite pekáč, aby kvapkajúce tekutiny nepoškodili vnútro spotrebiča.
- Ak používate pizza kameň, položte ho priamo na pečiaci rošt.
- Zavrite dvierka, nastavte teplotu na požadovanú hodnotu, zvolte požadovanú funkciu šesťpolohového prepínača a nastavte dobu pečenia pomocou časovača.
- Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
- Ak chcete spotrebič vypnúť skôr, nastavte časovač do polohy **OFF**.
- Po použití vždy otvárajte dvierka za rukoväť.
- Pri vyberaní pekáča alebo roštu používajte rukoväť. Rovnako pri vyberaní špízu používajte jeho rukoväť. Pekáč a rošt vždy ukladajte na tepelne odolný povrch.
- Po použití vyberte zástrčku zo zásuvky.

Doba pečenia

Uvedené časy grilovania/pečenia sú iba približné, pretože každá potravina má odlišné zloženie a konzistenciu; vždy sa tiež riadte údajmi uvedenými na obale potraviny.

Potravina / Nastavenie	Teplota	Doba pečenia / grilovania
Kurča (otočný špíz)	180 °C	60 minút
Pizza (mrazená)	200 °C	9–10 minút
Toast Hawaii	220 °C	10–14 minút
Bageta (mrazená)	200 °C	14–15 minút

Čistenie a údržba

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami a neponoľujte ho

do vody.

- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, agresívne čistiace prostriedky ani sprejové čističe na rúry.
- Vonkajší plášť môžete čistiť vlhkým, nevláknovým handričkou.
- Po pečení kurčaťa sa uistite, že tuk, ktorý mohol kvapkať na spodné vykurovacie telesá, je úplne odstránený vlhkou handričkou.
- Pekáč, rošt, špíz a upevňovacie svorky môžete čistiť v horúcej vode s jemným prostriedkom na riad.
- Zásuvku na omrvinky možno vybrať na čistenie. Veľké množstvo tuku najprv odstráňte papierovou utierkou. Po vyčistení vložte zásuvku späť do správnej polohy pod vykurovacie telesá.
- Pizza kameň nechajte pred čistením úplne vychladnúť. Zvyšky jedla možno zoškrabať drevenou špachtľou.
- Povrch kameňa je pórovitý, takže bežné sfarbenie od kontaktu s jedlom je normálne.
- Ak je potrebné, pizza kameň môžete opláchnuť pod tečúcou vodou. Nepúšťajte ho úplne do vody!
- Ak bol kameň opláchnutý, uistite sa, že je pred ďalším použitím úplne suchý. Len úplne suchý kameň zaručuje najlepšie výsledky pečenia.

Výmena svetla rúry

Ak je svetlo rúry nefunkčné, môžete ho vymeniť:

1. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Zložte kryt svetla a vyšróbujte nefunkčnú žiarovku.
3. Nasadte štandardnú rúrovú žiarovku s päticou E14 (15–25 W) a kryt svetla bezpečne vráťte späť.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované **oddelene od bežného domáceho odpadu**, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.