

Severin SM 3584

Prístroj na prípravu mliečnej peny

Príručka používateľa

- Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie o kúpe tohto výrobku.
- Pred inštaláciou, zapnutím a nastavovaním prístroja si prosím prečítajte celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho ďalšej potreby.
- Materiál použitý na zabalenie prístroja je plne recyklovateľný. Pred jeho likvidáciou zaistite jeho bezpečné uloženie mimo dosahu detí. Pri likvidácii baliaceho materiálu dodržujte miestne platné predpisy.
- Prístroj je určený na ohrev mlieka a prípravu mliečnej peny v domácnostiach – nepoužívajte ho na ohrev iných tekutín, popr. na účely iné ako uvedené v tomto návode.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody zapríčinené používaním prístroja spôsobom a postupmi inými ako uvedenými v tomto návode.

Pripojenie prístroja k elektrickej sieti

- Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti prekontrolujte, či napätie elektrickej siete v mieste používania prístroja zodpovedá napätiu špecifikovanému výrobcom prístroja pre jeho napájanie a uvedenému na jeho typovom štítku. Napätie elektrickej siete v mieste používania prístroja zistíte napr. na štítku elektromera. V prípade zistenia rozdielu nepripájajte prístroj k elektrickej sieti a kontaktujte jeho dodávateľa.
- Prístroj pripojte ako jediný spotrebič k riadne inštalovanej sieťovej zásuvke vybavenej funkčným ochranným kolíkom. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti inštalácie použitej zásuvky zásuvku nepoužívajte a kontaktujte odbornú firmu.
- Na pripojenie prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte rozbočovač („rozdvojku“). Pokiaľ bude pre pripojenie prístroja k elektrickej sieti nutné použitie predlžovacieho kábla použite kábel najkratšej možnej dĺžky, s vodičmi s dostatočným prierezom a so riadne zapojenými káblovými koncovkami.
- Z dôvodu bezpečnosti zaistite trvalý prístup k použitej sieťovej zásuvke.
- Pravidelne kontrolujte stav sieťového kábla prístroja. Nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou kábla – poškodený kábel nechajte vymeniť alebo opraviť. Oprava, príp. výmena sieťového kábla prístroja smie byť vykonaná iba k tomuto oprávneným pracovníkom so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- Nevedzte sieťový kábel prístroja cez ostré hrany, príp. v blízkosti horúcich objektov.
- Nenechávajte sieťový kábel visieť cez hranu stola alebo kuchynskej linky – riziko stiahnutia prístroja deťmi alebo domácimi zvieratami.
- V nasledujúcich prípadoch prístroj bezodkladne vypnite a odpojte ho elektrickej sieti:
 - po ukončení jeho používania
 - v prípade výskytu akejkoľvek poruchy prístroja

- pred jeho čistením.

- Neodpájajte sieťový kábel prístroja od sieťovej zásuvky ťahom za kábel – riziko pretrhnutia vodičov kábla a elektrického skratu po ďalšom pripojení prístroja k elektrickej sieti, popr. vytrhnutie sieťovej zásuvky zo steny. Pri odpájaní sieťového kábla od sieťovej zásuvky vždy držte kábel za vidlicu.

- Nedotýkajte sa prístroja, resp. sieťového kábla prístroja mokrými rukami.

Pre bezpečné používanie prístroja

- Pred použitím prístroja prekontrolujte, či prístroj nie je poškodený.

- Prístroj smie byť za trvalého dohľadu dospeléj osoby oboznámenej s funkciou a používaním prístroja používaný deťmi staršími ako 8 rokov za predpokladu, že tieto boli spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o možnostiach rizík, ktoré môžu vzniknúť pri používaní prístroja. Zaisťte uloženie prístroja na mieste neprístupnom deťom mladším ako 8 rokov.

- Nedovoľte, aby prístroj používali osoby fyzicky popr. mentálne nespôsobilé na jeho bezpečné používanie, popr. osoby nezoznámené s obsluhou a možnými rizikami pri používaní prístroja.

- Neponechávajte používaný prístroj bez trvalého dohľadu.

- Pred zapnutím prístroja prekontrolujte, či sa hladina mlieka v prístroji nachádza medzi značkami pre min. a max. hladinu. Pozornosť venujte predovšetkým dodržaniu min. hladiny mlieka v prístroji – pokiaľ táto hladina nebude dodržaná je možné prehriatie prístroja. Pre zabránenie prehriatiu je prístroj vybavený bezpečnostným spínačom, ktorým bude v prípade zapnutia prístroja s nedostatočnou hladinou mlieka alebo dokonca prázdneho prístroja prístroj automaticky vypnutý.

- Preplnením prístroja (hladina mlieka presahuje značku maxima) je možné prekypenie horúceho mlieka.

- V priebehu ohrevu mlieka alebo prípravy peny musí byť prístroj zakrytý pokrievkou.

- V priebehu používania prístroja sú mlieko a niektoré diely prístroja zahriate na vysokú teplotu – pri nevhodnom zaobchádzaní prístrojom riziko popálenia alebo obarenia. S prístrojom obsahujúcim horúce mlieko zaobchádzajte opatrne, prístroj prenášajte držaním za jeho rukoväť.

- S prístrojom používajte iba príslušenstvo dodávané alebo odporúčané jeho výrobcom.

- Prístroj umiestnite na rovnú, pevnú plochu chránenú pred otrasmi a vibráciami.

- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak bude rúra vyžadovať opravu kontaktujte odborný servis alebo pracovníka so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Použitie prístroja

- Z prístroja odstráňte všetok baliaci materiál a prekontrolujte jeho úplnosť.

- Pred prvým použitím prístroja alebo pokiaľ prístroj nebol dlhšiu dobu používaný je nutné jeho dôkladné vyčistenie podľa pokynov uvedených v odstavci „Udržovanie a ošetrovanie prístroja“ – viď ďalší text návodu.

- Na ohrev mlieka a prípravu mliečnej peny odporúčame používať mlieko s nízkym obsahom tuku (1,5%), uložené v chladničke, z ktorej bude vybraté bezprostredne pred jeho ohrevom alebo spracovaním v tomto prístroji.

- Spodná strana zásobníka mlieka (2) a kontakty musia byť suché a čisté.

Popis prístroja

1. veko
2. vrtuľka na šľahanie
3. Nádoba na mlieko s držadlom
4. Napájací kábel
5. Základňa
6. Ovládací panel

FUNKCIE

viac mliečnej peny
menej mliečnej peny
ohrev
studená pena
ON/OFF



Návod na použitie

metla

- .. Na šľahanie mlieka použite metlu so špirálovým príslušenstvom.
- .. Na ohriatie mlieka použite metlu bez špirálového príslušenstva.

Plnenie nádoby

.. MIN

minimálne množstvo mlieka 75 ml

.. MAX 

maximálne množstvo mlieka na šľahanie:

100 ml (značka nižšej úrovne)

.. MAX 

maximálne množstvo mlieka na ohrev:

200 ml (značka najvyššej úrovne)

Príprava spotrebiča

- .. Odstráňte veko z nádoby.
- .. Ak chcete vyšľahať mlieko, vložte špirálu.
- .. Nalejte požadované množstvo mlieka.
- .. Vráťte veko späť na nádobu.
- .. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

.. Umiestnite nádobu na mlieko na základňu.

Praktický tip:

Odporúčame používať mlieko s vysokým obsahom bielkovín. Ak chcete získať lepšie výsledky, vyberte mlieko z chladničky

Príprava

.. Stlačte tlačidlo FUNKCIE



| 1x: viac mliečnej peny, menej mlieka

| 2x: menej mliečnej peny, viac mlieka

| 3x: ohrev

| 4x: studená pena

Zvolená funkcia začína blikať.

.. Stlačte tlačidlo on/off

.. Svetlo vybranej funkcie zostane zapnuté a začína sa montovať pena

.. Po dokončení sa automaticky zastaví proces ohrevu Počujete akustický signál a kontrolka začne blikať.

.. Teraz môžete vybrať nádobu na mlieko zo základne.

.. Teraz použite našľahané mlieko

.. Odpojte napájací kábel

Poznámky

Vždy počkajte, až spotrebič vychladne a po každom použití nádobu opláchnite.

Prerušenie cyklu

Ak chcete cyklus zastaviť, stlačte spínač ON/OFF –

Proces je možné tiež zastaviť vybratím nádoby na mlieko zo základne.

Pohotovostný režim /Automatické vypnutie

.. Keď svetelný krúžok svieti modrou farbou, spotrebič je v pohotovostnom režime. Potom sa vypne automaticky po 5 min. nepoužívanie.

Udržiavanie a čistenie prístroja

- Pred čistením prístroj vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyčkajte na úplné zastavenie otáčania motora prístroja.

- Pri čistení prístroja neponárajte základňu prístroja, príp. sieťový kábel prístroja do vody.

- Vyberateľné diely prístroja (zásobník, miešacie vložky) umyte spolu s riadom, je tiež možné ich umytie v automatickej umývačke.
- Na čistenie základne prístroja použite mäkkú handričku, ľahko zvlhčenú vo vlažnom zriedenom roztoku mierneho saponátového čistiaceho prípravku. Nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, riedidlá alebo rozpúšťadlá – môžu prístroj poškodiť.

Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku



Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie.

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia