

SEVERIN



ART.-NO. HS 0708

Zastrihávač vlasov

Vážený zákazník,
pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Prístroj môžu používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

1. Prehľad

1. Strihacia hlavica
2. Posuvník na preriedenie
3. Hlavná jednotka
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Indikátor batérie
6. Indikátor uzamknutia

7. Nabíjací port

8. Nožnice

9. Čistiaca kefka

10. Nabíjací kábel

11. Hrebeňové nadstavce (1/3/6/9/12/15 mm a 18/21/24/27/30/33 mm)

1.1 Nezobrazené

12. Kadernícka pláštenka

13. Úložná taška

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj sa smie napájať iba bezpečným nízkym napätím zodpovedajúcim označeniu na prístroji.
- Pred čistením sa uistite, že je hlavná jednotka odpojená od nabíjacieho kábla.
- Hlavnú jednotku možno čistiť pod tečúcou vodou.

2.1 Ďalšie bezpečnostné pokyny

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia!

Čepele strihacej hlavice sú ostré.

- Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj alebo prístroj, ktorý spadol! Kontaktujte zákaznícky servis pre kontrolu alebo opravu.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané v tomto návode. Mohlo by predstavovať bezpečnostné riziko pre používateľa a poškodiť prístroj. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.
- Po použití odstráňte všetko príslušenstvo alebo nadstavce.
- Nevkladajte žiadne predmety do tela prístroja.
- Prístroj nabíjajte a používajte iba pri izbovej teplote v rozsahu -3°C až $+40^{\circ}\text{C}$.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, skladujte ho s plne nabitou batériou a dobíjajte ho každých 6 mesiacov.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.

- Tento prístroj je určený iba na domáce použitie.
 - Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
-

3. Určené použitie

VAROVANIE! Riziko poranenia! Nepoužívajte prístroj na iný účel, než je uvedené v tomto návode. Iné použitie sa považuje za neoprávnené.

- Prístroj je určený výhradne na strihanie a zastrihávanie ľudských vlasov. Nie je určený pre domáce zvieratá.
 - Prístroj je určený na osobné použitie, nie na komerčné účely.
 - Prístroj je určený na použitie v suchom prostredí a iba v interiéri.
-

4. Rozbalenie

VAROVANIE! Nebezpečenstvo udusenía! Udržujte obalové materiály mimo dosahu detí a zvierat, aby sa predišlo riziku udusenía.

- Starostlivo skontrolujte obal, či nevykazuje viditeľné známky poškodenia, ako sú preliačiny, prepichnutia alebo trhliny. V prípade vážnych problémov okamžite kontaktujte zákaznícky servis.
 - Opatrne otvorte škatuľu a vyberte všetok obalový materiál. Obalový materiál zlikvidujte a recyklujte zodpovedne.
 - Dôkladne skontrolujte prístroj, či nevykazuje viditeľné poškodenie, škrabance alebo vady. Overte, že sú prítomné všetky očakávané diely a príslušenstvo, a nahláste prípadné poškodenie alebo chýbajúce časti zákazníkemu servisu.
-

5. Použitie

5.1 Nabíjanie batérie

UPOZORNENIE! Riziko poškodenia!

- Zvolený zdroj napájania na nabíjanie prístroja musí mať výstup 5 V DC, 1000 mA.
- Nenabíjajte prístroj dlhšie ako 3 hodiny, aby sa zachoval výkon batérie.

- Pred prvým použitím plne nabite prístroj približne 90 minút.
- Po úplnom nabití možno prístroj používať až 60 minút bezdrôtovej prevádzky.
- Nepoužívajte prístroj počas nabíjania.
- Pri nízkej úrovni batérie bliká indikátor batérie, čo signalizuje potrebu nabitia.

1. Pripojte koniec USB-C nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu a druhý koniec do vhodného USB-A zdroja napájania.

- Indikátory batérie sa počas nabíjania postupne rozsvietia.
- Po nabití odpojte nabíjací kábel od prístroja aj od zdroja napájania.

5.2 Stav batérie počas nabíjania

Stav batérie – indikátory batérie

0%	
≥5%	
≥25%	
≥50%	
100%	

5.4 Funkcia uzamknutia

- Aktivujte funkciu uzamknutia, aby sa zabránilo nechcenému zapnutiu prístroja, napríklad deťmi alebo počas cestovania.
- Ak je pri uzamknutom prístroji stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia, rozsvieti sa indikátor uzamknutia na niekoľko sekúnd a potom zhasne.

- Na uzamknutie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd. Indikátor

uzamknutia 3× blikne.

- Na odomknutie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd. Prístroj sa zapne. Indikátory batérie sa rozsvietia a indikátor uzamknutia 3× blikne.

5.5 Tipy

- Uistite sa, že sú vlasy čisté a úplne suché.
- Pred strihaním alebo zastrihávaním sa uistite, že pokožka hlavy nie je mastná alebo zanesená produktmi.
- Okolo krku si dajte pláštenku a upevnite ju, aby chránila oblečenie pred ostrihanými vlasmi.
- Vlasy rozčešte, aby ste odstránili zamotanie a vytvorili rovnomerné pramene.
- Použite nožnice na skrátenie dlhých prameňov pred použitím prístroja.
- Použite posuvník na preriedenie na zriedenie hustých vlasov. Vysuňte preriedovací hrebeň a strihajte s ním, aby sa odstránila objemnosť a vlasy boli ľahšie a vzdušnejšie.

5.6 Strihanie s hrebeňovým nastavcom

- Odporúča sa začať s hrebeňovým nastavcom nastaveným na najdlhšiu dĺžku strihu a postupne ju podľa potreby skracovať.
- Prístroj obsahuje 2 hrebeňové nastavce pre rôzne dĺžky strihu. Zvoľte požadovaný nastavce podľa požadovanej dĺžky strihu.
- Na skrátenie dĺžky strihu stlačte a podržte tlačidlo na hrebeňovom nastavci a skráťte dĺžku strihu.

· Na zväčšenie dĺžky strihu alebo odstránenie hrebeňového nástavca ho opatrne posuňte smerom k čepeli.

1. Zarovnajte vodiace lišty hrebeňového nástavca s drážkami po stranách hlavnej jednotky.
 2. Po zarovnaní zatlačte hrebeňový nástavec na hlavnú jednotku.
 3. Nastavte požadovanú dĺžku strihu podľa potreby.
 4. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zapnutie prístroja.
 5. Začnite strihať vlasy. Odporúča sa vždy strihať proti smeru rastu vlasov pre najlepšie výsledky.
 6. Po dokončení stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na vypnutie prístroja.
 7. Po použití prístroj vyčistite.
-

5.7 Strihanie bez hrebeňového nástavca

· Používajte prístroj bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie vlasov tesne pri pokožke alebo na tvarovanie línie krku a oblasti okolo uší.

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zapnutie prístroja.
 2. Opatrne vedte strihaciu hlavicu k oblasti zastrihávania. Buďte vždy opatrní, pretože čepele sú ostré a môžu poraniť pokožku.
 3. Pri úprave línie krku alebo oblasti okolo uší používajte plynulé a kontrolované pohyby pre presné výsledky.
 4. Po dokončení stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na vypnutie prístroja.
 5. Po použití prístroj vyčistite.
-

6. Čistenie a údržba

UPOZORNENIE! Riziko poškodenia!

- Pred akýmkoľvek čistením vždy prístroj vypnite.
 - Počas čistenia neponárajte elektrické časti prístroja do vody ani iných kvapalín.
 - Vyhnite sa používaniu agresívnych alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel, drôteniek alebo špongií, ktoré môžu poškodiť povrchy, odstrániť ochranné vrstvy alebo spôsobiť koróziu.
-

6.1 Hlavná jednotka

- Hlavnú jednotku čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Hlavnú jednotku možno tiež opláchnuť pod tečúcou vodou.
 - Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port úplne suchý.
-

6.2 Hrebeňové nástavce

- Po každom použití odpojte hrebeňový nástavec a opláchnite ho pod tečúcou vodou. V prípade potreby použite jemné mydlo.
 - Pred ďalším použitím dôkladne vysušte.
-

6.3 Strihacia hlavica

- Čistite strihaciu hlavicu po každom použití.
 - Pravidelne ju olejujte, aby bol zachovaný optimálny výkon a predĺžila sa jej životnosť.
1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 sekundy na uzamknutie prístroja. Tým sa zabráni nechcenému zapnutiu.
 2. Pevne držte hlavnú jednotku.
 3. Stred strihacej hlavice (na strane s posuvníkom na preriedenie) odtlačte od hlavnej jednotky a hlavicu zložte.
 4. Vyčistite strihaciu hlavicu pod tečúcou vodou.
 5. Pomocou priloženej čistiacej kefy odstráňte zvyšky vlasov vo vnútri hlavnej jednotky.
 6. Pred opätovným nasadením strihaciu hlavicu úplne vysušte.
 7. Zarovnajzte a vložte výstupok na spodnej strane hlavice do drážky v hlavnej jednotke.
 8. Hlavicu pevne zatlačte, kým nezacvakne.
 9. Pred zapnutím sa uistite, že je bezpečne pripevnená.
 10. Naneste kvapku bezkyselinového mazacieho oleja na strihaciu hlavicu.
 11. Krátko zapnite prístroj, aby sa olej rovnomerne rozotrel.
-

7. Skladovanie

- Prístroj dôkladne vyčistite, odstráňte nečistoty a zvyšky vlasov. Uistite sa, že všetky časti sú suché, aby sa zabránilo korózii alebo poškodeniu počas skladovania.
- Skladujte prístroj v čistom, suchom a dobre vetranom prostredí. Vyhnite sa vlhkým, príliš

teplým alebo slnečným miestam.

- Uistite sa, že je prístroj uložený mimo dosahu detí a zvierat.
- Skladujte prístroj a príslušenstvo v priloženej úložnej taške.

8. Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Prístroj sa nezapne	Batéria je vybitá. Pred použitím prístroj plne nabite.
Prístroj sa neočakávane vypína	Batéria je slabá. Uistite sa, že je pred použitím nabitá.
Prístroj sa nenabíja	Nabíjací kábel nie je pripojený. Uistite sa, že je správne pripojený k zdroju napájania.
Strihacia hlavica nestrihá rovnomerne	Strihacia hlavica je znečistená alebo nesprávne nasadená. Odstráňte ju, vyčistite a znovu nasadíte.

- Ak sa vyskytnú problémy, ktoré používateľ nevie vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis.

Kontaktné údaje sú v záručnom liste.

- Pred vrátením prístroja kontaktujte zákaznícky servis kvôli pokynom na balenie a označenie.
-

9. Likvidácia

9.1 Likvidácia prístroja

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) minimalizuje dopad elektroniky na životné prostredie podporou recyklácie a opätovného použitia.

Symbol na výrobku znamená, že nesmie byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom.

Zodpovednosťou používateľa je odovzdať ho na zbernom mieste.

- Prístroj obsahuje nevymeniteľnú batériu. Po skončení životnosti ho zlikvidujte ako celok.

9.2 Likvidácia batérie

Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na zbernom mieste alebo u predajcu.

Batérie označené Cd, Hg alebo Pb vyžadujú špeciálne zaobchádzanie.

9.2.1 Likvidácia lítiových batérií

Lítiové batérie predstavujú riziko požiaru. Pred odovzdaním prelepte póly, aby sa zabránilo skratu.

Batérie odovzdávajte iba vybité.

9.3 Vybratie batérie (iba pre kvalifikovaný personál!)

VAROVANIE! Nepokúšajte sa prístroj rozoberať sami.

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý a batéria je úplne vybitá.
2. Pevne držte hlavnú jednotku.
3. Odoberte strihaciu hlavicu.
4. Odstráňte skrutky vo vnútri.
5. Opatrne otvorte kryt.
6. Oddel'te vnútornú zostavu.
7. Vyberte dosku plošných spojov s batériou.
8. Odstráňte batériu z dosky a správne ju zlikvidujte.