

Topinkovač AT 2509

Návod k obsluze



Milá zákaznice, milý zákazníku, Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a ponechtejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze osoby, seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání

Připojení k elektrické síti

Výrobek připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Sítové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.

Komponenty výrobku

1. Otvory s roštem na opečení toustů
2. Páčka
3. Funkce rozmrazení s kontrolním světýlkem
4. Funkce ohřívání s kontrolním světýlkem
5. Tlačítko pro vysunutí toustů s kontrolním světýlkem provozu
6. Připojovací kabel se zástrčkou
7. Otočný regulátor pro nastavení stupně opečení
8. Namotaný kabel (vespod topinkovače)
9. Příhrádka na drobky
10. Výrobní štítek (spodní strana topinkovač)
11. Vnější plášť topinkovače
12. Tlačítko pro ovládání nástavce
13. Nástavec na pečivo

Bezpečnostní pokyny

- Chleba může hořet! Proto topinkovač nikdy nepoužívejte v blízkosti závěsů ani v blízkosti jiných hořlavých materiálů.
- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně přípojky provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte ho proto telefonicky nebo emailem (viz níže v návodu).
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Před každým čištěním je potřeba odpojit zástrčku ze sítě a nechat topinkovač vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výrobek nesmí být ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.
- Zásuvku na drobky vyjměte vysunutím z boku topinkovače. Po vysypání drobků zásuvku zasuňte zpět.
- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.
- Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojky.
- Obalový materiál neopouštějte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek umísťujte na žáruvzdorný povrch.
- Nepokládejte ani nepoužívejte výrobek na horkých površích (např. varné desky apod.) nebo v blízkosti hořáků plynu, aby nedošlo k poškození jeho vnějšího pláště
- **Pozor!** Vnější povrchy topinkovače jsou během provozu velmi horké. Hrozí nebezpečí popálení!
- Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně jeho případného příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadne na zem, nebo byl odpojen ze sítě taháním za kabel, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě výskytu vad výrobek nezapojte.
- Připojovací kabel se nesmí dotýkat horkých částí výrobku.

- Kabel nenechávejte viset volně dolů.
- Výrobek nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Během provozu výrobku nikdy nezakrývejte otvory na opékání.
- Nikdy nestrkejte prsty nebo předměty (např. vidličku, nůž apod.) do otvorů na opékání, topné články jsou pod napětím.
- Zástrčku vytahujte:
 - po každém použití,
 - při poruchách během provozu,
 - před každým čištěním výrobku.
- Zástrčku neodpojujte ze zásuvky pomocí kabelu, ale přímo uchopením zástrčky.
- Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, nelze převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.
- Topinkovač je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
 - v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v zemědělských podnicích,
 - zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
 - v penzionech typu nocleh se snídaní.

Obsluha topinkovače

- **Pozor: Páčka zaklapne pouze v případě, že je topinkovač zapojen do sítě!**
- Nevkládejte příliš tenké nebo naopak příliš silné plátky chleba, mohly by uvnitř uváznout. Plátky musí být silné nejvýše 14 mm.

Při poruše a čištění výrobku nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

- Uváznuté plátky chleba odstraňte pomocí tupých dřevěných pomůcek. Přitom se nedotýkejte topného tělesa.

Před prvním uvedením do provozu

- Topinkovač očistěte (viz „Čištění a údržba“).
- Zapněte topinkovač bez vložených plátků chleba nejméně pětkrát, přičemž nastavte otočný regulátor na maximum.
- Mezi vypnutím a dalším zapnutím nechte topinkovač vychladnout.
- Během prvního použití může vznikat mírný zápach (objeví se trocha kouře). Dbejte proto na dostatečnou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken, případně i balkónových dveří.

Automatické vypnutí Výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí. Díky ní se vypne, když se v průběhu opékání plátek chleba v roštu zablokuje a nelze ho vysunout. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a plátek vyjměte tak, jak je popsáno v kapitole „Všeobecná upozornění“.

Nastavení stupně opečení Požadovaný stupeň opečení zvolíte pomocí otočného regulátoru.

Světlejší: Regulátor otočte doleva.

Tmavší: Regulátor otočte doprava.

U toustového chleba doporučujeme zvolit mezi stupni opečení 3 nebo 4.

Provoz topinkovače

- Zástrčku zapojte do zásuvky.
- Po zvolení požadovaného stupně opečení vložte plátky chleba do otvorů s roštěm a páčku stlačte dolů. Kontrolní světýlko provozu se rozsvítí.
- Když je dosaženo zvoleného stupně opečení, topinkovač se automaticky vypne a plátky chleba se vysunou. Kontrolní světýlko provozu zhasne.
- Pokud se chystáte opéct více toustů, než kolik se jich vejde do topinkovač najednou, počkejte po každém jednotlivém opečení cca 60 až 90 vteřin a až poté vložte další tousty. Díky tomu budou opečeny stejnoměrně.
- Během provozu nezakrývejte otvory s roštěm!

Funkce rozmrazení Pokud chcete opéct zmrzlý chleba, pomocí funkce rozmrazení () lze prodloužit nastavený čas opékání. Po zahájení klasického opékání pouze zvolte funkci rozmrazení. Příslušné kontrolní světýlko se rozsvítí.

Funkce ohřívání Díky volbě funkce ohřívání () lze již jednou opečený chleba znovu ohřát. Neohřívajte chleba namazaný máslem apod.!

Po zahájení klasického opékání pouze zvolte funkci ohřívání. Příslušné kontrolní světýlko se rozsvítí.

Přerušování opékání Opékání toustů přerušíte stisknutím tlačítka pro jejich vysunutí (). Topinkovač se vypne a plátky chleba se vysunou.

Funkce rozpékání

- Tlačítko pro ovládání nastavce stlačte úplně dolů. Nástavec na pečivo se vysune.
- Na nástavec položte pečivo, na otočném regulátoru zvolte střední nastavení a posunutím páčky dolů topinkovač zapněte.
- Po vypnutí topinkovače pečivo otočte na druhou stranu a topinkovač opět zapněte.
- Nástavec zasunete posunutím pro ovládání nastavce směrem nahoru. Nástavec poté opět vodorovně leží na topinkovači.
- **Pečivo nikdy nepokládáte přímo na otvory s roštěm!**

Čištění a údržba Všeobecně Před každým čištěním odpojte výrobek ze sítě a nechte ho vychladnout.

• Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být výrobek ponořen do tekutiny, ani s ním přijít jakkoliv do styku.

• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

• Vnější části výrobku otírejte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Příhrádka na drobků Během opékání se v příhrádce hromadí drobků chleba. Příhrádku drobků zbavíte tak, že ji zboku vysunete. Před dalším použitím topinkovače příhrádku zasuňte zpět.

Namotaný kabel Vespod topinkovače se nachází namotaný kabel. Před použitím topinkovače kabel odmotejte a po použití namotejte zpět až po vychladnutí a vyčištění topinkovače.

Náhradní díly a příslušenství Pokud potřebujete náhradní díly nebo příslušenství k tomuto výrobku, můžete si je pohodlně objednat přes internet pomocí naší domovské stránky <http://www.severin.de>, v horní záložce „Service/Ersatzteil-Shop“.

Likvidace Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

Záruka aFirma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno roztavitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, pošlete ho prosím bez příslušenství, dobře zabalený, s popisem vady a dokladem o koupi výrobku přímo na servis značky SEVERIN.

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.