

Girmi

AUTOR: TREVIDEA

Uživatelský manuál

IT

EN

FR

SL

Mod.: **SC01**

Technický model: SF608



VIVANDIERE

Scaldavivande - Elektrický obědový box - Elektrický jídelní miska

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL NEBO OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.

Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cisse II**, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemněná zástrčka.



Symbol spotřebiče třídy II. Dvojitě izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

ANGLICKY: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce tedy nelze zadržet

Odpovědný v případě škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojujte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění Provoz Měl by be Neseno ven Po odpojení zařízení.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat, musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.

- Spotřebič nepoužívejte v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.

-Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama ani bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a údržba uživatele nesmí provádět děti bez *dozoru*.

-Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem.

-Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič má funkci vytápění. Povrchy, kromě funkčních povrchů, mohou vyvíjet vysoké teploty. Protože teploty vnímají různí lidé, toto zařízení by mělo být používáno s OPATRNOSTÍ. Držte spotřebič výhradně tak, abyste se chytili povrchů, kterých se lze dotýkat.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.

- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího

- časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
 - Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
 - Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.
 - Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBECNÉ INSTRUKCE

- Připojte zařízení k kompatibilní elektrické zásutce.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestavený. Udržujte spotřebič 8 cm od ostatních předmětů, aby se zajistilo uvolnění dobrého tepla.
- Vždy používejte spotřebič zavřený. Během provozu nepouštějte kabel ani zástrčku uvnitř spotřebiče.
- Používejte jen napájecí kabel dodávaný s jednotkou.
- Nenosit (ani nepřesouvat) stroj během používání.
- Topná základna nemá izolační vlastnosti. Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla týkající se skladování, nezmrazených operací a chlazení.

NÁVRHY NA SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Jakmile je jídlo vloženo do zařízení, dodržujte pravidla dobrého chlazení, dokud nezačne jídlo ohřívat. Proto doporučujeme: Vždy umístěte jednotku na chladné místo před ohřátím jídla.

- Pokud nemůžete jednotku umístit do lednice (například při přepravě), doporučujeme používat studené dlaždice během dlouhé cesty. Jídlo musí být uchováváno pod 4 °C, dokud není ohřáto.
- Po jídle uložte zbytky jídla do jednotky: pokud spotřebič nemůžete dát do lednice, doporučuje se rozdělit rychle se kazící zbytky.

POPIS DÍLŮ SC01

1 Parní ventil	2 Víko	3 Průhledná anténa
4 Topná miska	5 Napájecí kabel	6 Zásuvka napájecího kabelu
7 Světlo výkonu	8 Topná základna	9 Západky na uzamykání víka
10 Gumový těsnicí kroužek	11 Rukojeť	

TIPY K POUŽITÍ – POZOR: před provedením jakékoli z níže uvedených operací jednotku odpoj.

Odstraňte ochranný plast a každý prvek obalu, než budete pokračovat.

Před prvním použitím zařízení důkladně umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami: umyjte průhlednou plastovou misku (3) a topnou misku (3) pod teplou vodou neutrálním prostředkem na nádobí; Víčko (2) lze vyčistit hadříkem nebo měkkou houbičkou navlhčenou vlažnou vodou a jemným mýdlem. Pečlivě vysušte všechny části před použitím ucpání. Zařízení lze také použít k uchovávání potravin v lednici. Před vložením zařízení do lednice odpojte napájecí kabel.

Doba ohřevu jídla se mění mezi 20 a 40 minutami v závislosti na okolní teplotě. Obecně je průměrná doba trvání 25–30 minut při okolní teplotě 25 °C.

PROVOZ

- Umístěte jednotku na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.
- Jemně nalijte jídlo do misky (4) pomocí špachtle. Pokud chcete ohřívat různé druhy jídla současně, položte průhlednou misku (3) nad ohřívací misku (4) před použitím.

Poznámka: miska (4) je ideální na ohřátí těstovin, rýže, polévek a krémů. Průhledná miska (3) může být použita současně k ohřívání masa, ryb nebo zeleniny.

- Nainstalujte víko (2) na topnou základnu (8) pomocí rukojeti (11) a lehce zatlačte loking (9) umístěné na unit přímo k víku (2) a zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Zapojte napájecí kabel (5) do zásuvky (6) na jednotce a zapojte ji do hlavní elektrické zásuvky (AC 230V ~ 50Hz) pro spuštění spotřebiče.
- Žárovka (7) se rozsvítí, což znamená, že proces zahřívání začal.
- Stiskněte odvětrávací otvor páry (1) na víku (2), aby během zahřívání mohla pravidelně unikat pára.

POZOR: doporučuje se používat rukavice na troubu, abyste předešli riziku popálenin.

- Odpojte jednotku a znovu stiskněte parní ventil (1), abyste ho zavřeli a udrželi jídlo teplé.
- Vyjměte víčko tak, že uchopíte pouze rukojeť (11) a zvednete oba zámkové západky (9) současně.

POZOR: opatrně zvedněte víko, abyste předešli zranění, která by mohla vzniknout horkou párou vznikající uvnitř zařízení během používání.

Jídlo vyndejte měkkou špachtlí, abyste nepoškrábali talíř. **Poznámka:** nedoporučujeme používat ostré nože a přístroje na misku a misku, protože by mohly poškodit jejich povrch. V tomto ohledu, pokud chcete jíst jídlo v misce nebo míse, je velmi doporučováno použít plastové přístroje.

ČIŠTĚNÍ - UPOZORNĚNÍ: Vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky před čištěním.

Nenamáchejte topnou základnu (8), napájecí kabel (5) a víko (2) do vody.

Po odstranění gumového těsnícího kroužku (10) vyčistěte víko a vnější tělo neabrazivní vlhkostí, vyhněte se používání detergentů nebo abrazivních či agresivních čisticích prostředků. **UPOZORNĚNÍ:** používejte vlhký hadřík, který není příliš mokrý, protože pokud voda proudí dovnitř základny (8) přes zásuvku klimatizace, může to jednotku vážně poškodit. Umyjte nádobí

(3) a misku (4) ručně v teplé vodě; Před instalací příslušenství důkladně opláchněte a osušte.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

0,7 litru mísy, 0,5 litru misky, Power light

Příslušenství: plastová lžice, miska a průhledná miska

Napájecí zdroj: AC 220–240 V ~ 50–60Hz, 40 W

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím na telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií. TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ a ESTETICKÉ úpravy zařízení a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, aby vždy nabídla spolehlivější, odolnější a pokročilejší technologie. TREVIDEA S.r.l. se také omluví za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 RIMINI (RN)
- ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ