

Parný styler (Steam Styler)

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke nainštalovanej v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE.

Popis častí

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
 2. Nádržka na vodu
 3. Tlačidlo pary
 4. Rukoväť
 5. Odľahčenie ťahu kábla
 6. Napájací kábel
 7. Prepínač sklápavej funkcie
 8. Typový štítok
 9. Výstup pary
 10. Kefový nadstavec
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Nenechávajte parný styler bez dozoru, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti. Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aj keď opúšťate miestnosť len na krátky čas.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na tvrdý povrch alebo ak vykazuje známky poškodenia či úniku vody.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, všetky opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať výhradne náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy zašlite spotrebič do nášho servisného strediska (pozri samostatné záručné podmienky).
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.

- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.
- Pred dopĺňaním alebo vyprázdňovaním nádrčky na vodu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a plne rozumejú všetkým rizikám a bezpečnostným opatreniam.
- Deťom nie je dovolené sa so spotrebičom hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nemajú aspoň 8 rokov.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, a to počas používania aj počas chladnutia.
- **Upozornenie:** Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, napr. udusenie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak bol napájací kábel vystavený nadmernému ťahu. Poškodenie nemusí byť vždy viditeľné zvonku; pred ďalším použitím by mal byť celý spotrebič skontrolovaný kvalifikovaným technikom.
- Počas prevádzky sa kryt a výstup pary výrazne zahrievajú a pri dotyku môžu spôsobiť popáleniny. Ďalšie nebezpečenstvo môže vzniknúť z unikajúcej pary alebo horúcej vody. Nikdy nesmerujte paru na osoby. Spotrebič vždy držte iba za rukoväť.
- Spotrebič odkladajte iba na tepelne odolné povrchy, nikdy do blízkosti horúcich plôch (napr. varných dosiek) alebo otvoreného plynového plameňa.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - po použití,
 - v prípade poruchy,
 - pred čistením spotrebiča.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel, ale uchopte samotnú zástrčku.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním tohto návodu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach; nie je vhodný na komerčné účely.

Skladanie a rozkladanie spotrebiča

Rozloženie spotrebiča:

- Posuňte prepínač sklápacej funkcie smerom nadol a podržte ho.
- Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej polohy.

Zloženie spotrebiča:

- Posuňte prepínač sklápaciej funkcie smerom nadol a podržte ho.
 - Otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej polohy.
-

Plnenie vodou

Pred použitím spotrebiča naplňte nádržku na vodu. Pred plnením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Upozornenie: Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa a upchatiu vodných kanálikov, používajte výhradne destilovanú vodu. Nepoužívajte silne mineralizovanú alebo znečistenú vodu (napr. zo sušičky bielizne) ani nepridávajte parfumy či vonné látky.

- Otočte nádržku na vodu proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju z hlavnej jednotky.
 - Otvorte plniaci otvor, ktorý je zabezpečený krytkou.
 - Naplňte nádržku vodou.
 - Zatvorte plniaci otvor, vložte nádržku späť do hlavnej jednotky a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.
-

Všeobecné pokyny na použitie

Pred použitím skontrolujte štítok s pokynmi na ošetrovanie odevu.

- Ak je na štítku uvedené „Nežehliť“, najskôr vyskúšajte paru na malom, nenápadnom mieste odevu.
 - Ak je na štítku uvedené „Žehliť bez pary“, nepoužívajte na odev paru.
-

Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím vyčistite spotrebič podľa kapitoly **Čistenie a údržba**. Tým sa odstráni zvyšky prachu z výstupu pary a počiatočný zápach spotrebiča.

Počas používania zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

Parná úprava odevov

Upozornenie: Počas prevádzky držte spotrebič vždy vo zvislej polohe, aby bol zabezpečený rovnomerný prívod pary. Odevy je možné zavesiť napríklad na vešiak.

Pozor: Horná časť spotrebiča a výstup pary sa počas používania silne zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Spotrebič vždy držte iba za rukoväť.

Pozor: Unikajúca para je extrémne horúca a môže spôsobiť popáleniny. Nikdy nesmerujte paru na osoby a nenaparujte odevy, ktoré máte oblečené. So spotrebičom manipulujte opatrne.

- V prípade potreby nasadte kefový nadstavec a rozložte spotrebič.
- Zapojte spotrebič do zásuvky.
- Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. – tlačidlo bude blikať.
- Počkajte približne 35 sekúnd, kým sa spotrebič nahreje. Po dokončení nahriatia bude tlačidlo svietiť nepretržite.
- Pred naparovaním odevov niekoľkokrát stlačte tlačidlo pary, aby sa odstránili prípadné zvyšky z otvorov výstupu pary.
- Držte spotrebič vo zvislej polohe a priložte výstup pary k povrchu odevu. Držte tlačidlo pary stlačené a plynulo posúvajte výstup pary po odeve, kým sa neodstránia všetky záhyby.
- Na nepretržitú prevádzku posuňte zaistovací prepínač na tlačidle pary smerom nadol a tlačidlo tak zablokujte.
- Uvoľnite tlačidlo pary a znovu stlačte tlačidlo Zap./Vyp. – tlačidlo zhasne.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Po každom použití vždy vyprázdňte nádržku na vodu, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov.

Čistenie a údržba

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť spotrebič ponorený do kvapalín ani nimi čistený.
- Odstráňte kefový nadstavec a utrite ho vlhkou handričkou. Pri silnom znečistení ho opláchnite pod studenou vodou a vyčistite štetiny.
- Spotrebič v prípade potreby utrite iba vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Na odstránenie zvyškov škrobu a mastnoty z výstupu pary utrite otvory výstupu pary vlnenou alebo textilnou handričkou navlhčenou v roztoku vody a octu.
- Nepoužívajte ostré ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič nevyžaduje odvápnovanie. Nikdy nenapíňajte nádržku octom ani inými odvápnovacími prostriedkami.
- Po čistení zapnite spotrebič a niekoľkokrát stlačte tlačidlo pary, aby sa odstránili prípadné zvyšky z otvorov výstupu pary. Potom spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť.

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o spôsobe likvidácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca.

