



LTV

2410

Smart

Smart TV

ANDROID



24" TV Smart

DVB-S2/T2 - USB

Manuale D'uso

Instruction manual

INDICE

1	PREFAZIONE	pag. 4
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	pag. 4
3	CURA E MANUTENZIONE	pag. 4
4	ALL'INTERNO DELL'IMBALLO	pag. 4
5	MONTAGGIO SUPPORTO TV E FISSAGGIO A MURO	
5.1	MONTAGGIO SUPPORTO TV DA TAVOLO	pag. 5
5.2	FISSAGGIO A MURO	pag. 5
6	TELECOMANDO	
6.1	INSTALLAZIONE	pag. 6
6.2	DESCRIZIONI COMANDI	pag. 7
7	COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE	pag. 8
8	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
8.1	ACCENSIONE	pag. 9
8.2	COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE	pag. 9
8.3	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI	pag. 9
8.4	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V E JACK-RCA A/V	pag. 10
8.5	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO OTTICO E PRESA CUFFIA	pag. 10
8.6	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO ETHERNET	pag. 10
8.7	DISPOSITIVO USB	pag. 10
9	OPERAZIONI PRELIMINARI DTV	pag. 11
10	TELEVISIONE DIGITALE SATELLITARE	
10.1	RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag. 11
10.2	INSERIMENTO CANALI MEMORIZZATI NELLA LISTA DEI PREFERITI	pag. 11
11	VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE VOLUME	pag. 11
12	MENU TV	pag. 12
13	MODALITÀ HOTEL	pag. 14
14	TELETEXT	pag. 15
15	FUNZIONI SMART E INGRESSO USB	pag. 16
15.1	DESCRIZIONE SCHERMATA HOME	pag. 16
15.2	INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE	pag. 16
15.3	NAVIGAZIONE INTERNET	pag. 16
15.4	MEDIA PLAYER	pag. 17
16	COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI	pag. 17
17	PROBLEMI E SOLUZIONI	pag. 18
18	CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 19

1 PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il TV non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire il TV: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Istruire i bambini a non arrampicarsi sul TV in quanto potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore



Telecomando



Adattatore per auto



Manuale d'uso

5 MONTAGGIO SUPPORTO TV E FISSAGGIO A MURO

5.1 MONTAGGIO SUPPORTO TV DA TAVOLO

La TV è imballata con il supporto TV separato dal mobile. Per installare il supporto TV da tavolo, eseguire l'installazione secondo le istruzioni riportate di seguito:

1. Il pannello può graffiarsi facilmente, quindi:

Disporre un panno morbido sul tavolo e appoggiare la TV a faccia in giù sul panno.

Nota: prima dell'installazione o rimozione del supporto, scollegare sempre il cavo di alimentazione.

2. Allineare i fori delle viti dei due piedini che fungono da supporto ai fori posti alla base della TV, quindi inserire le viti fornite nei fori della base e stringerle.




Immagine ascopo dimostrativo

5.2 FISSAGGIO A MURO

La TV è fornita di supporto VESA 100x100.

Per il montaggio occorrono 4 viti M4x6mm (non fornite).

Note:

La lunghezza della vite specificata è solo una raccomandazione; la lunghezza effettiva richiesta può variare a seconda del tipo di supporto a parete utilizzato.

Quando si installa un supporto per montaggio a parete, serrare prima il perno del supporto sul retro del televisore, poi installare il televisore al supporto montato a parete.

Avvertenze:

Non installare il supporto a parete per proprio conto. Contattare professionisti qualificati per l'installazione.

La TV non deve essere montata su pareti o superfici che hanno un angolo verticale superiore a 10 gradi, altrimenti la TV potrebbe cadere.

Le pareti per il montaggio devono avere una resistenza sufficiente a sostenere l'intero peso del televisore. Ad esempio, sono ammissibili pareti in cemento e mattoni. Non posizionare il supporto su pareti morbide come muri di terra e cartongesso.

Se durante il montaggio vengono utilizzati pezzi di ricambio con specifiche diverse (ad esempio viti), consultare professionisti qualificati per assicurarsi che tali pezzi siano sicuri ed efficaci.

Prima di fissare il supporto a parete, assicurarsi che i fori per gli ancoraggi siano conformi alle regole di installazione, altrimenti potrebbero esserci dei potenziali problemi.

Non posizionare alcuna fonte di calore sotto la televisione, altrimenti potrebbe causare un incendio.

Non posizionare la TV vicino a niente che goccioli. Anche i trasduttori e i cavi ad alta tensione devono essere tenuti lontani dall'apparecchio. Altrimenti, potrebbero verificarsi dispersioni, scosse elettriche o cattiva risonanza.

Non posizionare il televisore in un luogo in cui potrebbero verificarsi urti o vibrazioni.

Per evitare cadute impreviste del televisore, non esercitare troppa forza sul televisore o sul supporto a parete dopo l'installazione.

Assicurarsi di scollegare la TV prima di procedere all'installazione. Tieni qualsiasi cosa dura o affilata lontano dal pannello dello schermo per evitare graffi.

Dopo l'installazione, se fosse necessario spostare il televisore, contattare professionisti qualificati.


6 TELECOMANDO

6.1 INSTALLAZIONE

Attenzione: batterie non incluse

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire 2 batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...). Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.




6.2 DESCRIZIONE COMANDI


1. Tasto , consente di accendere e spegnere il TV in modalità Stand-by.
2. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio. Premerlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
3. Tastierino Numerico (0-9), tasti selezione canali/tasti numerici.
4. Tasto -/-, consente di selezionare un canale a cifra doppia (da 10 in su). Dopo aver premuto il tasto digitare i due numeri che compongono il canale. Per riselectare un canale a cifra unica ripremere il tasto.
5. Tasto , consente il ritorno all'ultimo canale visualizzato.
6. Tasto SLEEP, consente di spegnere automaticamente il TV dopo un periodo di tempo preimpostato.
7. Tasto AUDIO, consente l'accesso al menu MULTI-AUDIO della TV digitale (DTV).
8. Tasto FAV, consente di visualizzare la lista dei canali DVB preferiti.
9. Tasto HOME, consente di accedere alla schermata HOME per la gestione delle funzioni Smart.
10. Tasto , consente di accedere direttamente alla Navigazione Internet.
11. Tasto MOUSE, consente di attivare la funzione mouse per agevolare gli spostamenti nell'utilizzo delle funzioni Smart.
12. Tasto PRTSC, consente di effettuare un'acquisizione dello schermo (screenshot).
13. Tasto INPUT, consente di entrare nel menù di selezione ingresso. Le sorgenti disponibili sono: ATV, DVB-T, DVB-S, HDMI 1/2/3, AV1/2.
14. Tasto DISPLAY, consente di visualizzare le informazioni riguardanti sorgente e canale.
15. Tasto OK, consente di confermare le impostazioni scelte nei menù.
16. Tasti navigazione    , consentono di muoversi all'interno dei menù.
17. Tasto MENU, consente di entrare nei menù di impostazione.
18. Tasto EXIT, consente di uscire dai menù di impostazione.
19. Tasto ASPECT, consente di modificare la dimensione dello schermo.
20. Tasti VOL-/+ , consentono di diminuire/aumentare il volume del TV.
21. Tasti CH-/+ , consentono di selezionare il canale precedente/successivo a quello che si sta guardando.
22. Tasto P.MODE, consente di selezionare le equalizzazioni dell'immagine preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, DINAMICO, RISPARMIO ENERGETICO, FILM, UTENTE.
23. Tasto S.MODE, consente di selezionare le equalizzazioni del suono preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, SPORT, FIL, MUSICA, UTENTE.
24. Tasti colorati.
25. Tasto HOLD / , consente di bloccare o rilasciare le pagine che si stanno visualizzando sul Teletext / in riproduzione multimediale consente la funzione Indietro Veloce in lettura file audio/video.
26. Tasto MIX / , consente di visualizzare il Teletext con il canale TV come sfondo / in sorgente MEDIA consente di mettere in pausa la lettura di un file audio/video in corso.
27. Tasto SUBPAGE / , consente di visualizzare una sottopagina del Teletext / in riproduzione multimediale consente la funzione Avanti Veloce in lettura file audio/video.
28. Tasto SIZE / , consente di cambiare la dimensione della pagina del Teletext / in riproduzione multimediale consente di selezionare il file precedente.
29. Tasto REVEAL / , consente di mostrare il contenuto nascosto di una pagina del Teletext (ad esempio la soluzioni di giochi) / in sorgente MEDIA consente di arrestare la lettura di un file audio/video in corso.
30. Tasto INDEX / , consente di accedere direttamente alla pagina indice del Teletext / in riproduzione multimediale consente di selezionare il file successivo.
31. TEXT consente di entrare o uscire dal Teletext.
32. Tasto EPG, consente di accedere alla Guida dei Programmi.
33. Tasto TV/RADIO, consente di selezionare tra i canali TV e RADIO in modalità DTV.

7 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE


Il televisore presenta un indicatore led d'accensione/spegnimento e un sensore infrarosso nella parte in basso a sinistra, una serie di tasti funzione sul fianco sinistro e gli ingressi e le uscite sul retro.



Indicatore led d'accensione/spegnimento
Sensore infrarosso



Tasto INPUT, selezione ingresso
Tasto MENU, ingresso / uscita Menu
Tasti CH▲/CH▼, cambio canale
Tasti VOL+/VOL-, regolazione volume
Tasto , accensione/spegnimento Stand-by TV



Presa Parabola Satellite
Presa Antenna TV 75 ohm
USB1/2
Mini-AV
Presa cuffia*

Ingresso 12V  3A
RJ45
HDMI1 (ARC)/HDMI2/HDMI3
Audio/Video
Ingresso Audio Digitale Ottico

1

RF(S2)

RF(T2)

USB2
USB1

MINI AV

Earphone

2

DC IN

RJ45

HDMI1/ARC

HDMI2

HDMI3

CVBS

L

R

OPTICAL



*Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

8 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI


8.1 ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica; il TV si attiverà in modalità stand-by (indicatore di accensione acceso bianco).
- Premere il tasto  sul televisore o del telecomando per accendere il TV (indicatore di accensione spento).
- Per riattivare la modalità stand-by premere una seconda volta  sul televisore o del telecomando (indicatore di accensione acceso bianco).

Nota: Se il TV è privo di segnale, verrà attivata la modalità STANDBY dopo 10 minuti. Per accendere nuovamente il TV premere il tasto .

8.2 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna TV [(RF(T2))] posto sul retro del TV.
- Collegare il cavo satellitare all'ingresso parabola satellite [(RF(S2))] posto sul retro del TV.




8.3 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Lettore Blue Ray/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI (non incluso) a uno degli ingressi HDMI posti sul retro del TV.




8.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V E JACK-RCA A/V

- Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA (non incluso) agli ingressi CVBS-L-R (AV1), o tramite un cavo Jack-RCA (non incluso) agli ingressi MINI AV (AV2), posti sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.




8.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO OTTICO E PRESA CUFFIA

- Collegare l'ingresso OTTICO dell'amplificatore/soundbar tramite un cavo ottico (non incluso) all'uscita OPTICAL posta sul retro del TV. È possibile anche collegare una cuffia o delle casse amplificate all'uscita EARPHONE posta sul retro del TV.



8.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO ETHERNET

- Collegare l'uscita LAN Ethernet del proprio Router tramite un cavo LAN Ethernet RJ45 (non incluso) alla presa RJ45 posta sul fianco del TV.



8.7 COLLEGAMENTO DISPOSITIVO USB

- Inserire il proprio dispositivo USB contenente file multimediali in una delle due prese USB poste sul fianco del TV.

9 OPERAZIONI PRELIMINARI TV

Alla prima accensione occorre impostare i parametri di base del TV.

Premere il tasto ► per scorrere le pagine di configurazione.

- Impostare nell'ordine: lingua del menu, paese in cui si effettua la scansione dei canali, rete cablata o wireless, sorgente da scansione.

Selezionando col tasto OK la sorgente ATV, DVB-To DVB-S verrà effettuata la scansione dei canali.

Nota:

Al termine della scansione dei canali del Digitale Terrestre è possibile che venga visualizzato un messaggio di conflitto di numerazione canali LCN. Selezionare IMPOSTA TUTTI I CONFLITTI SU

PREDEFINITO per associare automaticamente i canali ai numeri in conflitto o IMPOSTA CONFLITTO LCN per associare manualmente ogni canale al numero in conflitto.

Impostando la rete cablata o wireless verrà richiesto di accettare i TERMINI DI UTILIZZO (obbligatorio),

l'Impostazione della privacy e i servizi di ricezione della Pubblicità.

- Al termine, verrà visualizzata la schermata Home della funzione Smart.

10 TELEVISIONE DIGITALE SATELLITARE

10.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto INPUT e selezionare la sorgente DVB-S.
- Premere il tasto MENU e tramite i tasti di navigazione ◀ ► selezionare la voce **Canale**.
- Selezionare la voce **Scansione automatica** e confermare col tasto ►.
- Selezionare la voce **Selezione del satellite** e confermare col tasto ►.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per selezionare il satellite su cui effettuare la scansione e confermare con il tasto OK. Una volta comparso il segno di spunta, premere il tasto EXIT.

Nota: per sintonizzare i canali nazionali di maggiore interesse occorre selezionare il satellite

HotBird_13B/13C/13E.

- Selezionare la voce **Inizia scansione** e confermare col tasto OK.

10.2 INSERIMENTO CANALI MEMORIZZATI NELLA LISTA DEI PREFERITI

Vista la quantità di canali ricevuti con il sistema satellitare, potrebbe essere utile inserire i canali in una lista di canali preferiti che si andrà a consultare successivamente.

- Premere il tasto MENU e tramite i tasti di navigazione ◀ ► selezionare la voce **Canale**.
- Selezionare la voce **Modifica canale** e confermare col tasto ►.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare il canale da inserire nella lista, premere il tasto OK, selezionare **Aggiungi ai favoriti** e confermare con il tasto OK per inserirlo nella lista dei Preferiti. L'aggiunta del canale alla lista dei Preferiti verrà confermato dalla presenza di un segno a forma di cuore. Per eliminare il canale dalla lista dei Preferiti, effettuare il percorso inverso. L'eliminazione verrà confermata dalla sparizione del segno a forma di cuore dalla lista.
- Premere il tasto EXIT per uscire dalla lista dei canali.
- Una volta inseriti i canali nella lista dei preferiti è sufficiente premere il tasto FAV per accedere alla lista. Premere i tasti di navigazione ▲ o ▼ per selezionare il canale da visualizzare e confermare con il tasto OK.

11 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE VOLUME

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
 - Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.
- È possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla/quadrupla cifra, digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.
- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
 - Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

12 MENU TV

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce desiderata e successivamente il tasto ▼ per entrare nel sottomenu.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

FOTO:

- MODALITÀ IMMAGINE: Standard, Dinamico, Risparmio energetico, Film, Utente.

***Nota:** Impostando la regolazione di MODALITÀ IMMAGINE su Utente, verrà richiesto di impostare i livelli di Retroilluminazione, Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza.*

- TEMPERATURA COLORE: Standard, Caldo, Freddo.
- PROPORZIONI: consente di variare l'aspetto dell'immagine visualizzata. Selezionare tra 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Completo, Auto.
- AVANZATE>DNR: consente di variare la riduzione digitale del rumore dell'immagine visualizzata. Selezionare tra Spento, Basso, Medio, Alto.
- AVANZATE>DLC: consente di attivare o disattivare il Controllo Dinamico della Luce.
- AVANZATE>MODALITÀ HDMI: consente di attivare o disattivare la Modalità Gioco e la Modalità PC.

***Nota:** la voce MODALITÀ HDMI è presente solo nella sorgente HDMI.*

SUONO

- MODALITÀ AUDIO: Standard, Sport, Film, Musica, Utente.

***Nota:** Impostando la regolazione di MODALITÀ AUDIO su Utente, verrà richiesto di impostare i livelli dei Bassi e degli Alti.*

- SURROUND: consente di attivare o disattivare il suono surround.
- AVC: consente di attivare o disattivare il controllo automatico del volume.
- AVANZATE>BILANCIAMENTO: bilanciamento tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.
- AVANZATE>OUTPUT DIGITALE: consente di regolare l'uscita audio digitale coassiale AUTO o PCM.

CANALE

- SCANSIONE AUTOMATICA: consente di avviare la scansione automatica dei canali. Prima dell'avvio della scansione è possibile attivare o disattivare la funzione LCN.
- SCANSIONE MANUALE: consente di sintonizzare manualmente i canali del digitale terrestre.
 - CANALE ID: selezionare il canale su cui effettuare la ricerca manuale tramite i tasti di navigazione ◀ ▶. Ad ogni canale corrisponde una frequenza.
 - INIZIA SCANSIONE: premere il tasto OK per avviare la scansione dei canali del digitale terrestre.

***Nota:** Sintonizzazione Manuale è una regolazione presente solo impostando la sorgente su DVB-T.*

- ELENCO CANALI: consente di visualizzare l'elenco dei canali.
- ELENCO DEI PREFERITI: consente di visualizzare l'elenco dei canali preferiti.
- MODIFICA CANALE: consente di gestire l'elenco dei canali sintonizzati. Premere il tasto OK in corrispondenza del canale per selezionare una delle voci tra AGGIUNGI AI FAVORITI, SALTA, ELIMINA.

AGGIUNGI AI FAVORITI: consente di inserire il canale nella lista dei Preferiti. L'aggiunta del canale alla lista dei Preferiti verrà confermato dalla presenza di un segno a forma di cuore.

SALTA: consente di non visualizzare il canale quando utilizzano i tasti CH+/CH-. L'aggiunta del canale alla lista dei Preferiti verrà confermato dalla presenza di un segno a forma di divieto.

ELIMINA: consente di eliminare un canale dall'elenco.

ACCESSIBILITÀ

- **DESCRIZIONE AUDIO:** consente attivare o disattivare la funzione di traccia audio aggiuntiva per persone ipovedenti. Questa funzione gestisce il flusso audio quando viene inviato insieme alla traccia audio principale del programma. Attivando la funzione si regola il livello di volume.
- **COMPROMISSIONE DELL'UDITO:** consente di attivare o disattivare la funzione di aiuto per gli utenti ipoudenti (se disponibile).

AVANZATE

- **SCHERMO BLU:** consente di attivare o disattivare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- **IMPOSTAZIONE DELLA SORGENTE:** consente di nascondere o mostrare una o più sorgenti.
- **HDMI>CEC:** consente di impostare le opzioni per questa funzione. Tale funzione consente di controllare le funzioni principali di un dispositivo esterno, collegato a uno degli ingressi HDMI compatibile con la specifica CEC, tramite il telecomando del tv.
- **LINGUA DEL TELETXT:** consente di cambiare il linguaggio del Teletext.
- **LINGUA AUDIO:** consente di cambiare la lingua audio predefinita primaria e secondaria.
- **LINGUA DEI SOTTOTITOLI:** consente di cambiare la lingua dei sottotitoli predefinita principale e secondaria, e di attivare i sottotitoli per i non udenti (se presenti).

GENERALE

- **MENU ORA:** consente di impostare il tempo di visualizzazione delle finestre informative del TV. È possibile impostare il tempo di visualizzazione tra 5, 10, 20, 30, 60 secondi o Spento (finestra informativa sempre visualizzata).
- **PAESE E LINGUA:** consente di selezionare il Paese dove si effettua la scansione dei canali e la lingua del menu.
- **DATA E ORA:** consente di modificare le impostazioni relative all'orario, quali orario e data automatica o manuale, fuso orario, formato data e orario 24 ore.
- **IMPOSTAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE:** consente di modificare le impostazioni relative all'autoaccensione/autospegnimento.
 - **ACCENSIONE:** si imposta l'orario di accensione.
 - **SPEGNIMENTO:** si imposta l'orario di spegnimento.
 - **SVEGLIA:** si imposta lo spegnimento dopo 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minuti o Spento (spegnimento forzato disattivato).
 - **SPEGNIMENTO AUTOMATICO:** si imposta lo spegnimento automatico dopo un tempo di inattività di 1, 2, 3, 4 ore o Spento (spegnimento automatico disattivato).
 - **SALVASCHERMO:** si imposta l'avvio del salvaschermo dopo un tempo di inattività di 2, 5, 10, 20, 30 minuti o Spento (salvaschermo disattivato).
 - **SUONO TASTI:** si attiva/disattiva il suono ad ogni pressione di un tasto durante l'utilizzo della funzione Smart.

SISTEMA

- **INFORMAZIONI DI SISTEMA:** consente di visualizzare le informazioni di sistema del TV.
- **AGGIORNAMENTO:** consente di aggiornare il software di sistema del TV.
- **ACCOUNT MANAGER:** consente di impostare l'account per la funzione Smart.
- **INFORMAZIONI LEGALI:** consente di visualizzare le licenze di sistema e le impostazioni relative agli Annunci.
- **RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:** consente di riportare le impostazioni del menu TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica).

RETE

- **WIFI:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi del TV e di configurare una rete Wi-Fi presente nei pressi del TV.
- **ETHERNET:** consente di configurare automaticamente o manualmente una connessione di rete cablata.

APPLICAZIONI

- **GESTORE DELLE APPLICAZIONI:** consente di gestire le App presenti, come disattivazione e disinstallazione, cancellazione della cache e visualizzazione dello spazio utilizzato.
- **PULIZIA CON UN TASTO:** consente di pulire una o più App dai dati superflui tramite l'utilizzo di un unico comando.
- **RIMOZIONE MEMORIA ESTERNA:** consente di rimuovere in modo sicuro uno o più dispositivi di memoria USB inseriti.
- **FORMATTA MEMORIA ESTERNA:** consente di formattare uno o più dispositivi di memoria USB inseriti.

13 MODALITÀ HOTEL

- Premere il tasto INPUT e comporre la sequenza 1147 con il tastierino numerico per accedere al menu della MODALITÀ HOTEL.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite il tasto di navigazione ► o il tasto OK.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Modalità Hotel

Consente di attivare o disattivare la MODALITÀ HOTEL.

Modalità Accensione

Consente di impostare l'accensione del TV quando si inserisce il cavo di alimentazione ad una presa elettrica, o nel caso di ripristino della corrente qualora venisse interrotta. È possibile scegliere tra Standby, Riavvia (il TV si accenderà sempre sull'ultima sorgente visualizzata) o Memoria (il TV si accenderà nello stato in cui era precedente all'inserimento del cavo di alimentazione o al ripristino della corrente).

Blocco Menu Foto

Consente di bloccare l'accesso al menu Foto.

Blocco Menu Suono

Consente di bloccare l'accesso al menu Suono.

Blocco Menu Canale

Consente di bloccare l'accesso al menu Canale.

Blocco Sorgente

Consente di bloccare l'utilizzo di una o più sorgenti in particolare.

Sorgente predefinita

Consente di impostare la sorgente che sarà visualizzata all'accensione del televisore.

Nota: Se si seleziona una sorgente tra ATV, DVB-T o DVB-S verrà chiesto anche di impostare il canale da visualizzare.

Prog predefinito

Consente di selezionare il numero del canale che sarà visualizzato all'accensione del televisore.

Volume predefinito

Consente di impostare il livello di volume all'accensione.

Nota: Volume all'accensione non può essere superiore a Volume massimo.

Volume massimo

Consente di impostare il livello massimo di volume.

Esporta Dati

Consente di esportare su dispositivo USB la configurazione della MODO HOTEL per poterla copiare su altri TV dello stesso modello.

Importa Dati

Consente di importare da dispositivo USB la configurazione della MODO HOTEL precedentemente esportata.

Pulisci

Consente di riportare le opzioni di MODALITÀ HOTEL alle condizioni iniziali.

14 TELETEXT

Il Teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TEXT per attivare il Teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal Teletext.

Nota: se alla pressione del tasto TEXT non accade niente, significa che il canale selezionato non trasmette il Teletext.

Ricerca di una pagina

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1"; il numero verrà visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

Pagina principale

Per tornare in qualsiasi momento alla pagina principale premere il tasto INDEX.

Blocco pagina

Questa funzione consente di bloccare lo scorrimento automatico di alcune pagine formate da sottopagine; premere il tasto HOLD per bloccare la sottopagina desiderata, sullo schermo in alto a sinistra compare la scritta HOLD (blocco della pagina). Per ripristinare la situazione precedente premere di nuovo il tasto HOLD, il simbolo di blocco scompare dallo schermo.

Zoom della pagina

Questa funzione consente di ingrandire le dimensioni della pagina che si sta guardando; premere in sequenza il tasto SIZE per visualizzare la parte superiore, la parte inferiore e ritornare alle dimensioni normali.

Visualizzazione miscelata

Questa funzione consente di visualizzare il Teletext con il canale TV come sfondo; premere in sequenza il tasto MIX per visualizzare il Teletext a schermo pieno e miscelato.

Informazioni nascoste

Questa funzione consente di visualizzare informazioni nascoste contenute in alcune pagine; premere il tasto REVEAL per far apparire o scomparire le informazioni (soluzioni di giochi).

Sottopagine

Questa funzione consente di avanzare o indietreggiare le sottopagine di una pagina (per esempio 1/3, 2/3, 3/3); premere il tasto SUBPAGE per avanzare o indietreggiare.


15 FUNZIONI SMART E INGRESSO USB

- Premere il tasto HOME per accedere alla funzione Smart.

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

15.1 DESCRIZIONE SCHERMATA HOME

Nella schermata HOME è possibile visualizzare suggerimenti riguardanti contenuti e App.



Nella parte a sinistra della schermata HOME sono presenti gli altri contenuti smart.

Mio: vengono mostrate le App installate, l'App Store e il Media Player (vedi MEDIA PLAYER 15.4).

Home (Casa): vengono mostrati suggerimenti di contenuti generali.

Film: vengono mostrati suggerimenti di contenuti video.

Musica: vengono mostrati suggerimenti di contenuti musicali in streaming.

Sport: vengono mostrati suggerimenti di contenuti sportivi in streaming.

App: vengono mostrati suggerimenti di App da scaricare.

USB: viene mostrato il contenuto del dispositivo USB (se presente).

Ricerca (lente d'ingrandimento): consente di ricercare contenuti multimediali o App tramite la tastiera che compare a video.

Tempo metereologico (nuvola): consente di visualizzare il meteo in base alla località inserita.

Impostazioni (ingranaggio): rimanda al menu principale (vedi MENU TV 12).

15.2 INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE

- Dalla schermata HOME portarsi su **Mio** e successivamente su **App Store**.
- Selezionare una dell'app suggerite o ricercare la app desiderata tramite il comando Ricerca (lente d'ingrandimento). Verrà richiesto di scaricare la app selezionata.


Nota: se la app ricercata non viene trovata significa che non è compatibile con la versione di Android TV installata.

15.3 NAVIGAZIONE INTERNET

- Premere il tasto **e**.
- Utilizzare la tastiera virtuale per la ricerca dei contenuti desiderati.

15.4 MEDIA PLAYER

- Dalla schermata HOME portarsi su **USB**. Verranno mostrati i contenuti della memoria interna e del dispositivo USB, se collegato.



- Selezionare un file e premere OK per avviare la riproduzione. Una volta avviata la riproduzione, è possibile operare sui comandi di riproduzione a display o sul telecomando.
- A riproduzione arrestata, selezionare un file e premere il tasto MENU per avviarlo, rinominarlo, copiarlo, tagliarlo, o eliminarlo.

16 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI

Questo TV può essere collegato come monitor ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, videoregistratori, videocamere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente da dispositivo esterno, premere il tasto INPUT sul televisore o del telecomando, selezionare l'ingresso desiderato con i tasti ▲ ▼ ◀ ▶ e confermare con OK.

Gli ingressi disponibili sono: ATV, DVB-T, DVB-S, HDMI 1/2/3, AV 1/2.

Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo 8 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI.

17 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

Assenza di immagine

- Controllare il collegamento d'antenna o satellitare.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

Assenza di suono

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.

Il televisore si spegne automaticamente

- Sono attivate le Impostazioni del timer (vedi capitolo 12 GENERALE>IMPOSTAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE).

Il televisore non si connette alle funzioni Smart

- Controllare che il cavo LAN sia correttamente inserito nella presa Ethernet RJ45.
- Controllare di aver correttamente impostato la rete senza fili (wireless).

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie

I comandi non rispondono

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.


Nota: la presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

18 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione AC 100-240V ~ 50/60Hz
12V $\overline{\text{---}}$ 3A
36W Max / In stand-by <0,5W
LED 24" a cristalli liquidi con retroilluminazione DLED ad alta luminosità
- Assorbimento
- Display 24" (60 cm) 16:9
16,7 milioni
HD Ready 1366x768 dpi
180cd/m²
900:1
- Dimensioni schermo
- Display colori
- Risoluzione max
- Luminosità
- Contrasto
- Collegamenti 2 ingressi USB 2.0
3 Ingressi HDMI
Ingresso Audio/Video
Ingresso mini Audio/Video
Uscita presa cuffie
Uscita audio digitale ottica
Presa antenna esterna 75Ohm
Presa antenna satellitare
MPEG-4/H.265
- Tuner DVB-T
- Potenza d'uscita 2x5W
- Dimensioni con piedistallo 552(L) x 372(A) x 154(P)mm
- Dimensioni senza piedistallo 552(L) x 330(A) x 76(P)mm
- Peso 2,3Kg

Scheda Informativa del prodotto:



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Table of Contents

Safety warning..... 21

Important Safety Instructions 22

Preparation for Your New TV 23

 Check Accessories 23

 Stand Installation Guide 23

Wall mount specification 24

TV Jacks Explanation 25

External Device Connection Diagram 26

Side Keypad and Front Panel 27

 Keypad Buttons 27

 Front Panel 27

Remote Control Instructions 28

 Inserting Batteries in the Remote 28

 Remote Control Reception Angle 28

Learning about Remote Control 29

 Remote Control Buttons 29

Basic Operations 30

 Turning On and Off 30

 Select input source 30

 Adjust the OSD Screen 30

OSD Menu Operations 31

 Menu Setting 31

 Smart TV Operation 32

 Media Operation 32

Troubleshooting..... 33

 Identifying Problems 33

Specification 34

** The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only. If it does not match the actual object, please refer to the actual product.*

Safety warning



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the TV.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USERS AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

Safety Warning

Before operating the unit, please read through this manual.

PLACEMENT

- Do not place the unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or shelf.
- Do not expose the unit to direct sunlight and other sources of heat.
- Do not handle liquids near or on the unit.
- Never spill liquid of any kind into the unit
- Do not put the unit near appliances that create magnetic fields.
- Do not put heavy objects on top of the unit.

TEMPERATURE

- Do not place the unit near or over a radiator or a heater register.
- If your unit is suddenly moved from a cold to a warm place, unplug the power cord for at least two hours so that moisture that may have formed inside the unit can dry completely.

HUMIDITY

- Do not expose machine in rain, damp or place near water.
- Ensure the indoor drying, cool.

VENTILATION

- Keep the ventilation openings clear.

WARNING(Only applicable to models over 7kg)

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. A TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power line surges.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
16. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.
17. Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage or other electrical parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the TV.
18. Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aero cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. This TV should never be placed near or over a radiator or heat resource. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
20. Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.
21. Do not attempt to service this TV by yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous high voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
22. Please do the static electricity prevention and panel protect measures before overhaul, avert damage the panel and main board sensitive element, ex. IC etc.
23. **WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.



Preparation for Your New TV

Check Accessories

Check the accessories that are packed with your TV.




LED TV




Remote Control



Car charger



TV Stand Base
+
2 x Screws




User's manual
+
Warranty Card

Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:
Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.
Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.
2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.
Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.



Please take note of the base direction:




The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)

(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Wall Mounting(if available)

Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 100x100	M4x6mm, 4pcs


Note: The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.



Warnings:

- 1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
- 2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
- 3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
- 4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
- 5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
- 6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
- 7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
- 8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
- 9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
- 10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
- 11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.

TV Jacks Explanation



1

RF(S2) RF(T2) USB2
USB1 MINI AV Earphone

2

DC IN RJ45 HDMI1/ARC HDMI2 HDMI3 CVBS L R OPTICAL

RF: Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.

USB: Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.

MINI AV: Connect the Audio/Video output jack of DVD or VCR.

EARPHONE: Connect a 3.5mm headset for personal audio.

DC IN: Connect the power cord of DC in.

RJ45:Connect the Internet.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.


CVBS : Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD Player.

L: Left audio channel connection. The left audio connector is usually white.

R: Right audio channel connection. The right audio connector is usually red.

OPTICAL: Digital TV sound output.


External Device Connection Diagram



Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.



INPUT: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CH▲: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

CH▼: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

POWER (ϕ): Turns the TV on and off.

Front Panel

Power/Standby Indicator: White and indicator off. It shows White when the TV is standby and indicator off when turned on.

Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.



Remote Control Sensor
Power/Standby Indicator

NOTE: If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.



Learning about Remote Control



Remote Control Buttons

POWER (⏻): Turns the TV on or off.

MUTE (🔇): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.
"-/-": Set up the digit of channel.

Recall (↶): Returns to the previous channel.

SLEEP: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically.

AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

FAV: Show favorite channel list.

HOME: Press to open Android home page.

BROWSER: To open browser.

MOUSE: Switch to the mouse mode.

PRPSC: Print Screen.

INPUT: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

INFO: Press to display the current program information on the screen.

MENU: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

EXIT: Exits the current menu or function.

Arrows (⬅️/➡️/⬆️/⬇️): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

VOL+ or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

CH^ or **CHv**: To access the next or previous channels.

ASPECT: Switches between the preset source.

P.MODE: Switches between the preset picture mode.

S.MODE: Switches between the preset sound mode.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

⏮️ ⏭️: Fast review and fast forward.

⏮️ ⏭️: Select the previous or the next media file.

⏸️ ⏮️ ⏭️: Stop and play or pause media files;

HOLD: Teletext mode-Hode current page which is display.

MIX: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

INDEX: To display the index page.

TEXT: To enter Teletext mode.

EPG: Shows Electronic Program Guide.

TV/RADIO: Switch between TV and RADIO.

NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Basic Operations

Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn white. Use Power button() on the side panel of TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

Select input source



Press **INPUT** button to display the input source list;
Press / / /  button to select the input source you want to watch;
Press **OK** button to enter the input source;


Adjust the OSD Screen

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press /  button to select the **MENU** you want;
- Press **OK** button to enter the sub menu, and press **MENU** button to return back to the previous menu.
- Press /  button to select the option and then press **OK** button to enter the submenu, press /  button to adjust the value or press /  button to select in the sub-menu;

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Menu Operations

Menu Setting



Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU:

Network: Used for TV network settings.
For example: Wi-Fi, Ethernet and so on.

Application: Used for TV application settings.
For example: App Manager, One Key Clean and so on.

Picture: Used for TV picture effect adjusting.
For example: Picture mode, Aspect Ratio and so on.

Sound: Used for TV sound effect adjusting.
For example: Sound mode, Balance and so on.

Channel: Used for channel searching and edit, it's only available in TV input.
You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs.

Accessibility: Used for TV Accessibility effect adjusting.
For example: Audio Description, Hearing Impaired and so on.

Advanced: Used for TV advanced settings.
For example: Blue Screen, Locked and so on.
Note: If the System Lock is on, please input the password to unlock, default password is 0000.

General: Used for TV General settings.
For example: Menu Time, Country And Language and so on.

System: Used for TV Syftem settings.
For example: System Info, Restore The Factory and so on.

For more settings, please refer to the menu settings.


OSD Menu Operations

Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons ▲/▼/◀/▶ to select the icon and press “**OK**” button to enter the sub-menu.

In smart TV mode, you can install / uninstall the application, browse the web, system settings and other operations.




Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

Click the usb icon in the upper right corner of the home page to enter the file manager page.

Click the corresponding drive letter to view the contents of the file in the USB, and select the file to view or play. As shown below:



1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press **OK** button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Troubleshooting

Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press OK to uncheck the locking status.

No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press Source and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the MUTE button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.


The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Model:	LTV 2410 SMART
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	1366x768
Working voltage:	AC 100-240V~ 50/60Hz DC 12V---3A
Rated power consumption:	36W



Information sheet



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



- EN** If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it
- FR** Si vous ne trouverez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web www.trevi.it de le trouver
- DE** Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden
- ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra
- PT** Se você não vai encontrar sua língua sobre o manual de instruções, por favor, vá em nosso site www.trevi.it para encontrá-lo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LTV 2410 SMART è conforme alla direttiva 2014 / 53 / UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type LTV 2410 SMART is in compliance with directive 2014 / 53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.trevi.it
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

