

SEVERIN

Návod k použití



ART.-NO. HM 3841



Technická data:

Produkt HM 3841 – ruční šlehač

Spotřeba energie – 500W

Napětí, Frekvence - 220-240 V~ 50-60 Hz

Třída ochrany –II

Váha – 0,8 kg

Ruční mixér

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě návod a dodržujte pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá označenému napětí na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek odpovídá všem závazným CE směrnice o označování.

Seznámení se

1. Plastové pouzdro s rukojetí
2. Napájecí kabel se zástrčkou
3. Uvolněte tlačítko
4. Vypínač s plynulým výkonem řízení
5. Tlačítko Turbo
6. 2 háky na těsto
7. 2 nástavce na šlehání

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, je nutné dodržovat bezpečnost požadavky, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecí kabel provádí náš zákaznický servis. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím spotřebič našemu servisnímu oddělení.
- Abyste se vyhnuli riziku šoku elektrickým proudem, nečistěte spotřebič s kapalinami popř. ho neponořujte.
- Vyčistěte nástavce v oplachové vodě popř. myčce. Pro podrobné informace o čištění spotřebiče, viz sekce Čištění a péče.
- Vždy spotřebič vypněte a vyjměte zástrčku ze zdi zásuvky - před montáží nebo demontáží nějaké přílohy, - v případě jakékoli poruchy, - při úklidu, - když není dozor - po každém cyklu použití.
- Upozornění: Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážné osobní zranění.
- Spotřebič smí používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, popř. nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud mají dohled popř. instrukce týkající se používání spotřebiče a plně porozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením..
- Dětem nesmí být povoleno provozovat spotřebič. Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být držen v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např. v personálních kuchyních v obchodech, kanceláři a další podobné pracovní prostředí, v zemědělství, prostředí hotelů, motelů atd. a podobně, ubytování, v typu nocleh se snídaní.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
- Při každém použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jeho jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolujte, zda nevykazuje případné závady. Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení napájecího kabelu byla použita nadměrná síla, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození a způsobit nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Upozornění: Po vypnutí vždy počkejte dokud motor nepřestane pracovat. Nedotýkejte se žádného pohybujícího sílu.
- Nedovolte kryt nebo napájení kabel, aby se dotýkal horkých povrchů, jako je např. plotýnky nebo přijít do styku s jakýmkoli otevřeným zdrojem tepla.
- Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrou ruce.
- Během provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí a nekládejte žádné nářadí (např. škrabky na těsto nebo varné lžíce) do mísy, pokud není motor úplně zastaven.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití, nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče, všechna příslušenství a díly příslušenství musí být vyčištěny, jak je popsáno v sekce Čištění a péče.

Krátkodobý provoz

Tyčový mixér je určen pro krátkodobý provoz 5 minut (KB 5). To znamená, že tyčový mixér nesmí být provozován nepřetržitě déle než 5 minut. Vypněte spotřebič a poté nechte motor vychladnout dolů na 20 minut.

Přepnout nastavení

- Ruční šlehač má plynulý chod přepínač.
- Pozice 0: Vypnuto
- Spodní poloha spínače: Pro míchání lehkých a tekutých směsí popř. při vmíchání jakýchkoli přísad
- Střední a horní poloha přepínače: Na míchání a hnětení
- Pro těžké a tuhé směsi těsta, musí být použita horní poloha spínače.

Nastavení turba

Při zapnutí spotřebiče max rychlost lze získat na krátkou dobu pomocí stisknutím tlačítka turbo bez ohledu na zvolení rychlostní úrovně.

Výběr nástavců – metly nástavce · Vhodné pro lehké a tekuté směsi jako jsou krémy, míchání těsta, bramborová kaše, vaječný bílek nebo smetana atd.

Hnětací háky na těsto - · Pro těžká těsta na hnětení. · Hnětací hák musí být vložen do větší otvor () na levé straně a další hnětací hák zasunutý vpravo otevírání ().

Úkon

· Vložte vybrané příslušenství do otvoru na spodní straně mixéru a jemně je zatlačte nahoru dokud nezapadnou na místo. V závislosti na množství přísady, použijte dostatečně hlubokou misku. Jakákoli miska, kulatá nádoba nebo sklenice je vhodná za předpokladu, že je odolná proti poškrábání a nástavce se mohou uvnitř volně otáčet. Připojte spotřebič k elektrické síti. Jakmile jsou nástavce nasazeny, vezměte mixér do ruky a umístěte nástavce uvnitř nádoby naplněné s přísadami. K zapnutí spotřebiče použijte vypínač. Jakmile je zpracování dokončeno, nebo pokud chcete přerušit provoz, vypněte nejprve a počkejte, až se motor zastaví do úplného zastavení před zvednutím přílohy ze směsi.

Vysunutí příslušenství

· Spotřebič vždy odpojte ze sítě před tím, než vyjmete metly. Příslušenství jsou automaticky odpojeny () při uvolnění tlačítka je stisknuto.

Čištění a péče

· Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami nebo ho ponořujte. K otření použijte mírně navlhčený hadřík. Šlehačí metly a hnětací háky lze čistit v oplachové vodě nebo myčce. Po vyčištění osušte důkladně.

Receptura pro zkušební ústavy

350 g mouky

5 g Sůl

10 g cukru

10 g másla

3 g droždí

200 ml vody

Postup míchání:

1. 15 sekund v poloze spodního spínače
2. 30 sekund na střední poloze přepínače
3. 3 minuty, 30 sekund na horním spínači pozice

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a člověka zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.

Záruka

1. Zákonná práva kupujícího o vadách platí, pokud spotřebič je vadný. Kupující může uplatnit kterákoli z těchto práv zdarma. Tato práva budete uplatňovat vůči svému smluvnímu partnerovi, tj u prodejce, u kterého jste zakoupili spotřebič. Smluvní ujednání mezi vámi a prodejcem musí být sledován. Vaše zákonná práva ohledně vad nejsou žádným způsobem omezeny ani ovlivněny touto zárukou. My jako výrobce jsme vzali dobrovolně a dodatečně na záručním servisu.
2. Tato záruka platí následovně: Pokud je spotřebič v tu dobu vadný převodu rizika (tj od převzetí spotřebiče) v rámci smyslu zákonných ustanovení, my jako výrobce napravíme vadu zdarma v rámci a rozumnou dobu, podle našeho uvážení, nebo vám poskytne nový bezvadný spotřebič. Tato záruka není a záruka trvanlivosti. Tato záruka platí pro zařízení s číslem článku uvedeným na přední straně. Tato záruka platí pouze pro nově zakoupené spotřebiče. Záruka se nevztahuje na zařízení, která byla používána a opravována, pozměněn popř, jinak opraveno třetí stranou (také označované jako „repasované“ zařízení)
Můžete získat pouze záruční službu, pokud uplatníte svá práva v rámci této záruky do dvou let od převzetí spotřebiče (např čas, kdy si ho vyzvednete v obchodě v případě nákupu ve stacionárním maloobchodě a od data dodání v případě zásilky), jak je popsáno v části 4 níže. Nebudeme předpokládat žádné další dobrovolné závazky, např jako náhradu za dopravu, náklady na montáž a demontáž. Naše zákonné povinnosti zůstanou zachovány nedotčeno.

Záruka se nevztahuje na žádné závady nebo závady způsobené: Nesprávné nastavení nebo instalace, např. nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo písemné návod k použití, instalaci a shromáždění, Nesprávné použití, včetně nesprávného provozu nebo zneužití, Vnější vlivy, jako např poškození při přepravě, způsobená škoda otřesem nebo nárazem, způsobeným poškozením podle počasí · Kolísání proudu a napětí mimo toleranční limity · Nedodržování údržby a úklidové práce podle

Návod k použití

· Podmíněné používáním nebo přirozené opotřebení, jako je snižování nabíjecí kapacita dobíjecí GB 104 x 142 mm5 baterie, lampy nebo součásti, které obvykle vyžadují pravidelnou výměnu během životního cyklu produktu.

3. Garant: Poskytnutá záruka platí pro vaši zemi lze nalézt v dodatek k tomuto prohlášení o záruce.
4. Můžete uplatnit svá práva podle tohoto usnesení kontaktováním vaší smlouvy partnera, tedy dealera od koho zakoupili jste spotřebič a poskytnout jim následující informace: · Vaše celé jméno, adresa a telefonní číslo nebo e-mailovou adresu na ke kterému se můžete dostat, · Popis závady vašeho spotřebič (stručný popis stačí známky závad), · Datum nákupu nebo, pokud se liší, datum dodání spotřebiče. Váš prodejce nás poté bude kontaktovat a postarat se o vše ostatní. Případně můžete odeslat výše Informace pro našeho zákazníka servis a kontaktujte je přímo. Platné kontaktní údaje naleznete pro vaši zemi v příloze k tomuto prohlášení o záruce nebo na našich webových stránkách www.severin.com