

SEVERIN



ART.-NO. **WK 3462**

Elektrická cestovná kanvica

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte starostlivo pokyny a uschovajte ich tento návod pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Môžete nastaviť rôzne napájacie napätie pomocou voliča napätia na spodnej strane spotrebiča. Vždy sa uistite, že je volič nastavený na správne napätie.

Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným CE smernice o označovaní.

SEVERIN



Zoznámenie sa

1. Veko nádoby na vodu
2. Otvárač veka
3. Rukoväť
4. Napájací kábel so zástrčkou
5. Vypínač s kontrolkou
6. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
7. Volič napätia (spodná strana spotrebiča)
8. Resetovacie tlačidlo (spodná strana zariadenia)
9. Nádobu na vodu s hladinou vody

indikátor

10. Hubička so sitom

Bez ilustrácie

2 lyžice

2 šálky

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, opravy tohto spotrebiča, výkonu alebo kábla musí byť vykonaná prostredníctvom nášho zákaznického servisu. Pokiaľ sú nutné opravy, prosím zašlite spotrebič na náš zákaznícky servis oddelenia (viď naše servisné adresy v samostatný záručný list alebo na www.severin.de).
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené od napájania a úplne vychladol.
- Aby ste sa vyhli riziku šoku z elektrického prúdu, nečistite spotrebič s kvapalinami príp. pod tečúcou vodou.
- Odstraňujte vodný kameň zo spotrebiča pravidelne. Pokiaľ je stroj silne zväpnenatý, je tu nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody.
- V prípade potreby použite vlhkú handričku na čistenie kanvice.
- Podrobné informácie na čistenie nádoby spotrebiča nájdete v sekcii Čistenie a starostlivosť.
- Toto zariadenie môžu používať deti (aspoň 8 rokov a viac) a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou za predpokladu, že boli inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča riadne vysvetlené a bolo plne porozumené všetkým nebezpečenstvám plynúcim z používania elektrospotrebiča.
- Deťom nesmie byť povolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom nesmie byť dovoľené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu na spotrebiči pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť zachovaný ďaleko od detí po celú dobu.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné použitie, ako napr. v personálnych kuchyniach v obchodoch, kanceláriách a ďalšie podobné pracovné prostredie, v poľnohospodárstve prostredí, zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné ubytovanie, v type nocľah s raňajkami.
- Vonkajšie povrchy sa počas používania zahrievajú a to tak zostane čas potom.
- Nenechávajte vodu v kanvici bez dozoru počas varenia. Používajte iba čistú vodu pri plnení nádoby na požadovanú úroveň pri dodržaní min. a max. označenie na ukazovateľ hladiny vody. Preplnenie nádoby môže spôsobiť nebezpečenstvo obarenia vriacou vodou.
- Pozor tiež na nebezpečenstvo obarenia horúcou parou (nebezpečenstvo obarenia). Preto sa nedotýkajte žiadnych častí spotrebiča okrem rukoväte počas používania.
- Pozor: Počas procesu varu a vylievania horúcej vody, veko musí zostať zatvorené stále.
- Upozornenie! Akékoľvek zneužitie spotrebiča môže spôsobiť ťažké osobné zranenie.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uschovajte ďaleko od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. z udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča vrátane napájacieho kábla vrátane príslušenstva je nutné dôkladne skontrolovať, či nevykazuje prípadné závady. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na tvrdý povrch alebo ak na vytiahnutie kábla bola použitá nadmerná sila, už nesmie byť použitý: môže dôjsť aj k neviditeľnému poškodeniu a ohroziť bezpečnosť prevádzky spotrebiča.
- Upozornenie: Vždy sa uistite, že šálky a lyžice sú odstránené z kanvice pred použitím.
- Neprevádzkujte nižšie uvedený spotrebič ako závesnú skriňu alebo podobný predmet; existuje riziko, že môže unikajúca para byť uväznený naspodku.
- Spotrebič musí byť umiestnený iba na tepelne odolným, rovným povrchu.
- Nedovoľte spotrebič ani jeho napájanie kábel prísť do kontaktu s otvoreným plameňmi alebo akékoľvek horúce povrchy, ako sú horúce platničky.
- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a udržiajte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí v bývaní.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo steny zásuvky, - v prípade akejkoľvek poruchy, - po použití, - pri čistení.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo steny zásuvky, nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Žiadna zodpovednosť nebude prijatá, ak poškodenie vyplýva z nesprávneho použitia alebo pokiaľ tieto pokyny nie sú dodržiavané.

Zamýšľané použitie

- Spotrebič je určený výhradne na ohrev čistej vody. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča.
- Spotrebič nie je určený na ohrievanie mlieka, čaju alebo iného jedla.

Tepelná bezpečnostná poistka

- Prednastavená tepelná bezpečnostná poistka chráni vykurovacie teleso pred prehriatím spotrebiča, ktoré bolo omylom zapnuté bez obsahu akejkoľvek vody alebo v prípade že dno je zväpenaté. Pri resete tlačidla na spodnej strane spotrebiča, prestane ohrievať vodu.
- Po zopnutí bezpečnostného vypínača mimo kanvicu, sa musí nechať dostatočne vychladnúť.
- Potom môžete použiť resetovacie tlačidlo na spodnej časti spotrebiča na odstránenie vodného kameňa spotrebiča pred ďalším použitím.

Pred prvým použitím

Z hygienických dôvodov vyvarte kanvicu a potom vylejte pred naplnením novou čistou vodou.

- Nastavte volič napätia na spodnej strane spotrebiča správne
- Stlačením otvárača veka otvorte veko nádoby a nádobu naplňte vodou na požadovanú úroveň. Dodržujte označenie minimálnej a maximálnej indikátora hladiny vody.
- Zatvorte veko.
- Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky a pomocou spínača On/Off kanvic zapnite. Kontrolka sa rozsvieti.
- Začne proces varu. Po dosiahnutí bodu varu, spotrebič automaticky vypína integrál zariadenia na odpojenie pary. Kontrolka ide von.
- Ak chcete prerušiť proces varu, použite vypínač pre vypnutie kanvice.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo steny zásuvky pred nalievaním horúcej vody.
- Aby ste zabránili úniku horúcej pary, zaistite, aby zostalo veko pri nalievaní zatvorené.
- Nenechávajte v prístroji žiadnu zvyškovú vodu v nádobe.
- Po niekoľkonásobnom prevarení vody sa na spotrebiči môže tvoriť kondenzát na dni kanvice vďaka automatickému odpojeniu pary. To je normálne a nemalo by to byť považované za vadu.

Odstraňovanie vodného kameňa

V závislosti na kvalite vody vo vašej oblasti sa na kanvici vykurovacieho telesa môžu hromadiť vápenné usadeniny. Je vhodné odstrániť akékoľvek usadeniny v pravidelných intervaloch. Akýkoľvek nárok na záruku bude neplatný, pokiaľ kanvica nefunguje správne vďaka nedostatočnému odvápneniu. Pri odvápnení použite zmes 0,3 litra vody na dve lyžice octu.

- Nalejte odstraňovač vodného kameňa.
- Zapnite spotrebič a nechajte roztok dosiahnuť bod varu.
- Nechajte krátko pôsobiť.
- Ak chcete vyčistiť nádobu po odstránení vodného kameňa, dôkladne opláchnite čerstvou vodou.
- Nelejte odstraňovače vodného kameňa na smaltované drezy.

Sito

V prípade potreby je možné sitko vybrať z hubice na čistenie. Po vyčistení znova vložte sito do hubice.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kanvicu do kvapaliny a nečistite pod tečúcou vodou.
- Na čistenie použite mierne navlhčenú látku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, roztoky na hrubé čistenie alebo tuhé kefy na čistenie.
- Šálky a lyžičky je možné vyčistiť v teplej mydlovej vode. Pozor: Tieto predmety nie sú vhodné do umývačky riadu.

Úložný priestor

Pre úsporu miesta je možné téglíky a lyžičky vložiť dovnútra kanvice. Najprv sa však uistite, že spotrebič úplne vychladol.



Likvidácia Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene z vášho domového odpadu, obsahujú cenné materiály, ktoré môžu byť recyklované. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií môže poskytnúť miestny úrad alebo predajca.

Záruka

Tento prístroj podlieha záruke v prípade závad na materiáli či spracovaní v zákonnej lehote dvoch rokov od dátumu zakúpenia. V rámci tejto záruky sa výrobca zaväzuje opraviť či nahradiť akékoľvek časti, ktoré zistí chybnými, po prijatí prístroja autorizovaným servisom. Táto záruka je platná iba vtedy, ak bol prístroj používaný v súlade s vyššie uvedenými inštrukciami a ak sa nezistilo, že bol upravený, opravovaný alebo do neho nebolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, prípadne bol poškodený nevhodným použitím.

Táto záruka nepokrýva opotrebenie ani rozbitie sklenenými či keramickými predmetmi, žiarovkami, atď. Táto záruka neovplyvňuje vaše práva ani akékoľvek iné práva, ktoré vám ako zákazníkovi patria v rámci platných právnych predpisov vašej krajiny. Ak prístroj nesprávne funguje a je nevyhnutné ho vrátiť, opatrne ho zabaľte a priložte informácie s vašim menom, adresou a dôvodom vrátenia. Pokiaľ sa tak stane počas záručnej doby, priložte, prosím, potvrdený záručný list a potvrdenie o kúpe.