

SEVERIN



PALAČINKOVAČ CM 2196, CM 2198 Návod na obsluhu

Vážení zákazníci,
pred použitím spotrebiča je nutné si pozorne prečítať návod na obsluhu.

PRIPOJENIE

Spotrebič musí byť zapojený do riadne inštalovanej zásuvky, ktorá má chránený kontakt. Sietové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa požiadavky záväzné pre označenie CE.

POPIS SPOTREBIČA 1

- 1 panvica
- 2 prírodná šnúra
- 3 spínač pre zapnutie/vypnutie
- 4 termostat
- 5 stierka na cesto
- 6 obracačka
- 7 typový štítok
- 8 navíjanie prírodnej šnúry
- 9 zelená kontrolka
- 10 červená prevádzková kontrolka
- 11 povrch spotrebiča

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred uvedením do prevádzky preverte, či spotrebič vrátane príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohlo ohroziť jeho funkčnosť. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na zem, mohlo napriek tomu dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je zvonku viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do prevádzky.
- Pravidelne kontrolujte prírodnú šnúru, či nie je poškodená. V prípade poškodenia nie je možné spotrebič uviesť do prevádzky.
- Povrch spotrebiča sa počas prevádzky zahrieva na veľmi vysoké teploty – nebezpečenstvo vzniku popálenín! Spotrebič preto umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od okolitých predmetov, nesmie sa nachádzať blízko pri stene alebo v rohu, v blízkosti záclon a podobných horľavých materiálov. Spotrebič nezakrývajte.
- Spotrebič umiestnite na rovnú, tepelne izolovanú umývateľnú podložku.
- Spotrebič nestavajte na plochu, ktorá sa môže zahrievať, napr. na platničku alebo vedľa plynového horáka.
- Spotrebič uvedený do prevádzky musí byť pod stálym dohľadom.
- Palacinky na ploche, kde sa pečú, nikdy nekrájajte. Používajte výhradne umelohmotné kuchynské pomôcky odolné voči pôsobeniu vysokých teplôt alebo drevené lopatky, aby sa nepoškodil nepríľnavý povrch panvice.

- Po použití spotřebič vypněte a vidlici přírodní šňůry vytáhněte ze zásuvky. Rovnako postupujte aj pri poruche prevádzky a pred každým čistením.
- Vidlicu nevytáhněte zo zásuvky za prírodnú šnúru; vždy uchopte zástrčku.
- Palacinkovač používajte iba na pečenie palacinek. Na opečanie mäsa je tento spotřebič nevhodný.
- Spotřebič nepoužívajte vonku ani vo vlhkých priestoroch (napr. v pivnici alebo v garáži).
- Spotřebič nie je možné ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Spotřebič nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré nie sú na základe svojich fyzických, zmyslových či duševných schopností alebo kvôli nedostatocnej skúsenosti či neznalosti k tejto činnosti oprávnené. Spotřebič môžu obsluhovať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po náležitej inštrukcii.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so spotřebičom nehrali.
- Pri nesprávnej obsluhu spotřebiča alebo pri použití na iné účely, než na ktoré je spotřebič určený, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.
- Spotřebič je určený na použitie v domácnostiach, nie na živnostenské účely.
- Opravy spotřebiča smie vykonávať len odborný personál, pretože je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a predchádzať ďalšiemu poškodeniu spotřebiča. To isté platí aj pre výmenu prírodnej šňůry. Pokiaľ Váš elektrospotřebič vykazuje závalu, obráťte sa prosím na technický servis dovozu (adresa uvedená na Záručnom liste).

PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY • Zo spotřebiča

i jednotlivých dielov príslušenstva odstráňte všetky obalové materiály. • Obaly uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusení!

- Teplotu nastavte na maximum a spotřebič nechajte asi 4 minúty nahriať. Môže dôjsť k uvoľneniu ľahkého dymu, preto zaistite dostatočné odvetrávanie miestnosti.
- Potom spotřebič nechajte vychladnúť a očistite ho podľa pokynov v oddiele Čistenie a údržba.

OBSLUHA

- Prírodnú šnúru rozviňte v plnej dĺžke.
- Vidlicu prírodnej šňůry zasunúť do zásuvky.
- Termostat nastavte na maximum.
- Spotřebič zapnite pomocou spínača pre zapnutie/vypnutie. Rozsvieti sa červená prevádzková kontrolka. Spotřebič sa teraz nahrieva.
- Akonáhle bude dosiahnutá nastavená teplota, rozsvieti sa zelená kontrolka, ktorá signalizuje, že spotřebič je pripravený na prevádzku. • Na palacinky nalejte malé množstvo pripraveného cesta na palacinky a pomocou priloženej stierky cesto rovnomerne rozotrite po celom povrchu panvy.
- Počas prevádzky sa bude postupne rozsvetovať a zhasínať zelená kontrolka, ktorá signalizuje zapnutý ohrev. Spotřebič tak neustále udržiava nastavenú teplotu.
- Palacinku pečte najprv z jednej strany, kým na povrchu nezíska pevnú konzistenciu a nechá sa zľahka posunúť.
- Potom pod palacinku asi do jednej tretiny zasunúť priloženú obracačku, palacinku nadvihnite a obráťte.
- Potom nechajte palacinku krátko dopieť. Mierne ju nadvihnite, aby ste skontrolovali, či už je pečená. Mala by byť na prvý pohľad dobre prepečená, ale nenechajte ju piecť príliš dlho, aby nestmavla. Bude sa potom dobre skladať alebo rolovať. • Hotovú palacinku zložte z panvice.
- Podľa chuti môžeme palacinku namazať alebo obložiť a preložiť alebo zrolovať.
- Ak chcete piecť ďalšiu palacinku, ale tá predchádzajúca bola príliš tmavá, zmiernite pomocou termostatu nastavenú teplotu. • Keď budú všetky palacinky pečené, vypnite spotřebič pomocou spínača pre zapnutie/vypnutie a vidlicu prírodnej šňůry vytáhněte zo zásuvky. Spotřebič nechajte dostatočne vychladnúť.

RADY A TIPY

- Stierku pred použitím mierne navlhčíte, cesto sa tak na ňu nebude tak lepiť.
- Pri príprave prvej palacinky nalejte na panvicu trochu viac cesta – silnejšia palacinka sa lepšie obracia.
- Pri nalievaní cesta na rozpálený povrch palacinky môže byť v dôsledku rozdielnych teplôt a rozpínania materiálu počuť slabé praskanie. Spotřebič to ale nijako neškodí.

RECEPT

Suroviny

250 g múky
4 vajcia
50 g rozpusteného masla
500 ml mlieka
½ lyžičky soli
rumová aróma
1 lyžica vanilkového cukru

Príprava:

Pomocou ručného mixéra spracujte cesto z múky, vajec, vanilkového cukru, mlieka a soli. Pridajte rumovú arómu a rozpustené maslo a všetko miešajte tak dlho, kým sa nevytvorí jemne hladké cesto. Pred pečením nechajte cesto cca 1 hodinu odpočinúť. ČISTENIE A ÚDRŽBA Pred čistením vytáhněte vidlicu

- prírodnej šňůry zo zásuvky a spotřebič nechajte vychladnúť.
- Spotřebič sa z bezpečnostných dôvodov nesmie ponoriť do vody ani umývať pod prúdom tečúcej vody.
- Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli povrch spotřebiča poškriabať.
- Zvonku utrite povrch spotřebiča aj panvicu navlhčenú textíliou.
- Spotřebič starostlivo osušte a uskladnite.

NAVÍJANIE PRÍRODNEJ ŠNŮRY Na

spodnej strane spotřebiča sa nachádza priestor na navíjanie prírodnej šňůry. Pred použitím spotřebiča prírodnú šnúru rozviňte v celej dĺžke a naviňte ju až potom, čo spotřebič úplne vychladne a bude čistý, pripravený na uskladnenie.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO Náhradné

diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu dovozcú priamo od výrobcu.

LIKVIDÁCIA



Nepoužiteľné a vyslúžilé elektrospotřebiče odovzdajte na ekologickú likvidáciu.