

FR 2440 Teplovzdušná fritéza

SEVERIN

Vážený zákazník, milý zákazník,
radi by sme Vám poprela veľa radosti z kvalitného výrobku našej
spoločnosti SEVERIN a zároveň Vám poďakovali za prejavenu dôveru.

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tento návod a
ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby. Keď bude výrobok
používať niekto iný, odovzdajte mu návod aj na prečítanie.
Nedodržanie pokynov, informácií a upozornení v tomto návode môže
 viesť k vážnym zraneniam alebo škodám na výrobku. Dôležité
upozornenia, týkajúce sa Vašej bezpečnosti, sú zvýraznené v tejto
kapitole. Všetky upozornenia poctivo dodržiavajte, aby ste zabránili
nehodám a poškodeniu výrobku.



VAROVANIE!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo
dokonce ohrožení života.



POZOR!

Označuje upozornenie, pri nedodržaní ktorého hrozí nebezpečenstvo
vecnej škody.

Popis

1. hlavné veko
2. Automatické programy symbolov
3. Zobrazenie teploty / času
4. Tlačidlá / pre zmenu / nastavenie teploty a času
5. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
6. Tlačidlo Menu pre výber programu
7. Tlačidlo pre ručné zadávanie Teploty / času
9. Košík s keramickým povrchom
10. Zásuvka pre kôš
11. zámok
12. rukoväť

Bezpečnosť

Poškodená teplovzdušná fritéza môže mať za následok vecnú škodu a zranenia:

- Pred každým použitím skontrolujte, že je fritéza v poriadku. Pokiaľ zistíte nejaké vady, bezodkladne sa obráťte na výrobcu alebo
zákaznícky servis či kvalifikovanú osobu. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok alebo poškodené príslušenstvo k tomuto výrobku.
- Ak je pripojovací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom, aby sa zabránilo prípadnému
ohrozeniu.

- Výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by ste mohli vlastnoručne opraviť. Opravy môže vykonávať výhradne autorizovaný servis
SEVERIN. Kontaktné údaje nájdete na konci tohto návodu.

Teplovzdušná fritéza slúži výhradne na ohrievanie potravín. Každé iné používanie preto znamená nedodržanie účelu, na ktorý bola
vyrobená, a môže viesť k vážnym zraneniam a škodám na výrobku.

- Výrobok je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad v kanceláriách a podobne. Výrobok nie
je vhodný na komerčné využitie, napr. vo veľkokapacitných kuchyniach.
- Tento výrobok nie je určený na prevádzku pomocou časového spínača alebo systému diaľkového ovládania.
- Na rozdiel od bežných fritéz táto teplovzdušná fritéza nepotrebuje pre svoju prevádzku žiadny olej či tuk.
- Zásuvka pre kôš aj samotný fritovací kôš nie sú určené na používanie na varných doskách.

Pretože je teplovzdušná fritéza napájaná elektrinou, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte preto bezpodmienečne
nasledujúce opatrenia:

- Pripájajte fritézu iba do ochrannej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi
- Fritézu používajte len v takom prípade, keď napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Dávajte pozor na to, aby pripojovací kábel nebol ohnutý alebo privretý a aby rovnako ako fritéza neprišiel do styku so zdrojmi tepla (napr.
varné dosky, horáky plynu).
- Pripojný kábel nevyťahujte zo zásuvky, vytiahnite ho uchopením za zástrčku. Neprenášajte výrobok držaním za kábel.
- Fritézu nikdy nekladajte do vody alebo iných tekutín, nečistite ju pod tečúcou vodou a nekladajte ju do umývačky riadu.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Fritézu nepoužívajte vonku.



- Ak je fritéza zapojená do zásuvky, jej vnútro je neustále pod napätím, aj keď je fritéza vypnutá. Preto po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- V prípade nebezpečenstva alebo poruchy okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Preto majte vždy ľahko prístupnú zásuvku, do ktorej je fritéza zapojená.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku ho odpojte.
- Do žiadnych otvorov fritézy (vetracích otvorov) nekladajte žiadne predmety.

Nebezpečenstvo pre určité skupiny ľudí

Pre deti a osoby s obmedzenými schopnosťami existuje zvýšené nebezpečenstvo zranenia:

- Teplovzdušná fritéza smie byť používaná deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možno je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho pripojenia k sieti.
- Dozerajte na deti, aby sa s fritézou nehrali. Nenechávajte fritézu bez dozoru po celú dobu jej prevádzky.
- Ak výrobok nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a výrobok dobre uschovajte tak, aby sa k nemu deti nedostali.
- Výrobok odpájajte zo siete zakaždým, keď nie je pod dozorom, a tiež pred jeho zostavením, rozložením alebo čistením.
- Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusení!

Horúce povrchy

Teplovzdušná fritéza sa zahrieva zvnútra, vzadu má vetracie otvory, ktorými uniká horúci vzduch a ohrieva fritézu v okolí vetracích otvorov. Vetracie otvory sú označené výstražným štítkom Horúce povrchy, ktorý Vás upozorňuje na nebezpečenstvo popálenia.

- Nedotýkajte sa výrobku vzadu pri vetracích otvoroch, pokiaľ práve prebieha fritovanie, alebo bezprostredne po ňom.
- Zásuvky na kôš aj samotného fritovacieho koša sa po ukončení prípravy pokrmu dotýkajte výhradne za rúkav, nikdy priamo za zásuvku či kôš. Zásuvku aj kôš umyte až potom, čo vychladnú.
- Výrobok nepremiestňujte ani neposúvajte, ak práve frituje.
- Pri vyťahovaní zásuvky pre kôš uniká horúci vzduch. Držte zásuvku iba za rúkav a nenakláňajte sa nad ňu.
- Nenechávajte ležať horúcu zásuvku pre kôš ani horúci fritovací kôš bez dozoru.

Nedostatočná hygiena

V dôsledku nedostatočnej hygieny sa môžu v teplovzdušnej fritéze tvoriť choroboplodné zárodky:

- Pred prvým použitím fritézu a všetko jej príslušenstvo dôkladne očistite, rovnako ako po každom použití tak, aby v nej nezaschli zvyšky jedla.
 - Nenechávajte v zásuvke pre fritovací kôš žiadne potraviny, keď výrobok nepoužívate.
- Používanie zlých čistiacich prostriedkov môže ohroziť zdravie:
- Na čistenie používajte iba také čistiace prostriedky, ktoré sú určené na čistenie vecí, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Nebezpečenstvo poškodenia výrobku

Nesprávne zaobchádzanie s výrobkom môže spôsobiť škody:

- Teplovzdušnú fritézu umiestnite na suchý, rovný, nekľavý, žiaruvzdorný podklad, ktorý navyše nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nekladte fritézu na horúci podklad alebo do blízkosti silného zdroja tepla.
- Pripojovací kábel nenechávajte visieť voľne dole.
- Na čistenie fritézy používajte iba čistiace prostriedky a pomôcky, uvedené v tomto návode.
- Ak chcete fritézu uschovať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte fritézu úplne vychladnúť.

Pred prvým použitím

Skôr než teplovzdušnú fritézu prvýkrát použijete, očistite ju. Fritézu taktiež čistite bezprostredne po každom použití.

Nastavenie automatických programov

- Teplovzdušnú fritézu umiestnite na suchý, rovný, nekľavý, žiaruvzdorný podklad, ktorý navyše nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nachystajte si pokrm.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vložte pokrm do zásuvky s fritovacím košom. Dajte pozor na to, aby nebolo prekročené označenie „MAX“.
- Zasuňte zásuvku s košom do fritézy.
- Zapnite fritézu pomocou tlačidla pre zapnutie/vypnutie.
- Dvakrát kliknite na tlačidlo pre ponuku programov.
- Na displeji začne blikať prvý automatický program.
- Dvakrát kliknite na tlačidlo pre ponuku programov tak dlho, kým nezačne blikať automatický program, ktorý chcete použiť.
- Dvakrát kliknite na tlačidlo pre začatie/prerušenie.
- Pokrm je fritovaný. Akonáhle uplynie čas jeho prípravy, zaznie pípnutie.

**VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo popálenia!

– Horúci nie je iba pokrm, ale aj zásuvka s fritovacím košom. Preto sa zásuvky s fritovacím košom dotýkajte len za rukoväť. Pokrmu sa nedotýkajte tak dlho, pokiaľ aspoň trochu nevychladne.

- Pomocou rukoväte odoberte z fritézy zásuvku pre fritovací kôš.
- Preložte pokrm do žiaruvzdornej nádoby.
- Nechajte zásuvku a fritovací kôš vychladnúť.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Očistite zásuvku a fritovací kôš

Tipy na prípravu

Čas prípravy závisí na množstve a zložení pokrmu, tj. hlboko zmrazený pokrm alebo tvrdá zelenina sa musí pripravovať dlhšie a pod.

Symbol	Pokrm	Voľba programu	Teplota	Čas
	Malé tortičky vo formičkách vhodných do rúry	„Bread“	180 °C	13-17 min.
	Hranolky (hlboko mrazené) Hranolky (čerstvé)	„Chips“	180 °C	20 min. 15 min.
	Zelenina, napr. mrkva Zelenina, napr. cukety	Manuální nastavení	160 °C	15-17 min. 10-12 min.
	Kurča (čerstvé) Kurča (hlboko mrazené)	„Chicken“	200 °C	20-22 min. 22-25 min.
	Krevety (hlboko mrazené) Krevety (čerstvé)	„Shrimp“	180 °C	10–16 min.
	Mäso	„Beef“	180 °C	podle tloušťky, 10-16 min.

**POZOR! Starostlivosť a údržba**

Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky, agresívne čističe alebo pomôcky, ktoré by poškrabali povrch fritézy.

1. Fritézu očistite vlhkou handričkou.
2. Odoberte z fritézy zásuvku s fritovacím košom.
3. Stlačte tlačidlo pre otvorenie a odoberte zo zásuvky fritovací kôš.



POZOR!

Zásuvka pre kôš ani samotný fritovací kôš nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

4. Zásuvku pre kôš čistíte zvnútra aj zvonku bežným čistiacim prostriedkom pod čistou tečúcou vodou.

5. Fritovací kôš čistíte zvnútra aj zvonku bežným čistiacim prostriedkom pod čistou tečúcou vodou.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo je možné pohodlne objednať cez internet na stránke www.severin.de v záložke „Service / Ersatzteil-Shop“.

Likvidácia výrobku



Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám poskytne miestne príslušný úrad, prípadne predajca.

Záruka

Nároky plynúce zo zákonnej záruky zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté.

V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa prosím obráťte na predajcu.

Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovení a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

Škody, ktoré súvisia s nedodržaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitelné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka.

Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájdete na konci tohto návodu.