

G3Ferrari

VENTILÁTOR VYKUROVANIA

G60020

Návod na použitie:

Bezpečnostné pokyny:

Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, prevádzky a údržby. Uložte si tento manuál na budúce použitie.

Používajte zariadenie len podľa špecifikácie v tomto manuáli. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené.

Ak si nie ste istí, nepokúšajte sa použiť rúru a kontaktujte autorizované servisné centrum.

Nenechajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva, a pamätajte, že patria do zmiešaného komunálneho odpadu.

Uistite sa, že informácie na technickej značke sú kompatibilné s informáciami o hlavných vodičoch.

Inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu, pričom sa zohľadní dodržiavanie maximálneho výkonu spotrebiča uvedeného na etikete.

Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky, keď nie je v prevádzke, radšej vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy.

V žiadnom prípade neprekročte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovači, ako aj maximálny výkon zobrazený na predlžovacom kábli.

Ak je spotrebič pokazený a nechcete ho opravovať, musí byť deaktivovaný odrezaním napájacieho kábla.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami
 - Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu
 - Zariadenie môže opravovať iba autorizované servisné stredisko
 - Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcemu povrchu
 - Neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky
 - Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.
 - vždy skladujte na suchom mieste
 - Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac pod dohľadom, osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami bez primeraných skúseností a vedomostí, pokiaľ im takéto skúsenosti a vedomosti neposkytnú
- Pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a pochopenie nebezpečenstiev zapojenia
- deti by sa nemali hrať s pomúckou; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru
 - Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.
 - Čistenie by sa malo vykonať po odpojení spotrebiča
 - Nemanipulovať so zariadením v prípade poruchy alebo zlyhania zariadenia
 - Vždy kontaktujte servisné centrum autorizované výrobcom na opravu zariadenia a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov

Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE:

Tento spotrebič má funkciu vyhrievania. Povrchy, okrem funkčných povrchov, môžu byť horúce. Keďže ľudia vnímajú teplo individuálne, toto zariadenie by sa malo používať s veľkou POZORNOSŤOU. Držte zariadenie len na vyhradených miestach a noste tepelnú ochranu, ako sú rukavice alebo kuchynské rukavice.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú: kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas jeho prevádzky. Po každom použití odstráňte zátku.
- Neťahajte za kábel na vypnutie spotrebiča.
- Nevystavujte spotrebič silným nárazom, pretože môžu spôsobiť vážne poškodenie.
- Nedávajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín a vyhnite sa striekaniu kvapaliny na jednotku!
- Používajte iba schválené náhradné diely a kompatibilné príslušenstvo.
- Skladujte produkt len úplne ochladený.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky pred čistením a počkajte, kým sa jednotlivé časti spotrebiča úplne vychladnú.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Nevkladajte nič do ochrannej mriežky. Neblokujte zariadenie a umiestnite ho aspoň 1,5 m od okolitých objektov.
- Buďte opatrní: ochrana masky je počas používania veľmi horúca.

UPOZORNENIE: nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru; Vždy odpojte zástrčku od elektrickej siete!

Položte spotrebič na pevný povrch.

Keď je spotrebič v prevádzke, vždy nechajte dostatok priestoru na každej strane (aspoň 0,5 m).

Udržiavajte spotrebič mimo horľavých materiálov, závesov, zdrojov tepla, chladu a pary!

Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, neinštalujte ho na horľavé materiály, ako je drevo, plast alebo syntetické povrchy

Nepoužívajte spotrebič blízko pary alebo vody (umývadlo, sprcha, toaleta...)

Nepoužívajte ho ako oporu na poličke.

Za žiadnych okolností nezakrývajte spotrebič, hrozí riziko prehriatia!

Popis produktu:

- 1 Vykurovací vstupná mriežka
- 2 Rukoväť
- 3 Regulátor teploty
- 4 Gombík na výber funkcie
- 5 Kontrolka prevádzky
- 6 podporných nôh
- 7 Tlačidlo napájania ventilátora
- 8 Výstupná mriežka vzduchu
- 9 Telo

Ovládacie gombíky:

Pred vypnutím ohrievača ventilátora otočte gombík na nastavenie teploty (3) v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili požadovanú teplotu.

Volič funkcií (4) má nasledujúce režimy:

- „0“: produkt je vypnutý
- "1": nízkovýkonové vykurovanie
- „2“: Stredná kapacita vykurovania
- "3": vysokovýkonné vykurovanie

PREVÁDZKA

Nainštalujte produkt podľa pokynov na použitie.

Otočte gombík na výber funkcie (4) do požadovanej polohy. Pri prvom použití zariadenia môže vychádzať zápach alebo dym; Tento efekt je normálny a skončí po niekoľkých minútach používania.

Otočte nastavovací gombík teploty (3) v smere hodinových ručičiek, ako len to pôjde. V tomto bode sa ventilátorový ohrievač zapne.

NASTAVENIE TEPLoty

Spotrebič ovládajte s nastavovacím gombíkom teploty (3) nastaveným na maximálnu úroveň, kým sa nedosiahne požadovaná izbová teplota.

Otáčajte gombíkom (3) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa produkt nevypne, a potom sa zapne, aby ste túto teplotu pravidelne udržiavali.

VETRANIE

Na dosiahnutie efektívnejšieho vykurovania je produkt vybavený vnútorným ventilátorom (8), ktorý rýchlo rozvádza viac tepla do prostredia.

Na jeho aktiváciu presuňte prepínač ventilátora (7) do polohy "ON".

OCHRANA PRED PREHRIEVANÍM

Ak je spotrebič zakrytý alebo nefunguje správne, môže sa prehriať. Spotrebič pre bezpečnosť vypína spotrebič, aby sa zabránilo prehriatiu. Odstráňte všetko, čo blokuje odvetranie otvorov a čaká na chladenie; Produkt potom bude fungovať normálne.

PREVÁDZKOVÉ SVETLO

Produkt má červené svetlo (5), ktoré sa rozsvieti len pri zapnutí produktu.

MONTÁŽ PODPORNÝCH NÔH

Na umiestnenie konvektora na zem musia byť namontované dve nohy: Zarovnajte nožky s otvormi na spodnej strane tela spotrebiča (9) a nohy pripevnite pomocou priložených skrutiek.

ČISTENIE

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte každý diel vychladnúť na prípadné čistenie pred spustením.

Neponárajte sa do vody. V každom prípade nedovoľte, aby sa do spotrebiča dostala voda alebo iné kvapaliny.

Aby ste tomu predišli, často čistite mriežku na výstupe tepla (1) a mriežku na výstupe vzduchu (8).

Špina bráni cirkulácii vzduchu. Nečistite hubkami ani abrazívnymi čističmi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50Hz. Výkon 1700-2000W
- Nastaviteľný termostat - Indikátor prevádzky
- 3 možné nastavenia vykurovania - ventilačná funkcia
- Automatické vypínacie zariadenie proti prehrievaniu

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO:

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať priamo cez zákaznícky servis dovozcu priamo od výrobcu.

LIKVIDÁCIA:



Veřejné místa zberu komunálneho odpadu sú určené na likvidáciu starých elektrických spotrebičov.

Vyhlasenie o záruke:

Ďakujem, že dôverujete tomuto produktu. Veríme, že s ním budete mimoriadne spokojní. Pri výbere spotrebiča dôkladne zvážte, aké funkcie od spotrebiča očakávate. Ak vám produkt v budúcnosti nebude vyhovovať, tento fakt nie je dôvodom na sťažnosť. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložené pokyny a dôsledne ich dodržiavajte. Všetky produkty sú určené na domáce použitie. Produkty od špecializovaných výrobcov sú určené na profesionálne použitie. Odporúčame uchovávať všetky dokumenty o kúpe a možných opravách vášho produktu 3 roky, aby ste zabezpečili najvyššiu kvalitu záruky a servisu po záruke. Garantujeme, že tento domáci spotrebič bude bezchybný po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu produktu spotrebiteľom. Záruka kryje chyby spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami. Záruku možno uplatniť voči organizácii, od ktorej bol produkt zakúpený. Záruka je neplatná, ak je vada spôsobená mechanickým poškodením (napr. počas prepravy), nesprávnym použitím alebo použitím v rozpore s prevádzkovými pokynmi, nevyhnutnou udalosťou (napr. prírodnou katastrofou), ak bol produkt pripojený na iné sieťové napätie, než je určené, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na to nie sú oprávnené. Tieto produkty sú určené na domáce použitie. Ak sa použije inak, záruka sa nedá uplatniť. V prípade poruchy kontaktujte predajcu, kde ste produkt kúpili, alebo našu zákaznícku podporu (pozrite si Záručnú kartu pre adresu).

