

Kávovar SEVERIN KA 4820,4821,4825

Vážení zákazníci,
Pred použitím spotrebiča je potrebné dôkladne si prečítať prevádzkové pokyny.

KONEKTIVITA

Spotrebič je možné pripojiť iba do chránenej zásuvky. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Zariadenie spĺňa záväzné CE smernice.



POPIS SPOTREBIČA

1. Kryt vodnej nádrže
 2. Ukazovateľ hladiny vody
 3. Rotačný naklápajúci filter
 4. Kanvica s kvapkovou pokrývkou
 5. Vyhrievacia platňa
 6. Vypínač s kontrolkou
 7. Menovka
 8. Napájací kábel so zástrčkou
 9. Káblový zásobník (na zadnej strane)
- Modely s prepínačom pre bežnú kávu / svetlú kávu
10. Prepínač pre bežnú/svetlú kávu

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prevádzkou skontrolujte spotrebič a príslušenstvo na známky poškodenia, ktoré by mohli ohroziť jeho funkčnosť. Ak napríklad spotrebič spadol na zem, mohlo dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné zvonku. V tomto prípade spotrebič tiež neuvádzajte do prevádzky.
- Pred použitím sa vždy uistite, že sklenená kanvica má pevne pripevnenú rukoväť. Alternatívne je možné kovový krúžok v rukoväti upevniť dotiahnutím skrutky.
- Umiestnite spotrebič na rovný povrch s protišmykovým povrchom.
- Ani spotrebič, ani napájací kábel nesmú byť v styku s ohnivou platňou ani umiestnené blízko otvoreného ohňa.
- Spotrebič musí byť udržiavaný pod neustálym dohľadom.
- POZOR! Platňa na udržiavanie teploty nápoja je počas prevádzky veľmi horúca.
- Pred otvorením kávovaru alebo odstránením príslušenstva musí vypnutý spotrebič najskôr vychladnúť. Inak môže z dier vytekať horúca voda a para.
- V prípade poruchy po každom použití a pred každým čistením odpojte zástrčku zo zásuvky.

- Nevytahujte zástrčku zo zásuvky pomocou napájacieho kábla, zástrčka je na tento účel navrhnutá.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča a nedovoľte mu voľne visieť cez okraj pracovnej plochy.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstiev, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi, a nemali by ich používať.
- Spotrebič je určený na domáce použitie, nie na komerčné účely.
- Ak spotrebič nie je správne prevádzkovaný alebo sa používa na iné účely, než na ktoré je určený, výrobca nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie.
- Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikované osoby, pretože je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a predchádzať ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pri výmene napájacieho kábla. Ak váš elektrický spotrebič vykazuje chybu, kontaktujte prosím technickú službu dovozcu (adresa uvedená na *záručnej karte*).

PRVÉ UVEDENIE DO SLUŽBY

Pred prípravou prvej kávy nechajte cez spotrebič pretekať čo najviac studenej vody, ktorú môžete naliať do zásobníka. Nedávajte kávu do filtra, postup opakujte 2-3-krát. To isté platí, ak ste spotrebič dlho nepoužívali alebo ste ho práve odvápnili.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Na nádrži a na kanvicu je linka na dávkovanie čistej vody. Ak vodoznak pozostáva z dvoch čiar, ľavý riadok sa vzťahuje na šálky bežnej veľkosti s objemom približne 125 ml, pravý riadok je pre malé šálky. Neprekračujte maximálny počet pohárov, ktorý je uvedený.
- Ak potrebujete použiť kávovar niekoľkokrát za sebou, po každom behu ho vypnite a nechajte ho vychladnúť aspoň 5 minút.
- **UPOZORNENIE:** Pri dopĺňaní čistej vody krátko po dokončení predchádzajúcej kávy môže z otvoru unikáť horúca para. Riziko popálenín!

PRÍPRAVA KÁVY

PLNENIE VODY

- Otvorte veko nádrže, nalejte potrebné množstvo vody a opäť zatvorte veko.

UMIESTNENIE PAPIEROVÉHO FILTRA

- Vyklopte filter a vložte papierovú filtračnú kazetu 1x4. Ohnite perforované boky.

FLAŠOVANIE KÁVY

- Na každý bežný šálku (125 ml) odporúčame použiť 6 g = 1 1/2-2 čajové lyžičky jemne až veľmi jemne mletej kávy. Potom otočný filter zatvor.

PRÍPRAVA KANVICY

- Kanvicu zatvorte viečkom, aby ste ochránili silnú arómu, a umiestnite ju na správne miesto v zariadení. Vďaka veku sa počas prípravy otvorí ochrana proti kvapaniu v otočnom filtri.

ZAČIATOK PRÍPRAVY

- Zapoj zástrčku do zásuvky a zapni kávovar pomocou vypínača. Voda začne tiecť.

ZOSTAŇ V TEPLE

- Kávu môžete nechať na sporáku v kanvici. Tanier zostáva horúci približne 35 hodín po dokončení cyklu.
- Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo na vypnutie spotrebiča.

Modely s prepínačom výberu arómy:

- Tento prístroj je vybavený špeciálnou funkciou na výber kávy: obyčajná/Tahká káva. Prepínač arómy prepnete na požadované nastavenie predtým, než je cyklus chránený.

ZBIERKA KÁVY

- Počkajte, kým voda prejde filtrom, a potom vyberte kanvicu.

VYPÍNANIE KÁVOVARU

- Aby káva zostala dlhšie teplá, položte sklenenú kanvicu na vyhrievaný vrch spotrebiča. Táto platňa sa zahrieva, kým spotrebič nevypnete. Po použití vypnite kávovar pomocou vypínača zapnutia/vypnutia a odpojte zástrčku zo zásuvky.

ODVZDUŠNENIE

V závislosti od kvality vody a frekvencie používania je potrebné pravidelne odvápnovať spotrebiče tohto typu, aby sa neohrozila funkčnosť.

- Ak sa príprava predĺži alebo pozorujete zvýšený prevádzkový šum, je to jasný signál, že je potrebné odvápnit spotrebič.
- Ak pravidelne neodvápnujete vodu s veľkým množstvom usadenín, čistiace prostriedky prestanú byť účinné a uzatváracia štruktúra spotrebiča nebude funkčná. Preto pravidelne odvápnujte vodu po približne 30-40 varných procesoch. Ocot je vhodným liekom.
- Pripravte roztok 2-3 polievkových lyžíc octu a **studenej** vody v množstve zodpovedajúcom maximálnemu počtu šálok.

- Nalejte roztok do zásobníka, vložte papierový filter, ako je popísané vyššie v *sekcii Príprava kávy* – len nepridávajte kávu – a nechajte tekutinu pretekať cez spotrebič. Ak je to potrebné, zopakujte celý proces. Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti, nevdychujte výpary octu.
- Na konci čistenia opláchnite spotrebič 2-3 krát čistou studenou vodou (bez kávy).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť pred čistením.
- Z bezpečnostných dôvodov sa spotrebič nesmie ponoriť do vody ani umývať pod prúdom tečúcej vody. Stačí ju vyperiť na vonkajšej strane handričkou namočenou v vlažnej vode s trochou bežného pracieho prostriedku a utrieť do sucha.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
- Pri vyberaní kávovej usadeniny vyklopte filter a držte filtračnú kazetu za obal. Odstráňte kávu – môže sa použiť ako biologické hnojivo. Filtračnú kazetu umyte, vložte späť do otočného filtra a zatvorte filter.
- Po použití umyte sklenenú kanvicu teplou vodou a dobre ju vysušte.
- Kanvica a pokrievka sú vhodné do umývačky riadu.

LIKVIDÁCIA

Verejné miesta zberu komunálneho odpadu sú navrhnuté na likvidáciu nepoužiteľných elektrických spotrebičov a nepotrebných obalových



materiálov.