

SEVERIN



ART.-NO. **EZ 007415**



Výrobník ledu

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro

budoucí potřebu. Spotřebič smí být používán pouze osobami, které jsou s těmito pokyny seznámeny.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče. Tento výrobek je v souladu se všemi platnými směrnici CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Víko
 2. LED indikátory:
 - **POWER** (spotřebič zapnut)
 - **ICE FULL** (zásobník ledu plný)
 - **ADD WATER** (nádržka na vodu prázdná)
 3. Tlačítko Zap/Vyp
 4. Napájecí kabel s vidlicí
 5. Zásobník na led
 6. Zásobník vsazený / s ledem
 7. Přehrabovač ledu
 8. Lopatka
 9. Gumová zátka
 10. Štítek se jménem (spodní strana spotřebiče)
 11. Větrací otvory (na obou stranách)
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby nedošlo k nebezpečí a aby byly splněny bezpečnostní požadavky, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu smí provádět pouze náš servis. Pokud je třeba oprava, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- **VAROVÁNÍ!** Před instalací zařízení se ujistěte, že napájecí kabel a vidlice nejsou přiskřípnuté nebo poškozené.

- Spotřebič vždy umístěte vzpřímeně na rovný, neklouzavý a voděodolný povrch.
 - Nepoužívejte spotřebič venku.
 - Zajistěte dostatečný prostor kolem spotřebiče pro volnou cirkulaci vzduchu (15 cm po stranách, 30 cm nad spotřebičem).
 - Vyhněte se naklánění spotřebiče o více než 45°. Po vybalení nebo pokud byl spotřebič transportován v úhlu přes 45°, počkejte 2 hodiny před připojením do sítě, aby se chladicí médium správně usadilo.
 - **VAROVÁNÍ!** Nepřikrývejte ventilační otvory.
 - **VAROVÁNÍ!** Nepřipojujte více zásuvek nebo napájecích jednotek za spotřebičem.
 - Vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - před montáží nebo demontáží spotřebiče
 - při poruše
 - po použití
 - před čištěním spotřebiče
 - Po vypnutí počkejte, až motor úplně zastaví! Nedotýkejte se částí, které se stále pohybují.
 - Při napouštění vody dávejte pozor, aby žádná část těla, oděv ani šperky nevstoupily do nádržky.
 - Nedosahujte do zadní části interiéru (kde jsou chladicí prvky) prsty.
 - Hlavní jednotku nikdy nečistěte tekutinami a neponořujte ji do vody.
 - Po každém použití vypusťte zbylou vodu (viz Čištění a údržba / Denně) a nechte spotřebič s otevřeným víkem, dokud se interiér nevysuší.
 - Z hygienických důvodů pravidelně čistěte interiér spotřebiče, proveďte proplach systému a umyjte odnímatelné části v mýdlové vodě (viz Čištění a údržba / Pravidelně).
 - Pokud spotřebič nebyl delší dobu používán, vždy proveďte proplach systému.
 - Při napouštění vody dbejte na maximální značku uvnitř spotřebiče a nepřekračujte tuto úroveň.
 - Udržujte dobrou hygienu při přípravě ledu a používejte pouze čerstvou vodu z kohoutku.
-

Určené použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití nebo podobné aplikace, např.:
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích
 - v zemědělských provozech
 - pro hosty v hotelích, motelech a podobném ubytování
 - v penzionech typu bed-and-breakfast
- Spotřebič není určen pro komerční použití ani pro gastronomii či velkoobchodní provozy.
- Spotřebič obsahuje ekologické, ale hořlavé chladivo **isobutan (R600a)**. Při transportu a instalaci zajistěte, aby chladicí systém nebyl poškozen. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, **spotřebič nepřipojujte k síti**. Odstraňte všechny zdroje otevřeného ohně a zajistěte dostatečné větrání místnosti.
- Pokud bude zařízení prodáno, předáno třetí osobě nebo zlikvidováno, upozorněte na přítomnost chladiva R600a. Podrobnosti viz sekce Likvidace.
- Spotřebič držte dál od otevřeného ohně, horkých ploten a trub.
- Uchovávejte hořlavé materiály, např. aerosoly, mimo dosah spotřebiče.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými schopnostmi, pokud jsou poučeny o bezpečnosti.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dohledu.
- Spotřebič a jeho kabel držte mimo dosah dětí do 8 let.
- Každé použití zkontrolujte stav spotřebiče a kabelu. Po pádu nebo poškození kabelu spotřebič nepoužívejte.
- Vyvarujte se nadměrnému zapínání a vypínání spotřebiče. Po vypnutí počkejte alespoň 3 minuty před opětovným zapnutím.
- Po výrobě ledu se nedotýkejte chladicích prvků kvůli riziku omrzlin.
- Při vytažení vidlice vždy uchopte vidlici, nikdy kabel.

Použití spotřebiče

- Spotřebič je určen **pouze k výrobě ledu**.
- Používejte **pouze čerstvou, neperlivou vodu**.

- Nepoužívejte jiné tekutiny ani horkou vodu.
 - Nesprávné použití může vést k úrazům.
-

Instalace spotřebiče

- Po vybalení nebo transportu nechte spotřebič stát 2 hodiny s otevřeným víkem, než jej připojíte.
-

Před prvním použitím

1. Odstraňte všechny nálepky a zbytky obalů. Nepoškoďte identifikační štítek.
 2. Spotřebič vyčistěte podle kapitoly **Čištění a údržba** a proveďte proplach (viz Rinsing the Appliance).
 3. Spotřebič nechte pracovat cca 20 minut a vyhodte první vyrobené kostky ledu – nemusí mít správný tvar ani velikost.
 4. Vypusťte zbylou vodu.
-

Výroba ledu

1. Otevřete víko a vyjměte zásobník na led.
 2. Naplňte čerstvou vodou až po MAX značku. Nepřeplňujte!
 3. Vložte zásobník zpět a zavřete víko.
 4. Zapojte napájecí kabel.
 5. LED **Power** bliká.
 6. Stiskněte tlačítko. Výroba ledu začne a LED zůstane svítit.
 7. Po několika minutách jsou ledové kostky automaticky přeneseny do zásobníku a lze je vyjmout.
 8. Pro vypnutí stiskněte tlačítko – LED bliká, spotřebič dokončí chod a přejde do pohotovostního režimu. Odpojte od sítě.
 9. Vypusťte zbylou vodu.
-

Indikátor plného zásobníku ledu

- Pokud je zásobník plný, rozsvítí se **ICE FULL**.

- Vyjměte led lopatkou a zavřete víko.
- Výroba ledu pokračuje.

Pozor: Pokud spotřebič ihned nenaskočí po vyjmutí ledu, ale LED **Power** svítí, je v režimu pauzy a spustí se automaticky.

Indikátor nízké hladiny vody

- Pokud je voda málo, rozsvítí se **ADD WATER**.
 - Otevřete víko, vyjměte zásobník a doplňte čerstvou vodu až po MAX.
 - Vložte zásobník zpět, zavřete víko a stiskněte tlačítko dvakrát pro restart.
-

Čištění a údržba

- Vždy vytáhněte vidlici před čištěním.
- Nepoužívejte abrazivní čističe nebo tvrdé kartáče.
- Nepoužívejte tekutiny na čištění exteriéru, jen lehce vlhký hadřík. Ventilační otvory udržujte čisté.

Denně:

- Po použití vypusťte zbylou vodu přes gumovou zátku a nechte víko otevřené, dokud interiér nevyschne.

Pravidelně:

- Otřete vnitřek vodou s octem.
 - Vyjměte mřížku na dně nádržky a očistěte okolí vstupu vody.
 - Odnímatelné části umyjte v mýdlové vodě nebo vodou s octem.
 - Vložte mřížku zpět a proveďte proplach systému.
-

Proplach spotřebiče

1. Naplňte nádržku čerstvou vodou po MAX.
2. Stiskněte a držte tlačítko 3 sekundy – všechny LED se rozsvítí a spotřebič provede proplach systému několik minut.
3. Po dokončení přejde do pohotovostního režimu a zelená LED bliká.

4. Vypusťte vodu přes gumovou zátku.
5. Nechte víko otevřené, dokud se interiér úplně nevysuší, než spotřebič uložíte.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být **likvidována odděleně od běžného domácího odpadu**, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Chladivo **R600a** musí být zlikvidováno správným způsobem. Před předáním zařízení k odborné likvidaci **dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu**.

Poruchy a jejich řešení

Chyba / LED	Příčina	Řešení
ADD WATER LED svítí	Nedostatek vody	Naplňte nádržku vodou. Počkejte 3 minuty a spotřebič znovu spusťte.
	Vzduch v systému	Naplňte nádržku vodou. Počkejte 3 minuty a spotřebič znovu spusťte.
ICE FULL LED svítí	Zásobník ledu je plný	Otevřete víko a vyjměte led lopatkou.
	Přehrabovač ledu je zablokován. Došlo k přerušení napájení, což způsobilo vznik ledových úlomků na pusheru	Odpojte spotřebič ze sítě, opatrně posuňte pusher zpět a odstraňte ledové úlomky. Počkejte 3 minuty a spotřebič znovu spusťte.
	Spotřebič není vodorovně	Umístěte spotřebič na rovný povrch, odstraňte překážku. Počkejte 3 minuty a spotřebič znovu spusťte.
Ledové kostky jsou příliš velké nebo slepené	Ledové kostky nebyly odstraněny po předchozí výrobě	Kostky ledu odstraňujte pravidelně.
Spotřebič běží, ale nevyrábí led	Porucha chladicího okruhu	Kontaktujte zákaznický servis.

Chyba / LED	Příčina	Řešení
Všechny tři LED blikají současně	Přehrabovač ledu je zablokován nebo motor je poškozený	Odpojte spotřebič ze sítě, opatrně posuňte pusher zpět a odstraňte ledové úlomky. Počkejte 3 minuty a znovu spusťte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.