

SEVERIN

POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 grilovací pánev
- 2 plášť
- 3 spínač pro zapnutí/vypnutí
- 4 pánvičky



RACLETO GRIL

RG 2370

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím grilu je nutné, aby si každý uživatel pozorně přečetl návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič smí být zapojen pouze do řádně instalované zásuvky, která má ochranný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu proveďte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Povrch spotřebiče, grilovací plocha a pánvičky jsou za provozu horké. Nebezpečí popálení!
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Při grilování potravin s větším množstvím tuku nelze zabránit prskání, proto spotřebič umístěte na tepelně odolnou podložku, kterou nemohou případné rozpálené tukové kapénky poškodit.
- Spotřebič nestavte těsně ke stěně ani do rohu, z jeho blízkosti odstraňte předměty, které by se mohly snadno vznítit.
- Před uvedením do provozu umístěte grilovací desku do patřičné pozice nad topné těleso.
- Po použití spotřebič vypněte a vidlici vytáhněte ze zásuvky. Rovněž při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; tomuto účelu slouží zástrčka.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.

- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

OBSLUHA

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Před prvním použitím otřete grilovací desku a pánvičky navlhčenou textilií.
- Při prvním uvedení do provozu doporučujeme gril asi na 10 min. předežhát (bez potravin), aby se odstranil výrobní zápach spotřebiče (může dojít i k lehkému uvolnění dýmu).
- Než na grilovací desku položíte potraviny určené ke grilování, potřete ji lehce kvalitním olejem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky a zapněte spotřebič pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí. Gril nechte asi 10 min. předežhát, abyste dosáhli potřebné teploty pro roztavení sýra.
- Potraviny určené ke grilování rozmístěte na grilovací desce.
- Do pánviček vložte sýr na raclette a pánvičky vložte do grilu pod topné těleso, aby se sýr rozpustil. **POZOR!** Když je spotřebič zapnutý, nekládejte do něj pánvičky prázdné.
- Jakmile ukončíte přípravu pokrmů, vytáhněte vidlici ze zásuvky.

PŘÍPRAVA SÝRA NA RACLETTE

- Na osobu nakrájejte asi 200–300 g polotvrdého sýra na proužky silné cca 3–5 mm a vložte je do pánviček. Díky hornímu ohřevu se sýr rychle roztaví.

PRAKTICKÉ POKYNY

- Zmrazené potraviny nechte před grilováním rozmraznout.
- Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili povrch grilu a pánviček.
- Pokud grilujete velké množství potravin, doporučujeme občas z grilovací desky opatrně odsát nahromaděný tuk.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Gril se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat!
- Spotřebič otřete navlhčenou textilií.
- Grilovací desku sundejte a umyjte ji v horké vodě s odmašťovacím čisticím prostředkem a poté ji utřete dosucha.
- Stejným způsobem umyjte i pánvičky.

LIKVIDACE



Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.