

SEVERIN



ART.-NO. SM 3579 / SM 3589

Napeňovač mlieka indukčného typu

Technické dáta:

Spotreba energie: 500 W

Napätie/Frekvencia: 220-240 V~ 50-60 Hz

Objem: 220/400 ml

Hmotnosť: 1,14 kg

Dĺžka kábla: ~ 70 cm

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny starostlivo a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s nimi oboznámené inštrukcie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na typovom štítku spotrebiča. Tento produkt spĺňa všetky záväzné smernice o označovaní CE.

Zoznámenie sa



Dôležité bezpečnostné pokyny

- Opravy, aby sa predišlo nebezpečenstvu k tomuto elektrickému spotrebiču alebo jeho napájací kábel musia byť vykonané naším zákaznickým servisom. Pokiaľ sú opravy potrebné, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom (viď príloha).
- Pred čistením spotrebiča uistite sa, že je odpojené od napájania a vychladol úplne.
- Podrobné informácie o čistení plechovky nájdete v sekcii Čistenie a starostlivosť.
- Základňu neponárajte do kvapalín, a nečistite ho za chodu voda z kohútika.
- Upozornenie: Elektrické pripojenie v základni musí byť vždy chránené proti možnému rozliatiu tekutín.
- Napeňovač mlieka sa smie používať iba na jeho určenej základni.
- Upozornenie: Akékoľvek nesprávne použitie môže spôsobiť ťažké osobné zranenie.
- Vždy používajte rukoväť nádoby na mlieko, pretože povrch môže byť horúci počas a po operácii.
- Spotrebič na to nie je určený ovládaný pomocou externého časovač alebo samostatné diaľkové ovládanie systém.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, napr.
 - personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iné podobné pracovné prostredie,
 - poľnohospodárske pracovné prostredie,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné ubytovanie,
 - v type nocľah s raňajkami prostredie.
- Tento spotrebič môže používať deti (najmenej 8 rokov) a osobami so zníženou fyzickou zdatnosťou,

zmyslové alebo duševné schopnosti, popr. nedostatok skúseností a znalostí, za predpokladu, že boli poskytnuté dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča a plne pochopiť všetky nebezpečenstvá a bezpečnosť súvisiace opatrenia.

- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom to nesmie byť dovolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu pracovať na spotrebiči, pokiaľ nie sú pod dohľadom a minimálne 8 rokov veku.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musí uchovávať mimo dosahu detí pod 8 po celú dobu.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusení.
- Pri každom použití spotrebiča hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého namontovaného príslušenstva by mali byť dôkladne skontrolované, či nie sú chybné. Mal by spotrebič napríklad spadol tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila vytiahnite napájací kábel, nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivé účinky na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený výhradne na ohrev a napanenie mlieka, horúcej čokolády a kakaá. Nedávajte žiadne iný druh tekutých alebo pevných potravín v nádobe.
- Nenechávajte napeňovač mlieka počas používania bez dozoru.
- Vždy dodržiajte značky minimálnej a maximálnej úrovne vo vnútri nádoba na mlieko pre každú aplikáciu.
- Výstupok na dne nádoby (min. značka hladiny) musí byť pokrytá mliekom. Ak neexistuje dostatok mlieka, spotrebič sa môže prehriať.
- Preplnenie nádoby môže spôsobiť nebezpečenstvo penenia mlieko je vytlačené.
- Upozornenie: Počas prevádzky musí byť vždy nasadené veko.
- Nezakrývajte vetracie otvory na zadnej strane prístroja zariadenia.
- Spotrebič smie byť používaný iba s originálom príslušenstva dodávaného výrobcom.
- Spotrebič musí byť vždy postavený na pevnej, vodorovnom povrch.
- Nedovoľte, aby sa prístroj alebo jeho napájací kábel dostali do kontaktu s otvoreným ohňom alebo akýmkoľvek horúcimi povrchmi, napr. ako platničky.
- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť; šnúra musí udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí spotrebiča.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky
- v prípade akejkoľvek poruchy,
- po použití,
- pred čistením spotrebiča.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte na napájacím kábli; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak dôjde k poškodeniu nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok zostávajúci obalový materiál a propagačné nálepky a skontrolujte, či sú všetky súčasti.
- Typový štítok nesmie byť odstránený
- Pred prvým použitím spotrebiča alebo po ňom dlhšiu dobu nepoužívania, malo by byť dôkladne vyčistené podľa popisu v časti Čistenie a starostlivosť.

Viečko

- Počas prevádzky musí byť vždy nasadené veko.
- Keď je spotrebič v prevádzke, môžete ho vybrať krátko vekom pridať prísady.

Výber miešacieho nástroja

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  ➔ Miešací nástroj
-  ➔ Miešací nástroj + kryt

Beverage	Function	Stirring tool
Milk froth	Frothing	
Hot milk	Heating	 + 
Hot chocolate/ cocoa	Heating	 + 

Plnenie

- MIN minimálne množstvo 120 ml – výstupok musí byť pokrytý
- MAX Napenenie maximálneho množstva mlieka 220 ml (nižšia značka max.)
-  MAX Miešanie a zahrievanie maximálne množstvo 400 ml (horná značka max.)

Príprava spotrebiča

- Odstráňte veko z nádoby na mlieko.
- Vložte miešací nástroj s alebo bez krytu do mlieka nádobu, zatlačte ju dole a uistite sa, že sedí na spodná časť výčnelku.
- Do nádoby nalejte požadované množstvo mlieka.
- Umiestnite veko na nádobu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Umiestnite nádobu na mlieko na základňu.

Príprava

- Zapojte sieťovú zástrčku. Spotrebič je teraz v pohotovostnom režime, pričom tri funkčné ikony pomaly blikajú.
- Vyberte požadovanú funkciu stlačením tlačidla On/Off tlačidlo.

-  cold frothing
-  warm frothing
-  alebo ohrievanie mlieka  + 
-  horúca čokoláda / kakao  + 

Keď sa rozsvieti kontrolka príslušnej funkcie, počkajte okamih. Spracovanie sa spustí automaticky asi po 2 sekundy.

- Na prípravu kakaa a horúcej čokolády vyplňte požadované množstvo kakaového prášku alebo čokolády (pozri Príprava inštrukcie).
- Hneď ako je spracovanie dokončené, zariadenie vydá pípne a proces zahrievania a miešania sa zastaví automaticky.

- Teraz môžete vybrať nádobu na mlieko zo základne.
- Pripravené jedlo vylejte, prípadne použite vhodnú lyžicu na odstránenie mliečnej peny.
- Nenechávajte žiadne zvyšky množstva v nádobe.
- Po použití odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Spotrebič vždy najskôr nechajte vychladnúť a potom pred zahájením nového cyklu ho vyčistite.

Návod na prípravu

Mliečna pena:

- Odporúčame používať mlieko s vysokým obsahom bielkovín. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné mlieko odoberať z chladničky bezprostredne pred napenením.
- Ak chcete dosiahnuť hustejšiu penu, vykonajte napenenie za studena najskôr cyklus, nasledovaný cyklom horúcej peny.

Horúca čokoláda / kakao:

- Na prípravu nápojovej čokolády z mlieka a čokolády alebo kakao.

- Čokoládu pred prípravou postrúhame najemno.
- Čokoládu / kakao plňte až po programe začalo, keď sa mlieko už mieša. Inak by sa mohol miešací nástroj zaseknúť.
- Odporúčame použiť nasledujúce množstvo čokoláda:
200 ml mlieka è cca. 15-20 g
350 ml mlieka è cca. 30-35 g

Prerušenie cyklu

- Proces zahrievania a miešania môžete kedykoľvek zastaviť čas stlačením tlačidla On/Off.

Automatické vypínanie

- Spotrebič sa po dvoch minútach automaticky vypne po nepoužívaní.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od zdroja napájania a úplne vychladol.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite základňu alebo napájací kábel vodou a neponárajte ich.
- Základňu je možné čistiť mäkkou vlhkou handričkou a nejaký prací prostriedok.
- Po každom použití okamžite vyčistite nádobu na mlieko, miešacím nástrojom, zakryte a prikryte dôkladne v teplej vode s trochou umývacieho prostriedku alebo v umývačke riadu. V prípade potreby použite kefu na čistenie miešacieho nástroja.
- Všetky diely dôkladne utrite do sucha.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidovať oddelene od vašej domácnosti odpad, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.